

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE ASTUCIO

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

Le distributeur automatique (référence 23665) a été conçu pour permettre la distribution de savon ou de gel hydroalcoolique afin d'assurer la désinfection des mains sans contact avec le distributeur pour éviter la transmission des virus et bactéries.

Caractéristiques techniques :

- Capacité : 370 ml.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies).

Installation et utilisation :

Sortir le produit de son emballage.



- ❶ : Couvercle du réservoir.
- ❷ : Réservoir pour la solution.
- ❸ : Compartiment à piles et bouton ON/OFF.
- ❹ : Capteur de détection et distribution de la solution.
- ❺ : Repère AUTO.

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles (3) situé sous le distributeur. Insérer 4 piles AAA LR03 et respecter les polarités. Replacer le couvercle.
2. Le bouton ON/OFF/CHIME situé sous le distributeur permet d'activer ou désactiver la fonction distribution automatique.

En position OFF : le distributeur est désactivé.

En position ON : le distributeur est activé.

En position CHIME : le distributeur est activé et une mélodie est émise.

3. Ouvrir le couvercle du réservoir (1) et remplir ce-dernier (2) de solution lavante (savon gel) ou désinfectante (gel hydroalcoolique) jusqu'au repère « MAX » indiqué sur le haut du réservoir.
4. Placer le bouton sur la position ON ou CHIME pour permettre la distribution de la solution contenue dans le réservoir.
5. Placer la main sous le capteur (4) qui détecte et distribue automatiquement une quantité définie de la solution. Lors de la distribution, le distributeur émet un léger bruit, cela est normal et confirme le bon fonctionnement du produit.

Attention : le distributeur automatique est paramétré pour délivrer une dose définie de produit. Il est recommandé d'utiliser une solution lavante ou désinfectante de type savon liquide ou gel hydroalcoolique afin d'éviter une solution trop liquide.

Pour doser la quantité souhaitée : placer la main vers le haut du capteur (4) ou sous le repère AUTO (5) pour augmenter ou diminuer la quantité souhaitée.

Conditions d'utilisation et sécurité :

Utiliser le distributeur pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Ne pas placer le produit dans l'eau.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Entretien / sécurité :

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le pb
Le distributeur ne fonctionne pas.	Vérifier que les piles sont neuves et correctement insérées. Vérifier que le bouton situé sous le distributeur est en position ON ou CHIME pour activer le distributeur. Afin que le capteur puisse détecter correctement la main, ne pas placer cette dernière à plus de 5 cm du capteur. Ne pas dépasser le repère AUTO (5). Vérifier le niveau de solution. Remplir à nouveau si nécessaire. Vérifier le type de solution : cette dernière ne doit pas être trop épaisse pour assurer le bon fonctionnement du distributeur.
Le distributeur s'arrête automatiquement.	Lorsque le capteur détecte une présence, il commence à distribuer la solution. Cette dernière s'arrête si l'utilisateur place la main sous le repère AUTO : cela est normal et permet d'économiser de la solution.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

