

CE QUI CHANGE

La télécommande de votre décodeur est Bluetooth. Vous n'avez plus besoin de l'orienter vers le décodeur pour réaliser une action (changer de chaîne, monter le son, etc.). Vous pouvez ainsi placer votre décodeur dans un meuble fermé.



MENU	Fait apparaître le Menu
◀▶▼▲	Déplacement dans l'interface Passage d'un programme à un autre en Start-Over
★	Mise en favoris (depuis LE GUIDE ou A LA DEMANDE)
🎤	Commande vocale
●	Enregistrement
V+ V-	Gestion du volume sonore
P+ P-	Zapping chaîne par chaîne
⏮	Saut de 30 secondes (retour rapide avec appui long)
⏭	Saut de 30 secondes (avance rapide avec appui long)
⏸	Pause et reprise lecture
↶	Arrêt de la lecture, retour arrière dans le menu

APPAIRAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Votre télécommande doit être appairée au décodeur. Pour réaliser l'appairage, il vous faut déclencher le mode « écoute » sur votre télécommande et sur votre décodeur.

Sur le décodeur :

- Le mode « écoute » se déclenche automatiquement lors de l'installation
- Il peut être déclenché en appuyant sur le bouton situé sur le côté droit du décodeur (à droite de la carte)

Sur la télécommande :

- Le mode « écoute » se déclenche automatiquement lors de l'insertion des piles
- Il peut être déclenché en appuyant sur les touches OK + MENU pendant 5 secondes

Pendant le mode « écoute », la LED de la télécommande s'allume (pendant 5 secondes), puis clignote. Le mode « écoute » est alors actif pendant 5 minutes.

Une fois votre télécommande appairée, la LED s'éteint.

A SAVOIR : lorsque vous appuyez sur les touches OK + MENU pendant 5 secondes, votre télécommande perd l'appairage déjà réalisé.

Le Bluetooth de la télécommande peut être perturbé par d'autres équipements connectés en Bluetooth. Si vous avez d'autres équipements connectés en Bluetooth, veuillez les éteindre si vous rencontrez des difficultés à appairer votre télécommande.

La **LED** de votre **télécommande** reste en mode **clignotement** et vous n'arrivez pas finaliser l'appairage ?

- Retirer les piles de la télécommande et les réinsérer
 - Eteindre le décodeur avec le bouton marche/arrêt (au dos du décodeur)
 - Rallumer le décodeur avec le bouton marche/arrêt tout en maintenant enfoncé le bouton moins "-" (situé sur la face avant du décodeur) jusqu'à l'apparition de l'écran d'appairage
-

VOUS AVEZ REÇU UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE ?

- Insérez les piles dans votre nouvelle télécommande
- Appuyez sur le bouton d'appairage situé sur le côté droit du décodeur (à droite de la carte)
- Votre télécommande et votre décodeur seront ainsi en mode « écoute » et pourront s'appairer

A SAVOIR : le Décodeur CANAL+ se pilote par la télécommande CANAL+ en Bluetooth. Vous pouvez également utiliser une télécommande universelle à infrarouge.

MA TELECOMMANDE NE REPOND PAS

Lors du réveil de votre télécommande, vous devrez systématiquement appuyer une première fois sur une des touches de votre télécommande pour la "réveiller". L'ordre que vous lui donnerez sera pris en compte la deuxième fois seulement.

Pour être certain que votre télécommande est en mode "écoute", tentez un nouvel appairage en appuyant sur Menu et OK simultanément. Si la télécommande ne s'appaire pas, retirez les piles puis réinsérez-les et tentez un nouvel appairage avec Menu et OK. Si cette dernière ne réagit pas, pensez à utiliser des piles neuves.

Si vous rencontrez régulièrement des difficultés lors de l'utilisation de la télécommande, vous pouvez la mettre à jour via la rubrique "Mise à jour de la Télécommande", accessible via le Menu / Paramètres / Menu technique .

Et pour en savoir plus sur le Nouveau Décodeur CANAL+, nous vous invitons à consulter ces liens :

- [Le nouveau Décodeur CANAL+ UHD](#)
- [Toutes les fonctionnalités à venir](#)
- [Liste des codes pour télécommande universelle](#)
- [La télécommande du Décodeur CANAL+ est en panne, comment la remplacer ?](#)
- [Guide à l'utilisation de la fonction enregistrement sur votre Décodeur CANAL+](#)
- [Toutes les étapes d'installation du Décodeur CANAL+](#)