Diffuseur de parfum
Manuel de l'Utilisateur

COUVERTURE
LUMIÈRE
ALLUMÉ/ÉTEINT

LIGNE MAX
SORTIE D'AIR
RÉSERVOIR D'EAU

SORTIE DE DRAINAGE
SORTIE D'AIR
BASE

SORTIE
PRISE DC
ADMISSION D'AIR

OPÉRATION

1. Connectez le port DC à l'emplacement DC de la base.
 2. Retirez le couvercle.
 3. Ajoutez de l'eau dans le réservoir, ne dépassez pas le maximum
 4. Ajoutez des huiles essentielles dans l'eau (2-3 gouttes)
- Réinstallez le couvercle.
6. Connectez l'alimentation avec le câble USB fourni.
 7. Il y a un flash rapide de lumière blanche lorsque l'alimentation est connectée.

BROUILLARD:

Premier pression, l'appareil passe en mode brouillard continu.

Deuxième pression, l'unité entre en mode brouillard intermittent. (travail 15s, arrêter 15 s, recycler)

Troisième pression, éteignez l'appareil.

8. LUMIÈRE:

Premier pression allume la lumière et il y a 7 couleurs qui changent automatiquement.

Deuxième pression fait une pause sur la couleur actuelle.

Tout autre appui sur le bouton pour changer la couleur actuelle.

La lumière peut fonctionner seule. (Une pression longue peut éteindre la lumière.)

REMARQUE

- Veuillez utiliser un autre récipient pour ajouter de l'eau. Ne remplissez pas le réservoir directement au robinet.
- Des huiles essentielles pures ou des huiles qui peuvent être solubles dans l'eau sont disponibles pour

utilisation. Veuillez nettoyer l'appareil conformément aux instructions d'entretien avant de changer un nouveau type d'huile essentielle.

- Il est tout à fait normal qu'un environnement et une température d'humidité différents affectent la densité du brouillard.
- Ne laissez pas le brouillard vaporiser directement sur les meubles, les vêtements ou le mur.
- Les huiles essentielles peuvent provoquer une coloration. Veuillez utiliser un chiffon propre et essuyer en cas de projection accidentelle.
- Pour assurer l'assainissement, veuillez verser l'eau complètement et essuyer l'appareil avec un chiffon doux après chaque utilisation.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez verser complètement l'eau restante dans le réservoir et la stocker dans un endroit sec.
- Lorsque l'alimentation est connectée, l'état d'origine de l'unité est **ÉTEINT**.
- S'il y a un manque d'eau dans le réservoir, même si l'alimentation est connectée, l'unité s'arrêtera automatiquement. Pendant ce temps, toutes les fonctions seront désactivées.

ENTRETIEN

Après avoir utilisé 5-6 fois ou 3-5 jours, veuillez nettoyer le produit comme suit:

1. Coupez l'alimentation et débranchez la prise DC.
2. Vider complètement l'eau restante dans le réservoir. Ne pas vider l'eau du côté de la sortie d'air. (Fig.1)
3. Diluez d'abord une petite quantité de détergent dans l'eau, puis trempez le diluant avec une brosse et enlevez la saleté, puis essuyez-la avec un chiffon propre.
4. N'utilisez jamais de diluant médical, d'alcool pendant l'entretien. Ou cela peut endommager le produit et effacer divers signes sur le produit.

Remarque: veuillez utiliser des détergents neutres.

SORTIE D'AIR

(Fig. 1)

PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser cet appareil. Les précautions de sécurité énumérées ci-dessous sont destinées à vous éviter, ainsi qu'à autrui, des blessures ou à éviter d'endommager le produit.

Avertissement: peut causer des blessures graves.

- Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants et des bébés. Enrouler par erreur le cordon d'alimentation jusqu'au cou de l'enfant peut entraîner la mort par suffocation.
- Veuillez utiliser l'adaptateur standard de cet appareil.
- Veuillez ne pas démonter, modifier, chauffer l'unité.
- Éviter de tomber ou de frapper fortement.
- Si l'appareil fume, dégage une odeur ou présente une situation anormale, veuillez cesser de

l'utiliser immédiatement.

- Ne touchez aucune partie de l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas les objets métalliques (comme la broche, la clé) entrer en contact avec les bornes ou la fiche.
- Ne coupez pas, n'endommagez pas, ne modifiez pas le cordon d'alimentation et ne mettez pas de poids sur le cordon d'alimentation.
- Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Attentions: Peut endommager le produit.

Ne laissez aucun liquide ou corps étranger pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Sinon, cela peut causer des dommages irréparables à l'appareil.

Veillez débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne couvrez rien sur l'appareil lorsqu'il fonctionne.

Veillez placer l'appareil dans un endroit sûr où les autres ne seront pas déclenchés par le cordon d'alimentation ou cela pourrait provoquer des blessures ou des dommages à l'appareil.

Évitez d'utiliser l'appareil aux endroits suivants:

Lumière directe du soleil, haute température ou endroit humide et poussiéreux.

Tenir à l'écart des équipements électroniques: tels que les téléviseurs, les équipements audio.

Tenir éloigné des endroits vibrants.

DÉPANNAGE

Veillez vous référer à la feuille ci-dessous lorsque l'unité ne fonctionne pas.	
L'appareil ne démarre pas	Y a-t-il suffisamment d'eau dans le réservoir? - Ajoutez de l'eau dans le réservoir. La quantité d'eau dépasse-t-elle la ligne MAX? - Réduisez la quantité d'eau et assurez-vous qu'elle est inférieure à la ligne MAX.
Arrêtez soudainement pendant le travail	La quantité d'eau dépasse-t-elle la ligne MAX? - Réduisez la quantité d'eau et assurez-vous qu'elle est inférieure à la ligne MAX. Veillez vérifier si le câble USB a été débranché, essayez de débrancher la prise DC et de la rebrancher pour allumer l'appareil.
Pas de brume ou brume anormale	Pas assez d'eau ou trop d'eau? - Ajoutez de l'eau dans le réservoir mais ne dépassez pas la ligne MAX 90ML. Saleté sur l'atomiseur à ultrasons? - Veillez vous référer aux instructions d'entretien pour nettoyer l'appareil. Trop de saleté sur l'entrée d'air? - Veillez utiliser la brosse pour nettoyer la partie d'entrée d'air.

Fuite d'eau du produit	Basse température ou humidité élevée? - Dans ces conditions, le brouillard peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau. Veuillez les essuyer.
------------------------	--

SPECIFICATIONS

Taille:	118 * 118 * 119mm
Poids:	Environ 245g
Contribution:	DC 5V $\geq$ 1A
Longueur de câble:	Environ 150 cm
Consommation électrique:	Environ 5 W
Mode brume:	Mode brume continue / mode brouillard intermittent
Capacité eau:	90ML
Matériel:	PP / ABS
Accessoires:	Câble USB, manuel d'utilisation
Vibration ultrasonique:	3M