

Power Bank

World Charger

10 000mAh

-Ref: TGP0W007 -



Userguide

[FR] - [EN] - [DE] - [ES] - [PT] - [IT] - [NL] - [CZ] - [PL] - [RO] - [BU] - [HU] - [IN] - [CN]



ATTENTION :

Consignes de sécurité :

-Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure.

-Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation. Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

-Ne pas utiliser à proximité d'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur du produit. L'eau et l'humidité peuvent provoquer un court-circuit sur les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.

-Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur.

-Le socle de la prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

-Si des odeurs suspectes ou de la chaleur s'échappent du produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou remplacer.

-Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.

-N'utilisez pas votre appareils dans des endroits humides (salle de bains, piscine...).

Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides.

-Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur l'appareil ou à proximité.

-N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu. Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de flammes nues, telles que des bougies allumées.

-Ne pas laisser votre appareil à la portée des jeunes enfants.

Environnement

L'emballage :

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Le produit :

La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris ses accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques.

Pour favoriser le recyclage et la revalorisation des Déchets des Equipements Electroniques et Electroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne vous demande de respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

Lego Poubelle Barrée :

La présence de ce logo sur le produit, son emballage et sa notice indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Il doit être déposé au lieu de collecte prévu pour le recyclage et la récupération des déchets électriques, électroniques et des batteries dangereuses.

[FR]

Avertissement

Utilisez attentivement ces avertissements avant d'utiliser votre Powerbank. Conservez le manuel d'utilisation et le packaging pour référence. Les mesures de sécurité réduisent le risque d'incendie ou de blessure lorsqu'il est correctement respecté.

[EN]

Warning

Read the below warning thoroughly before you start using your Powerbank. Store this manual with product packaging. The safety precaution manual reduces the risk of fire or injury when correctly complied to.

[DE]

Warnung

Lesen Sie den folgenden Warnhinweis sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Powerbank in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit der Produktverpackung auf. Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Handbuch verringern das Risiko eines Brandes oder einer Verletzung, wenn Sie korrekt befolgt werden.