REVOLUTION

LIMITE





INFORMATIONS

Référence: PS40FPADREV3FRNL

Emballage: Boîte Coloris: Noir

Dimensions (L x H x P): 20 x 18,9 x 8,9cm

Quantité (Emballage extérieur): 1 élément

Poids net (q): TBC Poids brut (q): TBC

REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER

Libérez votre plein potentiel grâce à la manette filaire et sans fil eSports **REVOLUTION Unlimited Pro Controller.**

Utilisation sans fil (jusqu'à 7 m):

- Fonctionne à l'aide d'un récepteur Bluetooth® et offre un gameplay ultra-performant, ainsi que la fonction de chat vocal
- · Batterie rechargeable Lithium Polymère 1300 mAh incluse (7 h d'autonomie)

Caractéristiques principales

- · Branchement filaire et connexion sans fil
- Prise en charge de l'audio et de la discussion instantanée en modes filaire et sans fil
- · Deux joysticks personnalisables* avec amplitude de 30 °/38 °/46 °
- Têtes de joystick interchangeables
- Voyants LED intelligents
- Sortie casque 3,5 mm (casque non fourni)
- · Commandes du volume microphone et casque intégrées
- · Câble USB-C tressé amovible (3 m), données de transfert + recharge
- 4 touches de raccourci configurables
- Touches directionnelles (4* ou 8 directions)
- · LED indicateur d'état du joueur
- 2 moteurs de vibrations personnalisables*
- Compartiments de poids interne (2x10 g, 2x14 g, 2x16 g)
- Étui de rangement rigide





4 têtes de joystick (2 concaves / 2 convexes)



6 poids (2x10 g, 2x14 g, 2x16 g)















MODES DU REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER

Plongez directement dans le feu de l'action en mode PS4™ ou repoussez les limites grâce à des profils entièrement personnalisables en mode Avancé.

01. Mode PS4™

- Fonctionnalité Plug & Play avec contrôles DUALSHOCK®4 intégrés**
- Contrôle optimisé des deux joysticks avec amplitude de 46°.
- Personnalisez manuellement les 4 touches de raccourci

02. Mode PS4™ Avancé

- Basculez instantanément entre 4 profils préchargés et adaptés à différents types de jeux
- Modifiez ces profils ou remplacez-les par 4 nouveaux (via l'appli PC/Mac*) :
 - · Ajustez la courbe de réponse de chaque joystick
 - · Inversez l'axe Y de vos joysticks
 - Inversez les joysticks gauche et droit
 - · Ajustez la sensibilité et la zone morte de chaque gâchette
 - Ajustez indépendamment l'intensité des vibrations des poignées gauche et droite
 - Modifiez l'éclairage du joystick droit pour un look personnalisé

03. Mode PC Avancé***

Compatible PC

^{*} PC Windows® 7/8/10 ou Mac et connexion Internet requis, inscription obligatoire pour télécharger le logiciel.

** Barre lumineuse et haut-parleur non inclus ni disponibles.

*** Mode PC Advanced non testé ni approuvé par Sony Interactive Entertainment Europe.