



Bass reflex : évent sur l'avant de l'enceinte
 Puissance nominale : 80 W
 Puissance maximale : 110 W
 Nombre de voies : 2
 Nombre de haut-parleurs : 2
 Rendement : 88 dB
 Bande passante : 55-20000 Hz

Tweeter : 25mm
 medium : 1 x 13 cm fibre de verre
 Woofer : -
 Dimensions (cm) : 27 x 16,5 x 20
 Poids (kg) : 6,2
 Impédance : 4...8 ohms
 Fréquence de coupure : 300/3000 Hz

PHILOSOPHIE DU PRODUIT

L'enceinte bibliothèque, le plus petit produit de la gamme... mais déjà les premières émotions !

L'AVIS DU LABO

Nous recommandons de poser vos enceintes MIA 30 sur un support stable et si possible lourd (comme des pieds pour enceintes), ou de les accrocher directement au mur (fixation prévue). Dans le cas d'une écoute stéréophonique, nous vous recommandons de positionner vos enceintes afin que le tweeter (haut-parleur chargé de retranscrire les fréquences élevées) soit au niveau de vos oreilles (soit environ un mètre du sol). Positionnez vos enceintes sans les coller au mur (30 cm environ), et inclinez les légèrement vers la zone d'écoute.

Si vous utilisez vos enceintes MIA 30 en tant que voies « arrière », pour une écoute multicanal, nous vous conseillons de les placer en hauteur (à environ 1.8 m du sol). Branchez les enceintes avec du câble pour enceinte (non fourni). Attention à respecter la polarité (la borne positive (rouge) de l'enceinte doit être reliée à la borne positive de l'amplificateur, même opération pour les bornes négatives). Pour cela, dénudez le bout du câble sur 1 cm environ, dévissez un écrou du bornier, et faites passer la partie dénudée du câble dans le trou de la tige filetée, prévu à cet effet. Revissez alors l'écrou pour que le contact électrique puisse se faire. Répétez l'opération pour la borne de l'autre couleur.