

front

LA CROSSE TECHNOLOGY

Modèle: WT525
Manuel d'Utilisation

Réveil avec Projection

Vue avant

Heure 12:34

Projection ajustable

Calendrier ou heure d'alarme

Réveil fermé. Tirez fermement pour ouvrir

TOUCHES

ALARME SNOOZE ▲+ | ↻

MODE/REG ECLAIRAGE (HA-BAS-OFF) ▼-

Entrée Micro-USB

Sortie USB standard 1A pour charger des appareils mobiles

Compartiment des piles 2 piles "AAA" LR3

Modèle: WT525 www.lacrossetechnology.fr Page | 1

MISE EN OEUVRE

Étape 1: Avec le socle rabattable fermé, insérez 2 piles neuves de type "AAA" LR3 (non incluses) au dos du réveil. Veillez à respecter la polarité.

Étape 2: Ouvrez le réveil en tirant fermement sur le socle rabattable.

Étape 3: Le câble Micro-USB (inclus) permet un rétro-éclairage constant du réveil et de la projection. Insérez l'extrémité du câble Micro-USB dans le réveil et l'autre extrémité en USB dans le port USB de votre ordinateur ou d'une prise USB (non incluse).

Ré-initialiser: Débranchez le câble Micro-USB, retirez les piles du réveil et appuyez 20 fois sur une touche du réveil. Après 15 minutes, recommencez la procédure de mise en oeuvre à l'étape 1.

REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

- Maintenez la touche **MODE/REG** pour entrer dans les réglages.
- Utilisez les touches ▲+ ou ▼- pour ajuster les valeurs. Appuyez et maintenez les touches pour un défilement plus rapide des valeurs.
- Appuyez sur la touche **MODE/REG** pour confirmer les valeurs et passer à l'étape suivante.

Ordre de réglage de l'heure et de la date:

- Format de l'heure: 12H ou 24H
- Heure
- Minutes
- Années
- Mois
- Date

Note: Le jour de la semaine se règle automatiquement quand l'année, le mois et la date sont réglés.

Appuyez sur la touche **MODE/REG** pour quitter les réglages, ou attendez 20 secondes sans activer de touches pour revenir à l'affichage principal du réveil.

REGLAGE DE L'HEURE D'ALARME

- Appuyez sur la touche **ALARME** pour visualiser l'heure d'alarme, dans la fonction alarme.
- Dans la fonction alarme, maintenez la touche **ALARME** pour entrer dans les réglages de l'heure

Modèle: WT525 www.lacrossetechnology.fr Page | 2

d'alarme.

- Utilisez les touches ▲+ or ▼- pour ajuster les valeurs.
- Appuyez sur la touche **ALARME** pour confirmer les valeurs et passer à l'étape suivante.

Ordre de réglage de l'heure d'alarme:

- Heures
- Minutes

ACTIVATION / DESACTIVATION DE L'ALARME

- A partir de l'affichage principal, appuyez une fois sur la touche **ALARME** pour visualiser l'heure d'alarme.
- Appuyez une seconde fois sur la touche **ALARME** pour activer l'alarme. L'icône de sonnerie apparaît alors.
- Appuyez encore une fois sur la touche **ALARME** pour désactiver l'alarme. L'icône de sonnerie disparaît.

SNOOZE (REPETITION DE L'ALARME)

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **SNOOZE/ECLAIRAGE** pour arrêter la sonnerie de l'alarme pendant 10 minutes.
- Zz apparaît alors à coté de l'heure.
- Dans la fonction "snooze", appuyez sur la touche **SNOOZE/ECLAIRAGE** pour arrêter l'alarme jusqu'au lendemain.

Note: L'alarme va sonner crescendo. La sonnerie durera 2 minutes, puis s'arrêtera.

AFFICHAGE DU CALENDRIER OU DE L'HEURE D'ALARME

- A partir de l'affichage principal, appuyez sur la touche **MODE/REG** pour sélectionner l'affichage de l'heure d'alarme ou du calendrier.

RETRO ECLAIRAGE ET ALIMENTATION MICRO-USB

Appuyez et relâchez la touche **SNOOZE/ECLAIRAGE** pour ajuster l'intensité du rétro-éclairage :

- HA : forte intensité
- BAS : intensité faible
- OFF: pas de rétro-éclairage

Modèle: WT525 www.lacrossetechnology.fr Page | 3

Note: Quand le câble Micro-USB n'est PAS utilisé, vous ne pouvez pas régler le rétro-éclairage (HA-BAS-OFF).

Quand le réveil fonctionne uniquement avec des piles, appuyez sur la touche **SNOOZE/ECLAIRAGE** pour un rétro-éclairage et une projection d'une durée de 10 secondes. Ce rétro-éclairage ne sera pas maintenu avec une simple alimentation par piles uniquement.

PROJECTION (rotation de la projection)

Alimentation: Appuyez et relâchez la touche **SNOOZE/ECLAIRAGE** pour afficher la projection pendant 10 secondes.

Câble Micro-USB: La projection est affichée en permanence.

Note: La projection ne sera pas affichée en permanence avec une alimentation par piles uniquement.

Rotation de la projection:

- Appuyez sur la touche ▲+ pour une rotation de l'image de projection à 90 degrés.
- Appuyez une seconde fois sur la touche ▲+ pour une rotation supplémentaire de 90 degrés.
- Continuez jusqu'à ce que l'image projetée soit affichée dans le sens que vous souhaitez.

Bras de projection: Le bras de projection peut tourner en avant ou en arrière afin de projeter l'heure sur un mur ou au plafond.

PORT DE CHARGE USB

Chargez un smartphone, une camera ou d'autres appareils lorsque le réveil est branché à une prise USB à l'aide du câble Micro-USB fourni.

Note: La fiche OUT est une sortie de port de charge USB. Il ne fournit pas d'alimentation pour le réveil.

- Utilisez le câble Micro-USB pour connecter le réveil à une prise USB (non incluse) ou un ordinateur.
- Note:** Vous ne pouvez pas charger d'appareils mobiles lorsque le réveil est alimenté par piles uniquement.
- Branchez le câble d'alimentation USB de votre appareil mobile (non inclus) au port de charge USB du réveil.
- Le temps de charge peut varier.

Modèle: WT525 www.lacrossetechnology.fr Page | 4

back

Alimentation de sortie USB : 1.0A .Charger des appareils ou dispositifs qui sont en auto - régulation 1.0A

Note: La plus part des câbles USB vendus avec les appareils mobiles fonctionneront pour le chargement. Certains câbles USB vendus avec des appareils mobiles, sont uniquement pour le transfert des données et ne peuvent pas être utilisés pour charger. Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez vous permettra de charger votre appareil mobile.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre elles.
- Achetez toujours les piles les plus appropriée pour l'utilisation prévue de l'appareil.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Nettoyez les contacts des piles et ceux de l'appareil avant l'installation des piles.
- Veillez à respecter la polarité des piles (+ et -).
- Enlevez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Retirez les piles usagées promptement.
- N'exposez pas l'appareil à des extrêmes de températures des vibrations ou des chocs
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents récurrents.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Le tenir éloigné des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être destiné à des fins médicales ou pour l'information du public. Son utilisation doit être domestique et privée.
- Les spécifications techniques de cet appareil sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Modèle: WT525 www.lacrossetechnology.fr Page | 5

Toute utilisation impropre et toute ouverture de l'appareil en annule la garantie

Si le produit ne fonctionne pas correctement, changez les piles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Port de charge USB	
Sortie USB :	1.0 Amp maximum
Alimentation :	
Câble USB/Micro-USB	Câble Micro-USB/USB (inclus) Prise secteur USB (non inclus)
Alimentation	2 piles AAA, IEC, LR3 (non incluses)
Durée de vie des piles:	
Réveil avec projection	Jusqu'à 12 mois avec utilisation de piles de bonnes qualités (type alcaline)
Dimensions:	
Réveil avec projection ouvert	4.5" L x 3" W x 3" H (114.3 x 76.2 x 76.2 mm)
Fermé	4.5" L x 0.94" W x 3" H (114.3 x 24 x 76.2mm)

INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.

Modèle: WT525 www.lacrossetechnology.fr Page | 6

Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.

Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.

- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

MISE EN GARDE:

Risque d'incendie ou d'explosion ou d'annulation de la garantie si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.

L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou coupure mécanique, peut entraîner une explosion. Évitez les températures extrêmes élevées ou basses ou une pression d'air basse à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport.

Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et / ou à basse pression d'air élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

RED Directive 2014/53/EU:
Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la Directive RED 2014/53/EU

LA CROSSE TECHNOLOGY
6A Rue du commerce
67118 GEISPOLSHHEIM - FRANCE

Modèle: WT525 www.lacrossetechnology.fr Page | 7

Size:384.5*160mm