

# SIZE:546x145mm FRONT

LA CROSSE® TECHNOLOGY Manuel de mise en œuvre rapide Modèle: WS6825

### STATION METEO COLOREE

VUE AVANT

Heure, Alarme + Calendrier

Température & Humidité intérieures avec tendance et alertes, niveau de confort, et risque de moisissure. Température & Humidité extérieures avec tendance et alertes (jusqu'à 3 capteurs), niveau de confort, et risque de moisissure.

TOUCHES

- ON/OFF
- STATION
- MIN/MAX
- CHANNEL
- SENSOR
- TEMP/HUMIDITY
- TIME
- LIGHT
- SETTINGS
- 
- +
- INFO
- ALERTS
- ALARM

Prévision météo colorée avec tendance

VUE ARRIERE

Compartment des piles 2 "AA"

Compartment des piles 3 "AAA"

Prise adaptateur secteur DC HX075-0501200-AG-001 DC 5.0V

Port USB

Page | 1

### Capteur extérieur TX141TH-BCHv3

LED TX

(TX) Sélection des canaux

Compartment des piles 2 "AA"

### Mise en œuvre

**Etape 1:** Insérez la prise secteur 5-volt dans la fiche prévue à cet effet à l'arrière de la station, puis branchez la sur la prise secteur.

**Etape 2:** Insérez 3 piles neuves (non incluses) de type AA LR3 1.5V dans la station. Veillez à respecter la polarité.

**Etape 3:** Insérez 2 piles neuves (non incluses) de type AA LR6 dans le capteur TX141TH-BCHv3. Veillez à respecter la polarité. La LED rouge clignotera durant la transmission.

**Re-démarrage:** Si les données extérieures ne sont pas affichées dans les 3 minutes qui suivent cette mise en œuvre, retirez toute alimentation (base & capteur) et attendez 15 minutes, puis recommencez la procédure depuis l'étape 1 ci-dessus.

### Réglage de l'heure, de la date et de l'unité de température

Maintenez la touche **SETTINGS** pour accéder aux réglages.

- Appuyez sur les touches + ou - pour ajuster la valeur.
- Appuyez sur la touche **SETTINGS** pour confirmer votre choix et passer au réglage suivant.
- La langue par défaut pour le jour de la semaine est le Français

### ORDRE DES REGLAGES :

- Sonorité des touches ON/OFF
- Sélection de la langue (Français (FRE), Allemand (GER), Italien (ITA), Néerlandais (DUT), Espagnol (SPA), Danois (DAN), Anglais (ENG))
- Format 12/24 de l'heure
- Heure
- Minutes

Page | 2

- Année
- Mois
- Date (le jour de la semaine s'affichera automatiquement)
- Celsius/Fahrenheit

• Appuyez sur la touche **SNOOZE/LIGHT** pour quitter les réglages, ou attendez 20 secondes sans activer de touche afin de revenir à l'affichage principal de l'heure.

• Lors d'un réglage, l'écran affiche uniquement le réglage en cours.

### Réglage des alertes de températures intérieure et extérieure

- Appuyez sur la touche « + » pour sélectionner le cana 1, 2 ou 3 du capteur pour lequel vous souhaitez régler un ou des alerte(s)
- Maintenez la touche **ALERTS** pendant 3 secondes pour accéder au réglage des alertes (ALT s'affiche)
- La valeur d'alerte de la température va clignoter.
- Utilisez les touches - ou + pour ajuster la valeur.
- Appuyez sur la touche **ALERTS** pour confirmer
- Utilisez les touches - ou + pour activer ou désactiver l'alerte et passer à l'alerte suivante.

**Ordre de réglage des alertes :**  
HUMIDITE INTERIEURE HAUTE (HA) → HUMIDITE INTERIEURE BASSE (BA) → TEMPERATURE INTERIEURE HAUTE (HA) → TEMPERATURE INTERIEURE BASSE (BA) → HUMIDITE EXTERIEURE HAUTE (HA) → HUMIDITE EXTERIEURE BASSE (BA) → TEMPERATURE EXTERIEURE HAUTE (HA) → TEMPERATURE EXTERIEURE BASSE (BA)

### Activation/désactivation des alertes de Température/Humidité

- Appuyez brièvement sur la touche **ALERTS** pour faire s'afficher successivement les alertes : HUMIDITE INTERIEURE (HI/LO - HA/BA) → TEMP INTERIEURE (HI/LO - HA/BA) → HUMIDITE EXTERIEURE (HI/LO - HA/BA) → TEMP EXTERIEURE (HI/LO - HA/BA)
- Appuyez sur la touche + pour activer l'alerte.
- Appuyez sur la touche - pour désactiver l'alerte.
- Les icônes HA ou BA s'afficheront lorsque l'alerte est activée.

### Alerte de température activée

- Une sonnerie par minute lorsque l'icône d'alerte clignote.

Page | 3

### Réglage du rétro éclairage

**Lorsque l'alimentation secteur A/C est utilisée :**

- Le rétro éclairage est permanent si l'alimentation secteur est utilisée.
- Appuyez sur la touche **LIGHT** pour ajuster le rétro éclairage (High/Low/ Off) lors d'une alimentation secteur.

**Lorsque la station est alimentée par piles uniquement:**

- Appuyez sur la touche **LIGHT** pour allumer le rétro éclairage pendant 10 secondes.

### Réglage de l'heure d'alarme

- Maintenez la touche **ALARM** pour accéder au réglage de l'heure d'alarme.
- Appuyez sur les touches + ou - pour ajuster la valeur.
- Appuyez sur la touche **ALARM** pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant

**Ordre de réglage de l'heure d'alarme:** 1. Heure, 2. Minutes

### Activation/désactivation de l'heure d'alarme

- Appuyez sur la touche **ALARM** une fois pour visualiser l'heure d'alarme.
- Appuyez une seconde fois sur la touche **ALARM** pour activer l'alarme.
- Une fois activée, l'icône d'alarme apparaît.
- Appuyez encore une fois sur la touche **ALARM** pour désactiver l'alarme.
- L'icône d'alarme disparaît.

### Snooze (Répétition de l'alarme)

- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche **LIGHT** pour arrêter la sonnerie de l'alarme pendant 10 minutes.
- L'icône de répétition va clignoter.
- Dans la fonction "snooze", appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme jusqu'au lendemain.

Page | 4

**Note:** L'alarme va sonner crescendo. La sonnerie durera 2 minutes, puis s'arrêtera.

### PORT DE CHARGE USB

Le port de charge USB intégré (placé sur l'arrière de la station) permet de recharger un téléphone, un appareil photo ou d'autres appareils lorsque la station est alimentée via l'adaptateur secteur 5V inclus.

**Note:** Ce port est un port de sortie. Le port ne permet pas d'alimenter la station elle-même.

Connectez votre appareil via son câble USB (non fourni) sur la fiche USB située au dos de la station. Les temps de charge sont variables.

**Note:** Certains câbles USB ne permettent qu'un transfert de données et ne peuvent être utilisés pour la charge. Assurez-vous que le câble utilisé permettra la charge de votre appareil. La plupart des câbles USB livrés avec les téléphones permettront la charge

- Puissance de sortie du câble USB : 1A (courant maximum)
- Ne SURCHARGEZ PAS le port USB. Chargez uniquement les appareils à 1A ou moins.

### Indicateur de confort intérieur/extérieur

L'affichage du niveau de confort intérieur est basé sur les relevés d'humidité effectués par la station. L'affichage du niveau de confort extérieur est basé sur les relevés d'humidité effectués par le/les capteur(s). La station affichera l'une de ces indications :

CONFORT	CONFORT	CONFORT	CONFORT	CONFORT
TROP SEC	TROP SEC	TROP OK	TROP HUM	TROP HUM
1-25%	26-39%	40-75%	76-83%	84-99%

### Indice de chaleur / Point de rosée / Risque de moisissure

Appuyez sur la touche « + » pour sélectionner le canal 1, 2 ou 3 du capteur pour lequel vous souhaitez visualiser les données. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche **INFO** pour faire s'afficher:

- L'indice de chaleur (extérieur)
- Le point de rosée (extérieur)
- Le risque de moisissure (intérieur/extérieur)

L'indice de chaleur, le point de rosée et le risque de moisissure sont disponibles pour jusqu'à 3 endroits extérieurs (si plusieurs capteurs sont connectés).

Page | 5

### Défilement des canaux

- Appuyez sur la touche + pour sélectionner le canal 1, 2 ou 3
- La station météo va automatiquement faire défiler les canaux pour tous les capteurs connectés.

ICÔNE DE DÉFILEMENT AUTO CH:1 CH:2 CH:3

- Appuyez brièvement sur la touche + pour verrouiller la station sur un canal. Consultez ensuite chaque canal par une pression sur la touche +.

### Visualisation / Remise à zéro des valeurs MIN/MAX

La station météo ré-initialise automatiquement les valeurs MIN et MAX tous les jours à minuit (0:00).

- Appuyez sur la touche - pour visualiser les valeurs minimum et maximum.
- Maintenez la touche - pour ré-initialiser les valeurs minimum et maximum.

### ICÔNES MÉTÉO

La station météo relève les changements de pression atmosphérique afin d'afficher les conditions météo prévues des prochaines 12 heures, avec une précision de l'ordre de 70 à 75%.

**Note:** L'icône de neige apparaîtra à la place de l'icône pluie/orage si la température extérieure (canal 1) est en-dessous de 0°C (32°F).

PREVISIONS METEO : Cette station météo est intelligente. Un fonctionnement de 3 à 4 semaines est nécessaire pour permettre un calibrage de la pression. Ceci vous garantira ensuite une prévision locale précise.

Page | 6

# BACK

### Tendance de la prévision météo (en hausse, stable ou en baisse)

**TENDANCE Pression en hausse.** Le temps va probablement s'améliorer.

**TENDANCE Pression stable.** Le temps va probablement rester identique.

**TENDANCE Pression en baisse.** Le temps va probablement se dégrader.

### Tendance Température/Humidité

La tendance pour la température (1°C/2°F) et l'humidité (3% RH) s'actualise toutes les 30 minutes ou moins.

- La Température est en **hausse** sur les 3 dernières heures.
- L'Humidité est en **hausse** sur les 3 dernières heures.
- La Température n'a **pas changé** sur les 3 dernières heures.
- L'Humidité n'a **pas changé** sur les 3 dernières heures.
- La Température est en **baisse** sur les 3 dernières heures.
- L'Humidité est en **baisse** sur les 3 dernières heures.

### Recherche de capteur extérieur

- Maintenez la touche **INFO** pour lancer une recherche de capteur extérieur.
- Une icône de force du signal va s'animer jusqu'à ce que le signal du capteur soit reçu, ou pendant 3 minutes si aucun signal n'est disponible.

Page | 7

- Retirez le couvercle du compartiment des piles de tous les capteurs (laissez les couvercles retirés jusqu'à ce que les capteurs soient reconnus par la station)
- Paramétrez le **1er** capteur sur le canal 1 puis insérez 2 piles AA LR6 dans le capteur.
- Paramétrez le **second** capteur sur le canal 2 puis insérez 2 piles AA LR6 dans le capteur.
- Paramétrez le **troisième** capteur sur le canal 3 puis insérez 2 piles AA LR6 dans le capteur.
- Maintenez la touche **INFO** sur la station pendant 5 secondes. La station lancera alors une recherche des capteurs.
- Appuyez sur le bouton TX situé sur chaque capteur afin de transmettre un signal.
- Lorsque la connexion est établie, la température et l'hygrométrie de chaque capteur s'afficheront sur la station.
- Laissez la station et les capteurs à proximité les uns des autres (2 mètres) pendant 15 minutes afin d'établir correctement les transmissions.
- Remplacez ensuite le couvercle du compartiment des piles de chaque capteur.
- Passé ce délai de 15 minutes, vous pouvez installer les capteurs aux endroits souhaités.

Appuyez sur la touche + pour visualiser les canaux 1, 2 ou 3 sur la station.

**Note:** si un seul capteur est connecté, les autres canaux afficheront des tirets à la place de la température et de l'hygrométrie.

### Témoins de piles faibles

Un témoin de piles faibles s'affiche pour indiquer que les piles doivent être changées, soit dans la station, soit dans le capteur.

- Si le témoin s'affiche dans la section de la température extérieure, remplacez les piles du capteur.
- Si le témoin s'affiche dans la section de la température intérieure, remplacez les piles du capteur

### Utilisation extérieure du capteur et positionnement

**Utilisation extérieure:** installez le capteur sur un mur côté Nord, dans un endroit protégé de la pluie et du soleil directs.

**Utilisation intérieure:** installez le capteur à l'intérieur afin de suivre l'évolution de l'humidité (risque de moisissure, surtout dans des endroits

Page | 8

comme un sous sol).

- La distance de transmission maximale, en champ libre, est de 100 mètres (330 pieds)
- Assurez-vous que le capteur soit installé verticalement.

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.**
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre elles.**
- N'exposez pas l'appareil à des extrêmes de températures des vibrations ou des chocs
- Ne mouillez pas l'appareil
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou d'agents récurrents.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Le tenir éloigné des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être destiné à des fins médicales ou pour l'information du public. Son utilisation doit être domestique et privée.
- Les spécifications techniques de cet appareil sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- Toute utilisation impropre et toute ouverture de l'appareil annule la garantie
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, changez les piles et/ou vérifiez le câble d'alimentation secteur.

### Spécifications Techniques

Intérieur :	
Plage de relevé de la Température :	0°C à 50°C (+32°F à +122°F)
Plage de relevé de l'Humidité :	1%-99% (RH)
Intervalle de relevé:	Toutes les 50 secondes
Extérieur:	
Plage de relevé de la Température:	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F)
Plage de relevé de l'Humidité :	1%-99% (RH)
Distance:	Jusqu'à 100 mètres (330 pieds) RF 433MHz (en champ libre) Puissance max de la fréquence radio : 10 dbm

Page | 9

### Alimentation :

Station météo – source principale :	Adaptateur secteur 5-volt DC 1.2A (inclus)
Adaptateur secteur n°:	HX075-0501200-AG-001
Option / Piles de secours	3 x AAA, IEC, LR3 piles alcalines (non incluses)
Capteur TX141TH-BCHv3 :	2 x AA, IEC, LR6 piles alcalines (non incluses)

### Durée de vie des piles:

Station météo	Jusqu'à 24 mois si la source principale d'alimentation (= adaptateur secteur) est utilisée
Capteur TX141TH-BCHv3 :	Jusqu'à 12 mois si des piles de qualité alcaline ou au Lithium sont utilisées

### Informations du consommateur

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électriques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Vous pouvez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte ou de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peut nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu pour responsable d'éventuels relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.

Page | 10

- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

### MISE EN GARDE

Risque d'incendie ou d'explosion ou d'annulation de la garantie si la batterie est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent. L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou coupure mécanique, peut entraîner une explosion.

Évitez les températures extrêmes élevées ou basses ou une pression d'air basse à haute altitude auxquelles la batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée et / ou à basse pression d'air élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

### A PROPOS DE L'ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC

N'utilisez pas l'appareil :

- si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants. N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incinérerez pas. N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une armoire à air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N'entreposez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0 à 40° C, car cela risque de

Page | 11

l'endommager ou de réduire sa durée de vie. Ne placez pas l'alimentation à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases par exemple, à proximité de l'appareil. Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Ne placez pas des sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité de celui-ci. Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager. Éteignez votre appareil avant de débrancher le câble de l'alimentation. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Page | 12