



MUSE

**FR RADIO-RÉVEIL PLL DOUBLE ALARME****EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES**

1. **A** Indicateur d'alarme 1
2. **A** Indicateur d'alarme 2
3. Indicateur de rappel d'alarme
4. Indicateur FM
5. Indicateur MW
6. **I** Indicateur de sommeil
7. **I** Indicateur de sieste
8. Affichage LED
9. **S** Sieste
 ↳ Sommeil (pour s'endormir avec la radio)
10. **R** Réglage de l'horloge
11. **M** Mise en mémoire
12. **H** Réglage des heures (3.5MM)
13. **G** Réglage arrrière
14. **B** Entrée auxiliaire
15. **V** Volume descendant
16. **+** Volume ascendant
17. **A** Alarme 2
18. **A** Alarme 1
19. **S** Réglage d'intensité lumineuse de l'écran SNOOZE Répétition de l'alarme
20. **E** Entrée auxiliaire (3.5MM)
21. Antenne filaire FM
22. Cordon d'alimentation secteur
23. Compartiment à piles
24. Haut-parleur

ALIMENTATION

Secteur: 230V ~ 50Hz

Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires

Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

1. Insérez la prise du cordon d'alimentation dans une prise murale standard.

2. Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiées. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Afin d'éviter tout risque de fuites des piles, retirez-les si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles déjà utilisées avec des neuves.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Pour s'endormir avec la radio appuyez sur **U** puis sur **+** pour sélectionner 120-90-60-30-15 ou 5 minutes d'écoute. L'indicateur de Sommeil s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **U** jusqu'à ce que « OFF » apparaisse sur l'écran ou maintenez **U** appuyé jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

FONCTION SOMMEIL

Pour s'endormir avec la radio appuyez sur **U** puis sur **+** pour sélectionner 120-90-60-30-15 ou 5 minutes d'écoute. L'indicateur de Sommeil s'allume. L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **U** jusqu'à ce que « OFF » apparaisse sur l'écran ou maintenez **U** appuyé jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

Système de sauvegarde: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourrait de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'écran clignotera pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREILEn mode veille, appuyez sur **U** pour mettre l'appareil en marche. Maintenez **U** pendant 2 secondes pour éteindre l'unité.**CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE**

1. Connectez votre source auxiliaire (ex: Lecteur mp3) à la prise AUX IN à l'arrière de l'appareil (câble non inclus).

2. lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **U** pour sélectionner le mode AUX. L'écran affichera **AUX** pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.

3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.

4. Réglez le volume au niveau souhaité.

5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN.

RÉGLAGE DE L'HEURE1. En mode veille, appuyez longuement sur **U** L'afficheur de l'horloge clignote. Réglez l'heure avec **HR**, et les minutes avec **MIN**.2. Appuyez à nouveau sur **U** pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

ÉCOUTE DE LA RADIO**Sélection de bande**Lorsque l'unité est allumée, appuyez plusieurs fois sur la touche **U** pour sélectionner la bande FM ou MW.**Recherche manuelle**1. Appuyez sur **U** pour allumer la radio.2. Appuyez sur la touche **U** ou **+** de nouveau pour sélectionner la bande de votre choix.3. Réglez le volume par **-** ou **+** au niveau désiré.4. Choisissez votre station souhaitée avec **U** ou **+**.**Pour améliorer la réception radio:**

FM: Déployez l'antenne FM.

MW: Faites pivoter l'appareil horizontalement jusqu'à obtenir la réception optimale.

Recherche automatiqueAppuyez et maintenez pendant quelques secondes **U** ou **+** pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur **U** ou **+**.

REMARQUE: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations prééglées

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations MW.

Mémorisation manuelle1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **U** pour sélectionner la bande FM ou MW.

2. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.

3. Appuyez sur **U** "P 01" clignote sur l'écran.4. Appuyez sur **U** ou **+** pour sélectionner un canal.5. Appuyez sur **U** pour mémoriser.

6. Répétez les étapes 1-5 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur **U** et l'appareil mémorisera automatiquement les 10 premières stations de la bande FM.

Lorsque vous mémorisez sur une station déjà prééglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

REMARQUE: La même procédure s'applique pour le stockage automatique sous le mode MW.

Écoute des stations préégléesAppuyez sur la touche **U** pour sélectionner la bande FM ou MW. Appuyez sur **U** et recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.Appuyez sur **U** ou **+** pour ajuster le niveau sonore.**RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE RÉVEIL**

1. En mode arrêt, appuyez et maintenez pendant quelques secondes **A** l'affichage clignote.
2. Appuyez sur **U** ou **+** pour sélectionner la source de sonnerie **b** ou de radio **F**.
3. Appuyez sur **A** puis appuyez sur **HR**, et / ou **MIN** pour régler l'heure de réveil.
4. Appuyez sur **A** pour confirmer, l'indicateur d'alarme s'allume.

Remarque:La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton **A**. Si vous vous réveillez avec la radio, sélectionnez la station de votre choix, puis maintenez la touche **U** appuyée pour éteindre la radio avant que l'heure de l'alarme n'arrive. Pour la sélection de station, veuillez consulter « ÉCOUTER LA RADIO ».- Le dernier niveau d'écoute est conservé. Si vous réveillez avec la radio, n'oubliez pas de régler le niveau sonore. Appuyez sur **U**. Réglez avec **-** ou **+**.

Si vous utilisez le mode sommeil avec un faible niveau sonore, nous vous conseillons d'utiliser la fonction Buzzer pour vous réveiller.

Arrêt de l'alarme

1 - Répétition de l'alarme

Appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard.

2 - Arrêt de l'alarme

Appuyez sur **U** ou **A**. L'alarme se déclenche à nouveau le jour suivant à la même heure.

3 - Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez sur **A** pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme s'éteint.REMARQUE: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec la touche **A**.**FONCTION SOMMEIL**Pour s'endormir avec la radio appuyez sur **U** puis sur **+** pour sélectionner 120-90-60-30-15 ou 5 minutes d'écoute. L'indicateur de Sommeil s'allume.L'appareil s'éteindra automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **U** jusqu'à ce que « OFF » apparaisse sur l'écran ou maintenez **U** appuyé jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.**FONCTION SIESTE**

Cette fonction vous réveille après une courte période de temps. Seul le Buzzer peut être sélectionné.

1. En mode Veille, appuyez sur **U** pour sélectionner 120-90-60-30-15 ou 5 minutes, le temps de votre sieste. L'indicateur de sieste s'allume.2. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **U** ou **+**.3. Pour annuler cette fonction, appuyez sur **U**. Successivement jusqu'à ce que ce OFF s'affiche sur l'écran.**CONNEXION D'UNE SOURCE AUXILIAIRE**

1. Connectez votre source auxiliaire (ex: Lecteur mp3) à la prise AUX IN à l'arrière de l'appareil (câble non inclus).

2. lorsque l'unité est allumée, appuyez sur le bouton **U** pour sélectionner le mode AUX. L'écran affichera **AUX** pendant quelques secondes et passera à l'heure de l'horloge.

3. Commencez la lecture de votre source auxiliaire.

4. Réglez le volume au niveau souhaité.

5. Pour arrêter la lecture, débranchez votre source auxiliaire de la prise AUX IN.

RÉGLAGE DE L'HEURE1. En mode veille, appuyez longuement sur **U** L'afficheur de l'horloge clignote. Réglez l'heure avec **HR**, et les minutes avec **MIN**.2. Appuyez à nouveau sur **U** pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 5 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

ÉCOUTE DE LA RADIO**Sélection de bande**Lorsque l'unité est allumée, appuyez plusieurs fois sur la touche **U** pour sélectionner la bande FM ou MW.**Recherche manuelle**1. Appuyez sur **U** ou **+** pour allumer la radio.2. Appuyez sur la touche **U** ou **+** de nouveau pour sélectionner la bande de votre choix.3. Réglez le volume par **-** ou **+** au niveau désiré.4. Choisissez votre station souhaitée avec **U** ou **+**.**Pour améliorer la réception radio:**

FM: Déployez l'antenne FM.

MW: Faites pivoter l'appareil horizontalement jusqu'à obtenir la réception optimale.

Recherche automatiqueAppuyez et maintenez pendant quelques secondes **U** ou **+** pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur **U** ou **+**.

REMARQUE: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Stations prééglées

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations MW.

Mémorisation manuelle1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **U** pour sélectionner la bande FM ou MW.

2. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.

3. Appuyez sur **U** "P 01" clignote sur l'écran.4. Appuyez sur **U** ou **+** pour sélectionner un canal.5. Appuyez sur **U** pour mémoriser.

6. Répétez les étapes 1-5 pour mémoriser d'autres stations.

Mémorisation automatique:Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur **U** et l'appareil mémorisera automatiquement les 10 premières stations de la bande FM.

Lorsque vous mémorisez sur une station déjà prééglée, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle station mise en mémoire.

REMARQUE: La même procédure s'applique pour le stockage automatique sous le mode MW.

Écoute des stations préégléesAppuyez sur la touche **U** pour sélectionner la bande FM ou MW.Appuyez sur **U** et recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.Appuyez sur **U** ou **+** pour ajuster le niveau sonore.

- Si à l'avenir, vous deviez vous débarrasser de ce produit, sachez que les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les or**



Automatische Sendersuche
Halten Sie die Tasten **◀◀** oder **▶▶** einige Sekunden gedrückt, um automatisch nach Sender mit starkem Empfang zu suchen. Drücken Sie wiederholt die Tasten **◀◀** oder **▶▶**, um einen Sender mit einem schwachen Signal manuell einzustellen.

HINWEIS: Während der Sendersuche wird der Ton automatisch abgeschaltet.

Gespeicherte Radiosender

Sie können 10 UKW- und 10 MW-Sender speichern.

- Manuelle Vorauswahl**
1. Drücken Sie wiederholt die Taste **◀**, um das Frequenzband einzustellen.
2. Wählen Sie einen Sender manuell oder anhand der automatischen Sendersuche aus.
3. Drücken Sie die Taste **◀**, „P 01“ blinkt im Display.
4. Wählen Sie mit den Tasten **◀** oder **▶** einen Sender.
5. Drücken Sie **▲** zum Speichern der Einstellung.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 zum Speichern weiterer Sender.

Automatische Vorauswahl
Halten Sie im UKW-Modus einige Sekunden die Taste **▶▶** gedrückt; das Gerät wird die 10 ersten gefundenen UKW-Radiosender speichern. Falls auf einem Speicherplatz bereits ein Sender vorhanden ist, wird dieser durch den neuen Sender überschrieben.

Hinweis: Gehen Sie im MW-Modus genauso vor, um MW-Sender zu speichern.

Hören der vorausgewählten Sender
Wählen Sie mit der Taste **◀** die gewünschten gespeicherten Radiosender gefunden haben. Verwenden Sie zum Einstellen der Lautstärke die Tasten **▶▶** oder **◀◀**.

ALARMD UND ALARMMODUS EINSTELLEN
1. Halten Sie im Standby-Modus einige Sekunden lang die Taste **▲** gedrückt; das Display blinkt.
2. Drücken **◀◀** oder **▶▶**, um den Weckruf auszuwählen: Buzzer (**b**) oder Radio (**F**).
3. Drücken Sie **▲** gefolgt von stellen Sie mit **HR**, und / oder **MIN**, die Weckzeit ein.
4. Drücken Sie **▲**, um den Alarm Einstellung zu bestätigen. Im Display erscheint die entsprechende Anzeigeleuchte für **▲**.

Hinweis:
- Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit **▲**-Taste.
- Falls Sie als Weckruf das Radio eingestellt haben, wählen Sie nun den gewünschten Radiosender und halten Sie die Taste **▶▶** gedrückt, um das Radio noch vor Erreichen des Alarms ausschalten. Informieren Sie sich im Abschnitt „RADIO HÖREN“ über die Einstellung von Radiosendern.
- Der Weckruf erhält mit der zuletzt verwendeten Lautstärke. Wenn Sie Radio als Weckruf eingestellt haben, vergessen Sie nicht, die Lautstärke entsprechend einzustellen. Drücken Sie **◀** und **▶▶** oder **◀◀** und anschließend erneut **▲**.
- Wenn Sie einen Sleep-Timer Modus mit geringer Lautstärke aktiviert haben, verwenden Sie besser den Buzzer als Weckruf.

Weckfunktion Deaktivieren
1. **Alarmwiederholung**
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**, um den Alarm kurzfristig zu unterbrechen. Der Alarm schaltet sich nach einigen Minuten wieder ein. Standardeinstellung: 9 Minuten.
2. **Alarm beenden**
Drücken Sie die Taste **◀** oder **▲**, der Alarm schaltet sich am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit wieder ein.

3. Alarm deaktivieren
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **▲**, um Alarm 1 dauerhaft zu löschen. Der Indikator für Alarm 1 geht an. Der Indikator für den Sleep-Timer löschen, drücken Sie wiederholt die Taste **▶▶**, bis im Display „OFF“ erscheint, oder halten Sie die Taste **▶▶** gedrückt, bis der Indikator ausgeht.

SLEEP-TIMER
Wenn Sie in Musik eingeschlafen möchten, drücken Sie die Taste **▲** gefolgt von **▶▶**, um den Sleep-Timer mit 10:00-09:30-15:10 oder 5 Minuten einzustellen. Der Indikator geht an. Nach Ablauf der programmierten Zeit, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu löschen, drücken Sie wiederholt die Taste **▶▶**, bis im Display „OFF“ erscheint, oder halten Sie die Taste **▶▶** gedrückt, bis der Indikator ausgeht.

NAP FUNCTION
Mit dieser Funktion können Sie den Wecker so einstellen, dass Sie nach einer kurzen Zeit geweckt werden. Für die Funktion Mittagsruhe kann die Desaktivierung vorgenommen werden.
1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste **▶▶**, um eine der folgenden Zeitspannen auszuwählen: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 05 Minuten (oder OFF). Die Anzeigeleuchte für **▶▶** geht an.
2. Drücken Sie **◀** oder **▶▶** zum Beenden des Alarms.
3. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **▶▶**, bis im Display OFF erscheint.

ANSCHLÜSS EINER ZUSATZQUELLE
1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Player) an die **AUX IN** Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
2. Wenn das Gerät an ist, drücken Sie die **▶▶** Tasten und wählen Sie den **AUX** Modus. Im Display erscheinen 5 sekunden lang die Anzeige „**RU**“ und anschließend wieder die Uhrzeit.

3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

DIMMER
Betätigen Sie die **▶▶**-Taste auf der Fernbedienung zum Einstellen der Bildschirmhelligkeit; hoch, niedrig oder aus.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Netzstromversorgung: AC 230V ~ 50Hz, Stromverbrauch 4W
Speicherfunktion für die Uhrzeit: 2xAAA/R03 1.5V (nicht enthalten)

RADIO: FM 87.5-108MHz
MW: 522-1620kHz

Bemerkung: Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSE M-187 CR-M-187 CLG“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

CAUTION ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil enthaltene Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer gefährlichen Spannung im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.

- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.

- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.

- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).

- Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Und das Gerät vollständig vom Netzstecker trennen.

- Unter der Einwirkung von elektrischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.

- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammlerstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler.

(Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

1. En modo de espera, pulse el botón **◀**, la hora parpadeará en la pantalla. Utilice los botones **HR**, para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN**, para ajustar las minutos.

2. Vuelva a pulsar el botón **◀** para confirmar la memorización.

NOTA: Cuando la pantalla del reloj parpadee, en caso de no pulsarse ningún botón durante 5 segundos, ésta volverá a la visualización previa del reloj.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Seleccionar la banda

Con el aparato encendido, pulse repetidamente el botón **◀** para seleccionar la banda FM o MW.

Sintonización manual

1. Pulse el botón **◀** para encender el aparato

2. Pulse de nuevo el botón **◀** para seleccionar la banda deseada.

3. Ajuste el volumen al nivel deseado con los botones **◀** o **▶**.

4. Seleccione su emisora de radio con los botones **◀** o **▶**.

Para mejorar la recepción de la señal de la radio:

FM: Extienda la antena FM

MW: Gire el aparato horizontalmente hasta obtener una recepción óptima.

Sintonización automática

Pulse y mantenga pulsado durante unos segundos los botones **◀** o **▶**. La sintonización automática localiza emisoras potentes. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada de forma manual pulsando repetidamente los botones **◀** o **▶**.

NOTA: El sonido se cortará automáticamente durante la búsqueda.

Memorización de emisoras

Pulse y mantenga pulsado durante unos segundos los botones **◀** o **▶**. La sintonización automática localiza emisoras potentes. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada de forma manual pulsando repetidamente los botones **◀** o **▶**.

NOTA: El sonido se cortará automáticamente durante la búsqueda.

Preajuste manual:

1. Pulse repetidamente el botón **◀** para seleccionar la banda FM o MW.

2. Pulse el botón **◀** para activar el preajuste.

3. Pulse el botón **◀** para activar el preajuste.

4. Utilice los botones **◀** o **▶** para seleccionar una ubicación del dispositivo.

5. Pulse **▶▶** para guardar el ajuste predeterminado.

6. Repita los pasos 1 a 5 para memorizar otras emisoras de radio.

Presintonización automática:

En modo FM, pulse y mantenga pulsado durante unos segundos el botón **▶▶** y el aparato guardará automáticamente las 10 primeras emisoras FM. Cuando guarde un canal que ya haya sido preprogramado, la emisora anterior será borradá automáticamente y sustituida por la nueva.

NOTA: El mismo procedimiento se aplica a la memorización automática de MW.

Escucha de las emisoras memorizadas

Puls el botón **◀** para seleccionar la banda FM o MW. Después pulse **▶▶** para repetir la operación tantas veces como sea necesario para seleccionar su emisora. Utilice el botón **◀** o **▶** para ajustar el nivel del volumen que deseé.

Nota: El mismo procedimiento se aplica a la memorización automática de MW.

Preselección manual

Puls el botón **◀** para seleccionar la banda FM o MW.

2. Seleccione manualmente una estación oppure attivare la sintonizzazione automatica.

3. Pulse el botón **◀**. La indicación „P 01“ parpadeará en la Pantalla.

4. Utilice los botones **◀** o **▶** para seleccionar una ubicación del dispositivo.

Atención:

- Utilice este aparato en lugares con clímas templados.

- La placa de datos técnicos está situada en la parte inferior del aparato.

- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.

- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, mantel, cortinas, etc.

- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.

- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.

- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.

- No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.

- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, a otras fuentes de calor.

- El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchufelo de la toma de corriente. Se da de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.

- Garantice siempre una ventilación correcta del aparato y no obstruir los orificios de ventilación con objetos como giornali, tovaglioli, tende, ecc.

- No coloque ninguna fuente de calor, como una candela encesa, sopra o en presi dell'apparecchio.

- No espore el aparato al fuoco ni coloque el mismo en un ambiente con alta temperatura.

- Lasciare uno spazio minimo di 5 cm intorno all'apparecchio per permettere una ventilazione sufficiente.

- Si deseja deshacerse de este aparato, recuerde que debe de depositarlo en un lugar destinado al reciclaje de electrodomésticos. Informarse acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulta a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto.

(Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

AJUSTE DE LAS ALARMAS Y DE LOS MODOS DE DESPERTADOR

1. En modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón **▲** y la pantalla parpadeará.

2. Pulse **◀** o **▶** para seleccionar el modo despertador, acústico **b** o radio **F**.

3. Pulse **▲** y después utilice los botones **HR** para ajustar las horas.

4. Pulse de **▲** para guardar el ajuste de alarm. El indicador correspondiente se encenderá.