



**MIKROFON ANSCHLIESSEN UND MITSINGEN**  
Für die Karaoke-Funktion schließen Sie ein Mikrofon (nicht enthalten) an die MIC-Buchse des Geräts an.  
Hinweise:  
• Drehen Sie den Regler **← MIC** für die direkte Einstellung der gewünschten Lautstärke.  
• Falls Sie das Mikrofon zu nah an einem Lautsprecher verwenden, kann ein dröhnendes Geräusch (Rückkopplung) verursacht werden. Bewegen Sie das Mikrofon in soch ein Fall vom Lautsprecher weg.  
Wichtig:  
• Die Lautsprecherfunktion kann das Mikrofon permanent beschädigt werden. Schließen Sie das Mikrofon nicht am Kabel gehalten umher.

**FARBBELEUCHTUNG VERWENDEN**  
Halten Sie die Taste **RGB** um die farbige Beleuchtung einzuschalten; unterschiedliche Farben wechseln in zyklischen Abständen. Drücken Sie die Taste **RGB** erneut, um eine Farbe auszuwählen; drücken Sie die Taste wiederholt, um durch die unterschiedlichen Farben zu schalten. Halten Sie die Taste **RGB** gedrückt, um die Beleuchtung auszuschalten.  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**  
Netzstromversorgung: AC 100V-240V ~ 50/60Hz  
Stromverbrauch: 9,0W

**AKKU**  
Typ: 7.4V 1500mAh Lithium-Ionen-Akku  
Ladepannung: 5V DC 500mA  
Betriebsdauer: ca. 5 Stunden bei 50% Volumen und vollem Ladezustand  
Ladestzeit: ca. 3 Stunden

**BLUETOOTH**  
Bluetooth-Version: V5.0  
Bluetooth-2.402-2.483GHz  
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 0,698 dBm  
Betriebsreichweite: bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wand und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

**FEHLERBEHEBUNG**  
Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:  
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.  
• Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist

**Kein Ton - Allgemein**  
• Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.  
• Die Lautstärke des M-1820DJ ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.  
• Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

**CD-WARTUNG**  
Reinigung  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

**REPARATUR**  
**ACHTUNG:** Entfernen Sie alle Gerüche von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie das Gerät reinigen.  
• Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie regelmäßig Staub von den Lüftungsföffnungen hinten und an den Seiten.  
• Die Verwendung von Lösungsmitteln, scharfen Reinigungsmitteln oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln kann das Gerät beschädigen.  
• Wenn ein Gegenstand eine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von einem zugelassenen Fachmann prüfen.

## CAJÓN ALTAVOZ BLUETOOTH PARA FIESTAS CON REPRODUCIDOR DE DISCOS Y BATERÍA

**DESCRIPCIÓN DEL APARATO**  
1. Compartimento del disco  
2. Botón de control de iluminación  
3. Botón de encendido/apagado de la unidad  
4. Fuente para seleccionar el modo de función: Bluetooth, CD, USB, etc.  
5. Repetidor/Pausar  
6. Emparejamiento Bluetooth/Descripción de Bluetooth  
7. Salto/Búsqueda  
8. Para ajustar el volumen del microfono  
9. Salto/Búsqueda  
10. Indicador de Bluetooth  
11. Toma MIC  
12. Indicador de reproducción  
13. Display LED  
14. Botón de Reproducir/Pausar  
15. Botón de encendido/apagado de la unidad  
16. Puerto USB para la reproducción  
17. MASTERA + / Para ajustar el volumen principal  
18. MASTERA - / Para ajustar el volumen del microfono  
19. Asa de transporte  
20. Toma MIC  
21. DC IN 9V ~ 1A  
22. Tweeter  
23. Altavoces

**ALIMENTACIÓN**  
**Utilización del adaptador de red**  
Este adaptador funciona con una alimentación CA entre 100V-240V ~ 50/60Hz. El adaptador de red se suministra con el aparato y no se puede utilizar en ningún caso con otro tipo de alimentación.  
**Atención:**  
• El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado para utilizarse exclusivamente con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.  
• Apague el aparato antes de desenchufar el adaptador de red. De lo contrario, el aparato podría estropearse.  
• Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.  
• Asegúrese de que la toma de corriente está seca y que es capaz de soportar la carga. En caso de fallo en el funcionamiento del aparato, desenchufe inmediatamente el adaptador de red de la toma de corriente.  
• El adaptador de red permite encender y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desajustado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.  
• No utilice el adaptador de red si está estropeado. Coloque los cables de forma segura y compruebe que la conexión está bien ajustada, evitando el resaca. Si el cable de alimentación está estropeado, ábralo a un técnico cualificado.

**Utilización de la batería integrada**  
La unidad dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

**Nota:** Con el objetivo de ahorrar energía, cuando la reproducción haya alcanzado el final de la música se enciende a un nivel muy bajo y no se usa ningún control en el dispositivo por un periodo de 15 minutos, la unidad pasará al modo de espera automática con sus respectivas propiedades.  
**ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD**  
Mantenga pulsado el botón **▶** para encender el aparato / para apagar la unidad.

**SELECCIÓN DE FUNCIÓN**  
Las funciones (BLUETOOTH/AUX/CD/USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

**FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA**  
Este aparato dispone de una batería interna recargable (iones de litio). Cargue la batería antes de usarla por primera vez. El indicador de carga se iluminará en color rojo y se apagará tras completarse la carga.  
**Advertencias:**  
• Recargue la batería cuando tenga la intención de utilizarla inmediatamente después.  
• Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5°C y 35°C.  
• Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de funcionamiento inferior a la ambiental.  
• No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.  
• No exponga la batería a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.  
• Cuando se deshaga de la batería, hágalo de acuerdo con la legislación aplicable y respalde el medio ambiente.  
• Cuando la batería interna está a baja, "L" se mostrará en el display.

## REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto USB MP3 de la unidad.  
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo USB. El display mostrará "US" durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.  
3. Seleccione la pista que desee con **◀▶**.

**Notas:**  
• El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no deberá exceder los 999.  
• El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.  
• El tiempo de lectura llevará unos segundos o más, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 carpetas en el dispositivo USB. En caso contrario, podría dañar el dispositivo USB.  
• No conecte el puerto USB directamente a un ordenador; podría dañar el aparato.  
• En el mercado existen numerosos modelos de dispositivos USB y de dispositivos MP3. No podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los formatos. En caso de que se disponga de un dispositivo USB, utilice otro. Si el adaptador de red permite encender y desenchufar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desajustado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.  
• Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.  
• El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no quiera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.  
• Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmease acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

## MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)

**Reproducción repetida**  
Pulse el botón **CD** repetidamente para seleccionar un modo de reproducción. El indicador de repetición se iluminará.  
• Repetir 1, la pantalla muestra "1".  
• Repetir carpetas, la pantalla muestra "C". (Solo MP3)  
• Repetir todo, la pantalla muestra "r".  
Para cancelar la repetición de reproducción, pulse el botón **CD** repetidamente hasta que el display muestre "r" y el indicador de repetición desaparezca.  
• Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmease acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

**Reproducción de un solo**  
Pulse el botón **PROG.** en pantalla se mostrará "1-". durante unos segundos y a continuación, "01" (número de programa de memoria) y cambiará a "01" (siendo "10" la pista programada 01). El indicador de programación se iluminará.  
2. Seleccione la pista que desee con **◀▶**, después pulse el botón **PROG.** para confirmar.  
3. Regra los pasos anteriores para programar hasta un total de 32 pistas para un CD o 99 para MP3.  
4. Pulse **▶** para comenzar la reproducción de la programación.  
5. Pulse una vez el botón **DEL** cuando la distancia para detener la reproducción programada. Pulse de nuevo **▶** para cancelar esta función.

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente de audio auxiliar (un reproductor de MP3, por ejemplo) a la toma **AUX IN** de la parte superior de la unidad (cable incluido).  
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo **AUX**. El display mostrará "AU".  
3. Empulse el playback desde la fuente AUX IN.  
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.  
5. Para parar el playbck, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada AUX-IN.

## PARA CANTAR POR LA TOMA MIC

Conecte con la música enchufando el micrófono (no suministrado) a la toma **MIC** de la unidad.  
**Notas:**  
• El nivel de **← MIC** + directamente para ajustar el volumen según sus preferencias.  
• Si coloca el micrófono cerca del altavoz, podría darse un efecto de eco (retroalimentación acústica), de ser así, apague el micrófono al altavoz.  
Advertencia: Si golpea o deja caer el micrófono podría dañarlo permanentemente. Res