

Nouveau !

Nicer Dicer® TWIST

Couper, hacher, mélanger, essorer et mixer
en un seul coup de main grâce au Nicer Dicer® Twist

Utilisation
facile et rapide2 vitesses incluses :
Normal & Easy

Pour une maîtrise parfaite des découpes, Nicer Dicer® Twist est
LE compagnon de cuisine idéal !

Simple, rapide et facile, il suffit de tirer sur la manivelle pour découper, mixer, essorer.

3 accessoires interchangeables :

- **3 lames ultra tranchantes** découperont finement les aliments en petits morceaux. Un ingrédient trop dur à découper ? Activer le mode **EASY** et couper les produits les plus durs avec beaucoup plus de facilité.
- **Un fouet** pour mélanger ou encore mixer.
- **Un panier** pour essorer fruits ou légumes en un seul geste.

En bonus, un couvercle hermétique pour ranger
les préparations au frais !

Il suffit de tirer
pour l'actionner !



Découper en morceaux,
essorer et mélanger les
ingrédients en un tour de main
grâce au Nicer Dicer® Twist !

Mélanger • Mixer

Essorer

Couper • Hacher



Inclus :

- 1 récipient (contenance : 1000ml)
- 3 lames pour hacher/découper
- 1 fouet pour mélanger/mixer
- 1 panier
- 1 couvercle du panier
- 1 spatule
- 1 couvercle pour garder au frais
- 1 livre de recette



BEST of TV

28, chemin de Gérocourt
PA du Coudrier
F95650 Boissy L'Aillerie
contact@bestoftv.fr
www.bestoftv.fr



PCB : 6
Nicer Dicer® Twist
Dimensions : L 15 x P 14,5 x H 24 cm

DICERTWIST01



3 700590 912734

TÉL : 01.34.42.18.62 - FAX : 09.72.16.28.34