



- N'utilisez pas YLO PED1 à d'autres fins que celles décrites dans cette notice. Utilisez-le uniquement pour un usage domestique, non-commercial.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant utilisation. Ne l'utilisez pas si est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil sans tige rotative, ou avec une tige rotative mal assemblée ou défectueuse.
- N'immergez pas l'appareil ni le câble de chargement. N'essayez pas d'attraper l'appareil s'il est tombé dans l'eau pendant le chargement. Débranchez immédiatement la prise de chargement.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant ou de l'adaptateur avant l'avoir rechargé.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'eau ou d'une source d'eau (évier, baignoire, etc.). Ne le placez pas à un endroit où il pourrait tomber dans l'eau. Cessez de l'utiliser et débranchez-le s'il est exposé à de l'eau ou à l'immersion.
- Débranchez ce produit avant de le nettoyer.
- La batterie utilisée dans ce produit peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas utilisée avec soin. Ne pas démonter, ne pas exposer au soleil ni au feu, ne pas faire chauffer à plus de 90°C.
- Si la batterie surt, cessez d'utiliser l'appareil et mettez-le au rebut. Rincer abondamment la peau si elle a été exposée au liquide. Consulter un médecin si besoin.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez de problèmes dermatologiques ou d'ordre médical en général. N'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, enflammée, infectée, ou sur une plaie ouverte. Ceci pourrait entraîner une irritation. Ne pas utiliser sur la visage. Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation, une gêne ou une douleur.
- N'utilisez pas l'appareil trop longtemps peut causer une irritation de la peau et des douleurs.
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Ne l'utilisez pas sur les enfants, conservez l'appareil hors de leur portée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience de l'utilisation, s'ils (s'elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion qui n'est pas remplaçable. Il doit être recyclé conformément aux directives locales.
- L'appareil doit être chargé uniquement avec le câble de chargement fourni.
- Branchez le câble USB sur une prise USB délivrant une tension de 5V (CC).
- L'appareil doit être alimenté uniquement sur la base tension stable de sécurité indiquée sur l'appareil.
- Ne rechargez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il se trouve dans l'eau.

Couvercle de protection

Tête rotative à grains épais

Tête rotative à grains fins

Un câble de chargement

L'appareil YLO® pèdi

- Avant la première utilisation, chargez complètement l'appareil (environ 3 heures).
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Trouvez l'extrémité USB de votre câble de chargement et insérez-le dans un adaptateur d'alimentation compatible USB.
- Insérez l'autre extrémité du câble de chargement dans le port de chargement de votre appareil, situé sur la partie inférieure de la poignée de l'appareil (Image 1).
- Branchez l'adaptateur d'alimentation.
- Lors du chargement, la LED de l'appareil passe au ROUGE (Image 2).
- Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant ROUGE s'éteint.
- Retirez le câble de chargement de l'adaptateur électrique et de l'appareil.

Choisir la bonne vitesse

Le Ylo® pédal est doté de deux vitesses.

- Vitesse basse (LO)
- Vitesse élevée (HI)

Il est suggéré de toujours démarrer à BASSE vitesse (LO). Une fois que vous êtes à l'aise avec l'appareil, vous pouvez passer à la vitesse ÉLEVÉE (HI).

La vitesse est déterminée par les besoins et le type de peau de chaque individu.

Commencez sur la plante de votre pied ou le talon, en tenant la tête rotative doucement contre votre peau.

REMARQUE : n'appuyez pas trop fort sur la tête rotative contre votre peau, car cela affecterait la vitesse et les résultats

- Déplacez l'appareil dans un mouvement lent de va-et-vient autour de la plante du pied ou du talon par variations de 2 à 3 secondes (Image 4).

REMARQUE : l'utilisation de YLO® pedi ne doit pas provoquer de douleur ou d'inconfort. Si vous ressentez une douleur ou un malaise, arrêtez immédiatement l'utilisation.

- Arrêtez et vérifiez si vous avez obtenu le résultat souhaité. Si ce n'est pas le cas, repassez sur la zone ou augmentez la vitesse jusqu'à la position HI pour les peaux très rugueuses et/ou calluses.
- Pour éteindre l'appareil, appuyez faiblement sur l'interrupteur vers le bas sur OFF (Image 5).
- Une fois l'opération terminée, prenez un chiffon humide et essuyez la zone pour enlever toute peau morte ou tout résidu. Veillez à sécher rapidement.

Il est recommandé de n'utiliser que des têtes rotatives de rechange d'origine.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer ou de remplacer la tête rotative.
- L'appareil est livré avec la tête rotative à grains épais, qui est déjà installée.

Choisir la bonne tête rotative

Tête rotative à grains épais :
Utilisez la tête rotative à grains épais pour enlever les callosités et les peaux mortes.

Tête rotative à grains fins :
Utilisez la tête rotative à grains fins pour garder vos pieds lisses.

- Pour libérer la tête rotative, appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil (Image 6).
- Tirez sur le haut de la tête rotative pour la libérer de l'appareil (Image 7).



- Pour fixer la tête rotative souhaitée, placez l'embout fixe gris et carré (A) dans le trou inférieur de la tête de l'appareil (Image 9).
- Appuyez sur l'embout rond blanc mobile (B) sur le dessus de la tête rotative. (Image 9).
- Faites glisser la tête rotative en position jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Image 10).
- Assurez-vous que la tête rotative est bien en place avant de mettre l'appareil en marche.

NOTE : Si les têtes rotatives sont entaillées, usées ou cassées, elles peuvent causer des blessures et doivent être remplacées. Les têtes rotatives durent plusieurs séances en fonction de la fréquence d'utilisation et de la taille de la zone.

Les têtes rotatives DOIVENT être enlevées avant le nettoyage car l'appareil n'est pas étanche.

Nettoyage de l'appareil :

- Nettoyez la poignée avec un chiffon humide pour enlever tout résidu.
- Essayez l'appareil/là poignée avec un chiffon sec.
- Une fois le nettoyage terminé, veillez à ranger l'appareil dans un endroit sec et sûr, avec son couvercle de protection.

REMARQUE : Le couvercle de protection ne s'adapte que dans un sens. Ne forcez pas. S'il ne s'adapte pas facilement, tournez-le et essayez à nouveau.

Gebruik YLO® Pedi enkel waarvoor het bedoeld is, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Uitsluitend voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.

Controleer voor gebruik het apparaat niet beschadigd is. Gebruik het niet als het beschadigd is.

Gebruik het apparaat niet zonder draaikop of met een onjuist gemonteerde of defecte draaikop.

Dompel het apparaat en de opdraaikabel niet onder in water. Probeer het apparaat niet vast te pakken als het tijdens het opladen in het water is gevallen. Trek de opdraaikester onmiddellijk uit het water.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact uit of de adapter naal u het apparaat hebt opgeladen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of een waterbron (wasmak, badkuip, etc.). Plaats het apparaat niet op een plek waar het in het water kan vallen. Gebruik het apparaat niet meer en haal de stekker uit het stopcontact als het in contact is gekomen met water of ondergedompeld is geweest.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

De batterij die in dit product wordt gebruikt, kan brand of chemische brandwonden veroorzaken als de deuren niet goed worden verzorgd. Het gebruik van de batterij met toestel niet uit elkaar halen, niet blootstellen aan zonlicht of vuur. Het apparaat niet verhitten tot meer dan 90 °C.

Als de batterij lekt, mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u het weggoien. Spel de batterij grondig af als ze in contact is gekomen met de vloestof. Raadpleeg de lokale medische hulp.

Raadpleeg voor aanraken van het apparaat met huidaanandoeningen of andere medische problemen hebt.

Gebruik het apparaat niet op een geïntereerde, ontstoken, geïnfecteerde huid of op open wonden. Dit kan irritatie veroorzaken. Gebruik het apparaat niet op het gelaat. Zet het gebruik onmiddellijk stop als u huid geïntereerde of pijn ervaart, pijn hebt of ongemak ervaart.

Overmatig gebruik kan huidirritatie en pijn veroorzaken.

Laat het apparaat nooit onbeveiligd achter waar de stekker in het stopcontact steekt.

Gebruik het apparaat niet bij kinderen en houd het buiten het bereik van kinderen.

De batterij moet worden gebruikt door kinderen vanaf 6 jaar en door personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder kennis of ervaring, mits zij zijn onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en voor zover zij de mogelijke gevaren ervan begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden als ze niet onder toezicht zijn.

Dit apparaat bevat een lithium-ion-batterij die niet kan worden vervangen. Ze moet worden gerecycled volgens de lokale richtlijnen.

Het apparaat mag alleen met de meegeleverde opdraaikop worden opgeladen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

The diagram illustrates the components of the YLO PEDI 1000 system. On the right is a large, light-colored, curved object representing the 'YLO® PEDI apparaat' (YLO PEDI device). To its left are three smaller components: a pink, oval-shaped 'Beschermdop' (protective cap), a black, textured 'Draaikop met grove korrel' (rotary head with coarse grain), and a grey, textured 'Draaikop met fijne korrel' (rotary head with fine grain). Below these is a black 'Laadkabel' (charging cable) with a USB-A connector on one end and a smaller connector on the other.

Beschermdop

YLO® PEDI apparaat

Draaikop met grove korrel

Draaikop met fijne korrel

Laadkabel

De resultaten kunnen van persoon tot persoon verschillen.
Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

- Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op (ongeveer 3 uur).
- Let erop dat het apparaat uitgeschakeld is.
- Neem het USB-uiteinde van uw oplaadkabel en steek dat in een USB-compatibele voedingsadapter.
- Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in de oplaadpoort van het apparaat, die zich aan de onderkant van de handgreep van het apparaat bevindt (Afbeelding 1).
- Sluit de voedingsadapter aan.
- Tijdens het opladen wordt het ledlampje van het apparaat **ROOD**. (Afbeelding 2)
- Zodra het apparaat volledig is opgeladen, gaat het **RODE** lampje uit.
- Verwijder de oplaadkabel uit de elektrische adapter en het apparaat.

te beginnen

• Het apparaat op een klein stukje huid voordat u het voor het eerste gebruikt. Bij gevoeligheid of een allergische reactie dient u het gebruik middellang tijd te zetten.

• Gebruik het apparaat altijd op schone en droge voeten. Gebruik het apparaat op natte voeten.

Kies de draaiknop met grove of fijne korrel (zie hoofdstuk "De draaiknoppen verwijderen/vervangen").

Zorg dat de draaiknop goed in het apparaat zit voordat u het gebruikt.

Schuif de schakelaar één keer omhoog naar de stand LO om het apparaat in te schakelen. (Afbelding 3)

Het apparaat begint op lage snelheid te werken.

gepaste snelheid kiezen

OPMERKING: druk de draaiknop niet te hard tegen uw huid, want dat zou de snelheid en de resultaten kunnen beïnvloeden.

Beweeg het apparaat langzaam heen en weer rond de voetzool of hiel met intervallen van 2 tot 3 seconden. (Afbeelding 4)

OPMERKING: Het gebruik van YLO® PEDI mag geen pijn of ongemak veroorzaken. Als u pijn of ongemak ondervindt, stop het gebruik dan onmiddellijk.

Stop en controleer of u het gewenste resultaat hebt bereikt. Als u niet het geval is, ga dan nogmaals over de zone of zet het apparaat op stand HI in geval van zeer ruwe en/of eeltige huid. (Afbeelding 5)

raden aan om alleen originele vervangkoppen te gebruiken.

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer u de draaikop verwijderd of vervangt.

Het apparaat wordt geleverd met de draaikop met grove korrel reeds bevestigd.

De geschikte draaikop kiezen

Draaikop met grove korrel:
Druk de draaikop met grove korrel om eelt en
verhoornde huidcellen te verwijderen.

Draaikop met fijne korrel:
Druk de draaikop met fijne korrel om uw
ten glad te houden.

Om de draaikop los te maken, drukt u op de
knop boven op het apparaat. (Afbelding 6)

Trek aan de bovenkant van de draaikop om hem
van het apparaat te verwijderen. (Afbelding 7)



A top-down illustration of a foot being treated with a coarse-grit foot file. The foot is positioned on a white, rounded base. A hand is shown using a green foot file with a coarse, textured surface to rub the heel of the foot. The entire scene is enclosed in a red circular border.

Afbelding 6



A top-down illustration of a foot being treated with a fine-grit foot file. The foot is positioned on a white, rounded base. A hand is shown using a green foot file with a smooth, fine-grit surface to rub the heel of the foot. The entire scene is enclosed in a red circular border.

Afbelding 7

Om de gewenste draaihoek te bevestigen, plaats u het verkante grijze uiteinde (A) in de onderste opening van de kop van het apparaat. (Afbeelding 9)

Op het rond het witte bewegende uiteinde (B) aan de bovenkant van de draaihoek. (Afbeelding 9)

Verplaats u de draaihoek in positie totdat deze vastklikt. (Afbeelding 10)

Controleer of de draaihoek goed vastzit voordat u het apparaat inschakelt.

WAARSCHUWING: Als de draaihoeken ingekleefd, versleten of anderszins beschadigd zijn, kunnen ze losraken en moeten worden vervangen. De draaihoeken gaan meermalen mee, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de manier waarop u het apparaat gebruikt.

Reiniging en onderhoud

De draaihoeken MOETEN vóór het reinigen worden verwijderd, omdat het apparaat anderszins niet waterdicht is.

Apparaat reinigen:

Reinig de handgreep met een vochtige doek om alle resten te verwijderen.

Verwijder het apparaat van de handgreep af met een droge doek.

Reinig de draaihoeken op de handgreep op een droge en veilige plaats, met de beschermde erop.

WAARSCHUWING: De beschermde past maar in één richting. Forceer hem niet. Als u niet meteen past, draai hem dan om en probeer het opnieuw.

Referentie: PEDI010NG
Apparaat: 5V 0,5A
Batterij: Li-on 3.7V 300mAh 1.11Wh
 Elektrisch verbruik in uitgeschakelde stand: < 0,3 W
 Waarschuwing: Gebruik voor het opladen alleen een voeding van beschermingsklasse II die is goedgekeurd voor gebruik met huishoudelijke producten, SELV-uitgang 5V, Max. 1A

 Lees de handleiding vóór gebruik

 Klasse III Elektrische apparatuur

 Gebruik binnenshuis

 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet gerecycled worden en gescheiden worden ingezameld om de recuperatie en het recycleren van de onderdelen van deze apparaten te optimaliseren en de impact op de gezondheid van de mens en op het milieu te beperken. Geleuw u apparaat af te geven bij een gespecialiseerd inzamelpunt of mee te geven met de ophaaldienst voor afgedankte apparatuur van uw gemeente. Geleuw de geldende voorschriften te respecteren.

Made in China

best of TV

BEST OF TV s.a.s.
 47 avenue des genottes
 CS 30021
 95895 Cergy Pontoise cedex
 sav@bestofclair.fr

FR

