



# CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

## Notice d'instructions et d'utilisation

### Foyers à Bûches Électriques



Réf 094



Réf 117



Réf 201

SAS EFYDIS, 684 Route de la Côte Saint André  
38260 - La Frette - France

## **A lire avant toute utilisation:**

### **IMPORTANT :**

En utilisant des appareils électriques, des précautions de sécurité de base, doivent être suivies : Quand vous utilisez le foyer électrique pour la première fois, vous pouvez sentir une odeur désagréable. C'est un phénomène normal qui se dissipera lors de la seconde utilisation.

- Lire toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil. assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à ce qui est sur l'étiquette. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez pas de parties électriques dans l'eau ou d'autre liquide.
  - L'appareil doit toujours être placé sur une surface horizontale.
  - Ce produit n'est pas destiné à l'utilisation dans des salles de bains, des zones de blanchisserie et des emplacements intérieurs semblables.
  - Ne placez jamais l'appareil ou il pourrait tomber dans une baignoire ou d'autre réservoir d'eau.
  - Ne pas utiliser l'appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, douche ou d'une piscine.
  - Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
  - Ne le placez pas non plus dans une position verticale.
  - Déconnectez toujours cet appareil quand vous ne l'utilisez pas.
  - Ne tirez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher une surface chaude.
  - N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- 
- Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance des appareils électriques.
  - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
  - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
  - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
  - Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
  - Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

### **Attention :**

- Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.
- Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables

**Mise en garde:** pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage

- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, même pendant un court moment, s'il y a des enfants ou des animaux autour.
- Avant le nettoyage de l'appareil, éteignez et débranchez l'appareil.
- N'utilisez jamais de l'eau pour nettoyer l'appareil car ceci peut causer un court-circuit aboutissant à un risque de choc électrique.
- Utilisez juste un chiffon doux, légèrement humide pour nettoyer les parties externes.
- N'essayez jamais de réparer cet appareil de vous-même. Appelez le service technique **EFYDIS** pour de plus amples informations.

Voltage / Fréquence	220-240V / 50Hz~
Puissance	2000 W (sauf ref 094 ou c'est 45W)

### **INSTALLATION**

- Votre foyer électrique peut être installé de plusieurs façons :
  1. Dans un foyer existant
  2. Sur une surface solide et plane

### **Notez :**

Nous vous conseillons de ne pas installer le foyer près d'une source de lumière directe afin d'avoir un rendu plus esthétique.

### **MODE D'EMPLOI :**

1. Enlever l'emballage et assurer vous que l'appareil est intact.
2. Insérer le cordon d'alimentation dans une prise et assurez-vous toujours que le foyer est posée sur une surface plane et stable.
3. Allumer le foyer de cheminée en utilisant le commutateur situé sur la tranche de l'appareil.
4. Vous pouvez allumer un chauffage (sauf ref 094) de 1000W puis un autre de 1000W également en utilisant le commutateur situé sur la tranche de l'appareil. Utiliser le thermostat pour réguler la température.
5. Après l'utilisation, assurez toujours que l'appareil est éteint et déconnecté de la prise

### **ENTRETIEN ET DEPANNAGE :**

1. L'appareil a seulement besoin d'un nettoyage avec un chiffon doux. Ne nettoyer pas l'intérieur
2. Débranchez toujours l'appareil et attendre qu'il ait refroidi avant tout nettoyage.
3. Nettoyer les grilles de la poussière avec un tissu doux et sec.
4. Ne pas utiliser de solvants.

SAS EFYDIS, 684 Route de la Côte Saint André  
38260 - La Frette - France

### **DEPANNAGE :**

Débranchez l'appareil avant de changer l'ampoule (les modèles avec flammes sont équipés de leds qu'on ne peut pas changer). Sur les fausses buches il y a 2 vises (1 de chaque côté). Dévissez-les et soulevez les fausses buches. Ensuite vous accéder à la mécanique. Reposez les fausses buches et revissez.



Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure seulement

Ce produit doit être recyclé

### **PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES DESIGN**

Toutes nos cheminées sont garanties 2 ans pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d'origine. Veillez à ce qu'elle soit bien protégée (surtout au niveau des coins).
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout, à: EFYDIS 684 route de la cote Saint André 38260 La Frette.
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à [contact@efydis.fr](mailto:contact@efydis.fr) ou sur [www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com) ou au 0951 634 467 (prix d'un appel local).

**SAS EFYDIS, 684 Route de la Côte Saint André  
38260 - La Frette - France**