

# kōnyks

Priska Max Easy<sup>FR</sup>



## Quick Start



## KONYKS APP



Konyks  
Apyrov  
S.A.S.

*Téléchargez l'application*

*Descargue la aplicación*

*Scarica l'app*

*Laden Sie die App herunter*

*Download de app*

*Baixe o App*



# INSTRUCTIONS

## Scan QR Code

*Scannez le QR Code et suivez les instructions*

*Scan QR Code and follow instructions*

*Scannen Sie den QR-Code und befolgen  
Anweisungen*

*scan de QR-code en volg de instructies*

*Scansiona il codice QR e segui le istruzioni*

*Escanea el código QR y sigue las instrucciones*



<https://konyks.com/online-doc/priskamaxeasyfr/>

1. Téléchargez l'APP Konyks en suivant le QR Code de la page 2
2. Utilisez un Smartphone sous Android ou iOS
3. Connectez votre Smartphone à un réseau Wi-Fi 2.4 Ghz uniquement
4. Activez le Bluetooth
5. Branchez Priska Max Easy sur une prise de courant
6. Ouvrez l'APP Konyks et enregistrez vous si ce n'est pas encore fait
7. Le voyant situé sous le bouton doit clignoter rapidement. Sinon réinitialisez la prise en maintenant le bouton appuyé pendant env. 10 secondes jusqu'à l'obtention du clignotement rapide
8. Depuis l'APP Konyks cliquez sur **+** en haut à droite de l'écran pour ajouter un appareil
9. L'APP doit vous proposer automatiquement l'installation de votre prise

10. Sélectionnez l'appareil à installer
11. Entrez votre mot de passe Wi-Fi (attention aux majuscules & minuscules) et cliquez sur Suivant
12. Patientez 10 à 15 secondes, votre prise doit être installée

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisation en intérieur uniquement • Les valeurs (Volts / Ampères / Watts) indiquées sur la prise sont des valeurs maximales • Ne pas brancher d'appareil dépassant la puissance de la prise • Dans la cadre d'une utilisation continue prolongée, il est recommandé de ne pas dépasser une charge de 2300 Watts • Un seul appareil par prise, ne pas relier de multiprise • En cas d'utilisation de la prise avec des appareils à puissance élevée, vérifiez l'intégrité de la prise tous les 2 mois • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • La prise est susceptible de se couper si la tension électrique du réseau dépasse 250V • Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit • Ne pas renverser de liquide sur la prise, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>80%) • T° en utilisation: 0°C à 35°C / T° de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer la prise • Ne jamais manipuler la prise avec les mains humides ou mouillées • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non-respect des précautions peut occasionner des risques d'électrocution.



Usage intérieur  
uniquement

## QUICK INSTALLATION

1. Download Konyks APP by scanning QR Code on page 2
2. Use a Smartphone running Android or iOS
3. Connect your Smartphone to a 2.4 Ghz Wi-Fi network only
4. Activate bluetooth
5. Insert Priska Max Easy into wall socket
6. Open the Konyks APP and register if you haven't already
7. The LED below the button should blink rapidly. Otherwise reset the socket by keeping the button pressed for approx. 10 seconds until the LED blinks rapidly
8. From Konyks APP click on the  at the top right of the screen to add a device
9. The APP should automatically suggest the installation of your plug

10. Select the device to install
11. Enter your Wi-Fi password and click Next
12. Wait 10 to 15 seconds for install. It is now ready to use

## SAFETY PRECAUTIONS

Indoor use only • Values (Volts / Amps / Watts) indicated on the plug are maximum values • Do not connect any device exceeding the power of the plug • In case of prolonged continuous use, it is recommended to do not exceed a load of 2300 Watts • Only one device per outlet, do not connect a power strip • If the outlet is used with high power devices, check the integrity of the outlet every 2 months • Do not use the product if it appears damaged • The socket is liable to cut if the mains voltage exceeds 250V • Do not disassemble, modify or attempt to repair the product • Do not spill liquid on the socket, nor expose the product in environments that are too humid (> 80%) • T ° in use: 0°C to 35°C / Storage T °: 0°C to 40°C • Do not use liquid or solvent to clean the socket • Never handle the socket with the damp or wet hands • Keep out of the reach of children. • Failure to follow precautions may result in risk of electrocution.



Indoor Use  
Only

## DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné Apynov déclare que l'équipement radioélectrique Priska Max Easy FR de type NAS-WR07W16-FR est conforme aux directives 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2011/65UE & 2015/863UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://konyks.com/ce-pmefr/>

## SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned Apynov declares that the Priska Max Easy FR type NAS-WR07W16-FR radio equipment is in compliance with directives 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65EU & 2015/863EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://konyks.com/ce-pmefr/>

Modèle : Priska Max Easy FR (NAS-WR07W16-FR) ● Connectivité sans fil / Wireless: Wi-Fi: 2412MHz ~ 2472MHz (Max 13dBm), Bluetooth LE: 2402MHz ~ 2480Mhz (3dBm max) ● 85-230V~ ● 50/60Hz ● 16A

Fabriqué par / Manufactured by: Shenzhen NEO Electronics Co., Ltd, East 6/F, Building 2, LaoBing Industry, No.44 TieZai Road, Baoan District, Shenzhen, China

Importé par / Imported by: Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli, bât A, CS57130 – 31071 Toulouse cedex 7



Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.