

kōnyks

Priska Mini 3



Quick Start



works with
Google Assistant

works
with



KONYKS APP



Konyks
Apynov S.A.S.

Téléchargez l'application

Descargue la aplicación

Scarica l'app

Laden Sie die App herunter

Download de app

Baixe o App



NOTICE EN LIGNE COMPLÈTE

(Guide d'installation rapide page suivante)

*Scannez le QR Code ci-dessous
pour afficher la notice en ligne complète*

Scan QR Code and follow instructions

*Scannen Sie den QR-Code und befolgen
Anweisungen*


Scan de QR-code en volg de instructies

Scansiona il codice QR e segui le istruzioni

Escanea el código QR y sigue las instrucciones



<https://konyks.com/online-doc/priskamini3fr/>

1. Téléchargez l'APP Konyks depuis le play store ou l'app store en suivant le QR Code de la page 2
2. Connectez votre Smartphone à un réseau Wi-Fi 2.4Ghz uniquement
3. Dans les options, cochez la case "*ajouter un appareil automatiquement*"
4. Activez le Bluetooth
5. Branchez Priska Mini sur une prise de courant
6. Ouvrez l'APP Konyks et enregistrez vous si ce n'est pas encore fait
7. Le voyant situé sous le bouton doit clignoter rapidement. Sinon réinitialisez la prise en maintenant le bouton appuyé pendant env. 10 secondes jusqu'à l'obtention du clignotement rapide
8. Depuis l'APP Konyks cliquez sur  en haut à droite de l'écran pour ajouter un appareil
9. L'APP doit vous proposer automatiquement l'installation de votre prise

10. Sélectionnez l'appareil à installer
11. Entrez votre mot de passe Wi-Fi (attention aux majuscules & minuscules) et cliquez sur Suivant
12. Patientez 10 à 15 secondes, votre prise doit être installée


PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisation en intérieur uniquement • Les valeurs (Volts / Ampères / Watts) indiquées sur la prise sont des valeurs maximales • Ne pas brancher d'appareil dépassant la puissance de la prise • Dans le cadre d'une utilisation continue prolongée, il est recommandé de ne pas dépasser une charge de 1500 Watts • Un seul appareil par prise, ne pas relier de multiprise • En cas d'utilisation de la prise avec des appareils à puissance élevée, vérifiez l'intégrité de la prise tous les 2 mois • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide sur la prise, ni exposer le produit à des environnements trop humides (>80%) • Températures en utilisation: 0°C à 35°C / Températures de stockage: 0°C à 40°C • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Ne jamais tenter de brancher ou débrancher la prise avec les mains humides ou mouillées • Ne pas laisser à la portée des enfants • Le non respect des précautions précédentes peut occasionner des risques d'électrocution



Usage intérieur
uniquement

QUICK INSTALLATION

1. Download Konyks APP from the play store or the app store by scanning the QR Code on page 2
2. Connect your Smartphone to a 2.4Ghz Wi-Fi network only
3. In the Menu, check the box *"add a device automatically"*
4. Activate bluetooth
5. Insert Priska Mini into a wall socket
6. Open the Konyks APP and register if you haven't already
7. The LED below the button should blink rapidly. Otherwise reset the socket by keeping the button pressed for approx. 10 seconds until the LED blinks rapidly
8. From Konyks APP click on the  at the top right of the screen to add a device
9. The APP should automatically suggest the installation of your plug

10. Select the device to install
11. Enter your Wi-Fi password and click Next
12. Wait 10 to 15 seconds for install. It is now ready to use

SAFETY PRECAUTIONS

Indoor use only • Values (Volts / Amps / Watts) indicated on the plug are maximum values • Do not connect any device exceeding the power of the plug • In case of prolonged continuous use, it is recommended to do not exceed a load of 1500 Watts • Only one device per outlet, do not connect a power strip • If the outlet is used with high power devices, check the integrity of the outlet every 2 months • Do not use the product if it appears damaged • Do not spill liquids on the socket, nor expose the product to excessively humid environments (> 80%) • Operating temperatures: 0°C to 35°C / Storage temperatures: 0°C to 40°C • Do not use liquid or solvent to clean the device • Never attempt to plug in or unplug the plug with damp or wet hands • Keep out of reach of children • Failure to observe the above precautions may result in a risk of electrocution



Indoor Use
Only

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné Apynov déclare que l'équipement radioélectrique Priska Mini 3 de type NAS-WR07W10-FR est conforme aux directives 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE & 2015/863/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://konyks.com/ce-pmini3fr/>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned Apynov declares that the Priska Mini 3 type NAS-WR07W10-FR radio equipment is in compliance with directives 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU & 2015/863/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://konyks.com/ce-pmini3fr/>

Modèle : Priska Mini 3 (NAS-WR07W10-FR) • Connectivité sans fil / Wireless: Wi-Fi: 2412 - 2472MHz (Max 13 dBm), Bluetooth LE: 2402 - 2480MHz (Max 3 dBm) • 85-230V~ • 50/60Hz • 10A

Fabriqué par / Manufactured by: Shenzhen NEO Electronics Co., Ltd, East 6/F, Building 2, LaoBing Industry, No.44 TieZai Road, Baoan District, Shenzhen, China

Importé par / Imported by: Konyks / Apynov, 5 esplanade Compans Caffarelli, bât A, CS57130 – 31071 Toulouse cedex 7



Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.