



NEOKIDS®

Avec sa brosse à dents électrique enfants, NEOPULSE offre le luxe de la technologie NEOSONIC® adaptée à la morphologie des enfants.

DÈS 3 ANS



- Brosse à dents électrique
- Technologie sonore
- 31 000 et 35 000 vibrations par minute
- 2 modes de brossage : doux et ultra-doux
- Minuteur de brossage de 2 minutes
- Alerte de changement de zone toutes les 30 sec
- 1 tête de brosse ultra-souple fournie
- Compatible avec les têtes de brosse NEOKIDS et NEOSONIC
- 1 mois d'autonomie
- Alimentation via un câble USB-C sans socle
- Une pochette de transport
- 2 ans de garantie
- Dimension (HxP) : 19,5 x 2,5 cm
- Poids : 0,18 kg



Têtes de brosse en pack duo (x2) ou pack annuel (x4)

CONSEILS D'UTILISATION

- 1 Avant la première utilisation, chargez complètement la brosse à dents pour profiter pleinement de ses capacités.
- 2 Sélectionnez le mode de brossage qui convient le mieux à l'enfant : lumière blanche = doux, lumière bleue = ultra-doux
- 3 Sans appuyer trop fort, déplacez la brosse sur les dents de l'enfant en effectuant des mouvements de va-et-vient à l'horizontale (jusqu'à 6 ans) et à la verticale (à partir de 6 ans).
- 4 Divisez la bouche en 4 zones et changez de zone dès que la brosse à dents marque une micro-pause toutes les 30 secondes.

Rappel : Un adulte doit superviser le brossage et veiller à ce que l'enfant ne machouille pas la tête de brosse.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.neopulse.fr

CODE EAN : 3770014324474

