

Informations relatives à la sécurité pour aube de tambour pour lave-linge

1. Informations de sécurité :

1. Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité :**

Assurez-vous que l'aube de tambour est compatible avec le modèle exact de votre lave-linge (marque, numéro de série, type de tambour). Une aube non adaptée peut se détacher pendant l'utilisation ou endommager le linge.

- **Contrôle de l'état de l'aube :**

Avant toute installation, inspectez l'aube pour détecter toute fissure, défaut de moulage ou faiblesse du plastique. N'installez jamais une pièce abîmée.

2. Installation de l'aube :

- **Couper l'alimentation :**

Débranchez systématiquement la machine avant d'ouvrir le tambour ou de manipuler des pièces internes pour éviter tout accident.

- **Manipulation sécurisée :**

Accédez au tambour par l'intérieur (ou par l'arrière selon le modèle). Manipulez l'aube avec soin pour ne pas abîmer le tambour ni les crochets de fixation.

- **Fixation correcte :**

Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant pour enclencher ou visser l'aube. Un mauvais montage peut entraîner son détachement pendant l'essorage.

3. Vérification de l'installation :

- **Contrôle manuel :**

Une fois installée, faites tourner le tambour à la main pour vous assurer que l'aube est bien en place, ne bouge pas et ne touche pas d'autres éléments.

- **Test de cycle à vide :**

Lancez un programme court sans linge pour vérifier le bon fonctionnement et l'absence de bruits inhabituels ou de vibrations.

4. Entretien de sécurité :

- **Surveillance périodique :**

Vérifiez régulièrement l'état des aubes (notamment après un bruit anormal, un cycle difficile ou un essorage bruyant).

- **Remplacement en cas d'usure :**

Remplacez immédiatement toute aube cassée ou fissurée. Une pièce défectueuse peut endommager le linge ou entraîner un déséquilibre du tambour.

2. Guide d'utilisation :

1. Installation de l'aube :

- **Retrait de l'ancienne aube :**

Localisez les vis, clips ou encoches de fixation. Démontez délicatement l'aube abîmée sans forcer pour ne pas casser les supports.

- **Positionnement de la nouvelle aube :**

Alignez les ergots ou trous de fixation selon le modèle. Enclenchez ou vissez fermement la pièce, en vous assurant qu'elle ne bouge pas.

- **Réassemblage :**

Refermez les trappes ou couvercles d'accès et remettez le tambour en position normale.

2. Vérification avant usage :

- **Test manuel :**

Tournez le tambour lentement pour vous assurer que rien ne frotte ou ne coince.

- **Essai sans linge :**

Faites tourner un cycle rapide à vide pour valider la stabilité et l'alignement de l'aube.

3. Entretien :

- **Nettoyage doux :**

Nettoyez les aubes à l'eau tiède avec un chiffon doux. N'utilisez jamais d'objets abrasifs ou de produits corrosifs qui pourraient fragiliser le plastique.

- **Inspection visuelle :**

Vérifiez les aubes après le lavage d'objets lourds (baskets, tapis, etc.), qui peuvent provoquer des chocs.

3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Fonction de l'aube :**

L'aube de tambour soulève et brasse le linge pendant le cycle pour un lavage homogène.

- **Nombre d'aubes par tambour :**

Généralement 3 à 4, disposées symétriquement dans le tambour.

- **Type de tambour :**

Conçue pour tambours en inox uniquement – vérifier la compatibilité avec les cuves plastiques si existant.

4. Points d'attention :

- **Remplacement immédiat en cas de casse :**

Une aube cassée peut provoquer des griffures sur les vêtements, des frottements excessifs ou des déséquilibres en essorage.

- **Toujours couper le courant avant intervention :**

Même pour une simple inspection, débranchez la machine.

- **Ne pas forcer l'installation :**

Si l'aube ne s'insère pas facilement, vérifiez la référence. Forcer risque de casser les pattes de fixation.

- **Ne pas négliger un bruit anormal :**

Un bruit de claquement dans le tambour peut indiquer une aube desserrée ou cassée.