



#### **GB** Liner for air fryers

Reusable preparation dish for air fryers to prevent soiling of the appliance. Heat-resistant to 260 °C. Suitable for dishwashers.

#### **D** Schale für Heißluftfritteusen

Wiederverwendbare Zubereitungsschale für Airfryer, um Verschmutzungen der Friteuse zu vermeiden. Hitzebeständig bis 260 °C. Spülmaschinengeeignet.

#### **F** Bol pour friteuses à air chaud

Bol de préparation réutilisable pour airfryer, pour éviter de salir la friteuse. Résistant à la chaleur jusqu'à 260 °C. Lavable au lave-vaisselle.



#### **CZ** Miska pro horkovzdušné fritézy

Opětovně použitelná miska do zařízení Airfryer, která zabraňuje znečištění fritézy. Odolná vůči teplotě až do 260 °C. Lze myít v myčce.

#### **SK** Miska pre teplovzdušné fritézy

Opäťovne použiteľná prípravná miska pre teplovzdušnu fritézu, aby sa zabránilo znečisteniam fritézy. Odolná proti teplote do 260 °C. Vhodná do umývačky riadu.

#### **P** Tabuleiro para fritadeira a ar quente

Tabuleiro de preparação reutilizável para a Airfryer para evitar sujar a fritadeira. Resistente ao calor até 260 °C. Lavável na máquina.