

Information sur le produit conformément au Règlement (UE) 2023/826

Produit: Cuisinière électrique pose-libre
Marque commerciale: Bosch
Identifiant du modèle: HKS79R220

État	Consommation d'énergie max. (W)	Période max. d'activation automatique de la fonction de gestion de l'alimentation (minutes)
Modes à faible consommation d'électricité	0.5	20.0
Modes à faible consommation d'électricité avec l'affichage d'une information ou d'un état	0.8	20.0
mode arrêt	-	-
en veille avec maintien de la connexion au réseau	-	-
la consommation d'électricité de l'équipement en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	-	--
des indications relatives à la manière d'activer et de désactiver les ports réseau sans fil	Pour les modèles avec connexions sans fil, vous pouvez économiser de l'énergie en déconnectant les ports réseau lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Vous trouverez plus d'informations dans le Manuel de l'utilisateur.	

Informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la loi européenne sur les données

Cet appareil en tant que tel n'est pas un produit connecté au sens de la loi sur les données.