

交換レンズ  
Interchangeable Lens  
Objectif interchangeable  
可更换镜头

取扱説明書  
Operating Instructions  
Mode d'emploi  
Manual de instrucciones  
使用说明书





E 18-135mm  
F3.5-5.6 OSS  
E-mount

SEL18135



4698437010

<http://www.sony.net/>  
©2018 Sony Corporation  
Printed in China

**日本語****警告**

電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、人身への危険や火災などの財産への損害を与えることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

この「取扱説明書」ではレンズの使いかたを説明しています。使用上のご注意など、レンズに共通したご注意や説明については別冊の「使用前のご注意」をご覧頂けます。

必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読みのうえでご使用ください。

本機はEマウントカメラ専用のレンズです。Aマウントカメラにはお使いになれません。

カメラ本体との互換情報については専用サポートサイトをご確認ください。  
<http://www.sony.jp/support/ichigan/>

**使用上のご注意**

- レンズを絶対に太陽や強い光源に向かってまにしないでください。レンズの集光作用により、発煙や火災、ボディ・レンズ内部の故障の原因になります。やむを得ず太陽光下等において場合は、前後レンズキャップを取り付けてください。
- 逆光撮影時は、太陽を画角から充分にずらしてください。太陽光がカメラ内部で焦点を結び、発煙や火災の原因となることがあります。また、太陽を画角からわずかに外しても発煙や火災の原因となることがあります。
- レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラとレンズの両方をしっかり持ってください。
- ズームにより繰り出されたレンズ部分でカメラを保持しないでください。

**フラッシュ使用時のご注意**

- フラッシュ使用時には、レンズフードをはずして1m以上離れて撮影してください。
- レンズとフラッシュの組み合わせによっては、レンズがフラッシュ光を妨げ、写真の下部に影ができることがあります。その場合は、焦点距離または撮影距離を調整して撮影してください。

**周辺光量について**

- レンズは原理によっては、撮影距離の変化に伴って焦点距離が変化する場合があります。記載の焦点距離は撮影距離が無限遠での定義です。

**A 各部のなまえ**

- レンズフード指標
- フォーカスモードスイッチ
- ズームリング
- 焦点距離目盛
- 焦点距離指標
- レンズ信号接点
- レンズフード
- フォーカスマードスイッチ
- マウント標点

\* 直接手で触れないでください。

**B レンズの取り付けかた／取りはずしかた****取り付けかた(イラストB-1参照)**

- 前後のレンズキャップとカメラのボディキャップをはずす。
  - レンズフロントキャップは図の(1)、(2)の2通りの方で取り付け／取りはずしができます。(2)は、レンズフードを付けた状態でのレンズキャップの取り付け／取りはずしに便利です。
- レンズとカメラの白の点(マウント標点)を合わせてはめ込み、レンズを軽くカメラに押し当てるながら、時計方向に「カチッ」とロックがかかるまでゆっくり回す。
  - レンズを取り付けるときは、カメラのレンズ取りはずしボタンを押さないでください。
  - レンズを斜めに差し込まないでください。

**取りはずしかた(イラストB-2参照)**

カメラのレンズ取りはずしボタンを押したまま、レンズを反時計方向に回してはずす。

**C レンズフードを取り付ける**

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、レンズフードの使用をおすすめします。

レンズフードの赤線をレンズの赤線(レンズフード指標)に合わせてはめ込み、レンズフードの赤点とレンズの赤線が合って「カチッ」というまで時計方向に回す。

- レンズフードを「カチッ」というまで回さないと、撮影画像に影が映り込む場合があります。
- カメラ内蔵もしくは外付けフラッシュを使って撮影するときは、フラッシュ光が遮られることがありますので、レンズフードをはずしてください。
- 撮影後レンズフードを収納するときは、逆向きにレンズに取り付けてください。

**D ズームする**

ズームリングを回して、希望の焦点距離(ズームの位置)に合わせる。

**E ピントを合わせる**

- 本製品のフォーカスマードスイッチは、一部のカメラ本体においてお使いになれません。
- カメラ本体との互換情報については専用サポートサイトをご確認ください。

**AF(オートフォーカス)/MF(マニュアルフォーカス)の切り替え**

AF(オートフォーカス:自動ピント合わせ)/MF(マニュアルフォーカス:手動によるピント合わせ)の設定を、レンズ側で切り替えることができます。

AFで撮影する場合は、カメラ側とレンズ側両方の設定をAFにします。カメラ側あるいはレンズ側のいずれか一方、または両方の設定がMFの場合、MFになります。

**レンズ側の設定**

フォーカスマードスイッチを、AFまたはMFのいずれか設定したいほうに合わせる(1)。

- カメラのフォーカスマードの設定方法については、カメラの取扱説明書をご覧ください。
- MFではファインダー等を見ながらフォーカスリングを回して、ピントを合わせます(2)。

**AF/MFコントロールボタンを装備したカメラをお使いの場合**

- AF動作時にAF/MFコントロールボタンを押すと、一時的にMFへ切り替えることができます。

- MF動作時にAF/MFコントロールボタンで一時的にAFへ切り替えるのは、レンズの設定がAF、カメラの設定がMFの場合となります。

**主な仕様**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 商品名<br>(型名)                | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS<br>(SEL18135) |
| 焦点距離 (mm)                  | 18-135                                |
| 焦点距離イメージ <sup>1</sup> (mm) | 27-202.5                              |
| レンズ群一枚                     | 12-16                                 |
| 画角 <sup>2</sup>            | 76°-12°                               |
| 最短撮影距離 <sup>3</sup> (m)    | 0.45                                  |
| 最大撮影倍率 <sup>4</sup> (倍)    | 0.29                                  |
| 最小絞り                       | F22-F36                               |
| フィルター径 (mm)                | 55                                    |
| 外形寸法(最大径×長さ)<br>(約 : mm)   | 67.2 × 88                             |
| 質量(約 : g)                  | 325                                   |
| 手ブレ補正機能                    | あり                                    |

\*1 撮像素子がAPS-Cサイズ相当のレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値を表します。

\*2 画角はAPS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカメラでの値を表します。

\*3 最短撮影距離とは、撮像素子面から被写体までの距離を表します。

\*4 レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点距離が変化する場合があります。記載の焦点距離は撮影距離が無限遠での定義です。

同梱物(( )内の数字は個数)

レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、

レンズリヤキャップ(1)、レンズフード(1)、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

αはソニー株式会社の商標です。

\* 直接手で触れないでください。

**English**

This instruction manual explains how to use lenses. Precautions common to all lenses such as notes on use are found in the separate "Precautions before using". Be sure to read both documents before using your lens.

This lens is designed for E-mount cameras. You cannot use it on A-mount cameras.

For further information on compatibility, visit the web site of Sony in your area, or consult your dealer of Sony or local authorized service facility of Sony.

**Notes on Use**

- Do not leave the lens exposed to the sun or a bright light source. Internal malfunction of the camera body and lens, smoke, or a fire may result due to the effect of light focusing. If circumstances necessitate leaving the lens in sunlight, be sure to attach the lens caps.
- When shooting against the sun, keep the sun completely out of the angle of view. Otherwise, solar rays may be concentrated at a focal point inside the camera, causing smoke or a fire. Keeping the sun slightly out of the angle of view may also cause smoke or a fire.
- When carrying a camera with the lens attached, always firmly hold both the camera and the lens.
- Do not hold by the part of the lens that protrudes when zooming.

**Precautions on using a flash**

- When using a flash, always remove the lens hood and shoot at least 1 m (3.3 feet) away from your subject.
- With certain combinations of lens and flash, the lens may partially block the light of the flash, resulting in a shadow at the bottom of the picture. In such a case, adjust the focal length or the shooting distance before shooting.

**Vignetting**

- When using the lens, the corners of the screen become darker than the center. To reduce this phenomena (called vignetting), close the aperture by 1 to 2 stops.

**A Identifying the Parts**

- Lens hood index
- Focusing ring
- Zooming ring
- Focal-length scale
- Focal-length index
- Lens contacts\*
- Lens hood
- Focus mode switch
- Mounting index

\* Do not touch the lens contacts.

**B Attaching and Detaching the Lens****To attach the lens  
(See illustration B-1.)**

- Remove the rear and front lens caps and the camera body cap.

You can attach/detach the front lens cap in two ways, (1) and (2). When you attach/detach the lens cap with the lens hood attached, use method (2).

- Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera (mounting index), then insert the lens into the camera mount and rotate it clockwise until it locks.

- Do not press the lens release button on the camera when mounting the lens.
- Do not mount the lens at an angle.

**To remove the lens  
(See illustration B-2.)**

While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.

**C Attaching the Lens Hood**

It is recommended that you use a lens hood to reduce flare and ensure maximum image quality.

Align the red line on the lens hood with the red line on the lens (lens hood index), then insert the lens hood into the lens mount and rotate it clockwise until it clicks into place and the red dot on the lens hood is aligned with the red line on the lens.

- If you do not rotate the lens hood until it clicks into place, its shadow may appear in recorded images.
- When using a built-in camera flash or an external flash attached to the camera, remove the lens hood to avoid blocking the flash light.
- When storing, fit the lens hood onto the lens backwards.

**D Zooming**

Rotate the zooming ring to the desired focal length.

**E Focusing**

- The focus mode switch of this lens does not function with some camera models.

For further information on compatibility, visit the web site of Sony in your area, or consult your dealer of Sony or local authorized service facility of Sony.

**To switch AF (auto focus)/MF (manual focus)**

The focus mode can be switched between AF and MF on the lens.

For AF photography, both the camera and lens should be set to AF. For MF photography, either or both the camera or lens should be set to MF.

**To set the focus mode on the lens****Slide the focus mode switch to the appropriate mode, AF or MF (1).**

- Refer to the camera manuals to set the focus mode of the camera.
- In MF, turn the focusing ring to adjust the focus (2) while looking through the viewfinder, etc.


**To use a camera equipped with an AF/MF control button**

- By pressing the AF/MF control button during AF operation, you can temporarily switch to MF.

- Pressing the AF/MF control button during MF operation lets you temporarily switch to AF if the lens is set to AF and the camera to MF.

**Specifications**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Product name<br>(Model name)                                  | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS<br>(SEL18135) |
| Focal length (mm)   | 18-135                                |
| 35mm equivalent focal length <sup>1</sup> (mm)                | 27-202.5                              |
| Lens groups-elements  | 12-16                                 |
| Angle of view <sup>2</sup>                                    | 76°-12°                               |
| Minimum focus <sup>3</sup> (m (feet))                         | 0.45 (1.48)                           |
| Maximum magnification (X)                                     | 0.29                                  |
| Minimum aperture  | f/22-f/36                             |
| Filter diameter (mm)  | 55                                    |
| Dimensions (maximum diameter x height)<br>(approx., mm (in.)) | 67.2 x 88<br>(2 3/4 x 3 1/2)          |
| Mass (approx., g (oz))</                                      |                                       |

**A****Français**

(Suite de la page précédente)

**Spécifications**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Nom du produit<br>(Nom de modèle)                           | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS<br>(SEL18135) |
| Longueur focale (mm)  | 18-135                                |
| Longueur focale équivalente à 35 mm <sup>1</sup> (mm)       | 27-202,5                              |
| Éléments-groupes de lentilles                               | 12-16                                 |
| Angle de champ <sup>2</sup>                                 | 76°-12°                               |
| Mise au point minimale <sup>3</sup> (m (pieds))             | 0,45 (1,48)                           |
| Grossissement maximal (X)                                   | 0,29                                  |
| Ouverture minimale  | f/22-f/36                             |
| Diamètre d'objectif (mm)                                    | 55                                    |
| Dimensions (diamètre maximal x hauteur) (environ, mm (po.)) | 67,2 x 88 (2 3/4 x 3 1/2)             |
| Poids (environ, g (oz))                                     | 325 (11,5)                            |
| Fonction Antibougé  | Oui                                   |

<sup>1</sup> Longueur focale équivalente en format 35 mm lorsque installé sur un appareil photo à objectif interchangeable avec capteur d'image de taille APS-C.

<sup>2</sup> L'angle de vue est la valeur pour les appareils photo à objectif interchangeable équipés d'un capteur d'image APS-C.

<sup>3</sup> La mise au point minimale est la distance du capteur d'image au sujet.

• Selon le mécanisme de l'objectif, la focale peut changer lorsque la distance de prise de vue change. Les focales indiquées ci-dessus presupposent que l'objectif est réglé sur l'infini.

Articles inclus  
(Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d'unités.)

Objectif (1), Capuchon d'objectif avant (1), Capuchon d'objectif arrière (1), Pare-soleil (1), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

**α** est une marque commerciale de Sony Corporation.

**Español**

En este manual se explica cómo utilizar objetivos. Las precauciones comunes a todos los objetivos, como notas sobre la utilización, se encuentran en las "Precauciones previas a la utilización del producto" suministradas por separado. Cercírese de leer ambos documentos antes de utilizar su objetivo.

Este objetivo está diseñado para cámaras con montura E. No podrá utilizarse con cámaras con montura A.

Para más información sobre compatibilidad, visite el sitio Web de Sony de su área, o consulte a su proveedor Sony o a un centro de servicio local autorizado por Sony.

**Notas sobre la utilización**

- No deje el objetivo expuesto al sol o a fuentes de luz intensas. Es posible que se produzcan fallos de funcionamiento interno del cuerpo de la cámara y del objetivo, humo, o un incendio como efecto de la luz directa. Si las circunstancias exigen dejar el objetivo expuesto a la luz solar, asegúrese de colocar las tapas del objetivo.
- Cuando fotografie contra el sol, mantenga el sol completamente fuera del ángulo de visión. De lo contrario, los rayos solares podrían concentrarse en un punto en el interior de la cámara, causando humo o un incendio. Mantener el sol ligeramente fuera del ángulo de visión también puede causar humo o un incendio.
- Cuando transporte una cámara con el objetivo fijado, sujetela siempre firmemente tanto la cámara como el objetivo.
- No sujetela por la parte del objetivo que sobresale cuando se utiliza el zoom.

**Precauciones sobre la utilización de un flash**

- Cuando utilice un flash quitele siempre el parasol de objetivo y fotografíe alejado a 1 m por lo menos de su motivo.
- Con ciertas combinaciones de objetivo y flash, el objetivo puede bloquear parcialmente la luz del flash, lo que resultará en una sombra en la parte inferior de la fotografía. En tal caso, ajuste la distancia focal o la distancia de toma de imagen antes de fotografiar.

**Viñeteado**

- Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que el centro. Para reducir este fenómeno (llamado viñeteado), cierre la apertura de 1 a 2 puntos.

**A Identificación de las partes**


- Índice del parasol de objetivo
- Anillo de enfoque
- Anillo de zoom
- Escala de distancia focal
- Índice de distancia focal
- Contactos del objetivo\*
- Parasol de objetivo
- Interruptor del modo de enfoque
- Índice de montaje

\* No toque los contactos del objetivo.

(1)



(2)

**B Colocación y extracción del objetivo****Para colocar el objetivo  
(Consulte la ilustración B-1.)**

- Extraiga las tapas posterior y frontal del objetivo y la tapa del cuerpo de la cámara.
- Usted podrá colocar/extrair la tapa delantera de objetivo de dos formas, (1) y (2). Cuando coloque/extraija la tapa del objetivo con el parasol fijoado, utilice el método (2).
- Alinee el índice blanco del barril del objetivo con el índice blanco de la cámara (índice de montaje), y después inserte el objetivo en la montura de la cámara y gírela hacia la derecha hasta que se bloquee.
- No presione el botón de liberación del objetivo de la cámara cuando Monte el objetivo.
- No Monte el objetivo de forma inclinada.

**Para extraer el objetivo  
(Consulte la ilustración B-2.)**

Manteniendo presionado el botón de liberación del objetivo de la cámara, gire el objetivo hacia la izquierda hasta que se pare, y después extraiga el objetivo.

**C Colocación del parasol de objetivo**

Es recomendable utilizar un parasol de objetivo para reducir los reflejos y garantizar la máxima calidad de la imagen.

Alinee la línea roja del parasol de objetivo con la línea roja del objetivo (índice del parasol de objetivo), después inserte el parasol de objetivo en la montura del objetivo, y gírela hacia la derecha hasta que chasquee en su lugar y el punto rojo del parasol de objetivo quede alineado con la línea roja del objetivo.

- Si no gira el parasol de objetivo hasta que chasquee en su lugar, su sombra puede aparecer en las imágenes grabadas.
- Cuando utilice un flash incorporado en la cámara o un flash externo instalado en la cámara, extraiga el parasol de objetivo para evitar que se bloquee la luz del flash.
- Cuando guarde la cámara, fije el parasol de objetivo hacia atrás.

**D Utilización del zoom**

Gire el anillo de zoom hasta la distancia focal que desee.

**E Enfoque**

- El interruptor de modo de enfoque de este objetivo no funcionará con ciertos modelos de cámaras. Para más información sobre compatibilidad, visite el sitio Web de Sony de su área, o consulte a su proveedor Sony o a un centro de servicio local autorizado por Sony.

**Para cambiar AF (enfoque automático)/MF (enfoque manual)**

El enfoque puede cambiarse entre AF y MF en el objetivo.

Para fotografiar con AF, tanto la cámara como el objetivo deberán ajustarse a AF. Para fotografiar con MF, tanto la cámara como el objetivo deberán ajustarse a MF.

**Para ajustar el modo de enfoque en el objetivo**

Deslice el interruptor del modo de enfoque hasta el modo apropiado, AF o MF (1).

- Para ajustar el modo de enfoque de la cámara, consulte los manuales de la cámara.
- En MF, gire el anillo de enfoque mientras observe a través del visor, etc., para ajustar el enfoque (2).

**Para utilizar una cámara equipada con botón de control AF/MF**

• Pulsando el botón de control AF/MF durante la operación con AF, podrá cambiar temporalmente a MF.

• Pulsando el botón de control AF/MF durante la operación con MF, podrá cambiar temporalmente a AF si el objetivo está ajustado a AF y la cámara a MF.

**Especificaciones**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Nombre del producto<br>(Nombre del modelo)             | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS<br>(SEL18135) |
| Distancia focal (mm)                                   | 18-135                                |
| Distancia focal equivalente a 35 mm <sup>1</sup> (mm)  | 27-202,5                              |
| Grupos y elementos del objetivo                        | 12-16                                 |
| Ángulo de visión <sup>2</sup>                          | 76°-12°                               |
| Enfoque mínimo <sup>3</sup> (m)                        | 0,45                                  |
| Ampliación máxima (X)                                  | 0,29                                  |
| Apertura mínima  | f/22-f/36                             |
| Diametro del filtro (mm)                               | 55                                    |
| Dimensiones (diámetro máximo x altura)<br>(Aprox., mm) | 67,2 x 88                             |
| Peso (Aprox., g)                                       | 325                                   |
| Funciónde compensación de sacudidas                    | Sí                                    |

<sup>1</sup> Esta es la distancia focal equivalente al formato de 35 mm cuando se monta en una cámara digital de lentes intercambiables equipada con un sensor de imágenes de tamaño APS-C.

<sup>2</sup> El ángulo de visión es el valor para cámaras digitales de lentes intercambiables equipadas con un sensor de imágenes de tamaño APS-C.

• El enfoque mínimo es la distancia desde el sensor de imágenes al motivo.

- En función del mecanismo del objetivo, es posible que la distancia focal varíe si la distancia de toma de imagen también lo hace. Las distancias focales indicadas arriba asumen que el objetivo está enfocado al infinito.

Elementos incluidos  
(El número entre paréntesis indica el número de piezas.)

- Objetivo (1), Tapa delantera de objetivo (1), Tapa trasera de objetivo (1), Parasol de objetivo (1), Juego de documentación impresa
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

**α** es marca comercial de Sony Corporation.

**中文 (简)****保留备用**

本说明书介绍镜头的用法。有关所有镜头的一般注意事项(如使用须知)可以在另外的“使用前注意事项”中找到。务必在使用镜头前阅读以上两份文件。

本镜头是专为E卡口系统相机而设计的。不能将其用于A卡口系统相机。

有关兼容性的详细信息,请访问所在地区的Sony网站,或者咨询您的Sony经销商或当地的Sony授权服务机构。

**C 安装镜头遮光罩**

建议使用镜头遮光罩以减少反光,从而确保最佳画质。

将镜头遮光罩上的红线与镜头上的红线(镜头遮光罩标记)对准,然后将镜头遮光罩插入镜头安装部位并顺时针旋转,直至其咔嗒一声就位,且镜头遮光罩上的红线与镜头上的红线对准。

- 如果旋转镜头遮光罩时未确保其咔嗒一声就位,则其阴影可能会出现在拍摄的影像中。
- 使用内置相机闪光灯或使用相机上安装的外部闪光灯时,请取下镜头遮光罩,以免遮住闪光灯的亮光。
- 存放时,请将镜头遮光罩倒过来放在镜头上。

**D 变焦**

将可变焦距圈转至所需焦距。

**E 对焦**

- 对于某些型号的相机而言,本镜头的对焦模式开关无效。

有关兼容性的详细信息,请访问所在地区的Sony网站,或者咨询您的Sony经销商或当地的Sony授权服务机构。

**切换AF(自动对焦)/MF(手动对焦)**

在镜头上,可以在AF和MF之间切换对焦模式。

进行AF拍摄时,相机和镜头均应设定为AF。进行MF拍摄时,相机或镜头之一或者相机和镜头两者应设定为MF。

**在镜头上设定对焦模式**

将对焦模式开关滑到相应模式:AF或MF(1)。

- 有关相机的对焦模式设定,请参阅相机的说明书。
- 在MF模式下,在通过取景器等观察的同时,转动对焦环调整对焦(2)。

**使用具有AF/MF控制按钮的相机**

- 在AF操作过程中按AF/MF控制按钮,可临时切换为MF。
- 如果镜头设定为AF而相机设定为MF,则在MF操作过程中按AF/MF控制按钮可临时切换为AF。

**规格**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 产品名称<br>(型号名称)        | E 18-135mm F3.5-5.6 OSS<br>(SEL18135) |
| 焦距 (mm)               | 18-135                                |
| 相当于35mm规格             | 27-202,5                              |
| 焦距 <sup>1</sup> (mm)  |                                       |
| 镜头组-片                 | 12-16                                 |
| 视角 <sup>2</sup>       | 76°-12°                               |
| 最小对焦 <sup>3</sup> (m) | 0,45                                  |
| 最大放大倍数<br>(倍)         | 0,29                                  |
| 最小光圈                  | f/22-f/36                             |
| 滤光镜直径 (mm)            | 55                                    |
| 尺寸<br>(最大直径 x 长)      | 67,2 x 88<br>(约 mm)                   |
| 质量 (约 g)              | 325                                   |
| 震动补偿功能                | 有                                     |

<sup>1</sup> 此为当镜头安装在配备APS-C尺寸图像传感器的可更换镜头数码相机上时,相当于35mm规格的焦距。

<sup>2</sup> 视角的数值是基于配备APS-C尺寸图像传感器的可更换镜头数码相机。

<sup>3</sup> 最小对焦是从图像传感器至物体的距离。

- 视镜头结构而异,焦距可能会随拍摄距离的改变而变化。假设镜头对焦在无限远处。

**所含物品**

(括号中的数字代表件数。)  
镜头(1)、镜头盖(1)、镜头后盖(1)、  
镜头遮光罩(1)、成套印刷文件

设计或规格如有变动,恕不另行通知。