

## Socle de charge pour enceintes WS-B1A et WS-X1A

La socle de Yamaha facilite la recharge. Inutile de connecter le câble USB à l'enceinte à chaque fois. Placez directement votre enceinte sur la station CC-T1A. Vous profiterez ainsi d'une solution de charge pratique et discrète, parant votre enceinte à toute éventualité !



Socle de charge USB Type-C affichant un design élégant

Accessoire réservé aux enceintes WS-B1A et WS-X1A

Dimensions : 88 x 19 x 88 mm (L x H x P)

Code EAN : 4957812684934

Origine : Chine

Dimensions du carton : 12 x 4 x 12 cm (L x H x P)

Poids du carton : 200g