



### **Précautions & d'utilisation :**

- Planches : lavables au lave-vaisselle.
- Étui : nettoyer à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Comme toutes les planches à découper en plastique, les surfaces de découpage adaptées aux couteaux porteront des marques lors de l'utilisation.
- Couteau : ne passe pas au lave-vaisselle. Laver à la main uniquement et sécher immédiatement.

### **Dimensions :**

Taille des planches : 20 x 30 cm

En incluant l'étui : 22 cm (hauteur) x 31,8 cm (largeur) x 7,5 cm (profondeur)

Couteau de chef : 30,5 cm (hauteur) x 3,5 cm (largeur) x 2 cm (profondeur)