

Sacs avec fermeture zip à glissière



Les sacs FoodSaver avec fermeture zip à glissière sont destinés à un usage fréquent pour une conservation de vos produits frais dans vos placards ou au réfrigérateur.

- 20 sacs de 3,79L
- Fermeture zip renforcée avec glissière double
- Ouverture facile à la main
- Plusieurs couches pour une mise sous vide plus efficace et durable
- Compatibles au réfrigérateur ou dans les placards
- Sans phtalate et sans bisphénol A
- Lavables et réutilisables

FVB016X