

## Première utilisation - MX Vertical



### Il est temps de penser à votre confort!

Merci d'avoir choisi la nouvelle souris MX Vertical. Nous espérons que vous apprécierez cette souris ergonomique. Veuillez télécharger [Logitech Options](#) pour libérer le plein potentiel de votre souris MX Vertical.

### Commençons dès maintenant

La souris MX Vertical peut se connecter de trois façons différentes. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter le câble USB ou connectez-vous sans fil à l'aide du Bluetooth ou du récepteur USB.

#### Connexion avec le câble USB



Pour vous connecter via le câble USB, assurez-vous que votre souris MX Vertical est sous tension. Branchez le câble USB à votre souris MX Vertical pour l'utiliser en mode filaire.

#### Connectez-la sans fil à l'aide du Bluetooth ou d'un récepteur USB

Vous pouvez connecter votre souris MX Vertical sans fil à l'aide du Bluetooth ou du récepteur USB Unifying. Vous trouverez ci-dessous les instructions pour vous connecter:

#### Connexion via Bluetooth



1. Assurez-vous que le câble est débranché, puis mettez votre souris MX Vertical sous tension.
2. Appuyez sur le bouton [Easy-Switch](#) pour sélectionner le canal auquel vous souhaitez coupler votre souris. (Assurez-vous que le voyant clignote rapidement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.)

3. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre ordinateur.
  - Sous MacOS: Ouvrez **Préférences système > Bluetooth > Ajouter "MX Vertical"**
  - Sous Windows:  
Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Périphériques > Ajouter un périphérique Bluetooth > Ajouter "MX Vertical"**
4. La souris MX Vertical est connectée.

### Connexion via un récepteur USB Unifying



1. Assurez-vous que le câble est débranché, puis mettez votre souris MX Vertical sous tension.
2. Appuyez sur le bouton [Easy-Switch](#) pour sélectionner le canal auquel vous souhaitez coupler votre souris.
3. Branchez le récepteur USB Unifying dans un port de votre ordinateur.
4. La souris MX Vertical est connectée.

### Présentation du produit

#### Aperçu de la souris MX Vertical



1 – [Angle naturel](#)

2 – [Roulette de défilement ultra-précise](#)

3 – [Touches isolées](#)

4 – [Port de chargement USB-C](#)

5 – [Capteur haute précision](#)

6 – Repose-pouce texturé

7 – [Raccourcis personnalisables](#)

8 – [Commutateur de vitesse du curseur](#)

## Fonctionnalités avancées

### Forme ergonomique



La souris MX VERTICAL est conçue pour favoriser une position naturelle de la main grâce à un angle vertical unique de 57 degrés. Le panneau en caoutchouc texturé fournit une sensation douce et confortable tout en offrant une bonne saisie.

Essayez de garder votre main dans une position naturelle et détendue lorsque vous utilisez la souris pour éviter toute extension inutile de votre poignet. Utilisez également le commutateur de vitesse du curseur pour augmenter la vitesse afin de réduire le mouvement global nécessaire.

[En savoir plus sur la conception ergonomique](#)

### Capteur haute précision et commutateur de vitesse du curseur



La souris MX Vertical possède un curseur haute précision avancé avec 4 000 ppp ajustables et un commutateur de vitesse du curseur instantané.

### Commutateur de vitesse du curseur

Le commutateur de vitesse du curseur vous permet de basculer entre deux vitesses de curseur à l'aide d'un bouton.

Vitesse du curseur 1	1 000 ppp
Vitesse du curseur 2	1 600 ppp

Avec Logitech Options, vous recevrez une notification à l'écran lors de la commutation entre la vitesse du curseur 1 et la vitesse du curseur 2.

Vous pouvez également personnaliser entièrement la vitesse en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'appuyer sur le commutateur de vitesse du curseur et de le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la superposition apparaisse (voir l'exemple ci-dessous), puis de déplacer simplement la souris vers la gauche ou la droite pour ajuster la vitesse.



### Gestion de l'alimentation

La souris MX Vertical dispose d'une batterie rechargeable.

- Longévité de la batterie: quatre mois à pleine charge
- Charge rapide: une minute de charge offre trois heures de batterie

Le témoin lumineux de la batterie vous indique lorsque l'alimentation est faible et à quel moment la recharge doit être effectuée. Vous pouvez installer Logitech Options pour recevoir des notifications à l'écran.

<b>Témoin lumineux</b>	<b>Description</b>
Vert	Plus de 10 % d'autonomie
Rouge	Moins de 10 % d'autonomie
Effet pulsation	Chargement

REMARQUE: lors de la charge, la souris MX Vertical doit être connectée via le câble.

### Easy-Switch



La souris MX Vertical peut être connectée à 3 dispositifs maximum et basculer rapidement de l'un à l'autre d'une simple pression sur un bouton.

Le bouton Easy-Switch est situé sur l'arrière de la souris MX Vertical.

### **Téléchargements**

Utilisez le logiciel [Logitech Options](#) pour MacOS et Windows.

### **Informations supplémentaires**

**1. Prise en main naturelle**

La souris MX VERTICAL est conçue pour favoriser une position naturelle de la main grâce à un angle vertical unique de 57 degrés. Le panneau en caoutchouc texturé fournit une sensation douce et confortable tout en offrant une saisie solide.

**2. Roulette de précision**

La roulette de défilement de précision offre un défilement précis ligne par ligne ainsi qu'un clic central intégré.

**3. Touches isolées**

Des touches isolées avec des switches de qualité qui durent jusqu'à 10 millions de clics.

**4. USB-C rechargeable**

La souris MX Vertical est rechargeable et dure jusqu'à quatre mois. Chargez votre batterie pendant une minute pour disposer de trois heures d'utilisation.

**5. Capteur haute précision**

4 000 ppp ajustables.

**6. Repose-pouce texturé**

7. **Raccourcis personnalisables**

Raccourcis facilement accessibles. Tous les boutons et raccourcis supplémentaires peuvent être personnalisés à l'aide du logiciel Logitech Options.

8. **Commutateur de vitesse du curseur**

Le commutateur de vitesse du curseur vous permet de basculer le curseur instantanément à l'aide d'un bouton.

