



Logitech Crayon



**Fonctionne avec la technologie Apple Pencil,
compatible avec des centaines d'applications
prises en charge, telles que Scribble et
ProCreate**

Ajoutez du style à votre flow avec Logitech Crayon, un stylet numérique pour iPad précis au pixel près (iPads avec ports USB-C) doté de la technologie Apple Pencil et compatible avec des centaines d'applications prises en charge. Donnez libre cours à votre créativité et productivité et vivez une expérience d'écriture fluide aussi naturelle qu'un stylo sur du papier.

CONTENU DU COFFRET

Crayon
documentation

CARACTÉRISTIQUES

Stylet numérique Logitech Crayon pour iPad
Fonctionne avec la technologie Apple Pencil, compatible avec des centaines d'applications prises en charge, telles que Scribble et ProCreate
Se charge via USB-C
Précision au pixel près et ultra-réactivité
Inclinaison pour différents tracés
Sans couplage: il suffit de faire glisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers le bas et c'est parti.
Jusqu'à 6,5 heures de temps d'écriture active
Forme anti-roulement
Technologie de détection de la main



SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

	Primary pack	Master shipper carton
N° de référence	914-000074	N/A
Code barres	5099206106192 (EAN-13)	50992061061913 (SCC-14)
Poids gr	63.8	900
Longueur cm	7	19.7
Largeur cm	2.5	16.6
Hauteur/épaisseur cm	19	15.8
Volume	0.33 dm ³	0.01m ³
1 pack principal	1	N/A
1 colis	12	1
1 palette EURO	3360	280
1 conteneur de 6 m	67368	5614
1 conteneur de 12 m	139944	11662
1 conteneur de 12 m HQ	159936	13328

SILVER EMEA-914
Part #: 914-000074
EAN: 5099206106192
Bar code: 50992061061913

CONFIGURATION REQUISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur: 163 mm (6,5 pouces) ; Largeur: 12 mm (0,5 pouce)
Épaisseur: 8 mm (0,3 pouce); Poids: 20 g (0,7 once)

Protection: protection contre les chutes jusqu'à 1,2 mètre (4 pieds)

Alimentation et connectivité: Batterie au lithium

Jusqu'à 6,5 heures d'autonomie sur une seule charge

Bascule automatiquement en mode veille après 5 minutes d'inactivité pour préserver la batterie

Il suffit de le reprendre en main pour qu'il se remette en fonctionnement

Bouton Marche/Arrêt coulissant

Charge via un câble USB-C

Indicateur d'autonomie de la batterie

3 témoins lumineux verts si la batterie est > 66%

2 témoins lumineux verts si la batterie est > 33%

1 témoin lumineux vert si la batterie est > 15%

Témoin rouge clignotant si la batterie est < 15%

Le témoin lumineux clignote en rouge si l'autonomie restante est < 5%

Les témoins lumineux clignotent lors du chargement

3 témoins lumineux clignotent en continu jusqu'à ce que le niveau de charge atteigne 33%

À partir de 33% de charge, 1 témoin lumineux vert reste fixe, 2 témoins lumineux clignotent en continu jusqu'à ce que le niveau de charge ait atteint 66%

À partir de 66% de charge, 2 témoins lumineux restent verts et 1 témoin clignote en continu jusqu'à ce que le niveau de charge ait atteint 100%

Une fois que le niveau de charge atteint 100%, les 3 témoins lumineux verts restent fixes.

Pointe de Logitech Crayon:

Sensibilité d'inclinaison pour un tracé dynamique

La technologie de détection de la main ignore les contacts involontaires

La pointe peut être endommagée si le dispositif Logitech Crayon fait une chute et peut s'user après une utilisation prolongée. Si l'un de ces problèmes survient, la pointe doit être remplacée pour éviter l'endommagement de l'écran de l'iPad. Des pointes de remplacement sont disponibles à l'achat ici: <http://support.logitech.com/product/crayon/spare-parts>

INSTALLATION DU PRODUIT

Pour commencer à utiliser Logitech Crayon, il suffit de l'activer et de dessiner. Aucun téléchargement de logiciel ou couplage n'est requis. Voici quelques conseils avant de commencer:

Assurez-vous que vous utilisez un iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), iPad Pro 11 pouces, iPad Air (3e et 4e générations), iPad mini (5e génération) ou iPad (6e, 7e, 8e et 9e générations). Il s'agit des seuls dispositifs compatibles avec Logitech Crayon.

Vérifiez que l'iPad est mis à jour vers la version 11.4 d'iOS ou une version ultérieure. Pour vérifier votre version d'iOS, accédez à Paramètres → Général → Logiciel.

Déconnectez tous les crayons numériques précédemment connectés (Apple Pencil®, par exemple) avant d'utiliser Logitech Crayon, en accédant à Paramètres → Bluetooth → Sélectionner le dispositif que vous souhaitez déconnecter. Si vous ne voulez pas supprimer les autres crayons numériques, désactivez simplement votre Bluetooth avant d'utiliser Logitech Crayon.

Faites glisser le bouton d'alimentation vers le bas pour allumer. Si le témoin lumineux devient vert, vous êtes prêt. Si le témoin s'allume en rouge, chargez Crayon avant de l'utiliser.

MISES À JOUR LOGICIELLES

La mise à jour d'iOS sur votre iPad peut affecter votre expérience d'utilisation de Crayon. Si vous remarquez des changements au niveau du fonctionnement, suivez les étapes ci-dessous:

Téléchargez la mise à jour du logiciel Logitech Crayon <https://support.logitech.com/product/crayon/downloads>

Connectez Logitech Crayon à un ordinateur portable via un câble USB-C.

Suivez les invites pour mettre à jour le logiciel.

Pour recevoir des notifications sur les mises à jour logicielles, des astuces pour les produits, etc., rendez-vous sur: https://support.logitech.com/en_us/product/crayon/register