

Première utilisation - ERGO M575S



Il est temps de penser à votre confort!

Merci d'avoir acheté le nouveau trackball ERGO M575S/ERGO M575SP. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau trackball.

Commençons dès maintenant

Vous pouvez connecter votre trackball ERGO M575S/ERGO M575SP de deux façons différentes. Suivez les instructions ci-dessous pour vous connecter sans fil via Bluetooth ou via le récepteur Logi Bolt.



Connexion via Bluetooth

1. Assurez-vous que le trackball ERGO M575S/SP est sous tension et que la languette est retirée.
2. Appuyez longuement sur le bouton de connexion jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote: votre dispositif est prêt à être couplé via Bluetooth.
REMARQUE: Assurez-vous que le témoin clignote rapidement si vous souhaitez coupler votre dispositif. Dans le cas contraire, maintenez le bouton enfoncé pendant trois secondes.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre ordinateur:
Sous macOS: Ouvrez **Préférences système > Bluetooth > Ajouter ERGO M575S** ou **ERGO M575SP**.

Sous Windows: Sélectionnez **Démarrer > Paramètres > Périphériques > Ajouter un dispositif Bluetooth > Ajouter ERGO M575S ou ERGO M575SP.**

4. Votre dispositif est à présent connecté.



Connexion à l'aide du récepteur Logi Bolt

1. Assurez-vous que votre trackball ERGO M575S/ERGO M575SP est sous tension et que la languette est retirée.
2. Branchez le récepteur Logi Bolt dans un port de votre ordinateur.
3. Votre dispositif est à présent connecté.

Aperçu du trackball ERGO M575S/ERGO M575SP



1. Forme profilée
2. Roulette de défilement large et confortable
3. Touches latérales
4. Trackball de précision
5. Témoin d'alimentation
6. Commutateur Marche/Arrêt
7. Compartiment des piles et espace de rangement du récepteur
8. Bouton de connexion
9. Bouton d'éjection du trackball

Pour libérer le plein potentiel de votre trackball ERGO M575S/ERGO M575SP, [téléchargez](#) Logitech Options+.

Fonctionnalités

Forme profilée

Le nouveau trackball ERGO M575S/ERGO M575SP est conçu pour favoriser une posture plus détendue. Sa forme ergonomique sculptée s'adapte naturellement à votre main pour maintenir toute la paume. Le trackball ERGO M575S/ERGO M575SP s'utilise avec le pouce. Vous n'avez pas besoin de déplacer votre bras pour déplacer le curseur. Votre main et votre bras peuvent ainsi rester au repos et détendus.

Les boutons extra-larges et la roulette de défilement inclinés s'adaptent à la courbe globale du trackball ERGO M575S/ERGO M575SP pour un mouvement plus naturel des doigts lors du défilement, et une utilisation et un confort d'utilisation plus intuitifs.

Essayez de maintenir votre main et votre avant-bras bien reposés sur le bureau. Évitez de poser votre poignet ou votre avant-bras sur des surfaces froides ou des bords tranchants pour profiter d'une expérience optimale et du plus grand confort avec votre trackball ERGO M575S/ERGO M575SP.



Navigation trackball

Le capteur haute précision ERGO M575S/ERGO M575SP vous permet de régler les paramètres PPP de votre trackball entre 100 PPP et 2 000 PPP. Vous pouvez régler la vitesse dans Logitech Options.

Boutons Précédent/Suivant



Les boutons Précédent/Suivant du trackball ERGO M575S/ERGO M575SP vous permettent d'accéder rapidement aux raccourcis de votre navigateur Internet ou de vos applications préférées.

Vous pouvez utiliser Logitech Options pour personnaliser les boutons Précédent/Suivant selon vos préférences.

Gestion de l'alimentation



ERGO M575S/ERGO M575SP fonctionne avec une pile. Il offre jusqu'à 18 mois d'autonomie avec une seule pile AA avec le récepteur USB Logi Bolt inclus et jusqu'à 18 mois en mode Bluetooth Low Energy.

Le témoin lumineux de niveau de charge vous indique lorsque vous devez recharger le dispositif. Vous pouvez installer Logitech Options pour recevoir des notifications à l'écran.

- Témoin vert: plus de 10 % d'autonomie
- Témoin rouge: moins de 10 % d'autonomie



Téléchargements

[Téléchargez](#) Logitech Options+ pour macOS et Windows.