

# PEN

MANUEL D'UTILISATION PG-090



[www.pem-online.eu](http://www.pem-online.eu)

FR.

**PG-090 PLANCHA Grill XXL**

**SPECIFICATION PRODUIT 1800W 220-240V 50 / 60Hz CE, ROHS, LFGB**

---

Cher client, merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche et conservez les instructions, y compris la garantie, le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage interne.

**INTRODUCTION**

**GARANTIES IMPORTANTES**

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.
- Conservez les instructions actuelles pour les références futures.
- Vérifiez que votre tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Utilisez uniquement l'appareil à des fins domestiques et des applications domestiques ou similaires

telles que:

- des surfaces de cuisine, dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- maisons en plein air;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;

Environnements de type petit-déjeuner et petit-déjeuner

- Utilisez uniquement l'appareil de la manière indiquée dans ces instructions.

• Ne jamais utiliser cet appareil près de la baignoire, de la douche, des lavabos ou d'autres récipients avec de l'eau.

- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains humides.
- Si, malheureusement, l'appareil est humide, retirez immédiatement le cordon de la prise de courant.
- Informer les utilisateurs potentiels de ces instructions.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour son usage. Aucune responsabilité ne peut être prise pour tout dommage possible causé par une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation.

• Les enfants et les personnes handicapées ne sont pas toujours conscients du danger que posent les appareils.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des adultes, avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et comprennent Les dangers impliqués.

• Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés.

- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

• Cet appareil n'est pas un jouet, ne laissez pas les petits enfants ou les personnes handicapées à jouer.

• Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, conservez tous les emballages (sacs en plastique, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

**IL Y A UN DANGER DE SUFFOCATION!**

• De temps en temps, vérifiez le cordon pour les dommages. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou l'appareil présente des signes de dommages.

- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide pour quelque raison que ce soit.
- Ne le placez jamais dans le lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou autrement qualifié (\*) afin d'éviter tout danger.

• Débranchez le câble de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage de l'entretien et de l'assemblage des accessoires.

- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur et placez-le toujours dans un environnement sec.

- N'utilisez jamais d'accessoires, qui ne sont pas recommandés par le producteur. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser d'autre connecteur que celui fourni.
- Seul le connecteur approprié doit être utilisé.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut pas être pris de quelque manière que ce soit.
- Ne branchez jamais le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des pièces chaudes de cet appareil.
- Assurez-vous que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de l'entreposer.
- La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne jamais toucher ces pièces, des appareils, pour éviter de se brûler.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des vêtements, etc. ... et le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas en contact avec l'eau.
- Avant de nettoyer, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane. Veillez également à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien mettre dessus.
- Retirez toujours la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Lorsque vous utilisez un câble d'extension, assurez-vous toujours que le câble entier est déroulé de la bobine. Utiliser uniquement des pistes d'extension approuvées CE. La puissance d'entrée doit être d'au moins 16A, 250V, 3000W.
- Un fonctionnement incorrect et une mauvaise utilisation peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil, conçu pour une utilisation domestique, est conforme aux normes relatives à ce type de produit.

(\* ) Personne qualifiée compétente: service après vente du producteur ou importateur ou de toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations.

**ATTENTION:** En cas de surchauffe, le thermostat intégré à la sécurité, éteint automatiquement l'appareil (et la lumière).



O Débranchez l'appareil.

O Attendre de 10 à 20 secondes et reconnecter l'appareil, il sera prêt à fonctionner.

Les surfaces accessibles peuvent être très chaudes lorsque l'appareil fonctionne.  
Ne jamais toucher ces parties de l'appareil pour éviter de se brûler.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Nettoyez la grille et les accessoires (Cf. "Nettoyage et entretien"). Il est conseillé de réchauffer le grill pendant environ 10 minutes sans aucune denrée alimentaire afin d'éliminer la graisse qui a bien adhéré pendant la fabrication et l'odeur «nouvelle».
- Ventiler la pièce pendant cette période.

## UTILISATION

- Déroule le cordon d'alimentation complètement.
- Vérifiez que la tension en vigueur dans le pays où vous correspondez correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Insérez la fiche avec le thermostat dans l'appareil (cf "Assemblage"), assurez-vous que le thermostat est sur sa position minimale et placez la fiche dans une prise de courant mise à la terre.
- Raccordez l'appareil à une prise de courant appropriée (et reliée au sol si l'appareil est en Classe I), afin d'éviter tout danger.

- Débranchez le câble de la source d'alimentation avant toute opération de nettoyage de l'entretien et de l'assemblage des accessoires.
- Placez l'appareil sur une table ou une surface plane.
- Ne modifiez jamais l'appareil de toute façon.
- Sélectionnez la température de cuisson à l'aide du bouton du thermostat. La lampe témoin s'allume, indiquant que l'appareil chauffe.
- Préchauffer le gril pour atteindre la température de cuisson idéale. Lorsque l'appareil atteint la température désirée, le témoin lumineux s'éteint.
- Maintenez les produits alimentaires sur la surface de grillage.
- Les temps de grillage varient en fonction de la nature des denrées alimentaires et de votre goût personnel.
- Lorsque le gril est fini, éteignez le gril et débranchez-le.

#### CONSEILS PRATIQUES

- Les aliments congelés doivent toujours être décongelés avant d'être grillés.
- Pour rôtir la viande, placez le thermostat dans sa position maximale et préchauffez le gril. Pour d'autres ingrédients, choisissez la température en conséquence.
- Ne grattez jamais le revêtement antiadhésif spécial. Utilisez une spatule en bois ou une spatule en plastique résistant à la chaleur.

- Position du contrôle de la température
- 0 OFF
- 1 110 ° C
- 2 150 ° C
- 3 200 ° C
- 4 230 ° C
- 5 280 ° C

#### NETTOYAGE ET SOIN

- Avant de nettoyer, placez le thermostat dans sa position minimale et assurez-vous que la fiche a été retirée de la prise secteur.
- Laisser refroidir la grille et débrancher le thermostat de l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil ou le bouchon dans de l'eau ou tout autre liquide. Cependant, s'il y a de l'eau sur la connexion électrique, attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser à nouveau.
- Essuyer les surfaces extérieures de la grille avec un chiffon humide et sécher ensuite.
- Les pièces (amovibles) en contact avec des aliments comme la plaque, le bol, les fourchettes, la spatule etc. peuvent être lavées à l'eau chaude avec de l'éponge et du détergent doux ou mettre le lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de produits abrasifs car ceux-ci pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- Le connecteur doit être retiré avant que l'appareil ne soit nettoyé et que l'entrée de l'appareil doit être séchée avant que l'appareil ne soit utilisé à nouveau.

#### ESPACE DE RANGEMENT

- Assurez-vous que l'appareil est complètement frais et sec.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela risque d'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec.

#### CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques peuvent changer sans prévenir préalablement.

La terre

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre et doit être mis à la terre dans une prise correspondante.

Remarque: En cas de question concernant la connexion à la terre ou à l'électricité, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution tout en rendant possibles le courant à évacuer par le fil de terre.

Débranchez toujours l'appareil avant toute opération de nettoyage ou de maintenance et l'assemblage des accessoires.

ATTENTION: si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou les personnes ayant une qualification similaire, afin d'éviter tout danger. Afin de minimiser les risques de choc électrique, en cas de panne, de ne pas ouvrir le boîtier, mais d'appeler un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il était contrôlé selon toutes les directives européennes actuelles, comme: compatibilité électromagnétique (CEM) et basse tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en ce qui concerne les dernières consignes de sécurité et les spécifications techniques.

#### DONNÉES TECHNIQUES

Tension: 50 / 60Hz 220-240V

PG-090 Puissance: 1800W

#### **“DÉCHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES DES CONSOMMATEURS FINAUX DANS L'UNION EUROPEENNE”**



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. L'utilisateur est responsable de l'élimination de ce type de déchets en les jetant à un "point de recyclage" spécifiquement conçu pour les déchets électriques et électroniques.

Le tri sélectif et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et garantir le recyclage des déchets pour protéger l'environnement et la santé.

Pour recevoir de plus amples informations sur la collecte des déchets électriques et électroniques et le recyclage contactez votre conseil local, le service des ordures ménagères ou l'établissement où le produit a été acheté.

#### **PEM GARANTIE**

##### **ARTICLES ELECTROMENAGERS**

PEM garantie ses ustensiles électroménagers ainsi que leurs accessoires contre tout défaut de fabrication ou de matière pendant une période de 2ans à partir de la date d'achat ou de livraison dans les pays où les produits sont distribués. En cas de problème le consommateur doit prendre contact avec le revendeur afin de déterminer le préjudice. Si le revendeur n'était plus représentant ou revendeur de la marque PEM, le consommateur peut prendre contact via le site internet [www.pem-online.eu](http://www.pem-online.eu).

Après l'évaluation du produit défectueux et de la présentation de la preuve d'achat de celui-ci auprès du revendeur, représentant ou auprès de PEM, la validité de la garantie sera approuvée. L'appareil défectueux sera réparé ou remplacé dans les meilleurs délais. Si le produit n'était pas échangeable, il serait remplacé par un produit équivalent ou de même valeur par le revendeur, le représentant ou par PEM. Les termes de la garantie donne à PEM l'obligation (et uniquement celle-ci) à devoir remplacer l'appareil dont la défectuosité est prouvée et si le justificatif d'achat est accompagné avec celui-ci.

##### **Exclusions**

Cette garantie ne couvre pas et exclut les dommages dus à des chocs, à une mauvaise utilisation ou une utilisation inappropriée due ou non à un non respect du manuel d'utilisation, d'entretien, de modification ou de réparation non agréé ou autorisé par le distributeur ou PEM.

PEM n'inclut pas l'usure normale du produit dans l'utilisation de sa garantie, ni dans les cas ci dessous :

Surchauffe, due à une mauvaise utilisation, à une exposition prolongée à la chaleur d'une flamme, à vide...

Tâches, décolorations, rayures à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil et de ses composants/accessoires

Tout exposition ou accident lié à un feu, une inondation ou une catastrophe naturelle (comprenant les surtensions électriques ou défectuosité du réseau)

Le dommage de l'appareil par des insectes, animaux, poussière, humidité,...

L'utilisation de l'appareil dans un cadre commercial ou professionnel

Le remplacement de parties consommables (piles, joints,...)

TOUT produit présentant des coups liés à une chute ou non, dans la structure interne ou externe du produit ainsi que ses accessoires (verres,...)

Dommages lié à des chocs thermiques

#### **Droits des Consommateurs et informations supplémentaires**

La garantie PEM n'affecte ni les droits légaux dont bénéficierait le consommateur qui ne sauraient être exclus ou limités par ladite garantie. Elle n'exclut également pas les droits légaux des distributeurs, revendeurs du produit.

La garantie offre au consommateur des droits spécifiques et le consommateur peut par ailleurs bénéficier de certains droits spécifiques liés à l'Etat, la région ou le pays où il achète le produit.

Le consommateur peut faire usage de ces droits de son seul fait.

Pour plus d'informations ou de conseils : [info@pem-online.eu](mailto:info@pem-online.eu)