

## INSTALLATION & FONCTIONNEMENT : Préalpli Phono NAD PP2i

### Raccorder la platine au PP2i :

- Veuillez vérifier que tous les équipements auxiliaires sont bien éteints et que le NAD PP2i n'est pas encore branché sur sa source d'alimentation.
- Branchez les câbles de la platine à la prise qui convient au dos du NAD PP2i : MC pour bobine mobile, MM pour aimant mobile. Veillez à brancher le canal droit sur la prise rouge, et le canal gauche sur la prise blanche. Une fois les câbles de la platine branchés, placez le sélecteur MC/MM au dos du NAD PP2i sur la position de réglage qui convient.

### Raccorder le PP2i à un ampli ou une chaîne :

- Branchez les câbles RCA adaptés du NAD PP2i vers l'ampli ou la chaîne. Utilisez toujours une entrée dite de « niveau ligne », par exemple CD, AUX, Tuner ou Cassette. Ne branchez jamais la sortie du NAD PP2i sur une prise indiquée comme Phono. Veillez également à brancher la prise rouge sur le canal droit et la prise blanche sur le canal gauche de l'amplificateur ou de la chaîne.
- Si votre platine est équipée d'une prise de terre distincte, raccordez celle-ci à une connexion de terre sur le NAD PP2i. Utilisez la borne à vis « GND » qui offre la mise à la terre.
- Branchez le câble d'alimentation sur le NAD PP2i (indiquée 24V).
- Insérez le câble d'alimentation dans une prise secteur. Le voyant vert sur la façade du NAD PP2i s'allume.
- L'installation est alors terminée. La consommation énergétique du NAD PP2i est négligeable, vous pouvez par conséquent le laisser allumé. Il est cependant conseillé de débrancher la prise secteur du circuit électrique si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le NAD PP2i pendant longtemps (si vous partez en vacances, par exemple).

### Pour lire un disque :

- Vérifiez que le volume de l'ampli ou de la chaîne est au minimum.
- Sélectionnez l'entrée sur l'ampli ou la chaîne sur laquelle le NAD PP2i est branché, utilisez l'ampli ou la chaîne et la platine comme d'habitude, modifiez le volume selon vos souhaits.

### Dépannage :

- Baissez toujours le volume à un niveau minimum ou éteignez les appareils avant de procéder à des vérifications.

Problème	Cause	Solution
● Aucun son	● (Le voyant est éteint) : l'alimentation électrique n'est pas reliée au NAD PP2i ou à une prise secteur.	● Branchez l'alimentation électrique fournie.
	● (Le voyant est allumé) : mauvaise entrée sélectionnée sur l'ampli ou la chaîne.	● Sélectionnez l'appareil sur lequel le NAD PP2i est branché.
	● Les prises de la platine et/ou du câble du NAD PP2i ne sont pas correctement reliées aux prises de l'ampli ou de la chaîne.	● Vérifiez tous les branchements (n'oubliez pas d'éteindre au préalable tous les appareils). ● Vérifiez que la position du sélecteur MM/MC correspond au type de platine (n'oubliez pas d'éteindre au préalable tous les appareils).
● Le son ne sort que d'un seul canal	● Les prises de la platine et/ou du câble du NAD PP2i ne sont pas correctement reliées aux prises de l'ampli ou de la chaîne.	● Vérifiez tous les branchements (n'oubliez pas d'éteindre au préalable tous les appareils).
● Grésillement ou bourdonnement	● Pas de raccordement de la platine à la terre.	● Vérifiez le branchement du câble de terre à la borne à vis « GND ».
	● Présence d'une boucle de terre.	● S'il y a un tel raccordement, débranchez le câble de terre de la borne à vis « GND ».
	● Interférence d'appareils situés à proximité.	● Eloignez le NAD PP2i et les câbles des autres appareils.
	● Mauvaise entrée sélectionnée.	● Vérifiez que la position du sélecteur MM/MC correspond au type de platine (n'oubliez pas d'éteindre au préalable tous les appareils).

Veuillez-vous rendre sur le site <http://nadelectronics.com/warranty> pour enregistrer votre PP2i.