

Informations relatives à la sécurité pour Vis pour Téléviseur

1. Informations de sécurité

1.1 Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité :** Assurez-vous que les vis sont compatibles avec votre modèle de téléviseur. Les vis pour la fixation du pied, de la base ou de la fixation murale doivent correspondre aux spécifications de votre téléviseur. Vérifiez le modèle et la référence du téléviseur pour connaître le type de vis nécessaires.
- **Manipulation des vis :** Lors de la manipulation des vis, faites attention à ne pas les perdre, car elles sont petites et peuvent être difficiles à retrouver. Utilisez un récipient ou un porte-vis pour les garder organisées.

1.2 Installation des vis :

- **Utilisation des outils appropriés :** Utilisez un tournevis adapté à la taille de la vis pour éviter d'endommager la tête de la vis. Un tournevis à embouts réglables ou un tournevis cruciforme est souvent requis.
- **Visser correctement :** Lors de l'installation des vis pour fixer le téléviseur ou les éléments de montage (comme le pied ou la fixation murale), vissez lentement et assurez-vous que les vis sont serrées de manière uniforme, sans trop forcer pour éviter d'endommager les filetages du téléviseur.
- **Alignement précis :** Lors de la fixation du téléviseur sur un support mural ou sur une base, assurez-vous que le téléviseur est bien aligné avant de serrer les vis. Cela évite des inclinaisons indésirables ou des risques de basculement.

1.3 Entretien de sécurité :

- **Contrôle régulier :** Vérifiez périodiquement les vis pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et qu'aucune ne n'est dévissée avec le temps. Si vous constatez des vis manquantes ou desserrées, remplacez-les immédiatement pour éviter des risques de chute du téléviseur.
- **Ne jamais laisser un téléviseur mal fixé :** Un téléviseur mal fixé ou avec des vis manquantes ou défectueuses peut être dangereux, en particulier s'il est monté sur un support mural. Assurez-vous toujours que toutes les vis sont correctement installées et serrées.

2. Guide d'utilisation

2.1 Installation du téléviseur :

- **Fixation de la base du téléviseur :**

1. Placez le téléviseur sur une surface stable et plane.
2. Alignez les vis fournies avec les trous filetés sous le téléviseur et dans le pied ou le support de base.
3. Utilisez un tournevis adapté pour visser les vis dans les trous sans les serrer excessivement. Une fois les vis partiellement vissées, serrez-les uniformément pour maintenir l'équilibre du téléviseur.

- **Installation murale :**

1. Si vous installez votre téléviseur sur un support mural, assurez-vous de suivre les instructions du fabricant et de fixer correctement les vis aux points de montage.
2. Utilisez un niveau pour vous assurer que le téléviseur est bien droit avant de fixer complètement les vis.
3. Ne pas utiliser des vis trop longues qui risquent de traverser le boîtier du téléviseur. Utilisez les vis spécifiquement conçues pour la fixation murale.

2.2 Vérification et entretien :

- **Vérification régulière :** Inspectez les vis et la stabilité du téléviseur après chaque mouvement ou ajustement. Vérifiez que les vis ne sont pas desserrées ou endommagées.
- **Nettoyage des vis :** Il n'est pas nécessaire de nettoyer régulièrement les vis, mais il est important de s'assurer qu'aucune saleté ou poussière ne s'accumule autour des filetages, ce qui pourrait rendre le vissage plus difficile.

3. Caractéristiques supplémentaires

- **Type de vis :**

- Vis de montage VESA : Utilisées pour fixer un téléviseur au mur ou à un support mural VESA (Norme de montage de téléviseur).
- Vis pour pied : Petites vis utilisées pour fixer le pied du téléviseur à la base.

- **Matériau :** Les vis sont généralement en acier inoxydable ou en métal résistant pour garantir la durabilité et la résistance à la rouille.

- **Taille des vis :**
 - Les vis peuvent varier en fonction de la taille et du modèle du téléviseur. Les tailles courantes sont M4, M6 et M8 pour les montages VESA, mais vérifiez les spécifications du téléviseur pour connaître la taille exacte.
 - Pour les pieds, les vis sont généralement plus petites, souvent de type M3 ou M4.
 - **Longueur des vis :** Les vis pour fixation murale doivent être suffisamment longues pour pénétrer dans les supports du téléviseur et dans les points de montage du mur. La longueur peut varier en fonction de l'épaisseur du mur ou du type de fixation utilisé.
-

4. Points d'attention

- **Utiliser des vis appropriées :** Ne jamais utiliser des vis non spécifiées pour votre modèle de téléviseur. Des vis trop longues ou trop courtes peuvent endommager les composants internes du téléviseur ou ne pas maintenir le téléviseur en place correctement.
- **Serrage correct :** Lors de l'installation, évitez de serrer excessivement les vis. Un serrage trop fort peut casser le plastique autour des filetages ou endommager le boîtier du téléviseur.
- **Support mural adéquat :** Lors de la fixation sur un mur, assurez-vous d'utiliser les bonnes vis et chevilles adaptées au type de mur (placo, béton, etc.). Utilisez des vis de montage adaptées à la norme VESA pour garantir la sécurité.
- **Attention à l'équilibre :** Lorsque le téléviseur est fixé, que ce soit sur un pied ou au mur, assurez-vous qu'il est bien équilibré et stable. Vérifiez plusieurs fois qu'il ne penche pas ou ne présente aucun signe de basculement.
- **Garder les vis de rechange :** Si vous devez déplacer ou ajuster votre téléviseur, gardez toujours des vis de rechange au cas où vous en perdriez ou en endommageriez certaines.