



#### Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions



#### US UK

##### Dear user

Thank you for choosing **REDRAGON** product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

- Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

1

#### OS Support

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

##### How to plug in

Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver.

##### Key Function Introduction

FN key work with other keys

- FN + F1=Media play
- FN + F2=Volume-
- FN + F3=Volume+
- FN + F4=Mute
- FN + F5= Previous track
- FN + F6= Next track
- FN + F7= Play/Pause
- FN + F8= Stop
- FN + F9= Email
- FN + F10=Home page
- FN + F11= My computer
- FN + F12 = Calculator
- FN+ [I] =Insert
- FN+ [D] =Delete
- FN+ [H] =Home
- FN+ [E] =End
- FN+ [P] =PgUp

2

18. FN+ [V] =PgDn

19. FN+ESC Press and hold for 5 seconds for back to factory setting.

20. FN+W: To swappable arrow keys and ASDW keys function.

21. FN+WIN: To Lock Windows key , repeat to unlock.

##### Backlight setting

FN+ [Alt\_R] :To switch backlight in 20 patterns.

FN+ [Ctrl\_R] :To switch the light color under the available patterns.

FN+ ↑ ↓ :Adjust backlighting brightness(Total in 4 levels).

FN+←→ : Adjust backlighting rolling speed(Total in 4 levels).

FN+PRTSC: Turn OFF/ON backlight.

##### Gaming mode backlight

FN+L1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC keys light ON

FN+L2 (CF) - ASDW Left-Ctr Left-Shif Left-Alt Space RGQEB 1-5 Tab F1-F3 keys light ON

FN+L3 (COD) - QWERTASDFGCV 1-7 Left-Ctrl Left-Shift keys light ON

FN+L4 (LOL) - QWERASDF1-7 keys light ON

FN+L5 (QQ race) - WRASD Ctrl Left-Alt Shift ↑ ↓ ← → keys light ON

##### Backlight recording function

Backlight recording keys are L1-L5 , Press FN+L1-L5 into the game mode patterns, press

FN+ [I,C] go into light recording mode, keep press desired key for desired color, press

FN+ [I,C] to save the recording.

3

#### FAQ

- If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
- If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.



4

#### FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### California Proposition 65

⚠ WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov

5

#### DE

##### Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
- Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
- Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
- Eine verlorene gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

6

#### Betriebssysteme

WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11

##### Einstecken

Verbinden Sie das KabelTyp mit dem USB-Anschluss an der Tastatur und dem PC ein; die Plug-and-Play-Key-Tastatur benötigt keinen Treiber.

##### Vorstellung der Tastenfunktionen

Die FN-Taste arbeitet gemeinsam mit anderen Tasten

- FN+F1= Media Player
- FN+F2= Lautstärke -
- FN+F3= Stummschalten
- FN+[F5] Vorherige Spur
- FN+F6=Nächste Spur
- FN+F7=Wiedergabe/Pause
- FN+F8=Stop
- FN+F9=E-Mail
- FN+F10=Startseite
- FN+[F11]=Arbeitsplatz
- [FN]+[F12]=Rechner
- FN+ [I] =Einf
- FN+ [I,\*] =Löschen
- FN+ [A] =Pos1
- FN+ [A] =Ende
- FN+ [A, :] =Bild nach oben
- FN+ [-, :] =Bild nach unten
- FN+ESC Für das Rücksetzen auf die Werkseinstellungen 5 Sekunden gedrückt halten.
- FN+W: Umschaltbare Pfeiltasten und ASDW-Tastenfunktion.

7

##### 21. FN+WIN: WIN-Taste deaktivieren, zum Entsperrern wiederholen

##### Einstellen der Hintergrundbeleuchtung

FN+ [Alt\_R] :Umschaltung von 20 Hintergrundmustern.

FN+ ↑ ↓ :Beleuchtungshelligkeit anpassen (insgesamt 4 Niveaus).

FN+←→ :Hintergrundbeleuchtung Rollgeschwindigkeit anpassen (insgesamt 4 Niveaus).

FN+DRUCK: Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten.

##### Gaming-Modus Hintergrundbeleuchtung

FN+L1 (FPS) - ASDW ↑ ↓ ← → ESC-Taster leuchten

FN+L2 (CF) - ASDW Links-Strg Links-Umschalt Links-Alt Leertaste RGQEB 1-5 Tab

F1-F3 Tasten leuchten

FN+L3 (COD) - QWERTASDFGCV 1-7 Links-Strg Links-Umschalt Tasten leuchten

FN+L4 (LOL) - QWERASDF1-7 Tasten leuchten

FN+L5 (QQ race) - WRASD Strg Links-Alt Umschalt ↑ ↓ ← → Tasten leuchten

##### Hintergrundbeleuchtung-Aufzeichnungsfunktion

Hintergrundbeleuchtung Tasten:L1-L5. FN+L1-L5 für Game-Modus-Muster, FN+ [I,<] Leichtaufzeichnungsmodus, gedrückt halten für die Auswahl der gewünschten Farbe, Aufzeichnung mit FN+ [I,<] speichern.

8

#### FAQ

- Wenn die Tastatur nicht reagiert sollte, prüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel der Tastatur richtig mit dem USB-Anschluss am Computer verbunden ist oder wählen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
- Falls Sie Flüssigkeit auf die Tastatur verschütteten, stecken Sie das USB-Kabel bitte unverzüglich aus dem Computeranschluss aus. Wischen Sie die Flüssigkeit ab und bewahren Sie die Tastatur an einem warmen und gut belüfteten Ort auf. Die Tastatur muss vor der nächsten Benutzung an der Luft trocknen.



9

#### ES

##### Estimado usuario

Gracias por elegir **REDRAGON** Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

- Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
- Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no están incluido en nuestra garantía.

10

#### Sistemas Operativos admitidos

WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win11

##### Cómo enchufar

Conecte el cable tipo C a cable USB al teclado y a la PC, el teclado es plug & play y no necesita un controlador.

##### Introducción a las teclas de funciones

La tecla FN funciona con otras teclas

- FN+F1= Reproducción de multimedia
- FN+F2=Bajar volumen
- FN+F3=Subir volumen
- FN+F4=Silenciar
- FN+F5=Pista anterior
- FN+F6=Pista siguiente
- FN+F7=Reproducir/Pausar
- FN+F8=Parar
- FN+F9=Correo electrónico
- FN+F10=Página inicial
- FN+F11=Mi PC
- FN+F12=Calculadora
- FN+ [I] =Insertar
- FN+ [D] =Suprimir
- FN+ [A] =Inicio
- FN+ [A, :] =Fin
- FN+ [-, :] =AvPág
- FN+ESC: Manténgelas presionadas durante 5 segundos para volver a la configuración de fábrica.

11

20. FN+W: Para las teclas de flechas intercambiables y la función de las teclas ASDW.

21. FN+WIN: Para bloquear la tecla de Windows, repita para desbloquearla.

##### Ajuste de la retroiluminación

FN+ [Alt\_R] :Para cambiar la retroiluminación en 20 patrones.

FN+ [Ctrl\_R] :Para cambiar el color de la luz según los patrones disponibles.

FN+ ↑ ↓ :Ajusta el brillo de la retroiluminación (4 niveles en total).

FN+←→ :Ajuste la velocidad gradual de la retroiluminación (4 niveles en total).

##### Retroiluminación del modo de juego

FN+L1 (FPS) - las teclas ASDW ↑ ↓ ← → ESC se iluminarán

FN+L2 (CF) - las teclas ASDW Ctrl-Izq Mayús-Izq Alt-Izq Barra espaciadora RGQEB 1-5 Tab F1-F3 se iluminarán

FN+L3 (COD) - las teclas QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl-Izq Mayús-Izq

FN+L4 (LOL) - las teclas QWERASDF1-7 se encenderán

FN+L5 (Carrera QQ) - las teclas WRASD Ctrl Alt-Izq Mayús ↑ ↓ ← → se iluminarán

##### Función de grabación con retroiluminación

Las teclas de grabación con retroiluminación son L1-L5, presione FN+L1-L5 en los patrones de modo de juegos, pulse FN+ [I,<] vaya al modo de grabación con luz, mantenga presionada la tecla deseada para el color deseado y presione FN+ [I,<] para guardar la grabación.

12

#### Preguntas frecuentes

- Si el teclado no responde, compruebe si el cable USB del teclado está insertado correctamente en el puerto USB correspondiente en la computadora, o pruebe con otro puerto USB en la misma.
- Si derrama líquido sobre el teclado, desconecte el cable USB del teclado de la computadora inmediatamente. Limpie el exceso de líquido y coloque el teclado en un lugar seco y ventilado. Asegúrese de que el teclado se seque naturalmente antes de su próximo uso.



13

型号	K636-RGB/8735		备注：尺寸：100x100mm (折页)	
名称	说明书		材质：80g书写纸	
日期	2022-11-19		印刷：单黑色双面印刷	
页码	1 OF 1		文件编号	
绘图	雷国建	审核	核准	版本 A.1