

# Français

# Roborock F25 ACE Pro

# Manuel utilisateur de l'aspirateur laveur

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement le présent manuel et ses illustrations et rangez-le soigneusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

## Sommaire

- 012 Consignes de sécurité
- 012 Explication des symboles internationaux
- 013 Présentation du produit
- 013 Installation du produit
- 014 Connexion à l'application
- 014 Mode d'emploi
- 016 Entretien de routine
- 018 Caractéristiques de base
- 018 Problèmes courants
- 019 Déclaration de conformité UE
- 019 Informations WEEE
- 019 Informations sur la garantie

# Consignes de sécurité

## Limitations d'utilisation

- N'utilisez pas cet aspirateur à l'extérieur ou dans des environnements commerciaux ou industriels. Il est uniquement destiné à un usage domestique.
- Ne rangez pas l'aspirateur dans une voiture afin d'éviter que des températures hautes ou basses n'affectent la durée de vie de sa batterie.
- Le bloc batterie de cet aspirateur ne peut pas être utilisé pour un chargement ou un déchargement dans les environnements présentant une humidité élevée ou des températures inférieures à 4 °C (39 °F) ou supérieures à 40 °C (104°F).
- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure. Gardez hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne s'amusent avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, sauf si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité (CB).
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus ou par des personnes handicapées sur le plan physique, sensoriel ou mental, ou qui manquent d'expérience et de savoir-faire, si ces personnes l'utilisent sous la supervision ou la direction d'une personne responsable de leur sécurité et si elles comprennent les risques possibles et comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas procéder sans surveillance au nettoyage et à la maintenance de l'appareil (UE).
- Afin de respecter les exigences liées aux radiofréquences, une distance de séparation de 20 cm ou plus doit être maintenue entre cet appareil et toute personne lorsque l'appareil est en marche. Dans un souci de conformité, les opérations à distance plus proche ne sont pas recommandées.
- L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas être placée au même endroit qu'une autre antenne ou qu'un autre émetteur.

- Évitez que les ouvertures et les pièces mobiles de l'aspirateur n'entrent en contact avec des cheveux ou des poils, des vêtements amples, des doigts et d'autres parties du corps.
- Eloignez les membres (bras et jambes) et les animaux domestiques des têtes de brosse rotatives pour éviter toute blessure.
- Ne touchez pas au câble d'alimentation et ne faites pas fonctionner le produit avec les mains mouillées afin d'éviter les blessures.
- N'aspirez pas de substances brûlantes ou fumantes (comme des mégots de cigarettes non éteints).
- N'aspirez pas des objets durs ou pointus (comme les matériaux de construction, le verre et les clous).
- Ce produit doit être utilisé uniquement dans des zones situées à moins de 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
-  Lors de l'auto-nettoyage et du séchage, la température des surfaces accessibles de la station de recharge, du rouleau et de l'aspirateur sera élevée. Veillez ne pas toucher les surfaces susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne touchez ces surfaces qu'une fois refroidies.
- N'aspirez pas les cordons d'alimentation ou autres câbles pour éviter tout danger.
- Veuillez utiliser ce produit selon les instructions fournies dans le manuel utilisateur. Les utilisateurs sont responsables de tous les dégâts ou pertes causés par une utilisation inappropriée de ce produit.
- Roborock et ses revendeurs déclinent toute responsabilité liée aux dommages indirects, punitifs, accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation, de l'utilisation abusive ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit. Cette clause de non-responsabilité n'affecte aucun droit statutaire qui ne peut être renoncé en vertu de la loi applicable.

## Batterie et rechargement

### AVERTISSEMENT

- Ne rechargez pas de batteries non rechargeables.
- Ce produit contient des batteries dont le remplacement doit être exclusivement effectué par des personnes formées à cet effet.

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement la station d'accueil amovible Roborock MDS29HRR fournie avec ce produit.
- N'utilisez ni batterie, ni câble d'alimentation, ni station de tierce partie.
- Pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, éteignez l'appareil avant de l'entretenir.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la batterie, le câble d'alimentation ou la station.
- Ne rechargez pas l'aspirateur et n'installez pas la station près d'une source de chaleur ou dans un endroit humide (radiateurs ou salles de bains).
- N'essuyez pas le câble d'alimentation ou la station avec un chiffon humide ; ne les touchez pas si vos mains sont humides.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou rompu, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service après-vente.
- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement, débranchez son alimentation et placez-le dans un endroit frais et sec.
- Veillez à recharger l'appareil une fois tous les trois mois afin d'éviter un déchargement excessif de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries usagées. Confiez-les à un organisme professionnel de recyclage.

## Transport

- Nous vous recommandons de transporter l'aspirateur dans son emballage d'origine.

## Remarque

- Rincez le filtre au moins une fois par mois avec de l'eau du robinet. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Entretien de routine.

## Explication des symboles internationaux

 – destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

# A Présentation du produit

## A1 Aspirateur

### —Changement de mode

- Appuyer : basculer entre les modes AUTO/MAX/ÉCO/Éponge
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la charge : passer en mode Séchage silencieux/Séchage rapide

### —Alimentation

- Appuyer : démarrer/passer en mode en attente de commandes
- Appuyer et maintenir enfoncé pendant 2 secondes lorsque l'aspirateur est en attente de commandes : mise hors tension

### —Auto-nettoyage

- Maintenir enfoncé pendant la charge : démarrer/mettre en pause l'auto-nettoyage
- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes pendant la charge : démarrer/arrêter le séchage

**Remarque :** pour arrêter l'auto-nettoyage ou le séchage, appuyez sur le bouton  pendant la charge.

### A1-1 : Bouton Mousse ciblée

- Démarrer/arrêter la pulvérisation de mousse

### A1-2 : Haut-parleur

### A1-3 : Poignée

- A1-4 : Trou de dégagement de la poignée
- A1-5 : Languette de dégagement du rouleau
- A1-6 : Roues motrices adaptatives
- A1-7 : Écran LED
- A1-8 : Bouton de retrait du réservoir d'eau sale
- A1-9 : Poignée du réservoir d'eau sale
- A1-10 : Réservoir d'eau sale
- A1-11 : Port de remplissage de la solution de nettoyage
- A1-12 : Bouton de retrait du réservoir d'eau propre
- A1-13 : Buse de mousse ciblée
- A1-14 : Rouleau
- A1-15 : Port de remplissage du réservoir d'eau propre
- A1-16 : Réservoir d'eau propre

## A2 Station de rechargement

- A2-1 : Plateau de séchage
- A2-2 : Sorties d'air de séchage
- A2-3 : Contacts de rechargement

## A3 Cordon d'alimentation

## A4 Filtre

## A5 Brosse d'entretien

**Remarque :** vous pouvez ranger la brosse d'entretien dans la rainure située à l'arrière de la station de rechargement.

## A6 Écran LED

- A6-1 : Mode Éponge
- A6-2 : Mode ÉCO
- A6-3 : Voyant de séchage
- A6-4 : Voyant de niveau de la batterie
- A6-5 : Mode AUTO
- A6-6 : Mode MAX
- A6-7 : Bande lumineuse et voyant d'erreur
- A6-8 : Voyant WiFi
  - Éteint : WiFi désactivé
  - Clignotement lent : en attente de connexion
  - Clignotement rapide : connexion en cours
  - Allumé en continu : WiFi connecté

# B Installation du produit

## B1 Montage de la poignée

B1-1 : Insérez la poignée dans le châssis de l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Les boutons de la poignée doivent être orientés vers l'avant.

B1-2 : Pour retirer la poignée, insérez un objet en forme de stylo dans l'orifice de dégagement de la poignée à l'arrière du châssis principal et appuyez. Tenez la poignée et tirez-la pour la retirer.

## B2 Branchez la station de rechargement

**B2-1** : Placez la station de rechargement à l'envers et branchez le cordon d'alimentation sur la station.

**B2-2** : Placez la station de rechargement sur un sol plat et dur, puis branchez-la sur une prise.

### Remarques :

- Ne placez pas la station de rechargement dans des endroits humides ou à proximité de sources de chaleur, par ex. salle de bains, cuisine ou radiateur.
- Vous pouvez ranger la brosse d'entretien dans la rainure située à l'arrière de la station de rechargement.

# Connexion à l'application

## 1. Télécharger l'application

Pour télécharger et installer l'application, recherchez « Roborock » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR.



## 2. Réinitialiser le WiFi

Laissez l'appareil en charge ou en mode en attente de commandes avec l'écran allumé. Maintenez simultanément les boutons

● et ○ enfoncés jusqu'à entendre le message vocal « Réinitialisation du WiFi ». La réinitialisation est terminée lorsque le voyant WiFi clignote lentement. L'aspirateur sera alors en attente de connexion.

**Remarque :** si vous ne pouvez pas vous connecter à l'aspirateur en raison de la configuration de votre routeur, d'un mot de passe oublié ou pour toute autre raison, réinitialisez le WiFi et ajoutez votre aspirateur en tant que nouvel appareil.

## 3. Ajouter l'appareil

Ouvrez l'application Roborock, appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil » ou « + » sur la page d'accueil et ajoutez votre appareil en suivant le guide intégré à l'application.

### Remarques :

- Le processus réel peut varier en raison des mises à jour régulières de l'application. Suivez les instructions données par l'application.
- Seul le WiFi 2,4 GHz est pris en charge.

# C Mode d'emploi

## C1 Remplissage du réservoir d'eau propre

**C1-1** : Saisissez la poignée du réservoir d'eau propre, appuyez sur le loquet de retrait et tirez le réservoir d'eau propre vers le haut en l'inclinant légèrement pour le retirer.

**C1-2** : Ouvrez le bouchon du port de remplissage du réservoir d'eau propre,

ajoutez de l'eau du robinet, puis refermez le bouchon hermétiquement.

**C1-3** : Ouvrez le bouchon du port de remplissage de la solution de nettoyage, ajoutez une quantité modérée de solution moussante de nettoyage Roborock, puis refermez le bouchon hermétiquement.

**C1-4** : Remettez le réservoir d'eau propre sur la tête de nettoyage. Appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Remarques :

- Pour garantir une bonne production de mousse, n'ajoutez pas d'eau dans le port de remplissage de la solution de nettoyage.
- N'utilisez pas d'eau chaude afin d'éviter de déformer le réservoir d'eau propre.
- Pour éviter la corrosion ou les dommages, n'utilisez aucun désinfectant et utilisez uniquement des solutions de nettoyage recommandées par Roborock.
- Afin d'améliorer les performances de nettoyage, nous vous recommandons d'ajouter la solution de nettoyage dans son port dédié avant l'utilisation. Lors du nettoyage, l'appareil mélangera automatiquement la solution de nettoyage à l'eau propre en fonction du ratio prédéfini.

## C2 Verrouillage et déverrouillage

Posez doucement votre pied sur la tête de nettoyage et tenez la poignée. Appuyez dessus pour verrouiller l'aspirateur, et tirez dessus pour le déverrouiller.

**C2-1** : Position verrouillée

**C2-2** : Position déverrouillée

## **C3 Démarrage de l'aspirateur**

Appuyez sur le bouton  et l'appareil passera en mode en attente de commandes. Posez doucement votre pied sur la tête de nettoyage en tenant la poignée, puis inclinez la poignée vers l'arrière pour déverrouiller l'appareil. Il démarrera automatiquement.

**Remarque :** par défaut, l'appareil démarre automatiquement après le déverrouillage. Vous pouvez désactiver cette fonction dans l'application.

## **C4 Nettoyage à plat**

L'aspirateur peut être positionné à plat afin de nettoyer sous les meubles. Pour ce faire, abaissez la poignée pendant l'utilisation de l'appareil. La capacité utile du réservoir d'eau sale diminue pendant le nettoyage profil bas. Par conséquent, nous vous recommandons de vider le réservoir d'eau sale avant de nettoyer sous les meubles et les appareils électroménagers.

**Remarque :** positionnez toujours l'aspirateur à plat avec les boutons de la poignée orientés vers le haut.

## **C5 Changement de mode**

Appuyez sur le bouton  pour basculer entre les modes AUTO, MAX, ÉCO et Éponge. L'écran affichera l'icône du mode actuel.

## **C6 Pulvérisation de mousse ciblée**

Pour éliminer les taches tenaces pendant le nettoyage, maintenez le bouton Mousse

ciblée enfoncé pour vaporiser de la mousse et effectuer un nettoyage approfondi. La pulvérisation s'arrête dès que vous relâchez le bouton ou automatiquement après 10 secondes.

### **Remarques :**

- Tenez les enfants et les animaux éloignés pendant la pulvérisation de mousse.
- Nettoyez rapidement la zone après avoir pulvérisé la mousse.

## **En attente de commandes et mise hors tension**

1. Lorsque vous appuyez sur le bouton  ou que vous redressez l'appareil pendant le nettoyage, il s'arrête et passe en mode en attente de commandes.
2. Si l'aspirateur reste inactif pendant 5 minutes en attente de commandes, il s'éteindra automatiquement. Pour éteindre manuellement l'aspirateur, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes lorsqu'il est en attente de commandes.

**Remarque :** par défaut, l'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'il est verrouillé en position verticale. Vous pouvez désactiver cette fonction dans l'application.

## **C7 Alertes liées au niveau d'eau**

L'aspirateur émet des alertes sonores et visuelles lorsque le réservoir d'eau sale est plein ou que le réservoir d'eau propre est vide pendant l'utilisation. Dans ce cas, remplissez le réservoir d'eau propre

ou videz le réservoir d'eau sale avant de reprendre le nettoyage.

**C7-1 :** Bande lumineuse rouge : une erreur est survenue

## **C8 Vidange du réservoir d'eau sale**

**C8-1 :** Tenez la poignée du réservoir d'eau sale, appuyez sur le loquet de retrait et inclinez le réservoir vers l'arrière pour le retirer.

**C8-2 :** Tirez doucement sur la poignée du couvercle du réservoir vers le haut pour retirer ce dernier, puis videz le réservoir d'eau sale.

**C8-3 :** Remettez le couvercle du réservoir en place. Inclinez le réservoir d'eau sale, réinsérez sa partie inférieure dans l'aspirateur, puis poussez-le doucement vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

## **C9 Chargement et auto-nettoyage**

1. Verrouillez l'aspirateur lorsqu'il est en attente de commandes et placez-le sur la station de recharge. La charge commence lorsque vous entendez le message vocal : « Chargement démarré. Veuillez démarrer l'auto-nettoyage. »

2. Appuyez sur le bouton  pour démarrer/arrêter en pause l'auto-nettoyage intelligent.

3. Une fois l'auto-nettoyage et le séchage terminés, suivez les instructions du message vocal et videz le réservoir d'eau sale en temps opportun afin d'éviter les odeurs.

#### Remarques :

- Assurez-vous que le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale sont installés pour des performances d'auto-nettoyage et de séchage optimales.
- Le produit est fourni avec une batterie lithium-ion hautes performances rechargeable intégrée. Pour conserver les performances de la batterie, gardez l'appareil chargé pendant une utilisation normale.
- Replacez toujours l'aspirateur sur sa station de recharge après utilisation pour éviter les taches d'eau sur le sol.
- Si le mode Charge et repos est désactivé et que l'appareil est éteint, assurez-vous que l'appareil se trouve sur la station de recharge, appuyez sur le bouton  pour l'allumer, puis lancez l'auto-nettoyage.

## Séchage

Une fois l'auto-nettoyage terminé, le séchage démarrera automatiquement. Pendant la charge, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pour changer le mode de séchage. Pour démarrer le séchage directement, maintenez le bouton  enfoncé pendant 2 secondes pendant que l'appareil est en charge.

#### Remarques :

- Vous pouvez désactiver le séchage automatique dans l'application.
- Vous pouvez régler ou programmer l'auto-nettoyage et le séchage dans l'application.
- L'auto-nettoyage et le séchage sont uniquement disponibles lorsque l'aspirateur est en charge et avec un niveau de batterie suffisant. Le niveau de batterie

requis varie selon le mode de séchage. Si l'aspirateur est configuré sur le mode Séchage rapide mais que le niveau de batterie est faible, il passe automatiquement en mode Séchage silencieux.

- Éloignez-vous de la station de recharge pendant l'auto-nettoyage et le séchage.
- Si le mode Charge et repos est désactivé et que l'appareil est éteint, assurez-vous que l'appareil se trouve sur la station de recharge, appuyez sur le bouton  pour l'allumer, puis lancez le séchage.

## Activer/désactiver le mode Charge et repos

Le mode « Charge et repos » est désactivé par défaut. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes pendant la charge jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal : « Mode Charge et repos activé » ou « Mode Charge et repos désactivé ».

#### Remarques :

- WiFi non connecté, avec le mode Charge et repos désactivé : cinq minutes après la charge complète de l'appareil, il s'éteindra automatiquement. Pour démarrer l'auto-nettoyage et le séchage, appuyez sur le bouton  pour l'allumer, puis appuyez sur le bouton .
- Dans les autres cas : après 5 minutes de charge de l'appareil sans fonctionnement, l'écran LED s'éteint. Une fois l'appareil complètement chargé, il ne s'éteint pas automatiquement. Pour démarrer l'auto-nettoyage et le séchage, appuyez sur le bouton .

## Paramètres des messages vocaux

Après avoir ajouté votre aspirateur dans l'application, vous pouvez régler le volume et changer la langue des messages vocaux via l'application.

## Restauration de la configuration d'usine par défaut

Lorsque l'appareil est en attente de commandes, maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant 5 secondes jusqu'à entendre le message vocal « Restauration de la configuration d'usine par défaut ». L'appareil sera alors réinitialisé aux paramètres d'usine.

## Désactivation du WiFi

Pour déconnecter l'aspirateur du WiFi, appuyez sur les boutons  et  jusqu'à entendre une alerte vocale. Attendez ensuite 5 minutes et le WiFi sera automatiquement désactivé. Pour le reconnecter, veuillez suivre les instructions de connexion correspondantes.

## D Entretien de routine

#### Remarques :

- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, assurez-vous que l'aspirateur est éteint ou arrêté et que la station de recharge est débranchée.
- La fréquence de remplacement peut varier en fonction de l'utilisation réelle. Si vous constatez une usure anormale, remplacez les pièces immédiatement.
- Les fibres du filtre et du rouleau ont été traitées avec un agent antimicrobien utilisant des ions d'argent pour résister aux odeurs bactériennes.

## Entretien du produit

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil

pendant une période prolongée, rechargez-le complètement et débranchez-le avant de le ranger dans un endroit frais et sec. Ne le placez pas dans un endroit humide ni à la lumière directe du soleil. Chargez-le au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive.

## Aspirateur

Essuyez et nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Avant de le nettoyer, retirez l'appareil de la station de recharge et éteignez-le.

## D1 Réservoir d'eau sale et filtre

- \* Réservoir d'eau sale : nettoyez si nécessaire.
- \* Filtre : nettoyez ou remplacez si nécessaire.

**D1-1 :** Retirez le réservoir d'eau sale, tirez la poignée du couvercle du réservoir vers le haut pour retirer ce dernier et retirez le filtre du couvercle du réservoir.

Rincez le filtre à l'eau froide et secouez-le pour enlever l'excédent d'eau.

**D1-2 :** Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remettre en place.

### Remarques :

- Laissez le filtre sécher complètement pendant au moins 24 heures, puis remettez-le en place.
- Ne touchez pas la surface du filtre avec les mains, des brosses ou des objets pointus afin d'éviter de l'endommager.

## D2 Séparateur solide-liquide

- \* Nettoyez si nécessaire.

1. Pour retirer le séparateur solide-liquide, saisissez les attaches à encliquetage des deux côtés et retirez-les.
2. Pour installer le séparateur, assurez-vous qu'il fait face à l'entrée de saleté, alignez correctement les attaches à encliquetage et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

## D3 Réservoir d'eau propre et rouleau

\* Réservoir d'eau propre : nettoyez toutes les 2 à 4 semaines.

\* Rouleau : nettoyez si nécessaire et remplacez tous les 3 mois.

**D3-1 :** Saisissez la poignée du réservoir d'eau propre, appuyez sur le loquet de retrait et tirez le réservoir d'eau propre vers le haut en l'inclinant légèrement pour le retirer.

**D3-2 :** Rincez le fond du réservoir avec de l'eau propre.

**D3-3 :** Saisissez le loquet de retrait du rouleau et retirez le rouleau le long de la tête de nettoyage. Utilisez la brosse d'entretien fournie pour retirer la saleté du rouleau, puis rincez-le à l'eau propre.

**D3-4 :** Pour remplacer le rouleau, utilisez un tournevis plat pour retirer délicatement le capuchon du rouleau, puis installez le capuchon sur le nouveau rouleau.

**D3-5 :** Réinstallez le rouleau, puis le réservoir d'eau propre.

### Remarques :

- Utilisez la brosse d'entretien avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lorsque vous retirez le capuchon du rouleau, ne le tirez pas par sa poignée.
- Pour éviter tout dommage potentiel, gardez le capuchon du rouleau installé pendant le nettoyage du rouleau.

## D4 Roues motrices adaptatives

Nettoyez régulièrement les roues motrices adaptatives.

## D5 Tête de nettoyage et conduite d'eau sale

- \* Nettoyez si nécessaire.

**1.** Éteignez l'aspirateur et placez-le dans une position stable, puis retirez le réservoir d'eau sale, le réservoir d'eau propre et le rouleau.

**2.** Nettoyez le logement du rouleau et la conduite d'eau sale avec la brosse d'entretien fournie.

**3.** Remettez en place le rouleau, le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale.

**Remarque :** ne rincez pas directement la tête de nettoyage avec de l'eau.

## D6 Station de recharge

- \* Nettoyez si nécessaire.

Débranchez la station de recharge et nettoyez sa surface et ses contacts de recharge à l'aide d'un chiffon doux et sec.

#### Remarques :

- Ne rincez pas directement la station de rechargeement avec de l'eau.
- En cas de présence d'eau sur la surface de la station de recharge, essuyez cette dernière avec un chiffon doux et sec et ne la retournez pas pour éviter de l'endommager.

## Caractéristiques de base

### Aspirateur

Modèle	WD5M14A
Courant/tension nominale	21,6 VCC 12 A
Batterie	Batterie lithium-ion 21,6 V/4 000 mAh (TYP)

### Station de rechargement

Modèle	MDS29HRR
Tension d'entrée nominale	220-240 VCA
Fréquence nominale	50-60 Hz
Entrée nominale (chargement)	0,35 A
Entrée nominale (séchage)	3 A
Sortie nominale	30 VCC 1 A
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion 21,6 V/4 000 mAh (TYP)

## Spécification WiFi

Service	WiFi
Protocole	802,11 b/g/n
Gamme de fréquences	2 400-2 483,5 MHz
Puissance de sortie max.	≤ 20 dBm

## Problèmes courants

Scannez le code QR ci-dessous pour consulter les problèmes courants.



# Déclaration de conformité UE

Nous, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., déclarons par la présente que ce matériel est conforme aux directives et aux normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://global.robolock.com/pages/compliance>

Nous, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., déclarons par la présente que l'équipement radio de type WD5M14A est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<https://global.robolock.com/pages/compliance>

Veuillez consulter le lien suivant pour consulter les interfaces réseau exposées par le produit, les services exposés par le biais des interfaces réseau et les informations sur les capteurs externes :

<https://global.robolock.com/pages/compliance>

## Informations WEEE

Mise au rebut correcte de ce produit. Cette marque indique que, dans l'ensemble de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir de possibles dommages causés à l'environnement ou à la santé en raison d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de permettre la réutilisation durable de ses matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, passez par les systèmes de retour et de collecte ou contactez le commerçant chez qui le produit a été acheté. Le produit pourra être pris en charge dans le cadre d'un recyclage sûr pour l'environnement.



Points de collecte sur [www.quefairedesmesdechets.fr](http://www.quefairedesmesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

## Informations sur la garantie

La période de garantie dépend des lois du pays dans lequel le produit est vendu et la garantie est à la charge du vendeur.

La garantie ne couvre que les défauts des matériaux ou de fabrication.

Les réparations entrant dans le cadre de la garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de services agréé. Toute réclamation dans le cadre de la garantie doit être accompagnée de la facture d'achat d'origine (comportant la date d'achat).

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants :

- Usure normale.
- Utilisation incorrecte, par ex. surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non homologués, recours à la force.
- Dommages causés par des influences extérieures.
- Dommages causés par le non-respect du manuel utilisateur, par ex. raccordement à une alimentation secteur non conforme ou non-respect des instructions d'installation.
- Démontage partiel ou complet des appareils.