

BG	2
CS	3
DA	4
DE	5
EL	6
EN	7
ES	8
ET	9
FI	10
FR	11
HR	12
HU	13
IT	14
LT	15
LV	16
NL	17
NO	18
PL	19
PT	20
RO	21
RU	22
SK	23
SL	24
SV	25
UK	26



 Electrolux

PERFECTCARE 900 | Wash & Dry



Steam  
Fragrance



Системата FreshScent Ви позволява освежаване дори на най-деликатните Ви дрехи, премахване на гънките и добавяне на свежест с деликатен аромат, разработен изключително от Electrolux. Чрез освежаване на Вашите дрехи с пара, вместо да преминават през пълни цикли на пране, ще се запазят като нови за по-дълго време. Вие можете дори безопасно да използвате FreshScent програми за освежаване (Cashmere и FreshScent) за фини тъкани като кашмир и вълна. За само петнадесет минути, дрехите Ви ще си възвърнат това усещане за „токущо изпрани“. Използвайте аромат за пара заедно със специалните програми (Cashmere и FreshScent) в пералните Electrolux PerfectCare.

#### ВНИМАНИЕ:

- Използвайте само Steam Fragrance разработена изключително от Electrolux за програмите Cashmere и FreshScent.
- Използването на продукт, различен от Electrolux Steam Fragrance за програмите Cashmere и FreshScent може да навреди на уреда, на тъканите и околната среда.
- Не използвайте аромата за цели различни от тези, за които е предназначен.
- Новите дрехи трябва да се изперат поне веднъж (според етикета за грижи и препоръки), преди да използвате аромата за пара (Steam Fragrance).

#### Програмите

**Кашмир (Cashmere)** (за всяко машинно пране и вълна за ръчно пране и вълнени кашмирени тъкани):

- Продължителност на програмата по подразбиране 30 мин., макс. 1

зареждане в kg

- Намалване на времето (Time Manager) до 20 и 15 мин. за по-малки зареждания
- Перфектно третиране за единични или малки предмети
- Не е предназначено за вълнени дрехи с етикет само за химическо чистене

**FreshScent** (за машинно пране и фини тъкани за ръчно пране, синтетика, памук, лен):

- Продължителност на програмата по подразбиране 25 мин., макс. 1 kg зареждане
- Намалване на времето (Time Manager) до 20 и 15 мин. за по-малки зареждания
- Перфектно третиране за единични или малки предмети
- Ако коприната, подходяща за машинно или ръчно пране, е освежена с тази програма, не използвайте аромата, тъй като може да остави петна
- Не е предназначено за дрехи, обозначени единствено за химическо чистене

#### Как се използва аромата

Просто изпразнете 20 ml аромат за пара (4 капачки) в отделението за омекотителя и стартирайте една от програмите FreshScent. В края на програмата, оставете дрехите на открито за няколко минути, за да позволите на остатъчната влажност да се разсее. Ако използвате сушилня, ароматът може да се загуби по време на процеса на сушене поради потенциални високи температури. Препоръчваме използването на 20 ml за максимално количество пране от 1 kg. Дозировката трябва да се намали съответно за по-малки и леки зареждания, особено за вълна. Да се съхранява извън обсега на деца. алергени: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Systém FreshScent System vám umožňuje osvěžit dokonce i jemné prádlo, odstraňuje pomačkání a dodává pocit svěžesti pomocí jemné vůně vyvinuté exkluzivně společností Electrolux. Vaše oblečení bude déle vypadat jako nové, pokud budete používat program osvěžení prádla parou namísto kompletního pracího programu. Program osvěžení prádla FreshScent (Kašmír a FreshScent) můžete bezpečně použít i na jemné tkaniny jako např. kašmír a vlnu. Za pouhých patnáct minut vaše oblečení znovu získá stejnou svěžest, jako byste ho právě vyprali. V pračce Electrolux řady PerfectCare můžete parní vůni používat s určenými programy (Cashmere a FreshScent).

#### UPOZORNĚNÍ:

- S programy Kašmír a FreshScent používejte výhradně parní vůni exkluzivně vyvinutou společností Electrolux.
- Pokud s programy Kašmír a FreshScent použijete jakýkoli jiný výrobek než je parní vůně značky Electrolux, mohlo by to poškodit spotřebič, tkaninu i životní prostředí.
- Nepoužívejte vůni pro jiné účely než pro které je určena.
- Nové oblečení je nutné před použitím parní vůně nejméně jednou vyprat (podle doporučení na štítku s pokyny k péči o oblečení).

#### Programy

**Kašmír** (oblečení z vlny a kašmírové vlny, které je možno prát v pračce a v ruce):

- Výchozí délka programu 30 minut, náplň max. 1 kg
- Funkce Time Manager zkrátí u menších náplní délku programu na 20 a 15 minut
- Dokonalá péče o samostatné nebo malé

kusy prádla

- Program není určen pro vlněné oděvy, u nichž je doporučeno pouze chemické čištění

**FreshScent** (pro jemné, syntetické, bavlněné a lněné prádlo, které lze prát v pračce i v ruce):

- Výchozí délka programu 25 minut, náplň max. 1 kg
- Funkce Time Manager zkrátí u menších náplní délku programu na 20 a 15 minut
- Dokonalá péče o samostatné nebo malé kusy prádla
- Chcete-li pomocí tohoto programu osvěžit hedvábné prádlo, které lze prát v pračce nebo v ruce, nepoužívejte vůni, protože by mohla na prádle zanechávat stopy
- Program není určen pro oděvy, u nichž je doporučeno pouze chemické čištění

#### Jak vůni používat

Nalijte 20 ml vůně do pračky (4 uzávěry) do komory pro aviváž a spusťte jeden z programů FreshScent. Na konci programu nechte oblečení na několik minut na čerstvém vzduchu, aby mohla zbytková vlhkost vyprchat. Používáte-li bubnovou sušičku, vůně by se mohla při sušení ztratit z důvodu možného použití vysoké teploty. Doporučujeme použít 20 ml pro maximální náplň (1 kg) a snížit dávku pro menší náplně, zejména pro vlnu.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Allergeny: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Med FreshScent-systemet kan du opfriske selv dit sarteste tøj, samt fjerne krøller og tilføje en friskhed med en lækker duft, der er udviklet udelukkende af Electrolux. Ved at opfriske dit tøj med damp, i stedet for at køre et helt vaskeprogram, bevarer du dit tøjs friske og nye udseende i længere tid. Du kan endda trygt bruge FreshScent-opfriskningsprogrammer (Cashmere og FreshScent) til sarte stoffer, som cashmere og uld. På blot et kvarter genvinder dit tøj den "nyvaskede" følelse. Brug Steam Fragrance sammen med de dertil beregnede programmer (Cashmere og FreshScent) i Electrolux PerfectCare vaskemaskinerne.

#### BEMÆRK:

- Brug kun Steam Fragrance, der er udviklet af Electrolux, til Cashmere- og FreshScent-programmerne.
- Hvis du bruger andre produkter end Electrolux Steam Fragrance til Cashmere og FreshScent programmerne, kan det beskadige maskinen og stoffet, og belaste miljøet.
- Brug ikke duften til andre formål end dem, de er beregnet til.
- Nyt tøj skal vaskes mindst én gang (i henhold til anbefalingerne på vaskemærket), før der anvendes Steam Fragrance.

#### Programmerne

**Cashmere** (til alt uld og ulden cashmere, der kan vaskes i maskine og i hånden): Standardprogramvarighed 30 min., maks. 1 kg tøj

- Tidsstyringsreduktion til 20 og 15 min. til mindre fyldninger
- Perfekt behandling til enkelte eller små beklædningsdele
- Ikke til uldtøj, der er mærket med "kun til rensning"

**FreshScent** (kun til kulørt, syntetisk, uld, linned, der kan vaskes i maskine eller i hånden):

- Standard programvarighed 25 min., maks. 1 kg fyldning
- Tidsstyringsreduktion til 20 og 15 min. til mindre fyldninger
- Perfekt behandling til enkelte eller små beklædningsdele
- Hvis silke, der kan vaskes i maskine eller i hånden, opfriskes med dette program, skal du undlade at bruge duften, da den kan efterlade skjolder
- Ikke til tøj, der er mærket med "kun til rensning"

#### Sådan bruges duften

Du skal blot tømme 20 ml dampduft (4 hættelefulde) i rummet til skyllemiddel og starte et af FreshScent-programmerne. Ved programmets afslutning anbringes tøjet i nogle minutter i frisk luft, så den sidste rest fugt kan fordampe.

Hvis du bruger en tørretumbler, kan duften gå tabt i tørringen, på grund af de høje temperaturer, der kan opnås. Vi anbefaler at bruge 20 ml til maksimal fyldning (1 kg) og at reducere doseringen til mindre mængder vasketøj, især til uld.

Opbevares utilgængeligt for børn.  
Allergener: Alpha-isomethyl ionene, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyd, Linalool.



Mithilfe des FreshScent-Systems sind Sie in der Lage, sogar Ihre Feinwäsche aufzufrischen, Knitterfalten zu entfernen und Ihrer Wäsche einen exklusiven Duft zu verleihen, der speziell von Electrolux entwickelt wurde. Wenn Sie Ihre Wäsche einfach mit Dampf auffrischen, anstatt ein komplettes Waschprogramm zu benutzen, werden Ihre Kleidungsstücke länger wie neu aussehen und sich auch so anfühlen. Für Feinwäsche können Sie ohne Bedenken auch die FreshScent-Programme zur Auffrischung benutzen (Kaschmir und FreshScent), wie z. B. für Kaschmir- und Wollstoffe. In nur 15 Minuten wird Ihre Wäsche wieder in den Zustand einer Wäsche, "wie gerade gewaschen" versetzt. Verwenden Sie die Funktion Steam Fragrance mit den entsprechenden Programmen (Kaschmir und FreshScent) bei Electrolux PerfectCare Waschmaschinen.

### ACHTUNG:

- Verwenden Sie nur das Steam Fragrance-Produkt, das exklusiv für Electrolux und nur für die Wäscheprogramme Kaschmir und FreshScent hergestellt wird.
- Falls Sie ein anderes Produkt als Steam Fragrance von Electrolux für die Kaschmir und FreshScent Wäscheprogramme verwenden, könnten sowohl die Waschmaschine und das Gewebe beschädigt als auch die Umwelt belastet werden.
- Der Wäscheduft darf niemals zweckentfremdet verwendet werden.
- Neue Wäschestücke sollten mind. einmal gewaschen werden (Kleidungsetikett beachten), bevor Sie die Funktion Steam Fragrance verwenden können.

### Die Programme

**Kaschmir** (für alle maschinen- und handwaschbare Wollwäschestücke sowie

Kaschmirwollstücke):

- Standardmäßige Programmdauer 30 Min., max. Beladung 1 kg
- Reduzierung durch den Zeitmanager auf 20 oder 15 Min. für kleinere mengen
- Optimale Behandlung von einzelnen oder kleineren Wäschestücken
- Nicht geeignet für Wollkleidung, die eigentlich nur gereinigt werden darf

**FreshScent** (für maschinen- und handwaschbare Feinwäsche, Pflegeleichtes, Baumwolle oder Leinen):

- Standardmäßige Programmdauer 25 min., max. Beladung 1 kg
- Reduzierung durch den Zeitmanager auf 20 oder 15 Min. für kleinere Mengen
- Optimale Behandlung von einzelnen oder kleineren Wäschestücken
- Bei Auffrischung von maschinen- oder handwaschbarer Seide mithilfe dieses Programms den Duft nicht verwenden, da er evtl. Schlieren hinterlassen kann
- Nicht geeignet für Wäschestücke, die eigentlich nur chemisch gereinigt werden dürfen

### So verwenden Sie den Wäscheduft

Füllen Sie einfach 20 ml Dampfduft (4 Kappen) in das Weichspülerfach und starten Sie eines der FreshScent-Programme. Nehmen Sie die Wäschestücke nach Ablauf des Programms aus der Maschine und breiten Sie sie für einige Minuten aus, damit die Restfeuchtigkeit entweichen kann. Bei der Nutzung eines Wäschetrockners kann der Wäscheduft während des Trocknens aufgrund der hohen Temperaturen evtl. verloren gehen. Wir empfehlen, für die maximale Beladung (1 kg) 20 ml zu verwenden und die Dosierung für kleinere Beladungen, besonders für Wolle, zu reduzieren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allergene: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Το Σύστημα FreshScent σάς δίνει τη δυνατότητα να φρεσκάρετε ακόμη και τα ευαίσθητα ρούχα σας, εξαλείφοντας τις ζάρες και προσθέτοντας φρεσκάδα με ένα διακριτικό άρωμα, αποκλειστικά δημιουργημένο από την Electrolux. Αν φρεσκάρετε τα ρούχα σας με ατμό, αντί να εκτελείτε πλήρεις κύκλους πλύσης, τα ρούχα σας θα διατηρήσουν την εμφάνιση και την αίσθηση του καινούριου για περισσότερο. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τα προγράμματα φρεσκαρίματος FreshScent (Κασμίρι και FreshScent) για ευαίσθητα υφάσματα όπως κασμίρι και μάλλινα. Σε μόλις δεκαπέντε λεπτά, τα ρούχα σας θα αποκτήσουν ξανά την αίσθηση του φρεσκοπλυμένου. Χρησιμοποιήστε Άρωμα Ατμού με τα ειδικά προγράμματα (Κασμίρι και FreshScent) στα πλυντήρια ρούχων PerfectCare της Electrolux.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για τα προγράμματα Κασμίρι και FreshScent, να χρησιμοποιείτε μόνο το Άρωμα Ατμού που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από την Electrolux.
- Αν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο προϊόν εκτός από το Άρωμα Ατμού της Electrolux για τα προγράμματα Κασμίρι και FreshScent, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στη συσκευή, το ύφασμα και το περιβάλλον.
- Μην χρησιμοποιείτε το άρωμα για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.
- Τα καινούρια ρούχα πρέπει να έχουν πλυθεί τουλάχιστον μία φορά (σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας φροντίδας) προτού χρησιμοποιηθεί το Άρωμα Ατμού.

#### Τα προγράμματα

**Κασμίρι** (για όλα τα μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο και στο χέρι και τα μάλλινα από κασμίρι):

- Προεπιλεγμένη διάρκεια προγράμματος 30 min, μέγιστο φορτίο 1 Kg
- Μείωση μέσω της λειτουργίας Διαχείρισης Χρόνου σε 20 και 15 min για μικρότερα φορτία
- Τέλειος καθαρισμός για μεμονωμένα ή μικρά ρούχα
- Όχι για μάλλινα ρούχα για τα οποία, σύμφωνα με την ετικέτα τους, επιτρέπεται μόνο στεγνός καθαρισμός

**FreshScent** (για Ευαίσθητα, Συνθετικά, Βαμβακερά και Λινά που πλένονται στο πλυντήριο και στο χέρι):

- Προεπιλεγμένη διάρκεια προγράμματος 25 min, μέγιστο φορτίο 1 Kg
- Μείωση μέσω της λειτουργίας Διαχείρισης Χρόνου σε 20 και 15 min για μικρότερα φορτία
- Τέλειος καθαρισμός για μεμονωμένα ή μικρά ρούχα
- Αν με αυτό το πρόγραμμα φρεσκάρετε μεταξωτό ύφασμα που πλένεται στο πλυντήριο ή στο χέρι, μην χρησιμοποιήσετε το άρωμα γιατί μπορεί να αφήσει σκίες
- Όχι για ρούχα για τα οποία, σύμφωνα με την ετικέτα τους, επιτρέπεται μόνο στεγνός καθαρισμός

#### Πώς να χρησιμοποιήσετε το άρωμα

Απλά βάλτε 20 ml άρωμα ατμού (4 καπάκια) στη θήκη του μαλακτικού και ξεκινήστε ένα από τα προγράμματα FreshScent. Στο τέλος του προγράμματος, αφήστε τα ρούχα σε καλά αεριζόμενο μέρος για λίγα λεπτά ώστε να απομακρυνθεί η υπολειπόμενη υγρασία. Αν χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο, το άρωμα μπορεί να εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος λόγω των πιθανά υψηλών θερμοκρασιών. Συνιστάται η χρήση 20 ml για το μέγιστο φορτίο (1 kg) και η μείωση της δόσης για μικρότερα φορτία, ειδικά για τα μάλλινα.

Μακριά από παιδιά.

Αλλεργιογόνα: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



The FreshScent System allows you to refresh even your delicate clothes, removing wrinkles and adding freshness with a delicate fragrance developed exclusively by Electrolux. By refreshing your garments with steam, rather than running full wash cycles, you will keep your clothes looking and feeling new for longer. You can even safely use FreshScent refresh programs (Cashmere and FreshScent) for delicate fabrics like cashmere and wool. In only fifteen minutes, your clothes will regain that “just-washed” feeling. Use Steam Fragrance together with the dedicated programs (Cashmere and FreshScent) in the Electrolux PerfectCare washing machines.

**ATTENTION:**

- Only use the Steam Fragrance exclusively developed by Electrolux for the Cashmere and FreshScent programs.
- If you use any product other than the Electrolux Steam Fragrance for the Cashmere and FreshScent programs, it could harm the appliance, fabric and environment.
- Do not use the fragrance for purposes other than those for which it is intended.
- New garments should be washed at least once (according to the care label recommendations) before using the Steam Fragrance.

**The programs**

**Cashmere** (for all machine washable and hand washable woollens and woolen cashmere):

- Default program duration 30 min, max 1 Kg load
- Time Manager reduction to 20 and 15 min for smaller loads
- Perfect treatment for single or small items

- Not for woolen garments labelled as dry-clean only

**FreshScent** (for machine washable and hand washable Delicates, Synthetics, Cottons, Linen):

- Default program duration 25 min, max 1 kg load
- Time Manager reduction to 20 and 15 min for smaller loads
- Perfect treatment for single or small items
- If machine or hand washable silk is refreshed with this program, do not use the fragrance as it may leave halos
- Not for garments labelled as dry-clean only

**How to use the fragrance**

Simply empty 20ml of steam fragrance (4 caps) into the softener compartment and start one of the FreshScent programs. At the end of the program, leave the garments in and area of open air for a few minutes to allow the residual humidity dissipate.

If you use a tumble dryer, the fragrance could get lost during the drying process due to potential high temperatures.

We recommend usage of 20 ml for the maximum load of 1 kg. Dosage needs to be reduced accordingly for smaller lighter loads, especially for wool.

Keep out of reach of children.

Allergens: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Con el sistema FreshScent se pueden refrescar incluso las prendas delicadas, eliminando arrugas y aportando frescura con una delicada fragancia desarrollada en exclusiva por Electrolux. Al refrescar la ropa con vapor en lugar de realizar un ciclo de lavado completo, las prendas mantienen el aspecto y tacto de nuevas durante mucho tiempo. Incluso se pueden usar los programas FreshScent (Cashmere y FreshScent) con tejidos delicados como cachemira y lana (sin problemas). En solo quince minutos, la ropa recupera la sensación de recién lavada. Steam Fragrance puede usarse con los programas especiales (Cashmere y FreshScent) en las lavadoras Electrolux PerfectCare.

### ATENCIÓN:

- Utilice solamente la fragancia de vapor desarrollada exclusivamente por Electrolux con los programas Cashmere y FreshScent.
- Si utiliza un producto que no sea la fragancia de vapor Steam Fragrance de Electrolux con los programas Cashmere y FreshScent, puede dañar el aparato, los tejidos y el medio ambiente.
- No utilice la fragancia para otros fines distintos de los previstos.
- Debe lavar al menos una vez las prendas nuevas (siguiendo las recomendaciones de la etiqueta de cuidados) antes de utilizar Steam Fragrance.

### Los programas

**Cashmere** (para todas las lanas lavables a máquina y a mano y para la lana de Cachemira):

- Duración por defecto del programa 30 min, carga máxima de 1 Kg
- Reducción del administrador de tiempo

- a 20 y 15 min para cargas más pequeñas
- Tratamiento perfecto para prendas individuales o pequeñas
- No apto para lana con la etiqueta de solo lavado en seco

**FreshScent** (para prendas delicadas, sintéticas, de algodón o lino lavables a máquina y a mano):

- Duración por defecto del programa 25 min, carga máxima 1 kg
- Reducción del administrador de tiempo a 20 y 15 min para cargas más pequeñas
- Tratamiento perfecto para prendas individuales o pequeñas
- Si refresca seda lavable a máquina o a mano con este programa, no utilice la fragancia porque puede dejar marcas
- No apto para prendas con la etiqueta de solo lavado en seco

### Cómo usar la fragancia

Simplemente, vierta 20 ml de la fragancia (4 tapones) en el compartimento del suavizante e inicie el programa FreshScent. Al final del programa, deje unos minutos las prendas en un lugar donde circule el aire para que se disipe la humedad residual. Si utiliza una secadora, la fragancia puede perderse durante el proceso de secado por las elevadas temperaturas.

Se recomienda utilizar 20 ml para la carga máxima (1 kg) y reducir la dosis para cargas pequeñas, especialmente las de lana.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Alérgenos: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.





FreshScent System võimaldab teil värskendada isegi oma õrnu riideid, eemaldades kortsud ja lisades värskust delikaatse aroomainega, mille on eksklusiivselt välja töötanud Electrolux. Värskendades oma rõivaid pigem auruga täieliku pesutsükli läbimise asemel, näivad ja tunduvad teie riided kauem uuemana. Saate turvaliselt kasutada isegi FreshScent programme (Cashmere ja FreshScent) õrnade kangaste jaoks nagu kašmiir ja villane. Vaid viieteistkümne minutiga tunduvad teie riided taas “värskelt pestuna”. Kasutage Steam Fragrance'i koos sihtotstarbeliste programmidega (Cashmere ja FreshScent) Electroluxi PerfectCare pesumasinas.

## TÄHELEPANU:

- Kasutage Electroluxi poolt eksklusiivselt välja töötatud Steam Fragrance'i ainult programmide Cashmere ja FreshScent jaoks.
- Ku kasutate programmide Cashmere ja FreshScent jaoks mis tahes teist toodet kui Electroluxi Steam Fragrance, võivad seade, kangas ja keskkond kahjustusi saada.
- Ärge kasutage aroomainet muul viisil kui ette nähtud.
- Uusi riideid tuleb enne Steam Fragrance'i kasutamist vähemalt üks kord pesta (vastavalt hooldussildil toodud soovitudele).

## Programmid

**Cashmere** (kõigile masin- ja käsitsi pestavatele villast ja kašmiirvillast riideesemetele):

- vaikeprogrammi kestus on 30 min, max 1 kg koormusega
- Ajahalduri säte tuleb väiksemate koormuste puhul alandada 20 ja 15

minutile.

- Täiuslik töötlemine üksikute ja väikeste riideesemete jaoks
- Ei sobi villastele riideesemetele, mille hooldussilt soovib ainult keemilist puhastust.

**FreshScent** (kõigile masin- ja käsitsi pestavatele õrnadele, sünteetilistele, puuvillastele, linastele riideesemetele):

- vaikeprogrammi kestus on 25 min, max 1 kg koormusega
- Ajahalduri säte tuleb väiksemate koormuste puhul alandada 20 ja 15 minutile
- Täiuslik töötlemine üksikute ja väikeste riideesemete jaoks
- Kui masin- või käsitsi pestavat siidriiet värskendatakse selle programmiga, siis ärge aroomainet kasutage, kuna see võib jätta plekke
- Ei sobi riideesemetele, mille hooldussilt soovib ainult keemilist puhastust

## Kuidas aroomainet kasutada

Valage 20 ml Steam Fragrance lõhnaainet (4 korgitait) pehmendusaine lahtrisse ja käivitage üks FreshScenti programmidest. Programmi lõpus jätke pesu masinasse ja avage mõneks minutiks luuk õhutamise otstarbel, et jääkniiskus saaks hajuda. Kui kasutate trummelkuivatit, võib aroomaine võimaliku kõrge temperatuuri tõttu kuivatamisprotsessi käigus haihtuda. Maksimaalse pesukoguse korral (1 kg) soovitate kasutada 20 ml ja väiksemate pesukoguste korral, eriti villa puhul, annust vähendada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allergeenide: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



FreshScent-järjestelmän avulla jopa arimmatkin vaatteet raikastuvat poistaen samalla rypyt ja jättäen niihin miedon tuoksun. Electroluxin kehittämä. Kun vaatteet raikastetaan höyryllä varsinaisen pesun sijaan, ne pysyvät uudennäköisinä ja -tuntuksina pidempään. FreshScent-raikastinohjelmia (Cashmere ja FreshScent) voidaan käyttää jopa aroille kuiduille, kuten kašmirille ja villalle. Jo 15 minuutissa vaatteet tuntuvat vastapestyiltä. Käytä höyrytuoksua yhdessä erikoisohjelmien (Cashmere ja FreshScent) kanssa Electrolux PerfectCare -pesukoneissa.

#### HUOMIO:

- Käytä Electroluxin kehittämää höyrytuoksua vain Cashmere- ja FreshScent -ohjelmien kanssa.
- Jos käytetään muita kuin Electroluxin Cashmere- ja FreshScent -ohjelmille tarkoitettuja höyrytuoksua, ne voivat vahingoittaa itse laitetta, vaatemateriaalia ja ympäristöä.
- Tuoksuainetta ei saa käyttää muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Uudet vaatteet tulisi pestä vähintään kerran (vaatteen hoito-ohjeiden mukaisesti) ennen höyrytuoksun käyttöä.

#### Ohjelmat

Kašmirvilla (kaikille kone- ja käsin pestäville villoille ja kašmirvillalle):

- Oletusohjelman kesto 30 minuuttia, maks. 1 kg.
- Ajanlyhennys 20 ja 15 minuuttia pienille pyykkimäärille.
- Erinomainen yksittäisille tai pienille vaatekappaleille.
- Ei sovellu villavaatteille, joissa on merkintä "Vain kuivapesu".

**FreshScent** (kone- ja käsin pestäville aroille ja synteettisille kuiduille, puuvillalle ja pellavalle):

- Oletusohjelman kesto 25 minuuttia, maks. 1 kg.
- Ajanlyhennys 20 ja 15 minuuttia pienille pyykkimäärille.
- Erinomainen yksittäisille tai pienille vaatekappaleille.
- Jos kone- tai käsin pestävä silkki raikastetaan tällä ohjelmalla, tuoksuainetta ei tule käyttää, sillä siitä voi jäädä jälkiä.
- Ei sovellu vaatteille, joissa on merkintä "Vain kuivapesu".

#### Tuoksuaineen käyttö

Lisää 20 ml höyryhajustetta (4 korkillista) huuhteluainelokeroon ja käynnistä yksi FreshScent-ohjelmista. Kun pesuohjelma on päättynyt, jätä pyykki hetkeksi ilmavaan paikkaan, jotta ylimääräinen kosteus häviää. Jos käytät kuivausrumpua, tuoksu saattaa hävitä kuivausohjelman aikana korkean lämpötilan takia. Suosittelemme käyttämään 20 ml enimmäispyykkimäärään (1 kg) ja vähentämään annosta pienemmille määrille, erityisesti villalle. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Allergeenit: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Le système vapeur, qui vous permet de rafraîchir même les vêtements les plus délicats, élimine les plis et associé au Steam Fragrance apporte une touche de fraîcheur grâce à son parfum subtil, une création exclusive d'Electrolux. Utilisez les programmes vapeur (Cashmere et FreshScent) sur des vêtements secs et peu portés (ex veste après une soirée), afin de les rafraîchir, sans besoins de les laver. En seulement quinze minutes, vous retrouverez la sensation de vêtements fraîchement lavés. Utilisez Steam Fragrance en association avec les programmes spéciaux (Cashmere et FreshScent) des lave-linge Electrolux PerfectCare.

### ATTENTION:

- Utilisez uniquement Steam Fragrance, création exclusive d'Electrolux, pour les programmes Cashmere et FreshScent.
- En utilisant tout autre produit que Steam Fragrance d'Electrolux pour les programmes Cashmere et FreshScent, vous risquez d'endommager l'appareil et les vêtements, et de polluer l'environnement.
- N'utilisez pas la fragrance à d'autres fins que celles prévues.
- Lavez au moins une fois les vêtements que vous venez d'acheter (suivant les instructions de lavage mentionnées sur l'étiquette d'entretien) avant d'utiliser Steam Fragrance.

### Les programmes

**Cashmere** (pour tous les lainages et les lainages en cashmere lavables en machine et à la main) :

- Durée du programme par défaut 30 min, charge maximale 1 kg
- La fonction Time Manager peut être utilisée pour diminuer le temps à 20 et 15

minutes pour les charges plus légères

- Soin idéal pour un ou de petits articles
- Ne convient pas aux lainages dont l'étiquette spécifie nettoyage à sec uniquement

**FreshScent** (pour les cotons, synthétiques, délicats et le lin lavables en machine et à la main) :

- Durée du programme par défaut 25 min, charge maximale 1 kg
- La fonction Time Manager peut être utilisée pour diminuer le temps à 20 et 15 minutes pour les charges plus légères
- Soin idéal pour un ou de petits articles
- Si vous rafraîchissez des articles en soie lavables en machine ou à la main à l'aide de ce programme, n'utilisez pas la fragrance car elle pourrait laisser des auréoles
- Ne convient pas aux vêtements dont l'étiquette spécifie nettoyage à sec uniquement

### Comment utiliser cette fragrance

Il suffit de verser 20 ml de Steam Fragrance (4 bouchons) dans le compartiment réservé à l'adoucissant et de lancer les programmes de lavage du système FreshScent (Cashmere ou FreshScent).

Au terme du programme, suspendez les vêtements dans un endroit aéré pendant quelques minutes afin que l'humidité résiduelle s'évapore. Si vous mettez les vêtements ensuite au sèche-linge, le parfum pourrait se dissiper à cause des températures élevées. Nous vous recommandons d'utiliser 20 ml pour la charge maximale (1 kg) et de réduire le dosage pour les petites charges, en particulier pour la laine.

Tenir hors de portée des enfants.

Allergènes : Alpha-isométhyl ionone, Butylphényl méthylpropional, Citral, Citronellol, Limonène, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexène carboxaldehyde, Linalool.



Sustav FreshScent omogućuje vam da osvježite osjetljivu odjeću, uklonite nabore i dodate svježinu s delikatnim mirisom koji je ekskluzivno razvio Electrolux. Osvježavanjem vaše odjeće parom, umjesto izvođenja cijelog ciklusa pranja, vaša će odjeća dulje izgledati nova. FreshScent programe za osvježavanje možete sigurno uporabiti (Cashmere i FreshScent) čak i za osjetljivu tkaninu, kao što su kašmir i vuna. Vaša će odjeća za samo 15 minuta ponovno biti „kao oprana“. Mirisno osvježavanje parom koristite s namjenskim programima (Cashmere i FreshScent) u Electrolux Perfect Care perilicama.

#### PAŽNJA:

- Koristite samo Steam Fragrance koje je razvio Electrolux za programe Cashmere i FreshScent.
- Ako uporabite bilo koji drugi proizvod, osim Electroluxovog Steam Fragrance za programe Cashmere i FreshScent, to može naštetiti vašem uređaju, tkanini i okolišu.
- Ne koristite miris za svrhe, osim kojima je namijenjen.
- Novu odjeću treba oprati barem jednom (u skladu s preporukama na etiketi za njegu) prije uporabe funkcije Steam Fragrance.

#### Programi

**Cashmere** (za sve strojno i ručno perive odjevne predmete od vune i kašmira):

- Zadano trajanje programa 30 min, punjenje maks. 1 kg
- Upravitelj vremena smanjuje vrijeme na 20 i 15 minuta za manja punjenja
- Savršena njega za jedan odjevni predmet ili više manjih
- Nije za vunene odjevne predmete

označene samo za kemijsko čišćenje

**FreshScent** (za strojno i ručno perive osjetljive, sintetičke, pamučne i platnene odjevne predmete):

- Zadano trajanje programa 25 min, punjenje maks. 1 kg
- Upravitelj vremena smanjuje vrijeme na 20 i 15 minuta za manja punjenja
- Savršena njega za jedan odjevni predmet ili više manjih
- Ako ovim programom osvježavate strojno ili ručno perivu svilu, ne koristite miris je to može ostaviti tragove
- Nije za odjevne predmete označene samo za kemijsko čišćenje

#### Kako koristiti miris

Jednostavno naspite 20 ml parnog mirisa (4 čepa) u odjeljak za omekšivač i pokrenite jedan od programa FreshScent. Na kraju programa ostavite rublje na otvorenom zraku nekoliko minuta i pričekajte da ispari suvišna vlaga. Ako koristite sušilicu, miris se tijekom procesa može izgubiti uslijed visokih temperatura. Predlažemo da koristite 20 ml za maksimalno punjenje (1 kg) i da smanjite dozu za manja punjenja, posebno za vunu.

Čuvati izvan dohvata djece.

Alergeni: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



A FreshScent System segítségével legkényesebb ruhadarabjait is felfrissítheti – a gyűrődés eltűnik, és az Electrolux kizárólagos fejlesztésével készült finom illatosító üdeséget kölcsönöz a ruhaneműnek.

Ha teljes mosási ciklusok helyett gőzzel teszi frissebbé ruhatárát, akkor ruhadarabjai megjelenésükben és a viselésük nyújtotta érzetben egyaránt tovább „maradnak újak”. A FreshScent frissítőprogramok (a Cashmere és a FreshScent) az olyan, kényes szövetek esetén is bátran használhatók, mint a kasmír és a gyapjú. Csupán tizenöt perc kérdése, és ruhái ismét „frissen mosott” állapotba kerülnek. A Steam Fragrance az Electrolux PerfectCare mosógépek megfelelő programjaival (a Cashmere és a FreshScent programmal) használható.

## FIGYELEM!

- A Cashmere és a FreshScent programhoz csak az Electrolux kizárólagos fejlesztésével készült Steam Fragrance illatosítót szabad használni.
- Ha az Electrolux Steam Fragrance-től eltérő terméket használ a Cashmere vagy a FreshScent programokhoz, ezzel károsíthatja a készüléket, a szövetet és a környezetet.
- Ne használja az illatosítót a rendeltetésétől eltérő célra.
- Az új ruhadarabokat a Steam Fragrance használata előtt legalább egy alkalommal ki kell mosni (a kezelési címkén szereplő ajánlásoknak megfelelően).

## A programok

**Cashmere** (valamennyi géppel és kézzel mosható gyapjúhoz és gyapjúkasmírhez):

- A ciklus normál hossza: 30 perc, max. töltet: 1 kg

- Kisebb töltet esetén a ciklus hossza a Time Manager segítségével 20 vagy 15 percre rövidíthető.
- Ideális a kisméretű vagy különálló darabok kezelésére.
- Csak vegyileg tisztíthatóként megjelölt gyapjú ruhaneműkkel nem használható.

**FreshScent** (géppel és kézzel mosható kényes, műszálas, gyapjú, illetve len ruhaneműkhöz):

- A ciklus normál hossza: 25 perc, max. töltet: 1 kg.
- Kisebb töltet esetén a ciklus hossza a Time Manager segítségével 20 vagy 15 percre rövidíthető.
- Ideális a kisméretű vagy különálló darabok kezelésére.
- Ha géppel vagy kézzel mosható selymet frissít a programmal, akkor ne használja az illatosítót, mert az természetellenes fényt kölcsönöz az anyagnak.
- Csak vegyileg tisztíthatóként megjelölt ruhaneműkkel nem használható.

## Az illatosító használata

Egyszerűen töltsön 20 ml gőzöléshez való illatanyagot (4 kupak) az öblítőszer-tartályba, majd indítsa el a FreshScent programok egyikét. A ciklus végén hagyja a ruhaneműt néhány percig szabad levegőn, hogy a maradék nedvesség eltávozzon. Ruhaszáritó gép használata esetén a szárítás során az esetleges magas hőmérséklet semlegesítheti az illatot. Javasoljuk, hogy 20 ml mennyiséget használjon a maximális töltethez (1 kg), és csökkentse az adagot kisebb, különösen pamut töltetek esetén.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Allergének: Alpha-isomethyl ionene, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Il sistema FreshScent consente di rinfrescare persino i capi più delicati, eliminando le pieghe e rigenerandoli con una delicata fragranza sviluppata esclusivamente da Electrolux. Rinfrescando i capi con il vapore, invece di eseguire cicli di lavaggio completi, i vestiti saranno come nuovi per molto tempo. I programmi FreshScent (Cashmere e FreshScent) per rinfrescare i capi di abbigliamento possono essere usati in assoluta sicurezza anche con tessuti estremamente delicati come il cashmere e la lana. In soli quindici minuti, i vestiti saranno proprio come “appena lavati”. Utilizzate Steam Fragrance insieme ai programmi dedicati (Cashmere e FreshScent) nelle lavatrici Electrolux PerfectCare.

### ATTENZIONE:

- Utilizzate Steam Fragrance sviluppato esclusivamente da Electrolux per i programmi Cashmere e FreshScent.
- Se si utilizzano prodotti diversi dalla Steam Fragrance per i programmi Cashmere e FreshScent, si potrebbero danneggiare l'apparecchio, il tessuto e l'ambiente.
- Non usare la fragranza per scopi diversi da quelli per i quali è stata prevista.
- I nuovi indumenti devono essere lavati almeno una volta (secondo quanto indicato sull'etichetta) prima di utilizzare la Steam Fragrance.

### I programmi

**Cachemire** (per tutte le lane lavabili in lavatrice e a mano e lana cachemire):

- Programma predefinito della durata di 30 min, carico max. 1 Kg
- Riduzione Time Manager a 20 e 15 minuti per carichi minori
- Trattamento perfetto per capi singoli o

piccoli

- Non per indumenti di lana sulla cui etichetta è consigliato solo lavaggio a secco

**Freshscent** (per capi Delicati, Sintetici, Cotoni, Lino, lavabili in lavatrice e a mano):

- Durata del programma predefinito 25 min, carico max. 1 Kg
- Riduzione Time Manager a 20 e 15 minuti per carichi minori
- Trattamento perfetto per capi singoli o piccoli
- Se con questo programma viene trattata la seta lavabile in lavatrice o a mano, non utilizzare la fragranza in quanto potrebbe lasciare degli aloni
- Non per indumenti sulla cui etichetta è consigliato solo lavaggio a secco

### Come usare la fragranza

Basta versare 20 ml di profumazione Steam Fragrance (4 tappi) nello scomparto dell'ammorbidente e avviare uno dei programmi FreshScent. Alla fine del programma, lasciare gli indumenti all'aria aperta per alcuni minuti per dissipare l'umidità residua. Se si utilizza un'asciugatrice, la fragranza potrebbe svanire durante l'asciugatura a causa di potenziali temperature elevate. Consigliamo di usare 20 ml per il carico massimo (1 kg) e di ridurre il dosaggio per carichi più piccoli, in particolare per la lana.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Allergeni: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronello, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Sistema „FreshScent“ leidžia atgaivinti net plonų audinių drabužius, pašalinant raukšles ir suteikiant gaivumo subtiliu kvapu, sukurtu išskirtinai „Electrolux“. Atgaivinant drabužius garais, o ne vykdant visus skalbimo ciklus, drabužiai ilgiau atrodys kaip nauji. Galite saugiai naudoti „FreshScent“ atgaivinimo programas („Kašmyras“ ir „FreshScent“) net ploniems audiniams, pavyzdžiui kašmyrui ir vilnai. Tik per penkiolika minučių drabužiai atrodys, kaip ką tik išskalbti. Naudokite „Steam Fragrance“ kartu su specialiomis programomis („Kašmyras“ ir „FreshScent“) „Electrolux“ skalbyklėse „PerfectCare“.

## DĖMESIO!

- „Electrolux“ sukurtą „Steam Fragrance“ naudokite tik programoms „Kašmyras“ ir „FreshScent“.
- Jeigu naudosite bet kokią kitą produktą, o ne „Electrolux Steam Fragrance“, skirtą programoms „Kašmyras“ ir „FreshScent“, jis gali pakenkti prietaisui, audiniams ir aplinkai.
- Kvapiklį naudokite tik pagal numatytąją paskirtį.
- Naujus drabužius reikia bent kartą išskalbti (pagal rekomendacijas priežiūros etiketėje) prieš naudojant „Steam Fragrance“.

## Programos

„Kašmyras“ (visiems skalbyklėje ir rankomis skalbiamiems vilnioniams ir kašmyro gaminiams):

- numatytoji programos trukmė – 30 min., maksimalus skalbinių kiekis – 1 kg
- „Time Manager“ mažesniame skalbinių kiekiui skalbimo trukmę sumažina iki 20 ir 15 min.;
- puikiai tinka vienam ar mažesniems skalbiniams išskalbti;

- netinka vilnioniams drabužiams, kuriuos galima valyti tik sausuoju cheminiu būdu.

„FreshScent“ (skalbyklėje ir rankomis skalbiamiems plonų audinių, sintetikos, medvilnės, lino gaminiams):

- numatytoji programos trukmė – 25 min., maks. skalbinių kiekis – 1 kg
- „Time Manager“ mažesniame skalbinių kiekiui skalbimo trukmę sumažina iki 20 ir 15 min.
- puikiai tinka vienam ar mažesniems skalbiniams išskalbti;
- jeigu skalbyklėje ar rankomis skalbiami šilkiniai gaminiai atnaujinami naudojant šią programą, nenaudokite kvapiklio, nes gali likti dėmių;
- netinka drabužiams, kuriuos galima valyti tik sausuoju cheminiu būdu.

## Kaip naudoti kvapiklį

Paprasčiausiai įpilkite 20 ml (4 dangtelius) garų kvapų priemonės į minkštiklio skyrelį ir pasirinkite vieną iš „FreshScent“ programų. Programai pasibaigus, palikite drabužius kelioms minutėms atvirame ore, kad išsisklaidytų likusi drėgmė. Jeigu naudojate skalbinių džiovyklę, dėl galimos aukštos džiovinimo temperatūros kvapas gali pranykti. 20 ml rekomenduojame naudoti didžiausiam skalbinių kiekiui (1 kg), o mažesniems skalbinių kiekiams, ypač jei skalbiate vilną, priemonės kiekį atitinkamai sumažinkite.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Alergenai: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Sistēmu FreshScent var izmantot pat delikātu apģērbu atsvaidzināšanai, saburzījumu likvidēšanai un viegla aromāta piešķiršanai – Electrolux to ir izstrādājis pārdomāti. Atsvaidzinot apģērbus ar tvaiku, nevis mazgājot ar pilnu mazgāšanas ciklu, jūsu apģērbs ilgāk izskatīsies jauns. Sistēmas FreshScent atsvaidzināšanas programmas (Cashmere un FreshScent) varat izmantot arī delikāta materiāla apģērbiem, piemēram, kašmiram un vilnas. Nieka piecpadsmit minūtēs jūsu apģērbs izskatīsies kā tikko mazgāts. Izmantojiet aromatizētāju tvaikam un vēlamās programmas (Cashmere un FreshScent) arī Electrolux PerfectCare veļas mazgājamās mašīnās.

## UZMANĪBU!

- Programmām Cashmere un FreshScent izmantojiet tikai Electrolux zīmola aromatizētāju tvaikam.
- Ja programmām Cashmere un FreshScent izmantojiet jebkādu citu izstrādājumu, kas nav Electrolux aromatizētājs tvaikam, var tikt bojāta ierīce/audums vai nodarīts kaitējums videi.
- Neizmantojiet aromatizētāju citiem nolūkiem, kam tas nav paredzēts.
- Pirms aromatizētāja tvaikam lietošanas jaunam apģērbam, apģērbs vismaz vienu reizi ir jāizmazgā (ievērojot uz etiķetes sniegtos ieteikumus par apkopi).

## Programmas

**Cashmere** (visiem veļas mazgājamā mašīnā un ar rokām mazgājamiem vilnas un kašmira audumiem):

- noklusējuma programmas ilgums ir 30 min, maks. 1 kg apģērba vienā reizē;
- mazākam veļas daudzumam ilgumu var samazināt līdz 20 un 15 min;

- izcils sniegums vienam vai nelieliem apģērbiem;
- nelietot vilnas apģērbiem, kam uz etiķetes norādīts, ka drīkst veikt tikai ķīmisko tīrīšanu.

**FreshScent** (veļas mazgājamā mašīnā un ar rokām mazgājamiem apģērbiem no delikātiem audumiem, sintētikas, kokvilnas un lina):

- noklusējuma programmas ilgums ir 25 min, maks. 1 kg apģērba vienā reizē;
- mazākam veļas daudzumam ilgumu var samazināt līdz 20 un 15 min;
- izcils sniegums vienam vai nelieliem apģērbiem;
- ja veļas mazgājamā mašīnā mazgājamo zīdu atsvaidzina, izmantojot šo programmu, neizmantojiet aromatizētāju, citādi var palikt pleķi;
- nelietot apģērbam, kam atļauta tikai ķīmiskā tīrīšana.

## Aromatizētāja lietošana

Vienkārši ielejiet 20 ml tvaika aromatizētāja (4 vāciņus) veļas mīkstinātāja nodalījumā un aktivizējiet vienu no FreshScent programmām.

Programmas beigās uz dažām minūtēm novietojiet apģērbu vietā, kur tam var brīvi piekļūt gaiss, lai izkļiedētu atlikušo mitrumu. Ja izmantojat veļas žāvēšanas programmu, augstas temperatūras ietekmē aromatizētāja smarža var izzust. Mēs iesakām izmantot 20 ml maksimālai ielādei (1 kg) un samazināt devu mazākam apjomam, it īpaši vilnai.

Sargāt no bērniem.

Alerģēnu: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.





Met het FreshScent-systeem kunt u zelfs uw meest delicate kleding verfrissen, kreukels verwijderen en frisheid toevoegen met een verfijnd parfum exclusief ontwikkeld door Electrolux. Door uw kleding met stoom te verfrissen in plaats van volledige wasprogramma's uit te voeren, blijft uw kleding er langer fris uitzien en voelt u kleding langer nieuw aan. U kunt FreshScent-verfrissingsprogramma's (Cashmere en FreshScent) zelfs veilig gebruiken voor delicate stoffen als kasjmier en wol. In slechts vijftien minuten krijgt uw kleding dat 'pasgewassen' gevoel terug. Gebruik Stoomparfum samen met de speciale programma's (Cashmere en FreshScent) in de Electrolux PerfectCare-wasautomaten.

#### OPGELET:

- Gebruik het Stoomparfum exclusief ontwikkeld door Electrolux voor de Cashmere- en FreshScent-programma's.
- Als u een ander product dan het Electrolux Stoomparfum voor de Cashmere- en FreshScent-programma's gebruikt, kan dit schade toebrengen aan het apparaat, de stof en het milieu.
- Gebruik het parfum niet voor andere doelen dan waarvoor het is bedoeld.
- Nieuwe kledingstukken moeten minimaal één keer worden gewassen (volgens de aanbevelingen op het wasvoorschrift) voordat u gebruikmaakt van het Stoomparfum.

#### De programma's

**Cashmere** (voor alle in de machine wasbare en met de hand wasbare wollen artikelen en wol-kasjmier):

- Standaard programmaduur 30 min, max. lading van 1 kg
- Reductie van de tijdsinstelling tot 20 en

15 min voor kleinere ladingen

- Perfecte behandeling voor enkele of kleine items
- Niet voor wollen kleding met het label alleen stomen

- FreshScent** (voor in de machine wasbare en met de hand wasbare fijnwas, synthetische stoffen, katoen, linnengoed):
- Standaard programmaduur 25 min, max. lading van 1 kg
  - Reductie van de tijdsinstelling tot 20 en 15 min voor kleinere ladingen
  - Perfecte behandeling voor enkele of kleine items
  - Als in de machine of met de hand wasbaar zijde met dit programma wordt verfrist, mag u het parfum niet gebruiken, aangezien er daardoor kringen kunnen achterblijven
  - Niet voor kleding met het label alleen stomen

#### Het parfum gebruiken

Giet simpelweg 20 ml stoomgeur (4 dopjes) in het wasverzachtercompartiment en start een van de FreshScent-programma's. Aan het einde van het programma hangt u de kledingstukken een paar minuten in de open lucht om de resterende vochtigheid weg te nemen. Als u een droogautomaat gebruikt, kan het parfum tijdens het droogproces verdwijnen door de mogelijke hoge temperaturen. We raden u aan 20 ml te gebruiken voor de maximale lading (1 kg) en om de dosering te verlagen voor kleinere ladingen, met name voor wol. Buiten het bereik van kinderen houden. Allergenen: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



FreshScent-systemet lar deg forfriske selv finklærne, fjerne rynker og legge til friskhet med en delikat duft utviklet utelukkende av Electrolux.

Ved å forfriske klærne dine med damp, i stedet for å kjøre full vaskesyklus,, vil klærne dine se og føles nye ut i lengre tid. Du kan til og med trygt bruke FreshScent-programmer (Cashmere og FreshScent) for delikate stoffer som kashmir og ull. På bare femten minutter vil klærne dine få tilbake "nettopp vasket"-følelsen. Bruk Steam Fragrance sammen med dedikerte programmer (Cashmere og FreshScent) i Electrolux PerfectCare vaskemaskiner.

#### OBS:

- Bare bruk Steam Fragrance utelukkende utviklet av Electrolux for Cashmere og FreshScent-programmene.
- Hvis du bruker andre produkter enn Electrolux Steam Fragrance for Cashmere og FreshScent -programmer, kan det skade maskinen, stoffet og miljøet.
- Ikke bruk duften til andre formål enn de som det er ment for.
- Nye plagg skal vaskes minst én gang (i henhold til anbefalingene på vaskeetiketten) før du bruker Steam Fragrance.

#### Programmene

**Cashmere** (for alle maskinvaskbare og håndvaskbare ull og ull/kashmir):

- Standard programvarighet 30 min, maks 1 kg belastning
- Tidsreduksjon til 20 og 15 min for mindre belastninger
- Perfekt behandling til enkle eller små gjenstander
- Ikke til ullplagg merket som bare rens

**FreshScent** (for vaskbare og håndvaskbare finklær, syntetiske, bomull, lin):

- Standard programvarighet 25 min, maks 1 kg belastning
- Tidsreduksjon til 20 og 15 min for mindre belastninger
- Perfekt behandling til enkle eller små gjenstander
- Hvis maskin- eller håndvasket silke blir forfrisket med dette programmet, må du ikke bruke duften da det kan føre til haloer
- Ikke til plagg merket som bare rens

#### Slik bruker du duften

Bare hell 20 ml med dampduft (4 mål fra lokket) i tøymyknerkammeret og start et av FreshScent-programmene. Ved slutten av programmet, la klærne ligge i friluft i noen minutter for å tillate gjenværende fuktighet å løse. Hvis du bruker en tørketrommel, kan duften forsvinne under tørkeprosessen på grunn av potensielle høye temperaturer. Vi foreslår å bruke 20 ml for maksimal tøymengde (1 kg) og å redusere doseringen for mindre tøymengder, spesielt for ull.

Opbevares utilgjengelig for barn.

Allergener: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



System FreshScent daje możliwość odświeżenia delikatnych ubrań, usuwając zagniecenia i dodając świeżości dzięki delikatnemu zapachowi opracowanemu specjalnie przez firmę Electrolux.

Odświeżając ubrania za pomocą pary zamiast stosowania pełnego cyklu prania sprawiasz, że ubrania dłużej wyglądają oraz pozostają w dotyku jak nowe.

Zaledwie w 15 minut ubrania odzyskują wygląd „świeżo upranych”. Odświeżacza parowego używaj razem z delikatnymi programami (Kaszmir i FreshScent) w pralkach PerfectCare firmy Electrolux.

#### UWAGA:

- Używaj odświeżacza parowego dla programów Kaszmir i FreshScent, opracowanego specjalnie przez firmę Electrolux.
- Jeśli używasz produktu innego niż odświeżacz parowy firmy Electrolux dla programów Kaszmir i FreshScent, może on uszkodzić urządzenie lub tkaninę.
- Nie używaj odświeżacza w celu innym niż podany przez producenta.
- Przed użyciem odświeżacza parowego nowe ubrania należy przynajmniej raz wyprać (zgodnie z zaleceniami na metce).

#### Programy

**Kaszmir** (do każdego rodzaju wełny i kaszmiru do prania w pralkach i ręcznego):

- Czas trwania programu domyślnego 30 min, maks. ładunek 1 kg
- Zarządzanie czasem redukuje czas do 20 i 15 min dla małych załadunków
- Nie stosować do wełnianych ubrań przeznaczonych wyłącznie do prania chemicznego

**FreshScent** (do delikatnych materiałów

syntetycznych, bawełnianych i płóciennych przeznaczonych do prania w pralce i prania ręcznego):

- Czas trwania domyślnego programu 25 min, maks. ładunek 1 kg
- Zarządzanie czasem redukuje czas do 20 i 15 min dla małych załadunków
- Jeśli jedwab przeznaczony jest do prania w pralce lub do prania ręcznego i odświeżasz go za pomocą tego programu, nie używaj odświeżacza, ponieważ może pozostawiać ślady
- Nie stosuj do ubrań przeznaczonych wyłącznie do prania chemicznego

#### Jak używać odświeżacza

Wystarczy wlać 20 ml środka zapachowego (4 zakrętki) do przegródki na płyn zmiękczający i uruchomić jeden z programów FreshScent. Na koniec programu, pozostaw na kilka minut ubrania na otwartym powietrzu, umożliwiając odparowanie pozostałej wilgoci. Jeśli używasz suszarkę bębnową, odświeżacz może zaniknąć podczas procesu suszenia z powodu potencjalnie wysokich temperatur. Zaleca się użycie 20 ml dla maksymalnego wsadu (1 kg) oraz zmniejszenie ilości dla mniejszych ładunków, zwłaszcza w przypadku wełny. Chronić przed dziećmi.

Alergeny: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



O Sistema FreshScent permite-lhe refrescar até mesmo as suas roupas delicadas, remover rugas e adicionar frescura com uma fragrância delicada desenvolvida exclusivamente pela Electrolux. Ao refrescar as suas roupas com vapor, em vez de fazer ciclos de lavagem completos, irá manter a aparência e sensação de roupa nova por mais tempo. Pode até usar os programas de refrescamento FreshScent (Cashmere e FreshScent) para tecidos delicados como caxemira e lã. Em apenas quinze minutos, as suas roupas ganham aquela sensação de “acabadas de lavar”. Use Steam Fragrance em conjunto com os programas para roupa delicada (Cashmere e FreshScent) nas máquinas de lavar PerfectCare da Electrolux.

### ATENÇÃO:

- Utilize apenas a Steam Fragrance desenvolvida exclusivamente pela Electrolux para os programas Cashmere e FreshScent.
- Caso use qualquer outro produto em vez da Steam Fragrance da Electrolux para os programas Cashmere e FreshScent, poderá danificar o eletrodoméstico, o tecido e o ambiente.
- Não utilize a fragrância com propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebida.
- As roupas novas devem ser lavadas pelo menos uma vez (de acordo com as recomendações na etiqueta dos cuidados com a roupa) antes de usar Steam Fragrance.

### Os programas

**Cashmere** (para todas as lãs e lã caxemira laváveis à máquina e à mão) :

- Programa pré-definido com duração de 30 min, máx 1 Kg de carga

- Gestor de tempo redução para 20 e 15 min para cargas mais pequenas
- Tratamento perfeito para peças únicas ou pequenas
- Não adequado a vestuário em lã com etiqueta indicadora de lavagem a seco apenas

**FreshScent** (para roupa Delicada, Sintética, Algodões e Linho lavável à máquina e à mão):

- Duração de 25 minutos do programa pré-definido, máx 1 Kg de carga
- Gestor de tempo redução para 20 e 15 min para cargas mais pequenas
- Tratamento perfeito para peças únicas ou pequenas
- Caso seja refrescada seda lavável à máquina ou à mão com este programa, não utilize a fragrância dado que pode deixar auréolas
- Não usar com vestuário etiquetado com apenas limpeza a seco

### Como usar a fragrância

Basta colocar 20 ml da fragrância (4 cápsulas) no compartimento do amaciador e iniciar o programa FreshScent. No final do programa, deixe a roupa numa área aberta durante alguns minutos de forma a permitir que a humidade residual se dissipe. Caso use uma máquina de secar roupa, a fragrância pode perder-se durante o processo de secagem devido às potenciais altas temperaturas. Recomenda-se usar 20 ml para a máxima carga (1 kg) e reduzir as doses para cargas mais pequenas, principalmente as de lã. Manter fora do alcance das crianças. Alérgenos: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Sistemul FreshScent permite reîmprospătarea chiar și a celor mai delicate haine, îndepărtând cutele și adăugând propește cu ajutorul unui parfum delicat, dezvoltat exclusiv de Electrolux. Dacă reîmprospătați articolele de îmbrăcăminte cu ajutorul aburului, în loc de supunerea acestora unui ciclu complet de spălare, veți face ca hainele să aibă un aspect de nou și să se simtă ca noi pentru mai mult timp. Puteți chiar să folosiți programele de împrospătare FreshScent (Cașmir și FreshScent) pentru țesături delicate, cum ar fi cașmirul și lână. În doar cincisprezece minute hainele își vor recăpăta aspectul de “proaspăt spălat”. Utilizați Steam Fragrance împreună cu programele dedicate (Cașmir și FreshScent) la mașinile de spălat Electrolux PerfectCare.

#### ATENȚIE:

- Folosiți doar soluția Steam Fragrance produsă exclusiv de Electrolux pentru programele Cașmir și FreshScent.
- În cazul în care folosiți un alt produs decât Steam Fragrance de la Electrolux pentru programele Cașmir și FreshScent este posibil să fie afectate mașina, materialul și mediul.
- Nu utilizați parfumul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Hainele noi trebuie spălate cel puțin o dată (conform instrucțiunilor de îngrijire de pe etichetă) înainte de a folosi Steam Fragrance.

#### Programele

**Cașmir** (pentru toate tipurile de lână și lână cașmir care se pot spăla la mașină și de mână):

- Durata predefinită a programului este de 30 minute, maximum 1 kg încărcare
- Reducerea timpului la 20 și 15 minute pentru încărcăturile mici
- Tratament perfect pentru articolele

singulare sau de dimensiuni mici

- Neindicat pentru hainele din lână etichetate cu “exclusiv curățare chimică”

**FreshScent** (pentru haine delicate, sintetice, din bumbac, pânză, care pot fi spălate la mașină sau de mână):

- Durata predefinită a programului este de 25 minute, maxim 1 kg încărcare
- Reducerea timpului la 20 și 15 minute pentru volume mici
- Tratament perfect pentru articolele singulare sau de dimensiuni mici
- Dacă mătasea care se poate spăla la mașină sau de mână este reîmprospătată cu acest program, nu folosiți parfumul deoarece poate lăsa urme
- Neindicat pentru hainele din lână etichetate cu “exclusiv curățare chimică”

#### Cum se utilizează parfumul

Trebuie doar să goliți 20 ml de parfum de reîmprospătare cu abur (4 capace) în compartimentul pentru balsam și să porniți unul dintre programele FreshScent. La finalul programului, lăsați hainele să atârne în aer liber pentru câteva minute, pentru a permite umidității reziduale să se evapore. Dacă utilizați un uscător, parfumul se poate pierde în timpul procesului de uscare din cauza posibilelor temperaturi ridicate. Vă recomandăm să utilizați 20 ml pentru încărcătura maximă (1 kg) și să reduceți doza pentru încărcături mai mici, în special pentru lână.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alergeni: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Система FreshScent позволяет освежить изделия даже из очень тонких тканей, удаляя складки и добавляя свежести и тонкий аромат, разработанный эксклюзивно компанией Electrolux. Благодаря циклу освежения паром вместо выполнения полного цикла стирки, ваша одежда дольше будет как новая и на вид, и на ощупь. Программы освежения FreshScent (Кашемир и FreshScent) можно безопасно использовать даже для деликатных тканей, таких как кашемир и шерсть. Всего за пятнадцать минут ваши вещи снова приобретут это потрясающее ощущение «только что выстиранной» одежды.

Используйте функцию Steam Fragrance с соответствующими программами (Кашемир и FreshScent) в стиральных машинах PerfectCare от Electrolux.

#### **ВНИМАНИЕ:**

- Используйте только средство Steam Fragrance, эксклюзивно разработанное компанией Electrolux для программ «Кашемир» и «FreshScent».
- Использование любого другого продукта, кроме Electrolux Steam Fragrance, для программ «Кашемир» и «FreshScent» может нанести вред машине, ткани и окружающей среде.
- Используйте ароматизатор только по назначению.
- Новую одежду следует постирать минимум один раз (в соответствии с рекомендациями на ярлыке по уходу) перед использованием функции Steam Fragrance.

#### **Программы**

**Кашемир** (для всех пригодных для машинной и ручной стирки изделий из шерсти и кашемира):

- Длительность программы у молчанию 30 мин, макс. загрузка 1 кг
- Сокращение времени с

использованием опции Time Manager до 20 мин и 15 мин для меньшего объема загрузки

- Идеальный уход за отдельными или небольшими изделиями
- Не подходит для шерстяных изделий, на этикетке которых обозначена только сухая чистка

**FreshScent** (для пригодных для машинной и ручной стирки изделий из деликатных тканей, синтетики, хлопка, льна):

- Длительность программы у молчанию 25 мин, макс. загрузка 1 кг
- Сокращение времени с использованием опции Time Manager до 20 мин и 15 мин для меньшего объема загрузки
- Идеальный уход за отдельными или небольшими изделиями
- В случае освежения изделий из шелка, пригодных для ручной или машинной стирки, не используйте ароматизатор, поскольку он может оставить разводы
- Не подходит для изделий, на этикетке которых обозначена только сухая чистка

#### **Использование ароматизатора**

Просто слейте 20 мл ароматизатора пара (4 крышки) в отделение для кондиционера и запустите одну из программ FreshScent. По окончании программы оставьте изделия на свежем воздухе на несколько минут для удаления остаточной влаги. При использовании сушильной машины аромат может исчезнуть в процессе сушки из-за возможных высоких температур. Мы рекомендуем использовать 20 мл для максимальной загрузки (1 кг) и уменьшать дозу для небольших загрузок, особенно для шерсти.

Хранить в недоступном для детей месте. Аллергены: Альфа-изометилюонен, бутилфенил метилпропиональ, цитраль, цитронеллол, лимонен, гераниол, Гидроксиизогексил 3-циклогексен карбоксальдегида, линалоол.



Systém FreshScent vám umožní osviežiť aj to najjemnejšie oblečenie, vyrovnať záhyby a dodať čerstvosť vo forme jemnej vône exkluzívne vytvorenej spoločnosťou Electrolux. Osviežením oblečenia parou namiesto použitia kompletného pracieho cyklu bude vaše oblečenie dlhšie vyzerať ako nové a budete sa v ňom ako v novom dlhšie cítiť. Môžete dokonca bezpečne používať programy na osvieženie FreshScent (Kašmír a FreshScent) pre jemné tkaniny, ako je kašmír a vlna. Len za pätnásť minút sa budete v šatách cítiť, ako by boli práve vyprané. Naparovací parfum Steam Fragrance môžete spolu so špeciálnymi programami (Kašmír a FreshScent) používať v práchkach Electrolux PerfectCare.

#### UPOZORNENIE:

- Naparovací parfum Steam Fragrance používajte len s programami Kašmír a FreshScent exkluzívne vyvinutými spoločnosťou Electrolux.
- Ak používate iný produkt ako Electrolux Steam Fragrance pre programy Kašmír a FreshScent, môže sa poškodiť spotrebič a tkanina a môže dôjsť k znečisteniu životného prostredia.
- Parfum nepoužívajte na iné účely, ako tie, na ktoré je určený.
- Nové oblečenie je potrebné najmenej raz vyprať (podľa odporúčaní na štítku s informáciami o starostlivosti) pred použitím naparovacieho parumu Steam Fragrance.

#### Programy

**Kašmír** (na všetky druhy vlny a vlneného kašmíru, ktoré sa dajú prať v práčke a ručne):

- Trvanie predvoleného programu je 30 minút, maximálne 1 kg náplne

- Redukcia Time Manager na 20 a 15 minút pre menšie náplne
- Dokonalá starostlivosť o samostatné alebo malé odevy
- Nie je určené na vlnené odevy označené ako len na suché čistenie

**FreshScent** (na jemné odevy, syntetiku, vlnu a ľan, ktoré sa dajú prať v práčke a ručne):

- Trvanie predvoleného programu je 25 minút, maximálne 1 kg náplne
- Redukcia Time Manager na 20 a 15 minút pre menšie náplne
- Dokonalá starostlivosť o samostatné alebo malé odevy
- Ak sa pomocou tohto programu osvieži hodváb, ktorý sa dá prať v práčke alebo ručne, parfum nepoužívajte, pretože sa môžu vytvoriť kruhové škvrny
- Nie je určené na odevy označené ako len na suché čistenie

#### Používanie parumu

Jednoducho vyprázdňte 20 ml vône pre parné programy (4 viečka) do priehradky na aviváž a spustíte jeden z programov FreshScent. Na konci programu nechajte odevy na niekoľko minút na otvorenom priestranstve, aby sa vyparila zvyšková vlhkosť. Ak používate sušičku, parfum môže počas sušenia vyprchať kvôli potenciálne vysokým teplotám. Odporúčame použiť 20 ml pre maximálnu náplň (1 kg) a znížiť dávkovanie pre menšie náplne, najmä pre vlnu.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Allergene: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Sistem FreshScent omogoča osveževanje občutljivih oblačil, odstranjevanje gub in dodajanje svežine z nežno dišavo, ki jo je ekskluzivno razvil Electrolux. Z osveževanjem oblačil s paro in ne s polnimi pralnimi cikli pranja, bodo vaša najljubša oblačila dalj časa videti kot nova. Lahko varno uporabljate tudi programe za osvežitev FreshScent (Cashmere in FreshScent) za občutljive tkanine, kot sta kašmir in volna. V zgolj petnajstih minutah se bo oblačilom vrnil občutek »ravnokar opranega perila«. Uporaba parne dišave skupaj z namenskimi programi (Cashmere in FreshScent) v pralnih strojih Electrolux iz serije PerfectCare.

#### POZOR:

- Uporabljajte samo dišavo Steam, ki jo je Electrolux ekskluzivno razvil za programa Cashmere in FreshScent.
- Če za programa Cashmere in FreshScent uporabljate kateri koli izdelek, razen dišave Electrolux Steam, bi to lahko škodilo aparatu, tkanini in okolju.
- Dišavo ne uporabljajte drugače kot le za predvidene namene.
- Nova oblačila je treba vsaj enkrat oprati (v skladu s priporočili na oznaki za nego perila) pred uporabo dišave Steam.

#### Programi

**Cashmere** (za vse volneno perilo in perilo iz kašmirja, primerno za strojno in ročno pranje):

- Privzeto trajanje programa je 30 minut; največ 1 Obremenitev v kg
- Zmanjšanje upravljanja časa na 20 in 15 min. pri manjši količini perila
- Popolna nega za posamezne ali majhne kose perila
- Ni primeren za volnena oblačila z oznako Primerno samo za kemično čiščenje

**FreshScent** (za strojno in ročno pranje občutljivega perila, sintetike, bombaža in posteljnine):

- Privzeto trajanje programa je 25 minut, največja količina perila 1 kg perila
- Zmanjšanje upravljanja časa na 20 in 15 min. pri manjši količini perila
- Popolna nega za posamezne ali majhne kose perila
- Če s tem programom osvežimo svilo, ki je primerna za strojno ali ročno pranje, ne uporabljajte dišave, ker lahko pusti madeže
- Ni primeren za oblačila z oznako Primerno samo za kemično čiščenje

#### Uporaba dišave

Preprosto izpraznite 20 ml dišave Steam (4 pokrovčke) v predek za mehčalec in zaženite enega izmed programov FreshScent. Ob koncu programa, pustite perilo nekaj minut na odprtem, da se preostala vlaga porazgubi. Če uporabljate sušilni stroj, se dišava med sušenjem lahko porazgubi zaradi morebitnih visokih temperatur. Priporočamo uporabo 20 ml za največjo količino perila 1 kg. Količino sredstva je potrebno ustrezno znižati za manjše, lažje količine perila, še posebej za volno.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Alergeni: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.





Med FreshScent-systemet kan du fräscha upp även dina ömtåligaste klädesplagg, ta bort skrynlor och tillföra fräschör med en utsökt doft som utvecklats exklusivt av Electrolux.

Genom att fräscha upp dina plagg med ånga istället för att köra fullständiga tvättcykler, får du kläderna att hålla och se nya ut längre. Du kan till och med tryggt använda FreshScent-uppfräschningsprogram (Kaschmir och FreshScent) för ömtåliga textilier som kaschmir och ylle. På bara femton minuter återfår dina kläder den där "nytvättade" känslan.

Använd Steam Fragrance tillsammans med specialprogrammen (Kaschmir och FreshScent) i Electrolux PerfectCare-tvättmaskinerna.

#### OBS!:

- Använd endast Steam Fragrance som är exklusivt utvecklat av Electrolux för programmen Kaschmir och FreshScent.
- Om du använder någon annan produkt än Electrolux Steam Fragrance till Kaschmir och FreshScent-programmen, kan det skada maskinen, tyget och miljön.
- Använd inte parfymen i andra syften än det den är avsedd för.
- Nya plagg bör tvättas åtminstone en gång (enligt rekommendationerna på tvättrådet) innan Steam Fragrance används.

#### Programmen

**Kaschmir** (för all maskintvättbar och handtvättbar ylle- och ullkaschmir):

- Standardprogrammet med varaktighet 30 min, max 1 kg tvättmängd
- Tidshanteringsreducering till 20 och 15 min för mindre mängder

- Perfekt behandling för enstaka eller små plagg
- Ej för ylleplagg som märkts som enbart kemtvätt

**FreshScent** (för maskintvättbar och handtvättbar fintvätt, syntettvätt, bomull, linne):

- Standardprogrammets varaktighet 25 min, max 1 kg tvättmängd
- Tidshanteringsreducering till 20 och 15 min för mindre mängder
- Perfekt behandling för enstaka eller små plagg
- Om maskin- eller handtvättbart siden fräschas upp med detta program bör du inte använda parfymen eftersom den kan efterlämna fläckar
- Ej för plagg som märkts som enbart kemtvätt

#### Hur man använder parfymen

Tillsätt bara 20 ml av doften (4 kapsyler) i sköljmedelsfacket och starta något av FreshScent-programmen.

Efter programslutet lämnar du plaggen i ett luftigt utrymme i några minuter för att kvarstående fuktighet ska kunna dunsta bort.

Om du använder torktumlare kan parfymen försvinna under torkprocessen på grund av potentiellt höga temperaturer.

Vi föreslår användning av 20 ml för maximal tvättmängd (1 kg) med lägre dosering för mindre tvättmängd, särskilt för ylle.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Allergener: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.



Система FreshScent дає змогу освіжати вироби навіть із дуже тонких тканин, видаляючи складки й додаючи свіжість і тонкий ексклюзивний аромат, розроблений компанією Electrolux. Завдяки освіженню парюю замість виконання повного циклу прання, ваш одяг довше буде як новий – і на вигляд, і на дотик. Програми освіження FreshScent (Кашемір і FreshScent) можна безпечно використовувати навіть для таких делікатних тканин, як кашемір і вовна. Усього за п'ятнадцять хвилин ваші речі знову набудуть цього чудового відчуття «щойно випраного» одягу. Використовуйте функцію Steam Fragrance разом із відповідними програмами (Кашемір і FreshScent) у пральних машинах PerfectCare від Electrolux.

#### УВАГА:

- Використовуйте тільки засіб Steam Fragrance, ексклюзивно розроблений компанією Electrolux для програм «Кашемір» і «FreshScent».
- Використання будь-якого іншого продукту, крім Electrolux Steam Fragrance, для програм «Кашемір» і «FreshScent» може завдати шкоди приладу, тканині і навколишньому середовищу.
- Використовуйте ароматизатор лише за призначенням.
- Новий одяг слід випрати мінімум один раз (відповідно до рекомендацій, наведених на етикетці з догляду) перед використанням функції Steam Fragrance.

#### Програми

**Кашемір** (для усіх придатних для машинного і ручного прання виробів з вовни та кашеміру):

- Тривалість програми за умовчанням

30 хв., макс. завантаження 1 кг

- Скорочення часу з використанням опції Time Manager до 20 хв. і 15 хв. для меншого обсягу завантаження
- Ідеальний догляд за окремими або невеликими виробами
- Не підходить для вовняних виробів, на етикетці яких зазначене лише сухе чищення

**FreshScent** (для придатних для машинного і ручного прання виробів з делікатних тканин, синтетики, бавовни, льону):

- Тривалість програми за умовчанням 25 хв., макс. завантаження 1 кг
- Скорочення часу з використанням опції Time Manager до 20 хв. і 15 хв. для меншого обсягу завантаження
- Ідеальний догляд за окремими або невеликими виробами
- У разі освіження виробів з шовку, придатних для ручного або машинного прання, не використовуйте ароматизатор, оскільки він може залишити розводи
- Не підходить для виробів, на етикетці яких зазначене лише сухе чищення

#### Використання ароматизатора

Просто додайте 20 мл ароматизатора для прання (4 кришечки) у відділення для пом'якшувача та запустіть одну з програм FreshScent. Після закінчення програми залиште вироби на свіжому повітрі на кілька хвилин для видалення залишкової вологи. У сушильній машині аромат може зникнути через високу температуру в процесі сушіння. Рекомендується використовувати 20 мл для максимального завантаження (1 кг) та знизити дозування для невеликих завантажень, особливо для вовни. Тримайте подалі від дітей. Алергени: Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Citral, Citronellol, Limonene, Geraniol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool.

Vyrobila spoločnosť / Produziert von / Produceret af / Valmistatud / Manufactured by / Fabbriato da / Tuotettu / Fabriqué par / Proizvođač / Gyártó / Prodotto da / Gamintojas / Ražotājs / Geproduceerd door / Produsert av / Producent / Producido por / Fabricată de / Изготовитель / Framställt av / Výrobca / Виробник:

Allegrini S.p.A., Vicolo Salvo D'Acquisto 2, 24050 Grassobbio (BG), Tel. 035-4242111, [www.allegrini.com](http://www.allegrini.com)

Distribuce / Vertrieb durch / Distribueret af / Maaletoaja / Distributed by / Distribuido por / Jälleenmyyjä / Distribuie par / Uvoznik / Forgalmazó / Distribuito da / Platintojas / Izplatītājs / Geleverd door / Distribueert av / Dystrybuowany przez / Distribuido por / Distribuit de / Импортёр и уполномоченная изготовителем организация / Distribuieras av / Distribuované / Дистрибутор:

Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, [www.electrolux.cz](http://www.electrolux.cz), tel.261302261  
Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg, Tel. 0911 323 2000  
Electrolux Hausgeräte GmbH, Herziggasse 9, 1230 Wien, Tel. 0800 501052  
Electrolux AG/SA, Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111  
Electrolux Home Products Denmark A/S, Strevellingvej 38-40, DK-7000 Fredericia, Tlf. 45264200  
Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt 153, 11624 Tallinn, Tel. 6650030  
Electrolux Plc., Addington Way, LU4 9QQ Luton (Bed), UK. Tel. 01325 300660  
Electrolux Group Ireland Ltd., Longmile Road, Dublin 12, Tel. 0818543000  
Electrolux España S.A., Av Europa 16, 28108 Alcobendas (Madrid), Tel.902144145  
Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki. Puh 030 600 5120  
Electrolux Home Products France SAS, 43 avenue F. Louat, 60307 Senlis Cedex, Tél. 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel)  
Electrolux Belgium NV, Raketstraat/Rue de la fusée 40, 1130 Brussels, tel. 02-7162562  
Electrolux Home Products Luxembourg, Rue de Bitbourg 7, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél. 42 4311  
Electrolux d.o.o., Slavovska Avenija 3, 10000 Zagreb, Tel. 01 6323333  
Electrolux Lehel Kft, Erzsébet kir.né útja 87, 1142 Budapest XIV, + 36 1 252 17 73  
Electrolux Appliances S.p.A., C.so Lino Zanussi 30, 33080 Porcia (PN), Tel. 0434-558500  
UAB Electrolux, Ozo 10a, 08200 Vilnius, Tel. 8 5 2780609  
Electrolux Latvia Ltd., Dunties iela 17A, LV-1005, Rīga, Tel. 6 7313626  
Electrolux Home Products (Nederland) B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn, Tel. 0172 468400  
Electrolux Home Products Norway AS, Kabelgaten 39c, 0508 Oslo, Tlf: 815 30 222  
Electrolux Poland Spółka z o.o., Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, Tel. 022 4347300, -01  
Electrolux LDA., Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco - Q35, 2774-518 Paço de Arcos, Tel. 21 440 3900  
Electrolux Romania S.A., B-dul Aviatorilor 41, Sector 1, 011853 Bucuresti, Tel. 021 222 97 36  
ООО "Электрوليукс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114 Москва; тел.: 8-800-200-3589  
Electrolux Hemprodukter AB, S:t Göransgatan 143, SE- 105 45 Stockholm, Tel. 036-38 79 50  
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, [www.electrolux.sk](http://www.electrolux.sk), tel.032 7441294  
ДП "Електролюкс ЛЛС" 04073, Україна, м.Київ, пр-т.С. Бандери 28А, тел. 0800 50 80 20  
Electrolux Central and Eastern Europe GmbH, Herziggasse 9, A-1230 Wien Tel. 02 9704888, 02 921161