

**Idéal pour le nettoyage quotidien**

La fonction 2 en 1 de l'aspirateur Electrolux 300 sans fil, vous permet de tout aspirer du sol au plafond. Grâce à son design ergonomique et son aspirateur à main détachable, Electrolux 300 sans fil est facile à utiliser et offre des performances d'aspiration incomparables.

Bénéfices et Caractéristiques**Performant, multifonction et facile à utiliser**

Toujours à portée de main, Electrolux 300 sans fil vous permet d'aspirer facilement et efficacement votre maison, en éliminant la poussière et les particules sur toutes les surfaces de votre intérieur.

- Gamme 300 Cordless cleaner 2in1 Clean
- Brosse tous sols motorisée
- Filtres lavables
- Capacité du bac à poussière : 0.3 l
- Batterie lithium longue durée 18 v
- Autonomie max avec accessoire motorisé : 45

**Aspirateur à main détachable pour un nettoyage instantané**

Son aspirateur à main détachable intégré vous permet d'aspirer rapidement et sans effort les endroits difficiles d'accès ainsi que les surfaces en hauteur.

**Performant et ultra maniable**

Très maniable quel que soit le type de sol. Electrolux 300 sans fil assure un nettoyage en souplesse sur les différentes surfaces de votre maison.

Spécifications techniques

Modèle	ES31C183DB
Code EAN	7332543972753
PNC	900 402 233
Couleur	Bleu denim
Technologie	sans sac
Volts	18
Autonomie en mode Normal avec accessoire motorisé (mn)	45
Type de batteries	Lithium Haute Performance
Nombre de batteries	5
Volts par batterie	3.6
Temps de charge (h)	4,5
Niveau Sonore (dB)	79
Efficacité de dépoussiérage sur sols durs - DPU (%)	98
Efficacité de dépoussiérage sur tapis et moquettes - DPU (%)	65
Tient seul debout	Oui
Brosse motorisée	Oui
Dimensions de l'appareil HxLxP (cm)	110,5x14x25,5
Dimensions emballées HxLxP (mm)	692x386x146
Poids brut/net (kg)	5.3 / 3.08
Colisage	1

