



Bénéfices et Caractéristiques

Une touche verrouil. vous permet de rôtir en mode mains libres.

Les glissières télescopiques offrent un système de verrouillage empêchant la plaque de cuisson de se renverser vers l'avant ou glisser lorsque vous vérifiez votre rôti. Cela vous laisse les mains libres pour assaisonner votre plat à la perfection.

Un clip pratique facilite l'installation du plateau.

Les glissières télescopiques sont simples à installer et s'enclenchent précisément grâce au clip pratique. Adapte rapidement les glissières à tous les fours Electrolux, AEG à cavité XXL.

