

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

SOMMAIRE

INDEX

Description de l'appareil	003
Démarrage	005
Chargement des écouteurs	005
Chargement l'étui	005
Contrôle du bruit	005
Spotify Tap	006
Guide d'entretien des piles	006
Nettoyage de votre Motif II A.N.C.	007
Appairage d'un nouvel appareil	007
Réinitialisation des écouteurs	008
Dépannage	009

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

FRANÇAIS

① INDICATEUR DE L'ÉTUI DE CHARGEMENT

La LED indique la charge de la pile de l'étui, du rouge au vert en passant par le jaune (0 à 100 %). Elle émet des impulsions bleues en mode d'appairage Bluetooth®.

② BOUTON POUR L'ÉTUI DE CHARGEMENT

Une pression rapide permet d'afficher le niveau de la pile de l'étui de chargement. Lorsque les écouteurs sont dans l'étui et que le couvercle est ouvert, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour lancer l'appairage.

③ CHARGEMENT SANS FIL

Chargez l'étui en le plaçant sur un socle de chargement sans fil.

④ ENTRÉE D'ALIMENTATION USB-C

Chargez l'étui en le branchant dans une source d'alimentation USB.

⑤ COMMANDES TACTILES

Touchez l'écouteur gauche ou droit pour contrôler votre musique, vos appels téléphoniques et bien plus encore. Il est possible de personnaliser le comportement de la commande tactile dans l'application.

- I. Appuyez sur la touche pour mettre en lecture ou en pause.
- II. Appuyez deux fois pour passer à la piste suivante ou répondre à un appel ou raccrocher.
- III. Appuyez trois fois pour revenir en arrière.
- IV. Appuyez longuement pour activer/désactiver le contrôle du bruit et le mode Transparency ou pour rejeter un appel.
- V. Appuyez deux fois et maintenez le doigt sur Spotify Tap pour commencer à écouter de la musique en fonction de vos goûts.

⑥ EMBOUTS AUDITIFS

Motif II A.N.C. est livré avec 3 tailles d'embouts. Il est important d'avoir le meilleur ajustement possible pour profiter au mieux de votre expérience audio.

Prenez le temps de trouver les embouts qui conviennent le mieux à votre oreille. Les embouts doivent s'adapter parfaitement à votre oreille tout en restant confortables. Il n'est pas rare d'utiliser des tailles différentes pour la gauche et la droite.

INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

DÉMARRAGE

- I. Ouvrez l'étui de chargement.
- II. Appuyez sur le bouton situé sur l'étui et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
- III. Sélectionnez Motif II A.N.C. dans la liste Bluetooth de votre appareil audio.
- IV. Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et suivez les instructions de l'application pour terminer votre configuration.

CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

Remettez vos écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle pour les éteindre et commencer à les recharger.

CHARGEMENT L'ÉTUI

Utilisez un chargeur sans fil ou branchez l'étui dans une source d'alimentation USB pour le recharger. L'étui est complètement chargé lorsque la LED frontale est verte en continu.

Pour charger l'étui à l'aide d'un chargeur sans fil, suivez les instructions ci-dessous.

- I. Placez l'étui de chargement avec son dos à plat contre le socle de chargement sans fil.
- II. Assurez-vous que la LED frontale s'allume pour indiquer que l'étui est en cours de chargement.
- III. Une fois que la LED est devenue vert fixe, l'étui est entièrement chargé.

CONTRÔLE DU BRUIT

Motif II A.N.C. peut se trouver dans l'un de trois modes de contrôle du bruit.

- Suppression active du bruit : bloque les bruits environnants et vous permet de vous concentrer sur la musique.
- Transparence : vous permet d'entendre votre environnement et de tenir des conversations sans retirer vos écouteurs.
- Off : le contrôle du bruit est désactivé.

Le niveau d'annulation active du bruit et la transparence peuvent être réglés dans l'application Marshall Bluetooth.

INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

SPOTIFY TAP

Allez directement à la musique grâce à Spotify Tap. Où que vous alliez, Spotify Tap est le moyen le plus simple et le plus personnel d'emporter votre musique avec vous. Il est prêt en quelques secondes seulement.

- Appuyez deux fois sur la touche et maintenez-la enfoncée pour lire une recommandation basée sur vos goûts d'écoute.
- Appuyez deux fois sur la touche et maintenez-la enfoncée pour obtenir la recommandation suivante, faite spécialement pour vous.

Pour utiliser Spotify Tap, assurez-vous que votre application Spotify est à jour.



GUIDE D'ENTRETIEN DES PILES

Vos écouteurs sont munis de piles au lithium-ion haute performance, dont la durée de vie dépend de la charge et de l'utilisation. Suivez les directives ci-dessous pour garder vos piles en bon état le plus longtemps possible.

- Évitez d'utiliser les chargeurs rapides dans la mesure du possible. Une charge rapide exerce un stress sur la pile et la dégrade.
- Évitez de laisser la pile se vider complètement ou de la charger lorsqu'elle est déjà pleine. Essayez de maintenir la charge entre 30 % et 80 %.
- Si les écouteurs sont stockés pendant longtemps, il est recommandé de les charger à moitié, puis d'effectuer une réinitialisation d'usine. Conservez les écouteurs et l'étui dans un endroit frais, sombre et sec.
- Évitez d'utiliser ou de charger les écouteurs dans des endroits surchauffés et non ventilés, à une température de 45 °C/113°F ou plus.
- Évitez de charger la pile à basse température, en dessous de 10 °C/50 °F et d'utiliser les écouteurs en dessous de 0 °C/32 °F.
- Évitez les chocs mécaniques violents, tels que la chute des écouteurs ou de l'étui sur des surfaces dures, car cela pourrait endommager les piles.

Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et sélectionnez le niveau de préservation de la pile qui vous convient le mieux, à vous et à vos oreillettes.

INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

NETTOYAGE DE VOTRE MOTIF II A.N.C.

Les écouteurs sont souvent en contact étroit avec la peau, parfois pendant de longues périodes. Au fil du temps, la saleté et la graisse s'accumulent, ce qui peut affecter les performances et provoquer une irritation de la peau. Nettoyez régulièrement vos écouteurs pour qu'ils restent propres et durent plus longtemps.

Débranchez tous les câbles avant de nettoyer l'étui. Assurez-vous que tout est complètement sec avant d'utiliser les écouteurs, de les remettre dans l'étui ou de brancher un chargeur USB.

Retirez les embouts en silicone des écouteurs et nettoyez-les séparément. Utilisez une lingette désinfectante ou un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d'alcool isopropylique à 70 % ou d'alcool éthylique à 75 % pour nettoyer délicatement les embouts, les surfaces extérieures des écouteurs et l'étui. Évitez que de l'humidité ne s'infilte dans les ouvertures ou dans les mailles du haut-parleur. Nettoyez soigneusement ces zones à l'aide d'une brosse douce et sèche ou d'un coton-tige.

- N'utilisez pas d'objets pointus.
- N'utilisez pas d'air comprimé.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène.
- N'immergez pas les écouteurs dans des produits de nettoyage.

APPAIRAGE D'UN NOUVEL APPAREIL

Motif II A.N.C. mémorise les 8 derniers appareils sonores appariés. Il se connectera automatiquement aux deux derniers appareils audio disponibles.

- I. Placez les écouteurs dans l'étui de charge et laissez le couvercle ouvert.
- II. Appuyez sur le bouton situé sur l'étui et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED clignote lentement en bleu.
- III. Sélectionnez Motif II A.N.C. dans la liste Bluetooth de votre appareil audio.

Remarque : Motif II A.N.C. ne change pas de source sonore pendant la lecture. Mettez en pause la lecture audio en cours avant de changer de source sonore.

INSTRUCTIONS

FRANÇAIS

RÉINITIALISATION DES ÉCOUTEURS

Si vos écouteurs deviennent instables ou ne répondent plus, suivez les instructions ci-dessous.

- I. Placez les écouteurs dans l'étui et fermez le couvercle pour redémarrer les écouteurs.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation matérielle :

- I. Retirez vos écouteurs et placez-les dans vos oreilles.
- II. Appuyez sur la surface tactile des deux écouteurs et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes pour réinitialiser les écouteurs.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'usine.

Remarque : cette action a pour effet de supprimer tous les réglages utilisateur et nécessite la reconfiguration des écouteurs.

- I. Placez les écouteurs dans l'étui de charge et laissez le couvercle ouvert.
- II. Appuyez sur le bouton de l'étui et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que la LED devienne violette pour réinitialiser les écouteurs aux paramètres d'usine.
- III. Supprimez Motif II A.N.C. de la liste Bluetooth de votre appareil audio avant de procéder à un nouvel appairage.

APPLICATION BLUETOOTH MARSHALL

Téléchargez l'application Marshall Bluetooth pour tirer le meilleur parti de vos écouteurs et les maintenir à jour avec les derniers logiciels.



DÉPANNAGE**FRANÇAIS**

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
Les écouteurs ne s'allument pas.	La batterie est déchargée.	Placez les écouteurs dans l'étui pour les recharger. Si la LED de l'étui ne s'allume pas, utilisez une source d'alimentation USB ou une plaque de chargement sans fil pour charger l'étui.
Impossible de connecter ou d'apparier un appareil Bluetooth	La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur).	Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil de lecture.
	Les écouteurs ne sont pas en mode d'appairage.	Assurez-vous que les écouteurs sont dans l'étui et que le couvercle de l'étui est ouvert lorsque vous commencez à les appairer. Voir Appairer un nouvel appareil.

DÉPANNAGE**FRANÇAIS**

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
Comportement bizarre	Les écouteurs n'utilisent pas la dernière version du micrologiciel.	Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et connectez-vous aux écouteurs. Suivez les instructions de l'application pour vous assurer que le Motif II A.N.C. dispose de la dernière version du micrologiciel.
	Une erreur logicielle s'est produite.	Effectuez une réinitialisation d'usine. Voir Réinitialisation des écouteurs. Les écouteurs doivent être réinstallés.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12