

*Marshall*

**MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES**

**MANUEL EN LIGNE COMPLET**

# SOMMAIRE

## INDEX

---

|   |     |
|---|-----|
| <b>Démarrage</b> .....                                  | 005 |
| <b>Bouton de contrôle</b> .....                         | 005 |
| <b>Chargement du casque</b> .....                       | 005 |
| <b>Spotify Tap</b> .....                                | 006 |
| <b>Bouton M</b> .....                                   | 006 |
| <b>Connexion d'un dispositif sonore de 3,5 mm</b> ..... | 006 |
| <b>Connexion d'un casque à votre Major V</b> .....      | 006 |
| <b>Nettoyage de votre Major V</b> .....                 | 007 |
| <b>Guide d'entretien des piles</b> .....                | 008 |
| <b>Appairer un nouvel appareil</b> .....                | 008 |
| <b>Réinitialisation du casque</b> .....                 | 009 |
| <b>Dépannage</b> .....                                  | 010 |

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL

# FRANÇAIS



## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

## FRANÇAIS

---

### ① BOUTON M PERSONNALISABLE

Appuyez sur le bouton M pour démarrer la musique avec Spotify Tap. Le bouton M peut être personnalisé dans l'application Marshall Bluetooth.

### ② VOYANT LED

Le voyant LED indique le niveau de la pile en cours de charge, du rouge au vert en passant par l'orange (0–100 %). Il clignote en bleu lorsqu'il est en mode d'appairage Bluetooth et en blanc lorsqu'il recherche un appareil. Le voyant DEL est blanc fixe lorsqu'il est connecté.

### ③ BOUTON DE CONTRÔLE

Utilisez le bouton de contrôle, situé sur l'oreillette droite, pour contrôler votre musique, vos appels téléphoniques et bien plus encore.

### ④ RECHARGE SANS FIL

Chargez le casque en plaçant l'oreillette droite orientée vers le bas sur un socle de chargement sans fil.

### ⑤ ENTRÉE/SORTIE AUX DE 3,5 MM

Utilisez le câble de 3,5 mm fourni et connectez-le à la sortie analogique d'un appareil audio ou branchez un autre casque et écoutez ensemble.

### ⑥ ENTRÉE D'ALIMENTATION USB-C

Chargez le casque en le branchant sur une source d'alimentation USB.

# INSTRUCTIONS

# FRANÇAIS

---

## DÉMARRAGE

- I. Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL passe à un clignotement bleu lent.
- II. Sélectionnez **MAJOR V** dans la liste Bluetooth® de votre appareil audio.
- III. Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et suivez les instructions intégrées à l'application pour terminer la configuration.

## BOUTON DE CONTRÔLE

Utilisez le bouton de contrôle, situé sur l'oreillette droite, pour contrôler votre musique, vos appels téléphoniques et bien plus encore.

- Marche/arrêt — maintenez enfoncé pendant 1 seconde
- Lecture/pause — appuyez une fois
- Sauter en avant/en arrière — appuyez sur la gauche/la droite
- Augmenter/réduire le volume — poussez vers le haut/bas
- Répondre/raccrocher — appuyez une fois
- Refuser un appel — appuyez deux fois
- Appairage Bluetooth, casque éteint — appuyez et maintenez pendant 2 secondes
- Appairage Bluetooth, casque allumé — appuyez deux fois

## CHARGEMENT DU CASQUE

Utilisez un chargeur sans fil ou branchez le casque sur une source d'alimentation USB pour le recharger. Le casque est complètement chargé lorsque le voyant LED est vert fixe.

Pour charger le casque à l'aide d'un chargeur sans fil, suivez les instructions ci-dessous.

- I. Placez le casque avec l'oreillette droite à plat contre le socle de charge sans fil.
- II. Assurez-vous que le voyant LED s'allume pour indiquer que le casque est en cours de chargement.
- III. Une fois que l'indicateur LED est devenu vert fixe, le casque est complètement chargé.

# INSTRUCTIONS

# FRANÇAIS

---

## SPOTIFY TAP

Allez directement à la musique grâce à Spotify Tap. Où que vous alliez, Spotify Tap est le moyen le plus simple et le plus personnel d'emporter votre musique avec vous. Il est prêt en quelques secondes seulement.

- I. Appuyez sur le bouton M pour lire une recommandation basée sur vos goûts en matière d'écoute.
- II. Appuyez à nouveau sur le bouton M pour obtenir la prochaine recommandation faite spécialement pour vous.

Pour utiliser Spotify Tap, assurez-vous que votre application Spotify est à jour.

## BOUTON M

Appuyez sur le bouton M pour accéder à une action personnalisée qui peut être sélectionnée dans l'application Marshall Bluetooth. Par défaut, l'action du bouton M est Spotify Tap.

## CONNEXION D'UN DISPOSITIF SONORE DE 3,5 MM

Utilisez le câble audio fourni pour vous connecter à une sortie audio analogique.

Remarque : Assurez-vous que le volume de l'appareil sonore est réglé sur un niveau faible avant de brancher le casque.

- I. Connectez le fil audio au port AUX de 3,5 mm du casque et à la sortie stéréo de 3,5 mm de l'appareil audio.
- II. Assurez-vous que l'audio Bluetooth est sur pause et que la lecture commence sur l'appareil audio.

## CONNEXION D'UN CASQUE À VOTRE MAJOR V

Laissez un ami brancher son casque sur le port AUX de 3,5 mm de votre Major V et écoutez ensemble.

- I. Assurez-vous que le Major V est connecté à votre source sonore via Bluetooth.
- II. Connectez la prise de 3,5 mm de l'autre casque au port AUX de 3,5 mm du Major V.

## INSTRUCTIONS

## FRANÇAIS

---

### NETTOYAGE DE VOTRE MAJOR V

Le casque est souvent en contact étroit avec votre peau et parfois de manière prolongée. Avec le temps, cela peut entraîner une accumulation de saleté et de graisse qui peut affecter les performances et provoquer une irritation de la peau. Nettoyez régulièrement votre casque pour qu'il reste propre et dure plus longtemps.

Débranchez tous les câbles avant de nettoyer le casque. Assurez-vous que tout est complètement sec avant de charger les piles, de brancher les câbles ou d'utiliser le casque.

Retirez les coussinets en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et nettoyez-les séparément. Pour remettre les coussinets en place, placez-les sur les oreillettes, inclinées à 45°, et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour les verrouiller.

Nettoyez délicatement le casque, l'arceau, les coussinets et les câbles à l'aide d'un chiffon non pelucheux, légèrement humide avec l'un des éléments suivants au choix :

- de l'eau,
- de l'alcool isopropylique à 70 %, ou
- 75 % d'alcool éthylique.

Évitez que de l'humidité ne s'infilte dans les ouvertures ou dans les mailles des transducteurs. Nettoyez soigneusement ces éléments avec une brosse sèche et souple, ou un coton-tige.

- N'utilisez pas d'objets pointus.
- N'utilisez pas d'air comprimé.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène.
- N'immergez pas le casque dans des produits de nettoyage.
- Ne rincez pas le casque à l'eau courante.

# INSTRUCTIONS

# FRANÇAIS

## GUIDE D'ENTRETIEN DES PILES

Votre casque est équipé de piles au lithium-ion haute performance dont la durée de vie dépend de la charge et de l'utilisation. Suivez les consignes ci-dessous pour garder ces piles en bon état le plus longtemps possible.

- Évitez d'utiliser les chargeurs rapides dans la mesure du possible. Une charge rapide exerce un stress sur la pile et la dégrade.
- Évitez de recharger les piles lorsqu'elles sont déjà pleines ou de les laisser se vider complètement. Essayez de maintenir la charge entre 30 % et 80 %.
- Si le casque est stocké pendant une longue période, il est recommandé de le charger à moitié, puis de procéder à une réinitialisation d'usine. Conservez le casque dans un endroit frais, sombre et sec.
- Évitez d'utiliser ou de charger le casque dans des endroits chauds et non ventilés, à une température de 45 °C/113 °F ou plus.
- Évitez de charger les piles à basse température, en dessous de 10 °C/50 °F et d'utiliser le casque en dessous de 0 °C/32 °F.
- Évitez les chocs mécaniques violents, tels que la chute du casque sur des surfaces dures, car cela pourrait endommager les piles.

Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et sélectionnez le niveau de préservation de la pile vous convient le mieux, à vous et à votre casque.

## APPAIRER UN NOUVEL APPAREIL

Vous pouvez connecter Major V à deux appareils à la fois et il peut mémoriser jusqu'à 10 appareils précédemment appariés. Lorsque les oreillettes se trouvent à portée, elles se reconnectent automatiquement au dernier appareil apparié.

- I. Commencez par mettre le casque en marche.
- II. Appuyez deux fois sur le bouton de contrôle et le voyant LED se met à clignoter lentement en bleu.
- III. Sélectionnez **MAJOR V** dans la liste Bluetooth de votre appareil audio.

## INSTRUCTIONS

## FRANÇAIS

### RÉINITIALISATION DU CASQUE

Si votre casque dysfonctionne ou ne répondent plus, suivez les instructions ci-dessous.

- I. Appuyez sur le contrôleur et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes pour redémarrer le casque.

Si le problème persiste, effectuez une réinitialisation d'usine.

Remarque : cette action supprimera tous les réglages de l'utilisateur et le casque devra être de nouveau apparié.

- I. Supprimez **MAJOR V**, et **MAJOR V [LE]**, le cas échéant, de la liste Bluetooth de votre appareil audio et de l'application Marshall Bluetooth.
- II. Appuyez sur le contrôleur et le bouton M et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes, puis relâchez-les lorsque l'indicateur LED devient violet.
- III. Le casque retrouve ses réglages d'usine et est prêt à être apparié (voir la section Démarrage).

### APPLICATION BLUETOOTH MARSHALL

Téléchargez l'application Marshall Bluetooth pour tirer le meilleur parti de vos écouteurs et les maintenir à jour avec les derniers logiciels.



## DÉPANNAGE

## FRANÇAIS

| PROBLÈME   | CAUSE  | ACTION  |
|--|--|---|
| <b>Le casque ne s'allume pas.</b>                                  | La pile est déchargée.   | Utilisez une source d'alimentation USB ou une plaque de chargement sans fil pour recharger le casque.   |
| <b>Impossible de connecter ou d'apparier un appareil Bluetooth</b> | La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur). | Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil audio.   |
|  | Le casque n'est pas en mode d'appairage.   | Suivez les instructions de la section Appairage d'un nouvel appareil.   |
| <b>Fonctionnement irrégulier</b>                                   | Le casque n'utilise pas la dernière version du micrologiciel.                                  | Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et connectez-vous au casque. Suivez les instructions de l'application pour vous assurer que Major V dispose de la dernière version du micrologiciel. |
|  | Une erreur logicielle s'est produite.  | Effectuez une réinitialisation d'usine. Voir la section Réinitialisation du casque. Le casque doit être réinstallé.   |

**DÉPANNAGE****FRANÇAIS**

| <b>PROBLÈME</b>                | <b>CAUSE</b>  | <b>ACTION</b>  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Spotify ne démarre pas.</b> | L'application Spotify n'est pas installée sur votre appareil audio. | Installez la dernière version de l'application Spotify sur votre appareil audio.   |
|                                | Le bouton M est configuré avec une action différente.               | Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et connectez-vous au casque pour personnaliser le comportement du bouton M. |

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0