



IT SE IL VAPORE NON ESCE! (1) Imposta Polti Vaporetto Style in modalità pulitore vapore portatile. (2) Regolare l'intensità del vapore sul pannello comandi al livello massimo (MAX). (3) Premere il tasto sull'impugnatura per avviare l'erogazione del vapore, quindi, dopo qualche secondo, attivare la funzione "Extra Vapore" tenendo premuto lo stesso tasto per 3 secondi. Ripetere più volte l'attivazione della funzione "Extra Vapore". Se, trascorsi 5 minuti, il problema persiste, contattare l'assistenza.

EN IF THE STEAM DOES NOT COME OUT! (1) Set Polti Vaporetto Style to handheld steam cleaner mode. (2) Adjust the steam intensity on the control panel to the maximum level (MAX). (3) Press the button on the handle to start steam delivery, then after a few seconds, activate the "Extra Steam" function by holding the same button for 3 seconds. Repeat the activation of the "Extra Steam" function several times. If, after 5 minutes, the problem persists, contact customer service.

FR SI LA VAPEUR NE SORT PAS ! (1) Réglez le Polti Vaporetto Style en mode nettoyeur vapeur portable. (2) Réglez l'intensité de la vapeur sur le panneau de commande au niveau maximum (MAX). (3) Appuyez sur le bouton de la poignée pour commencer l'émission de vapeur, puis après quelques secondes, activez la fonction "Vapeur Extra" en maintenant le même bouton enfoncé pendant 3 secondes. Répétez plusieurs fois l'activation de la fonction "Vapeur Extra". Si, après 5 minutes, le problème persiste, contactez le service client.

ES SI EL VAPOR NO SALE! (1) Configure Polti Vaporetto Style en modo limpiador de vapor portátil. (2) Ajuste la intensidad del vapor en el panel de control al nivel máximo (MAX). (3) Presione el botón en el mango para iniciar la salida de vapor, luego, después de unos segundos, active la función "Vapor Extra" manteniendo presionado el mismo botón durante 3 segundos. Repita varias veces la activación de la función "Vapor Extra". Si, después de 5 minutos, el problema persiste, comuníquese con el servicio de asistencia.

DE WENN KEIN DAMPF AUSTRITT! (1) Stellen Sie den Polti Vaporetto Style auf die tragbare Dampfreinigungsfunktion ein. (2) Stellen Sie die Dampfindintensität am Bedienfeld auf die höchste Stufe (MAX) ein. (3) Drücken Sie die Taste am Griff, um die Dampfabgabe zu starten. Nach einigen Sekunden aktivieren Sie die Funktion „Extra Dampf“, indem Sie dieselbe Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wiederholen Sie die Aktivierung der Funktion „Extra Dampf“ mehrmals. Wenn das Problem nach 5 Minuten weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

PT SE O VAPOR NÃO SAIR! (1) Configure o Polti Vaporetto Style no modo de limpador a vapor portátil. (2) Ajuste a intensidade do vapor no painel de controle para o nível máximo (MAX). (3) Pressione o botão na alça para iniciar a liberação de vapor e, após alguns segundos, ative a função "Vapor Extra" mantendo o mesmo botão pressionado por 3 segundos. Repita várias vezes a ativação da função "Vapor Extra". Se, após 5 minutos, o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico.

NL ALS ER GEEN STOOM UITKOMT! (1) Stel de Polti Vaporetto Style in op de draagbare stoomreinigerstand. (2) Stel de stoomintensiteit op het bedieningspaneel in op het maximum (MAX). (3) Druk op de knop op het handvat om de stoomafgifte te starten en activeer na enkele seconden de functie "Extra Stoom" door dezelfde knop 3 seconden ingedrukt te houden. Herhaal meerdere keren de activering van de functie "Extra Stoom". Als het probleem na 5 minuten aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

PL JEŚLI PARA NIE WYDOBYWA SIĘ! (1) Ustaw Polti Vaporetto Style w tryb przenośnego urządzenia parowego. (2) Ustaw intensywność pary na panelu sterowania na maksymalny poziom (MAX). (3) Naciśnij przycisk na uchwycie, aby rozpocząć emisję pary, a następnie po kilku sekundach aktywuj funkcję „Dodatkowa Para”, przytrzymując ten sam przycisk przez 3 sekundy. Powtórz kilkakrotnie aktywację funkcji „Dodatkowa Para”. Jeśli po 5 minutach problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

SE OM ÅNGA INTE KOMMER UT! (1) Ställ in Polti Vaporetto Style på handhållen ångrengöringsläge. (2) Justera ångintensiteten på kontrollpanelen till maximal nivå (MAX). (3) Tryck på knappen på handtaget för att starta ångutsläppet och aktivera sedan "Extra Ånga"-funktionen efter några sekunder genom att hålla samma knapp intryckt i 3 sekunder. Upprepa aktiveringen av "Extra Ånga"-funktionen flera gånger. Om problemet kvarstår efter 5 minuter, kontakta kundtjänst.

SI ČE PARA NE IZHAJA! (1) Nastavite Polti Vaporetto Style v način ročnega parnega čistilnika. (2) Nastavite intenzivnost pare na nadzorni plošči na najvišjo raven (MAX). (3) Pritisnite gumb na ročaju, da začnete s sproščanjem pare, nato po nekaj sekundah aktivirajte funkcijo "Dodatna Para", tako da držite isti gumb 3 sekunde. Večkrat ponovite aktivacijo funkcije "Dodatna Para". Če težava po 5 minutah ne izgine, se obrnite na servisno podporo.

CZ POKUD PÁRA NEVYCHÁZÍ! (1) Nastavte Polti Vaporetto Style do režimu ručního parního čističe. (2) Nastavte intenzitu páry na ovládacím panelu na maximální úroveň (MAX). (3) Stiskněte tlačítko na rukojeti pro spuštění páry, poté po několika sekundách aktivujte funkci "Extra Pára" podržením stejného tlačítka po dobu 3 sekund. Opakovaně aktivujte funkci "Extra Pára". Pokud problém přetrvává i po 5 minutách, kontaktujte zákaznickou podporu.

TR BUHAR ÇIKMIYORSA! (1) Polti Vaporetto Style'ı taşınabilir buharlı temizleyici moduna ayarlayın. (2) Kontrol panelinde buhar yoğunluğunu en yüksek seviyeye (MAX) getirin. (3) Buhar çıkışını başlatmak için tutma yerindeki düğmeye basın ve birkaç saniye sonra aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutarak "Ekstra Buhar" fonksiyonunu etkinleştirin. "Ekstra Buhar" fonksiyonunu birkaç kez tekrarlayın. Eğer 5 dakika içinde sorun devam ederse, müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

RO DACĂ ABURUL NU IESE! (1) Setați Polti Vaporetto Style pe modul de curățare cu abur portabil. (2) Reglați intensitatea aburului pe panoul de control la nivelul maxim (MAX). (3) Apăsăți butonul de pe mâner pentru a începe eliberarea aburului, apoi, după câteva secunde, activați funcția „Abur Extra” menținând apăsat același buton timp de 3 secunde. Repetați de mai multe ori activarea funcției „Abur Extra”. Dacă, după 5 minute, problema persistă, contactați serviciul de asistență.