

Notice d'Utilisation : Support Universel pour Chaussures CARE+PROTECT

Modèle : CSRU1102 Code EAN : 8059019087795

1. Introduction

Merci d'avoir choisi le support universel pour chaussures Care+Protect. Cet accessoire innovant est conçu pour vous permettre de laver et de sécher vos chaussures en machine de manière simple, sûre et efficace. Il protège à la fois vos chaussures et le tambour de votre appareil tout en réduisant considérablement le bruit pendant les cycles.

2. Description du Produit

Le support est un dispositif extensible qui se fixe à l'intérieur du tambour de votre lave-linge ou sèche-linge. Il maintient fermement une paire de chaussures, les empêchant de heurter les parois de la machine.

- **Matériau** : Plastique robuste, résistant à la chaleur et aux détergents.
 - **Compatibilité** : Universelle, s'adapte à la plupart des lave-linges à chargement frontal et des sèche-linges.
-

3. Instructions d'Utilisation Étape par Étape

Suivez ces étapes pour un résultat optimal :

Étape 1 : Ajustement du Support

- Déployez le support en l'étirant jusqu'à ce qu'il s'adapte à la largeur du tambour de votre machine. Il doit être suffisamment tendu pour rester stable, sans forcer sur les parois.

Étape 2 : Installation des Chaussures

- Retirez les lacets des chaussures pour un nettoyage plus complet (facultatif mais recommandé).
- Glissez fermement une chaussure sur chaque extrémité du support. Assurez-vous qu'elles sont bien maintenues.

Étape 3 : Phase de Lavage

- Placez délicatement l'ensemble (support + chaussures) dans le tambour de votre lave-linge.
- Ajoutez votre détergent habituel.
- Nous vous recommandons de lancer un programme adapté :
 - **Cycle** : Délicat, Sport ou Synthétique.
 - **Température** : Basse (30°C maximum).

- **Essorage** : Réduit (800 tours/minute maximum) pour éviter de trop solliciter les chaussures et la machine.

Étape 4 : Phase de Séchage

- Une fois le cycle de lavage terminé, vous pouvez transférer directement l'ensemble dans votre sèche-linge.
- Lancez un programme de séchage à basse température (cycle "prêt à porter" ou synthétique). Une température trop élevée pourrait endommager ou déformer vos chaussures.

Étape 5 : Fin de Cycle

- À la fin du séchage, attendez quelques instants que les chaussures refroidissent.
- Retirez l'ensemble de la machine, puis enlevez les chaussures du support. Vos chaussures sont propres, sèches et prêtes à être portées !

4. Conseils de Sécurité et d'Entretien

- **Vérifiez l'étiquette des chaussures** : Assurez-vous toujours que vos chaussures sont compatibles avec un lavage et/ou un séchage en machine avant d'utiliser cet accessoire.
- **Ne pas surcharger** : N'ajoutez pas de linge lourd dans la machine en même temps que le support pour ne pas créer de déséquilibre. Vous pouvez ajouter quelques serviettes légères pour équilibrer la charge si nécessaire.
- **Entretien du support** : Après utilisation, rincez simplement le support à l'eau claire si nécessaire et laissez-le sécher avant de le ranger.
- **Positionnement** : Assurez-vous que le support est bien stable et centré dans le tambour avant de lancer un cycle.

5. Avantages

- **Protection des appareils** : Évite les chocs répétés qui peuvent endommager le tambour et le hublot.
- **Réduction du bruit** : Fini le bruit assourdissant des chaussures qui culbutent dans la machine.
- **Soin des chaussures** : Prévient l'usure prématurée causée par les frottements et les impacts.
- **Efficacité** : Permet un lavage et un séchage homogènes de vos paires de chaussures.