

ID **Italian**
design

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA



Air LISSIMO
AGTI-2300

PROFESSIONAL HAIRDRYER
SECADOR PROFESIONAL

www.italiandesign.es

ES PRECAUCIONES

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

1. Cuando el secador de pelo se utiliza en un cuarto de baño, desenchufar después de su utilización ya que la proximidad de agua presenta un peligro aun cuando el secador esté apagado.
2. No utilizarlo mientras se está tomando un baño.
3. Advertencia: El símbolo IEC 60417 - 5582 hace referencia a que este aparato no debe utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
4. No colocarlo ni dejarlo caer en el agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.
6. Mantener el aparato apartado del agua.
7. Un aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.
8. Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
9. Nunca hacer funcionar este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha caído o si está de algún modo dañado o ha caído en el agua. Llevar el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen o reparación.
10. Nunca obstruir las aberturas del aparato ni colocarlo sobre una superficie blanda, tal como una cama o lecho, en la que las aberturas podrían quedar obstruidas. Mantener las aberturas de aire libres de hilachas, cabellos...
11. Mantener el cable apartado del calor o de superficies calientes. No enrollar el cable alrededor del aparato.
12. No enfocar el aire del secador a los ojos.
13. Nunca utilizarlo si se está soñoliento o medio dormido.
14. Nunca dejar caer, ni introducir ningún objeto en las aberturas.
15. No utilizarlo al aire libre o en lugares en los que se estén utilizando productos de aerosol (spray) o en los que se administre oxígeno.
16. Esta unidad y la boquilla se calentarán durante su utilización. No dejar que las superficies calientes toquen la piel.
17. No colocar la unidad directamente sobre ninguna superficie mientras todavía esté caliente o enchufada.
18. No utilizar un cable de prolongación con este aparato.
19. Estos aparatos están provistos de una fijación tipo Y. Si el cable de alimentación está dañado deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por un técnico cualificado, con tal de evitar un peligro.
20. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falt a de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.



21. Para protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito que alimenta el cuarto de baño. Pida consejo a su instalador.

22. No manipular el aparato.
23. Si el aparato se golpea o se cae, acudir al servicio técnico.
24. Si el secador sopla aire de forma intermitente, deje de usarlo inmediatamente.
25. No utilice el secador de pelo para otros fines que no sean secar y peinar el cabello humano.
26. Limpie el aparato sólo con un trapo húmedo. No utilice diluyentes, benceno u otros disolventes al limpiar el secador.

ES MODO DE USO

1. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición "0" al principio, luego inserte el enchufe en el enchufe y encienda el interruptor de encendido.
2. Solo al tocar el área del sensor en el mango, el secador de pelo funcionará. Una vez que la mano se quita, no importa en qué estado estén los interruptores, la secadora deja de funcionar.
3. Ponga en la posición deseada los interruptores de flujo de aire "I - II" y modo de temperatura en "0 - I - II" para secar el cabello.
4. Ponga el interruptor de flujo de aire en la posición "0" (apagado) cuando no lo use.

ES MEDIO AMBIENTE



Disposición sobre los equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva).

Este símbolo, en un producto o en un paquete, indica que el producto no puede ser tratado como un residuo doméstico. Por el contrario, debe depositarse en un punto de recogida especializado en el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al hacer esto, usted ayuda a prevenir las potenciales consecuencias negativas que pueda sufrir el entorno y la salud humana, que podrían producirse si este producto fuera desechado de forma incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si desea más información acerca del reciclaje de este producto, contacte con la delegación de su ciudad, con el servicio de recogida de residuos o con la tienda en la que adquirió este producto.

EN PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the appliance. To reduce any risk of accident, take the following precautions:

1. Always unplug the appliance immediately after use.
2. Never use the appliance while you are in the bath.
3. IEC 60417 - 5582: Do not place or store the appliance anywhere where it could fall or be pushed towards the bath or sink.
4. Do not immerse or drop into the water or any other liquid.



5. If the appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not place your hand in the water.
6. Use this appliance only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory that is not recommended by the manufacturer.
7. Keep the appliance away from water.
8. An appliance should never be left unattended while it is plugged into the mains.
9. Never use this appliance if the power cord or plug is damaged, if it is malfunctioning, if it has been dropped or has fallen into water. Take the appliance to your nearest service centre for inspection or repair.
10. Do not block the aeration outlets of the device. Do not place it on soft surfaces, like on a bed, so that aeration zones are not obstructed. It is essential to keep these zones free.
11. Keep the power cord away from sources of heat or hot surfaces. Do not coil the power cord around the appliance.
12. Do not position the hairdryer in front of the face so that the air released by the device does not affect the eyes.
13. Do not use the appliance if you are drowsy.
14. Do not drop the appliance or insert any object in the openings or tube.
15. Do not use outdoors or in places where aerosol products (sprays) are being used or oxygen is administered.
16. This appliance and the nozzle become hot during use. Do not allow the hot surfaces to touch the eyes or bare skin.
17. These devices are equipped with a locking type Y. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised technical service or a qualified technician in order to prevent hazards.
18. Do not place the hot appliance directly on any surface while it is still hot or plugged into the mains.
19. Do not use an extension cable with this appliance.
20. Children of 8 and more years old are capable of using this device. The persons having reduced or non-existent physical, sensory or mental abilities have to obtain the authorisation of their guardian or one of their relatives, so that this person can supervise or teach them how to use the device in a safe way and by specifying the dangers related to its use. Children should not play with the device. The cleanliness and the maintenance of the device must be done by the user. Children cannot undertake its cleaning up without the supervision of an adult.
21. For a better protection, it is recommended to install a Residual Current Device (RCD) having a default current not exceeding 30 mA assigned in the circuit providing for the bathroom. Ask advice from the installer in case of doubt.
22. Do not manipulate the appliance.
23. Take the appliance to the technical service in case it hits or falls.
24. If the dryer blows air intermittently, discontinue use immediately.
25. Do not use the hair dryer for purposes other than drying and styling human hair.
26. This appliance must be clean with a wet cloth only. Do not use thinner, benzene or other solvents when cleaning the dryer.

EN WAY OF USE

1. Make sure that the power switch are on "0" position at first, then inset the plug into outlet and turn the power switch on.
2. Only when touching the sensor area on the handle, the hair dryer is possible to work. Once hand leaves, no matter what status the switches are on, the dryer stops working.
3. Set the airflow switches "I - II" and temperature mode to "0 - I - II" to dry the hair.
5. Set the switch to "0" (off) when you don't use it.

EN ENVIRONMENT



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collection programs. This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

FR PRÉCAUTIONS

S'il vous plaît lire les instructions avant d'utiliser cet appareil. Pour réduire le risque d'accidents, prenez les précautions suivantes:

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.
2. Ne pas utiliser en prenant un bain.
3. Avertissement: IEC 60417 - 5582: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos et autres récipients pouvant contenir de l'eau.
4. Ne pas le mettre en contact ou le laisser tomber dans l'eau ou autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre la main dans l'eau.
6. Maintenir l'appareil loin de l'eau.
7. Se servir de l'appareil uniquement pour l'utilisation à laquelle il a été conçu, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
8. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.
9. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son câble de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a subi divers dommages dû à l'eau. Apporter l'appareil au service technique spécialisé et compétant pour un examen et une réparation de ce dernier.



Laisser les ports de branchements à l'air libre sans cheveux, fils ou autres qui pourraient gêner les ouvertures.

10. Ne pas obstruer les zones d'aération de l'appareil. Ne pas placer ce dernier sur une surface molle, comme un lit, afin de ne pas bloquer les zones d'aération. Il est essentiel de maintenir ces zones libres.

11. Maintenir le câble loin de toutes sources de chaleur ou de surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.

12. Ne pas positionner le séchoir face au visage afin que l'air produit par l'appareil n'affecte pas les yeux.

13. Ne jamais utiliser dans un état de somnolence ou d'extrême fatigue.

14. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou dans un lieu pouvant être en contact avec des aérosols ou autre source oxygénée.

15. Ne jamais le laisser tomber ou introduire des objets dans les ouvertures de branchements.

16. Cet appareil et la buse doivent vent se chauffer pendant l'utilisation. Ne laissez pas les surfaces chaudes toucher la peau.

17. Ne pas utiliser de câble de rallonge avec cet appareil.

18. Ne pas poser l'appareil directement alors qu'il est encore chaud ou branché.

19. Ces appareils sont équipés d'un verrouillage de type Y. Si le câble de branchement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service technique adéquat ou par un technicien qualifié afin d'éviter toutes utilisations dangereuses.

21. Pour une protection plus importante, il est recommandé d'installer un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant de défaut assigné en dépassant pas 30 mA dans le circuit alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur en cas de doute.

20. Les enfants de 8 ans et plus sont aptes à utiliser cette appareil. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexistantes doivent obtenir l'autorisation de leur tuteur ou d'une connaissance afin que cette personne puisse superviser ou bien former à l'usage de l'appareil de façon sûre et en lui précisant les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La propreté et l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par l'utilisateur. Les enfants ne peuvent le faire sans supervision d'un adulte.

22. Ne pas manipulez l'appareil.

23. Si l'appareil est renversé ou est tombé, appelez le service.

24. Si le séchoir souffle de l'air de manière intermittente, cessez immédiatement de l'utiliser.

25. N'utilisez pas le sèche-cheveux à d'autres fins que le séchage et le coiffage des cheveux humains.

26. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide. N'utilisez pas de diluants, de benzène ou d'autres solvants pour nettoyer le séchoir.

FR **MODE D'EMPLOI**

1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position "0" au début, puis insérez le plug dans la prise et allumez l'appareil.

2. Le sèche-cheveux ne fonctionne qu'en touchant la zone du capteur sur la poignée. Une fois la main enlevée, quel que soit l'état des interrupteurs, le séchoir s'arrête.

3. Réglez les interrupteurs de flux d'air "I - II" et mode de température sur la position désirée en "0 - I - II" pour sécher les cheveux.

4. Mettez l'interrupteur de flux d'air en position "0" (arrêt) lorsqu'il n'est pas utilisé.

FR **ENVIRONNEMENT**



Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés). Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebus ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT **AVVERTENZE**

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio. Per ridurre il rischio di incidenti, prendete le seguenti precauzioni:

1. Staccare l'apparecchio dalla spina elettrica dopo l'uso

2. Non utilizzare quando si sta facendo una doccia

3. IEC 60417 - 5582: Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.

4. Evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere.

5. Tenere lontano da fonti d'acqua.

6. Se cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani nell'acqua.

7. Vigilare sempre l'apparecchio se sta attaccato alla spina elettrica.

8. Usare l'apparecchio soltanto per lo scopo descritto nelle istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.

9. Non usare in caso di guasto, di cattivo funzionamento o di danneggiamento del cavo elettrico. Contattare direttamente con il servizio tecnico più vicino.

10. Non ostruire le aperture dell'apparecchio ne collocarlo sopra una superficie morbida, come il letto. Conservare le aperture d'aria libere da fibre, capelli o cose dello stesso genere.

11. Evitare di annodare il cavo di alimentazione o che entri in contatto con fonti di calore.

12. Evitare di indirizzare l'aria del phon negli occhi.

13. Non utilizzarlo quando si ha sonno.



14. Non lasciar cadere o introdurre nelle aperture nessun tipo di oggetto.
15. Non utilizzare all'aperto o in quei luoghi dove si utilizzano prodotti in spray o si amministrano ossigeno.
16. Si scalda durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle.
17. Non appoggiare l'apparecchio su nessun tipo di superficie quando ancora è caldo o attaccato alla spina.
18. Non usare prolunga.
19. Questi dispositivi sono dotati di un sistema di bloccaggio di tipo Y. Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; se è danneggiato deve essere sostituito o dal fabbricante o dal servizio tecnico o da un tecnico qualificato.
20. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
21. Per un'ulteriore protezione, è consigliabile installare un dispositivo di corrente residua che abbia un tipo di corrente differenziale non superiore a 30 mA (millampere). Consultare l'elettricista.
22. Non manipolare l'apparecchio.
23. Non utilizzare l'apparecchio in caso di guasto e/o cattivo funzionamento. Contattare direttamente con il servizio tecnico.
24. Se il phon emana aria in modo intermittente, smetta subito di usarlo.
25. Non usare il phon per altri scopi che non siano asciugare e pettinare i capelli bagnati.
26. Procedere alla pulizia dell'apparecchio con un panno umido. Non usare diluenti o altri tipi di solventi per pulire il phon.

IT **ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Accertarsi che l'interruttore ON sia sulla posizione 0 prima di attaccare la spina alla corrente. Successivamente attaccare la spina e schiacciare l'interruttore ON.
2. L'asciugacapelli funziona solo toccando l'area del sensore sull'impugnatura. Una volta che la mano viene rimossa, non importa in quale stato siano gli interruttori, l'asciugatrice smette di funzionare.
3. Impostare gli interruttori del flusso d'aria "I - II" e la modalità di temperatura su "0 - I - II" per asciugare i capelli.
4. Quando non si sta utilizzando, l'interruttore del getto d'aria deve essere in posizione "0" spento.

IT **AMBIENTE**



Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che

il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

DE **VORSICHTSMASSNAHMEN**

Bitte lesen Sie aufmerksam, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Um die Unfallgefahr zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Schalten Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie ein Bad nehmen.
3. Warnung: IEC 60417 - 5582: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
4. Lassen Sie auf den Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.
5. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie das Gerät aus den Netzstecker raus.
6. Halten Sie das Gerät aus dem Wasser.
7. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt eingesteckt gelassen werden.
8. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde, wie in diesem Handbuch gezeigt wird. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen.
9. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder Stecker beschädigt sind, auch wenn es richtig funktioniert. Bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Service-Center zur Prüfung oder Reparatur.
10. Bitte blockieren Sie nicht die Öffnungen des Geräts oder legen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche, wie ein Bett oder einen Couch, wo die Öffnungen blockiert werden kann. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Fusseln, Haaren
11. Halten Sie das Kabel fern von Hitze oder heiße Oberflächen. Nicht das Kabel um das Gerät wickeln.
12. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf jeder Oberfläche noch heiß oder versteckt.
13. Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde oder schläfrigkeit sind.
14. Niemals fallen oder setzen Sie keine Gegenstände in die offenen Bereichen.
15. Nicht im Freien oder an Orten, wo Spray oder Aerosol Produkte verwendet werden.
16. Bitte richten Sie nicht die Luft zu den Augen.
17. Das Gerät wird während des Gebrauchs gehiezt. Lassen Sie die Haut weit heiße Oberflächen berühren.
18. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
19. Dieses Gerät ist mit einer Fixierung Typ Y vorgesehen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch den



Hersteller, seinen Kundendienst oder einen qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

20. Dieses Gerät darf auch von Kindern im Alter ab 8 Jahre alt und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, wenn sie eine entsprechende Ausbildung der Verwendung des Geräts bekommen haben und sie auch die verschiedenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung sollte es nicht von unbeaufsichtigten Kindern getan werden

21. Für zusätzlichen Schutz ist es zu raten, die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungs-Fehlerstrom-Betrieb nicht höher als 30 mA in der Badezimmer-Schaltung. Lassen Sie sich von Ihrem Installateur beraten.

22. Das Aparat bitte nicht manipulieren.

23. Falls das Gerät runterfallen oder schlagen sollte, bitte wenden Sie sich bei der Technisches Service.

24. Wenn der Trockner nur zeitweise Luft bläst, stellen Sie die Benutzung sofort ein.

25. Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen des Trockners keine Verdüner, Benzol oder andere Lösungsmittel.

26. Verwenden Sie den Haartrockner nicht für andere Zwecke als zum Trocknen und Stylen von menschlichem Haar.

DE ANWENDUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter sich in der Position "0" befindet, stecken Sie dann den Stecker in die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein

2. Nur durch Berühren des Sensorbereichs am Griff funktioniert der Fön. Sobald die Hand entfernt ist, funktioniert der Trockner nicht mehr, egal in welchem Zustand sich die Schalter befinden.

3. Stellen Sie die Luftstrom-"I" - II" und Temperaturmodussschalter auf die gewünschte Position. "0 - I - II" um die Haare zu trocknen.

4. Stellen Sie den Luftstromschalter bei Nichtgebrauch auf "0" (ausgeschaltet).

DE UMWELT



Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem) Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyclen von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

PT PRECAUÇÕES

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho. Para diminuir o risco de acidentes tome as seguintes precauções:

1. Desligue sempre o aparelho depois da sua utilização.

2. Não utilizar durante o duche.

3. Advertência: IEC 60417 - 5582: não usar este aparelho perto da banheira, duche e outros recipientes que contenham água.

4. Não deixar cair água ou outro líquido.

5. Manter o aparelho longe da água.

6. Utilizar este aparelho apenas para o uso para o qual foi desenhado, tal como é indicado neste manual. Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.

7. O aparelho não deve deixar-se nunca sem vigilância enquanto está ligado.

8. Se o aparelho cae na água, desligue-o imediatamente. Não meter a mão na água.

9. Não utilizar este aparelho se tem o cabo ou a tomada danificados, se não está a funcionar corretamente, se está de alguma forma danificado ou se caiu a água, levar o aparelho ao serviço técnico autorizado mais perto para o examinarem ou reparar.

10. Nunca obstruir as aberturas do aparelho nem colocar sobre uma superfície branda, tal como uma cama, onde as aberturas podem ficar obstruídas. Manter as aberturas do ar livres de fiapo e cabelos.

11. Manter o cabo afastado do calor ou de superfícies quentes. Não enrolar o cabo a volta do aparelho.

12. Não enfocar o ar do secador aos olhos.

13. Não utilizar se está sonolento ou meio dormido.

14. Nunca deixar cair nem introduzir nenhum objeto nas aberturas.

15. Não utilizar ao ar livre ou em lugares onde estão a utilizar produtos de aerossol (spray) ou onde se administra oxigénio.

18. Não utilizar um cabo de prolongação com este aparelho.

16. Caso este aqueça durante a sua utilização. Não deixar que as superfícies quentes toquem na pele.

17. Não colocar a unidade em nenhuma superfície diretamente enquanto está quente ou ligado.

19. Este dispositivo é fornecido com uma fixação do tipo Y. Se o cabo da corrente esta danificado devera ser substituído pelo fabricante, no serviço técnico autorizado ou por um técnico qualificado, para evitar o perigo.

20. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e com falta de experiência e conhecimentos, se lhes foi dada a supervisão ou formação apropriada com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e estes compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com a aparelho. A limpeza e o mantimento a realizar pelo usuário não devem realizar-lo as crianças sem supervisão.

21. Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) que tenha uma corrente de funcionamento que não exceda 30 mA no circuito que alimenta a casa de banho. Peça conselho ao instalador.

22. Não manipolar o aparelho.



23. Caso o aparelho caia ao chão ou tenha algum golpe, acuda ao serviço técnico.

24. Se o secador soprar ar de forma intermitente, pare de usá-lo imediatamente

25. Limpe o aparelho só com um pano húmido. Não use diluente, benzeno ou outros solventes para limpar o secador.

26. Não use o secador de cabelo para outra finalidade que não seja secar e modelar o cabelo humano.

PT MODO DE EMPREGO

1. Certifique-se de que o botão ligar / desligar esteja na posição "0" primeiro, depois insira a ficha na tomada e ligue o botão ligar / desligar

2. Somente ao tocar a área do sensor na alça, o secador de cabelo funcionará. Uma vez que a mão é removida, não importa em que estado os interruptores estejam, o secador pára de funcionar

3. Ajuste os interruptores de fluxo de ar "I - II" e modo de temperatura para "0 - I - II" na posição desejada para secar o cabelo.

4. Coloque o interruptor de fluxo de ar na posição "0" (desligado) quando não estiver em uso.

PT MEIO AMBIENTE



Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada) Este símbolo, apostro no produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

PL ŚROSKI OSTROŻNOŚCI

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków należy podjąć następujące środki ostrożności:

1. Zawsze wyłączać urządzenie bezpośrednio po użyciu.

2. Nie używać podczas kąpielii.

3. Ostrzeżenie: IEC 60417 - 5582: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.

4. Nie należy umieszczać lub pozwolić opaść do wody lub innej cieczy.

5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, odłączyć go natychmiast. Nie sięgać po nie do wody.

6. Nie kierować strumienia powietrza suszarki bezpośrednio na oczy.



7. Stosować urządzenie według jego przeznaczenia wskazane go przez producenta. Nie stosować dodatkowych wkłosek wskazanych przez producenta.

8. Trzymać urządzenie z dala od wody.

9. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez kontroli po podłączeniu.

10. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, został upuszczony lub jest w jakiś sposób uszkodzone lub wpadło do wody.

Zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy.

11. Nigdy nie zasłaniać otworów urządzenia i nie umieszczać go na miękkiej powierzchni, np. na łóżku lub kanapie, gdzie otwory mogą zostać zasłonięte. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od klaczków, włosów itp.

12. Trzymać przewód z dala od ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie związać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

13. Nigdy nie używać jeśli jesteś senny lub półprzytomny.

14. Nigdy nie wkładać lub nie wsuwać żadnych przedmiotów do otworów powietrznych.

15. Nie używać na zewnątrz lub w miejscach, gdzie są używane produkty w aerozolu (spray).

16. Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Nie pozwalać, aby skóra dotykała gorących powierzchni aparatu.

17. Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni, gdy jeszcze jest gorące lub podłączone do prądu.

18. Nie należy używać przedłużacza z tym urządzeniem.

19. Urządzenie to jest wyposażone w mocowania typu Y. Jeśli przewód jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta lub jego autoryzowanych przedstawicieli przez wykwalifikowany personel, tak aby uniknąć zagrożenia.

20. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej jeżeli znajdują się pod nadzorem i zostały uprzednio przeszkolone z korzystania urządzenia i poinformowane bezpiecznym sposobie korzystania z niego.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinny być przeprowadzane przez użytkownika. Nie powinny dokonywać tego dzieci bez opieki.

21. Dla dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie urządzenia (RCD), gdzie prąd w obwodzie nie przekracza 30 mA. Skonsultuj się z instalatorem.

24. Czyszczyć wilgotną ściereczką. Do czyszczenia suszarki nie używaj rozcieńaczałnika, benzenu ani innych rozpuszczalników.

22. Jeżeli urządzenie upadnie lub zostanie uderzona skierować się automatycznie do serwisu technicznego.

23. Jeśli suszarka wydmuchuje powietrze z przerwami, natychmiast przestań jej używać.

25. Nie manipulować urządzeniem.

26. Nie używaj suszarki do innych celów niż suszenie i stylizacja włosów ludzkich

PL SPOSÓB UŻYCIA

1. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji "0", a następnie włącz wtyczkę do gniazdka i włącz przełącznik zasilania

2. Tylko po dotknięciu obszaru czujnika na uchwycie suszarka będzie działać. Po zdjęciu ręki, bez względu na stan przełączników, suszarka przestaje działać
3. Ustaw przełączniki przepływu powietrza "I - II" i tryb temperatury na "0 - I - II", aby wysuszyć włosy w żądanej pozycji.
4. Ustaw przełącznik przepływu powietrza w pozycji "0" (wyłączony), gdy nie jest używany.

PL SPOŚÓB UŻYCIA



Dispozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny)

Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii. Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji o zużyciu surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów, mających związek z tym produktem, prosimy o kontakt z władzami miasta, która zajmują się tym tematem.

220-240 V ~ 50 Hz 2300 W



Teléfono de atención al cliente / Customer office telephone

España / Spain	902 122 135
Países Bajos/ Netherlands	00 800 4000 2000
Dinamarca/ Kongeriget Danmark	00 800 4000 2000
Suecia/ Sverige	00 800 4000 2000
Francia / France	00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk	00 800 4000 2000
Italia / Italy	00 800 4000 2000
Alemania / Germany	00 800 4000 2000
Portugal	00 800 4000 2000
Polonia / Poland	00 800 4000 2000
Otros países / Other countries	+34 983 477 214