

ID Italian
design

IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA



Coquet
 **MINI USB IRON**
MINI PLANCHA USB



Coquet

MINI USB IRON
MINI PLANCHA USB

ES PRECAUCIONES

Por favor, leer atentamente las instrucciones antes de proceder al uso de este aparato. Para disminuir los riesgos de accidente tome las siguientes precauciones:

1. Desenchufar siempre el aparato inmediatamente después de su utilización.
2. No utilizarlo mientras se está tomando un baño.

3. Advertencia: El símbolo IEC 60417 - 5582 hace referencia a que este aparato no deber utilizarse cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



4. No colocarlo ni dejarlo caer en el agua u otro líquido.

5. Si el aparato cae en el agua, desenchufarlo inmediatamente. No meter la mano en el agua.

6. Mantener el aparato apartado del agua.

7. Un aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia mientras está enchufado.

8. Utilizar este aparato solamente para el uso para el que ha sido diseñado, tal como se indica en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.

9. Nunca hacer funcionar este aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, si ha caído o si está de algún modo dañado o ha caído en el agua. Llevar el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen o reparación.

10. Mantener el cable apartado del calor o de superficies calientes. No enrollar el cable alrededor del aparato.

11. Nunca utilizarlo si se está soñoliento o medio dormido.

12. No utilizarlo al aire libre o en lugares en los que se estén utilizando productos de aerosol (spray) o en los que se administre oxígeno.

13. Esta unidad se calienta durante su utilización. No dejar que las superficies calientes toquen la piel.

14. No colocar la unidad directamente sobre ninguna superficie mientras todavía esté caliente o enchufada.

15. No utilizar un cable de prolongación con este aparato.

16. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o faltas de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.

17. No manipular el aparato.

18. Si el aparato se golpea o se cae, acudir al servicio técnico.

19. Limpie el aparato sólo con un trapo húmedo.

20. Usar solo con cabello humano natural.

ES MODO DE USO

- No utilizar la plancha sobre el cabello mojado.
- Colocar la plancha sobre una superficie lisa y resistente al calor.
- Conectar el cable USB la plancha
- Encender y esperar unos segundos a que alcance la temperatura adecuada.
- Peinar bien el cabello.
- Coger mechones de 2 o 3 cm.
- Colocar el cabello entre las placas de la plancha y deslice la plancha lentamente desde la raíz a las puntas.
- Desconectar la plancha cuando termine.
- Esperar a que se enfríe antes de guardar la plancha.

ES MEDIO AMBIENTE



Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico usado. (Aplicable en la unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada. EL reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

EN PRECAUTIONS

Please read the instructions carefully before using the appliance. To reduce any risk of accident, take the following precautions:

1. Always unplug the appliance immediately after use.
2. Never use the appliance while you are in the bath.
3. IEC 60417 - 5582: Do not place or store the appliance anywhere where it could fall or be pushed towards the bath or sink.
4. Do not immerse or drop into the water or any other liquid.
5. If the appliance falls into the water, unplug it immediately. Do not place your hand in the water.
6. Keep the appliance away from water.



7. An appliance should never be left unattended while it is plugged into the mains.
8. Use this appliance only for its intended purpose, as indicated in this manual. Do not use any accessory that is not recommended by the manufacturer.
9. Never use this appliance if the power cord or plug is damaged, if it is malfunctioning, if it has been dropped or has fallen into water. Take the appliance to your nearest service centre for inspection or repair.
10. Keep the power cord away from sources of heat or hot surfaces. Do not coil the power cord around the appliance.
11. Do not use the appliance if you are drowsy.
12. Do not use outdoors or in places where aerosol products (sprays) are being used or oxygen is administered.
13. This appliance becomes hot during use. Do not allow the hot surfaces to touch the eyes or bare skin.
14. Do not place the hot appliance directly on any surface while it is still hot or plugged into the mains.
15. Do not use an extension cable with this appliance.
16. Children of 8 and more years old are capable of using this device. The persons having reduced or non-existent physical, sensory or mental abilities have to obtain the authorisation of their guardian or one of their relatives, so that this person can supervise or teach them how to use the device in a safe way and by specifying the dangers related to its use. Children should not play with the device. The cleanliness and the maintenance of the device must be done by the user. Children cannot undertake its cleaning up without the supervision of an adult.
17. Do not manipulate the appliance.
18. Take the appliance to the technical service in case it hits or falls.
19. This appliance must be clean with a wet cloth only.
20. Use only with natural human hair.

EN WAY OF USE

- Do not use the iron on wet hair.
- Place the straightener on a smooth, heat-resistant surface.
- Connect the USB cable to the straightener.
- Switch on and wait a few seconds for it to reach the right temperature.
- Comb the hair well.
- Take 2 or 3 cm strands of hair.
- Place the hair between the plates of the iron and slide the iron slowly from the roots to the ends.
- Switch off the iron when finished.
- Wait for it to cool down before storing the iron.

EN ENVIRONMENT



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European

countries with separate collection programs. This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

FR PRÉCAUTIONS

S'il vous plaît lire les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Pour réduire le risque d'accidents, prenez les précautions suivantes:

1. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après son utilisation.
2. Ne pas utiliser en prenant un bain.
3. Avertissement: IEC 60417 - 5582: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos et autres récipients pouvant contenir de l'eau.
4. Ne pas le mettre en contact ou le laisser tomber dans l'eau ou autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre la main dans l'eau.
6. Maintenir l'appareil loin de l'eau.
7. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est branché.
8. Se servir de l'appareil uniquement pour l'utilisation à laquelle il a été conçu, comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
9. Ne jamais faire fonctionner cet appareil si son câble de branchement est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a subi divers dommages dû à l'eau. Apporter l'appareil au service technique spécialisé et compétent pour un examen et une réparation de ce dernier.
10. Maintenir le câble loin de toutes sources de chaleur ou de surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.
11. Ne jamais utiliser dans un état de somnolence ou d'extrême fatigue.
12. Ne pas l'utiliser à l'extérieur ou dans un lieu pouvant être en contact avec des aérosols ou autre source oxygénée.
13. L'appareil chauffe durant son utilisation. Faites attention à ce que l'appareil ne soit pas en contact direct avec la peau.
14. Ne pas poser l'appareil directement alors qu'il est encore chaud ou branché.



15. Ne pas utiliser de câble de rallonge avec cet appareil.

16. Les enfants de 8 ans et plus sont aptes à utiliser cet appareil. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou inexistantes doivent obtenir l'autorisation de leur tuteur ou d'une connaissance afin que cette personne puisse superviser ou bien former à l'usage de l'appareil de façon sûre et en lui précisant les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. La propreté et l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par l'utilisateur. Les enfants ne peuvent le faire sans supervision d'un adulte.

17. Ne pas manipuler l'appareil

18. Si l'appareil est renversé ou est tombé, appelez le service

19. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide.

20. Utiliser uniquement sur des cheveux humains naturels.

FR MODE D'EMPLOI

- Ne pas utiliser le fer sur des cheveux mouillés.
- Placez le fer à lisser sur une surface lisse et résistante à la chaleur.
- Branchez le câble USB sur le fer.
- Allumez le fer et attendez quelques secondes pour qu'il atteigne la bonne température.
- Peignez bien les cheveux.
- Prenez des mèches de 2 ou 3 cm.
- Placez les cheveux entre les plaques du fer et faites glisser le fer lentement de la racine à la pointe.
- Éteignez le fer lorsque vous avez terminé.
- Attendez qu'il refroidisse avant de le ranger.

FR ENVIRONNEMENT



Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparés).

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de l'équipement électrique et électronique. En s'assurant que ce produit est trié et jeté correctement, vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut inadéquante de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebuts ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

DE VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie aufmerksam, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Um die Unfallgefahr zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Schalten Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie ein Bad nehmen.
3. Warnung: IEC 60417 - 5582: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser.
4. Lassen Sie auf den Gerät kein Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen.
5. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, ziehen Sie das Gerät aus den Netzstecker raus.
6. Halten Sie das Gerät aus dem Wasser.
7. Ein Gerät sollte nie unbeaufsichtigt eingesteckt gelassen werden.
8. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es entwickelt wurde, wie in diesem Handbuch gezeigt wird. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen.
9. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder Stecker beschädigt sind, auch wenn es richtig funktioniert. Bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten Service-Center zur Prüfung oder Reparatur.
10. Halten Sie das Kabel fern von Hitze oder heiße Oberflächen. Nicht das Kabel um das Gerät wickeln.
11. Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
12. Nicht im Freien oder an Orten, wo Spray oder Aerosol Produkte verwendet werden.
13. Das Gerät wird während des Gebrauchs gehitzt. Lassen Sie die Haut weit heiße Oberflächen berühren.
14. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf jeder Oberfläche noch heiß oder versteckt.
15. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
16. Dieses Gerät darf auch von Kindern im Alter ab 8 Jahre alt und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, wenn sie eine entsprechende Ausbildung der Verwendung des Geräts bekommen haben und sie auch die verschiedenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung sollte es nicht von unbeaufsichtigten Kindern getan werden.
17. Das Aparat bitte nicht manipulieren.
18. Falls das Gerät runterfallen oder schlagen sollte, bitte wenden Sie sich bei der Technisches Service.
19. Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch.
20. Nur auf natürlichem menschlichem Haar verwenden.



DE ANWENDUNG

- Verwenden Sie das Glätteisen nicht auf nassem Haar.
- Stellen Sie das Glätteisen auf eine glatte, hitzebeständige Oberfläche.
- Schließen Sie das USB-Kabel an das Glätteisen an.
- Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie ein paar Sekunden, bis es die richtige Temperatur erreicht hat.
- Kämmen Sie das Haar gut durch.
- Nehmen Sie 2 bis 3 cm lange Haarsträhnen.
- Legen Sie das Haar zwischen die Platten des Glätteisens und führen Sie das Eisen langsam vom Ansatz bis zu den Spitzen.
- Schalten Sie das Glätteisen aus, wenn Sie fertig sind.
- Warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie das Glätteisen aufbewahren.

DE UMWELT



Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelssystem). Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten Entsorgungspunkt zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden vorzubeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über das Recyceln dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, Ihren Hausmüll Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

IT AVVERTENZE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo apparecchio. Per ridurre il rischio di incidenti, adottare le seguenti precauzioni:

1. Staccare l'apparecchio dalla spina elettrica dopo l'uso.
2. Non utilizzare quando si sta facendo una doccia.
3. IEC 60417 - 5582: Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, doccie, lavandini o altri recipienti che contengano acqua.
4. Evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere.
5. Se cade in acqua, staccare la spina immediatamente. Non mettere le mani nell'acqua.



6. Tenere lontano da fonti d'acqua.
7. Vigilare sempre l'apparecchio se sta attaccato alla spina elettrica
8. Usare l'apparecchio soltanto per lo scopo descritto nelle istruzioni. Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante.
9. Non usare in caso di guasto, di cattivo funzionamento o di danneggiamento del cavo elettrico. Contattare direttamente con il servizio tecnico più vicino.
10. Evitare di annodare il cavo di alimentazione o che entri in contatto con fonti di calore.
11. Non utilizzarlo quando si ha sonno.
12. Non utilizzare all'aperto o in quei luoghi dove si utilizzano prodotti in spray o si amministrano ossigeno.
13. Si scalda durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle.
14. Non appoggiare l'apparecchio su nessun tipo di superficie quando ancora è caldo o attaccato alla spina.
15. Non usare prolunga.
16. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza e solo se informati dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non può essere fatta da bambini senza la supervisione di un adulto.
17. Non manipolare l'apparecchio.
18. Non utilizzare l'apparecchio in caso di guasto e/o cattivo funzionamento. Contattare direttamente con il servizio tecnico.
19. Procedere alla pulizia dell'apparecchio con un panno umido.
20. Utilizzare solo su capelli umani naturali.

IT ISTRUZIONI PER L'USO

- Non utilizzare la piastra su capelli bagnati.
- Posizionare la piastra su una superficie liscia e resistente al calore.
- Collegare il cavo USB alla piastra
- Accendere la piastra e attendere qualche secondo affinché raggiunga la giusta temperatura.
- Pettinare bene i capelli.
- Prendere ciocche di capelli di 2 o 3 cm.
- Posizionare i capelli tra le piastre della piastra e farli scorrere lentamente dalle radici alle punte.
- Al termine, spegnere la piastra.
- Attendere che si raffreddi prima di riporre la piastra.

IT AMBIENTE



Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata). Il

simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

PT PRECAUÇÕES

Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar o aparelho. Para diminuir o risco de acidentes tome as seguintes precauções:

1. Desligue sempre o aparelho depois da sua utilização.
2. Não utilizar durante o duche.
3. Advertência: IEC 60417 - 5582: não usar este aparelho perto da banheira, duche e outros recipientes que contenham água.
4. Não deixar cair água ou outro líquido.
5. Se o aparelho cae na água, desligue-o imediatamente. Não meter a mão na água.
6. Manter o aparelho longe da água.
7. O aparelho não deve deixar-se nunca sem vigilância enquanto está ligado.
8. Utilizar este aparelho apenas para o uso para o qual foi desenhado, tal como é indicado neste manual. Não utilizar acessórios não recomendados pelo fabricante.
9. Não utilizar este aparelho se tem o cabo ou a tomada danificados, se não está a funcionar corretamente, se está de alguma forma danificado ou se caiu a água, levar o aparelho ao serviço técnico autorizado mais perto para o examinarem ou reparar.
10. Manter o cabo afastado do calor ou de superfícies quentes. Não enrolar o cabo a volta do aparelho.
11. Não utilizar se está sonolento ou meio dormido.
12. Não utilizar ao ar livre ou em lugares onde estão a utilizar produtos de aerosol (spray) ou onde se administra oxigénio.
13. Caso este aqueça durante a sua utilização. Não deixar que as superfícies quentes toquem na pele.
14. Não colocar a unidade em nenhuma superfície diretamente enquanto está quente ou ligado.
15. Não utilizar um cabo de prolongação com este aparelho.
16. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade a partir de 8 anos e



personas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e com falta de experiência e conhecimentos, se lhes foi dada a supervisão ou formação apropriada com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e estes compreendem os perigos que implica. As crianças não devem brincar com a aparelho. A limpeza e o mantimento a realizar pelo usuário não devem realizar-lo as crianças sem supervisão.

17. Não manipular o aparelho.

18. Caso o aparelho caia ao chão ou tenha algum golpe, acuda ao serviço técnico.

19. Limpe o aparelho só com um pano húmido.

20. Utilizar apenas em cabelo humano natural.

PT MODO DE EMPREGO

- Não utilizar o ferro em cabelos molhados.
- Colocar o ferro sobre uma superfície lisa e resistente ao calor.
- Ligar o cabo USB ao ferro
- Ligar o ferro e aguardar alguns segundos até atingir a temperatura correcta.
- Pentear bem o cabelo.
- Pegue em madeixas de 2 ou 3 cm de cabelo.
- Coloque o cabelo entre as placas da prancha e deslize a prancha lentamente das raízes até às pontas.
- Desligue o ferro quando terminar.
- Espere que arrefeça antes de guardar o ferro.

PT MEIO AMBIENTE



Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha separada)

Este símbolo, aposto no produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação. Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua área de residência, os serviços de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.

PL ŚROSKI OSTROŻNOŚCI

Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko wypadków należy podjąć następujące środki ostrożności:

1. Zawsze wyłączać urządzenie bezpośrednio po użyciu.

2. Nie używać podczas kąpieli.

3. Ostrzeżenie: IEC 60417 -

5582: Nie używać urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę.

4. Nie należy umieszczać lub pozwolić upaść do wody lub innej cieczy.

5. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, odłączyć go natychmiast. Nie sięgać po nie do wody.

6. Trzymać urządzenie z dala od wody.

7. Urządzenie nigdy nie powinno być pozostawione bez kontroli po podłączeniu.

8. Stosować urządzenie według jego przeznaczenia wskazanego przez producenta. Nie stosować dodatkowych akcesoriów nie wskazanych przez producenta.

9. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka, jeżeli nie działa prawidłowo, został upuszczony lub jest w jakiś sposób uszkodzone lub wpadło do wody. Zwrócić urządzenie do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub naprawy.

10. Trzymać przewód z dala od ciepła i rozgrzanych powierzchni. Nie związać przewodu zasilającego wokół urządzenia.

11. Nigdy nie używać jeśli jesteś senny lub półprzytomny.

12. Nie używać na zewnątrz lub w miejscach, gdzie są używane produkty w aerozolu (spray).

13. Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Nie pozwalać, aby skóra dotykała gorących powierzchni aparatu.

14. Nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na jakiegokolwiek powierzchni, gdy jeszcze jest gorące lub podłączone do prądu.

15. Nie należy używać przedłużacza z tym urządzeniem.

16. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 i powyżej oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej jeżeli znajdują się pod nadzorem i zostały uprzednio przeszkolone z korzystania urządzenia i poinformowane bezpiecznym sposobie korzystania z niego. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja powinny być przeprowadzane przez użytkownika. Nie powinny dokonywać tego dzieci bez opieki.

17. Nie manipulować urządzeniem.

18. Jeżeli urządzenie upadnie lub zostanie uderzona skierować się automatycznie do serwisu technicznego.

19. Czyszczyć wilgotną ściereczką.

20. Używać wyłącznika na naturalnych ludzkich włosach.



PL SPOSÓB UŻYCIA

- Nie używaj żelazka na mokrych włosach.
- Umieść żelazko na gładkiej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Podłącz kabel USB do żelazka

- Włącz urządzenie i poczekaj kilka sekund, aż osiągnie odpowiednią temperaturę.
- Dobrze rozczesz włosy.
- Weź 2 lub 3 cm pasma włosów.
- Umieść włosy między płytkami żelazka i powoli przesuwaj żelazko od nasady aż po końce.
- Po zakończeniu wyłącz żelazko.
- Przed schowaniem żelazka poczekaj, aż ostygnie.

PL ŚRODOWISKO



Dyspozycje odnoszące się do dawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (Stosowane w Unii Europejskiej i innych krajach-wywóz selektywny). Ten symbol na produkcie, na paczce, wskazuje na to, że produkt nie może być uznawany za produkt pochodzenia rodzimego, tylko za przeznaczony recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając zasad selekcji odpadów, pomagają Państwo w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać w razie nieprawidłowej selekcji śmieci. Recykling wspomaga naturalny rozkład materii. Jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji o zużyciu surowców naturalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów, mających związek z tym produktem, prosimy o kontakt z władzami miasta, która zajmują się tym tematem.

Teléfono de atención al cliente / Customer office telephone

España / Spain	902 122 135
Francia / France	00 800 4000 2000
Gran Bretaña / Uk.....	00 800 4000 2000
Italia / Italy.....	00 800 4000 2000
Alemania / Germany	00 800 4000 2000
Portugal	00 800 4000 200
Polonia / Poland.....	00 800 4000 2000

Otros países / Other countries: ..+34 983 477 214

5V. - 50/60 Hz. - 5W.





IN ESCLUSIVA ELETTRICI PER LA BELLEZZA

Designed in Italy, made in China
Diseñado en Italia, fabricado en China

www.italiandesign.es

Distributed by / Distribuido por:

PostQuam Cosmetic, S.L.

Ctra. Burgos-Portugal, km115.

47270 Cigales - Valladolid - Spain

www.postquam.com