ODELYNE

Adara PRO

Masque LED visage, cou et décolleté

Notice d’utilisation

Version française · Adara PRO Complete et Adara PRO Mask

Bienvenue

Merci d’avoir choisi Adara PRO. Avant la première utilisation, lisez attentivement cette notice et conservez-la.

Suivez les instructions et les précautions décrites dans ces pages. Si vous avez un doute sur votre aptitude à utiliser cet appareil, demandez conseil à un professionnel de santé ou contactez notre service client. Nous serons ravis de vous aider.

Usage prévu

Adara PRO est un appareil cosmétique à LED pour le soin de la peau du visage, du cou et du décolleté, à usage domestique. Il émet de la lumière visible (bleue et rouge) et proche infrarouge. Il n’émet pas de lumière UV.

IMPORTANT
Cet appareil n’est pas un dispositif médical. Il n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Contenu de la boîte

1. Masque visage en silicone souple
2. Appareil cou et décolleté*
3. Télécommande
4. Protecteurs oculaires
5. Bandes de fixation
6. Câble USB
7. Sac de transport
8. Notice d’utilisation

* Adara PRO Complete comprend le masque visage et l’appareil cou et décolleté. Adara PRO Mask comprend uniquement le masque visage.

L’appareil

Adara PRO se compose d’un masque souple équipé de LED et d’une télécommande.

Le masque se pose sur le visage et se fixe avec la bande réglable. La télécommande alimente l’appareil, allume et éteint les LED et permet de régler la séance.

Masque visage	432 LED
Appareil cou et décolleté	456 LED

Cinq longueurs d’onde

Bleu	415 nm
Rouge	633 nm
Rouge profond	660 nm
Proche infrarouge	830 nm
Proche infrarouge profond	1072 nm

La télécommande

Affichage

Indicateur de batterie
Niveau d'intensité
Mode sélectionné
Temps restant

Boutons

Marche/Arrêt
Intensité
Modes
Durée

1 · Bouton Marche/Arrêt et intensité

Maintenez le bouton enfoncé 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Une fois l'appareil allumé, appuyez une fois pour régler l'intensité lumineuse.

2 · Bouton MODE

Appuyez sur MODE pour passer d'un mode à l'autre.

3 · Bouton DURÉE

Appuyez sur DURÉE pour choisir la durée de la séance.

Les modes

Mode 1 · Rouge et proche infrarouge

633 nm + 660 nm + 830 nm + 1072 nm

Lumière rouge, rouge profond et proche infrarouge, pour votre routine de soin régulière.

Mode 2 · Bleu et proche infrarouge

415 nm + 830 nm + 1072 nm

Lumière bleue et proche infrarouge, pensée pour les peaux mixtes ou à tendance grasse.

Mode 3 · Les cinq longueurs d’onde

415 nm + 633 nm + 660 nm + 830 nm + 1072 nm

Les cinq longueurs d’onde fonctionnent en même temps, pour l’entretien régulier de votre peau.

Comment l’utiliser

Nous recommandons 3 à 5 séances par semaine, pendant au moins 4 semaines.

1. Nettoyez votre peau et retirez toute crème, lotion ou maquillage.
2. Placez le masque sur votre visage et fixez-le avec la bande réglable. Allumez la télécommande, choisissez le mode et la durée. L’appareil s’éteint automatiquement à la fin de la séance. Vous pouvez arrêter à tout moment avec le bouton Marche/Arrêt.
3. Après la séance, appliquez votre crème hydratante habituelle et une protection solaire.
4. Nettoyez le masque avec une lingette à l’eau ou un chiffon propre et humide, appareil éteint et débranché.

PREMIÈRE UTILISATION
Commencez par une séance courte à faible intensité et observez la réaction de votre peau avant d’augmenter.

Quand ne pas l’utiliser

- N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que le soin cosmétique de la peau décrit dans cette notice.
- N’utilisez pas l’appareil si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prévoyez une grossesse. Il n’a pas été testé dans ces situations.
- N’utilisez pas l’appareil si vous souffrez de lupus érythémateux, d’eczéma photosensible, d’albinisme ou de tout autre trouble de photosensibilité : l’exposition à la lumière pourrait provoquer une réaction cutanée.
- N’utilisez pas l’appareil si vous prenez des médicaments susceptibles de provoquer une photosensibilité (certains antibiotiques, médicaments de chimiothérapie ou diurétiques, par exemple). En cas de doute, demandez l’avis de votre médecin.
- N’utilisez pas le masque si la télécommande, l’adaptateur secteur ou le câble de charge est endommagé.

Précautions

- Adara PRO est un appareil électrique : dans certaines conditions, il peut présenter un risque de choc électrique. Respectez toutes les instructions de cette notice.
- La bande de fixation contient du nylon, du polyester et du lycra. Si vous êtes allergique à l'un de ces matériaux, ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le masque est propre. Nettoyez-le toujours appareil éteint, uniquement avec les méthodes indiquées dans cette notice.
- Rangez le masque à température ambiante, dans un endroit sec, à l'abri du soleil.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.

Avertissements

- Utilisez l’appareil uniquement de la manière décrite dans cette notice.
- Éteignez et retirez immédiatement le masque s’il chauffe ou s’il devient inconfortable.
- Retirez crème, lotion et maquillage avant la séance : certains ingrédients peuvent sensibiliser la peau.
- N’utilisez jamais l’appareil près de l’eau ou dans un lieu humide. Ne l’utilisez pas si vous pensez qu’il a été en contact avec de l’eau.
- Tenez l’appareil à l’écart des surfaces chaudes.
- N’ouvrez pas et ne modifiez pas l’appareil : il ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Toute modification annule la garantie et peut compromettre votre sécurité.

Effets possibles et entretien

Effets possibles

Après la séance, la peau peut être légèrement rouge. Cette rougeur est temporaire et disparaît en général en 1 à 2 heures. Certaines personnes peuvent ressentir un léger mal de tête passager juste après la séance.

Rangement

Conservez le masque à température ambiante, dans un endroit sec. Évitez la poussière, le plein soleil et les lieux très humides.

Nettoyage

Appareil éteint, nettoyez les deux faces du masque avec une lingette à l'eau ou un chiffon propre et humide. Laissez sécher à l'air sur une surface propre et sèche. Pour les taches tenaces, nettoyez délicatement avec de l'alcool à 70 %. N'utilisez aucun autre produit : il pourrait abîmer l'appareil.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Les LED du masque ne s'allument pas.	Batterie déchargée.	Chargez la télécommande en vérifiant que les connecteurs sont bien branchés.
Les LED du masque ne s'allument pas.	L'appareil est en charge.	Débranchez le câble de charge de la télécommande.
Les LED ne s'éteignent pas à la fin de la séance.	L'appareil est défectueux.	Contactez votre vendeur.
Les LED clignotent pendant la séance.	L'appareil est défectueux.	Contactez votre vendeur.

Si la solution proposée ne règle pas le problème, ou si le problème revient, contactez votre vendeur.

Caractéristiques techniques

Modèle	E-S06
Poids	300 g (télécommande et masque)
Batterie	Lithium polymère
Nombre de LED	Masque visage : 432 Appareil cou et décolleté : 456
Longueurs d'onde	415 / 633 / 660 / 830 / 1072 nm (±2 nm)
Dimensions	Masque visage et appareil cou et décolleté : 320 × 230 mm max. Télécommande : 23 × 104 mm max.
Adaptateur secteur	Entrée 100–240 V, 50/60 Hz
Sortie	5 V / 1 A
Port de charge	USB Type-C

Garantie

Dans des conditions normales d'utilisation, Adara PRO est garanti 2 ans. En cas de défaut pendant cette période, contactez votre vendeur. Odelyne peut réparer le produit ou le remplacer par le modèle équivalent le plus proche disponible.

La garantie ne couvre pas les dommages dus à :

- un accident, une mauvaise utilisation ou une modification du produit ;
- une réparation par une personne non autorisée ;
- un branchement sur une alimentation inadaptée ;
- l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Cette garantie s'ajoute à la garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation) et à la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil), qui s'appliquent dans tous les cas.

Fin de vie et contact

Fin de vie

Ne jetez pas l'appareil, sa télécommande ni sa batterie avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques et électroniques, ou rapportez-les à votre vendeur.

Odelyne

Odelyne Technology SL
C/ San Vicente Mártir 85
46007 Valencia, Espagne
www.odelyne.com