

8 Remplacement du filtre Hepa

Débranchez toujours l'appareil avant de remplacer le filtre HEPA.

1. Lorsque le voyant de remplacement de filtre s'allume en blanc, le moment est venu de remplacer le filtre HEPA.
2. Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
3. Faites tourner avec précaution le corps du filtre dans le sens anti-horaire et ôtez-le de la grille d'entrée d'air.
4. Retirez le filtre HEPA avec le pré-filtre de la grille d'entrée d'air.
5. Retirez le préfiltre.
6. Installez le nouveau filtre HEPA avec le pré-filtre dans la grille d'entrée d'air.
7. Placez le corps dans la grille d'entrée d'air, puis faites-le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que l'attache se verrouille dans la rainure.

8. Appuyez simultanément sur les boutons Alimentation (Marche / Arrêt) et Minuterie et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le nouveau filtre.