

NOTICE D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

Appareil : HP ProDesk 600 G5 Desktop Mini

1. Mise en route et Branchements

- Connectez le bloc d'alimentation externe 65W fourni à l'arrière du boîtier, puis branchez-le sur une prise secteur.
- Reliez vos écrans à l'aide des 2 ports DisplayPort 1.2 natifs à l'arrière. Si votre écran possède un port HDMI, utilisez un câble ou un adaptateur DisplayPort vers HDMI.
- Connectez votre clavier et votre souris sur les ports USB arrière.
- Branchez le câble réseau RJ-45 pour l'accès à Internet ou configurez le Wi-Fi (si carte optionnelle présente).
- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur la face avant pour démarrer l'ordinateur.

2. Ouverture du boîtier (Sans outil)

- Éteignez l'ordinateur et débranchez tous les câbles, en particulier l'alimentation.
- Placez le boîtier à plat sur une surface stable.
- À l'arrière de l'appareil, repérez la vis papillon noire (vis moletée).
- Dévissez-la complètement à la main (elle reste fixée au châssis pour ne pas la perdre).
- Faites glisser le capot supérieur vers l'avant de l'appareil pour le retirer complètement.

3. Évolution du matériel (RAM et Stockage)

- **Mémoire RAM :** Les 2 slots SO-DIMM sont situés sous le bloc du ventilateur. Faites pivoter délicatement le bloc de ventilation vers le haut pour y accéder. Clipsez la nouvelle barrette DDR4 à un angle de 45° puis rabattez-la jusqu'au clic.
- **Disque SSD M.2 :** L'emplacement M.2 NVMe principal est accessible directement sur la carte mère. Fixez le SSD à l'aide de la petite vis de maintien.
- **Disque 2,5 pouces SATA :** Le boîtier dispose d'un caddy amovible pour installer un second SSD ou un disque dur traditionnel de 2,5 pouces. Connectez la nappe SATA d'origine fournie par HP.

4. Codes d'erreurs de la LED d'alimentation

En cas de dysfonctionnement, le bouton d'alimentation clignote en rouge ou blanc :

- Clignotement rouge (3 fois) puis blanc (2 fois) : Problème lié à la mémoire vive (RAM mal clipsée ou défectueuse).
- Clignotement rouge (4 fois) puis blanc (2 fois) : Surchauffe thermique (vérifier le ventilateur).
- Clignotement rouge (5 fois) : Problème lié à la carte mère ou au processeur.