

SAMSUNG

MG30T5018AG

MICRO-ONDES GRIL 30L



UN GRIL DESIGN ET GRANDE CAPACITÉ

- Capacité 30L
- Plateau tournant de 31,8 cm
- Cavité céramique émail
- Fonction arrêt plateau tournant
- Fonction Dessert
- Interface sensitive LED Blanches

FONCTION DESSERT



Votre Micro-ondes vous permet désormais de préparer des desserts tels que des cookies ou des tartelettes facilement et rapidement ! Découvrez la nouvelle fonction Dessert de votre Micro-ondes Samsung.

MICRO-ONDES GRIL 30L

MG30T5018AG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICITÉS

Fonction du modèle	Gril
Capacité	30L
Contrôle	Touch
Couleur LED	Blanches
Nature de la cavité	Céramique émail

PUISSANCE

Puissance restituée en watts (IEC – 705)	900
Niveau de puissance micro-ondes	6
Puissance absorbée en watts:	
- Micro-ondes	1400
- Gril	1500

PROGRAMMATEUR ET FONCTIONS

Mode éco	Oui
Fonction dessert	Oui
Rappel sonore de fin de cuisson	Oui
Suppression du signal sonore	Oui
Fonction désodorisation	Oui
Horloge 12/24 heures	Oui
Verrouillage enfant (sécurité)	Oui
Minuteur de cuisson	Oui
Départ instantané	99 min
Programmes automatiques:	Touché + 30 sec
Fonction dessert	20
Décongélation automatique Power Defrost	10
	4

ACCESSOIRES

Plateau tournant avec fonction arrêt	31,8 cm
--------------------------------------	---------

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension secteur « CA »	220V – 50~60Hz
Dimensions en mm (L x H x P)	
Dimensions extérieures avec poignée	517x297,3x425,3
Dimensions de la cavité	357x255x357
Dimensions du produit emballé	570x326x466
Poids en kg	15,9 / 17,7
Coloris / Finition	Gris Galet
Code EAN	8806090193958
Pays d'origine	Malaisie

CAVITÉ CÉRAMIQUE ÉMAIL



La cavité céramique émail offre non seulement de meilleures performances de cuisson mais aussi une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.

Comparés aux revêtements en acier inoxydable ou en époxy, les revêtements en céramique émail sont antibactériens, faciles à nettoyer et plus résistants.

FONCTION DÉSODORISATION



Évitez les mélanges d'odeurs entre vos plats.

Cette fonction évacue l'air hors de la cavité pour que vos aliments restent frais et délicieux.

ARRÊT PLATEAU TOURNANT



Profitez de chaque centimètre

Vous pouvez désactiver le plateau tournant afin d'utiliser tout l'espace intérieur pour recevoir plus facilement de grands plats carrés.