Appareil d'entretien de vêtements (AIRDRESSER)

Manuel d'utilisation

DF60*8****G

Français

Sommaire

Consignes de sécurité 4

Remarques importantes sur les consignes de sécurité 4
Symboles de sécurité importants 4
Règles de sécurité importantes 5
Avertissements généraux 6
Avertissements relatifs aux risques électriques 7
Avertissements relatifs à l'installation 9
Avertissements relatifs au nettoyage 10
Instructions concernant la règlementation DEEE 10

Avant de démarrer 11

Installation 11
Activation de la connexion Wi-Fi (pour les modèles en réseau uniquement) 13
Présentation de l'appareil 14
Panneau de commande 16
Présentation des cycles 18
Guide d'entretien des tissus 21
Tableau d'entretien des tissus 24
Smart Control 27

Utilisation de l'appareil et de ses accessoires 30

Utilisation d'un cycle 30
Utilisation des accessoires 32

Nettoyage et maintenance 39

Extérieur 39
Réservoirs d'eau 40
Bac à eau 41
Filtre à air 42
Filtre à peluches 44
Lampe (source lumineuse) 44
Détartrage 45
Déplacement de l'appareil à un autre endroit 45

Dépannage 46

Messages de notification 46
Point de contrôle 47

Untitled-15 2 2021-07-19 1:37:16

Spécifications 49
Consommation d'énergie en veille 49
Fiche de spécifications 49

Untitled-15 3 2021-07-19 1:37:16

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil Samsung. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour profiter pleinement de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre appareil.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel d'instructions. Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de votre appareil. Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre appareil soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question ou remarque, contactez votre centre de service le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

⚠ AVERTISSEMENT

Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner de **graves blessures, la mort et/ou des dommages matériels.**

⚠ ATTENTION

Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner **des blessures et/ou des dommages matériels.**

⚠ ATTENTION

Surface chaude

REMARQUE

Indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage matériel.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour une utilisation sûre de cet appareil, familiarisez-vous avec ses fonctions et restez vigilant lors de son utilisation.

Untitled-15 4 2021-07-19 1:37:16

Règles de sécurité importantes

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les règles de sécurité de base suivantes :

1. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils (si elles) sont sous surveillance ou s'ils (si elles) ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Si le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
5. **ATTENTION** : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

Untitled-15 5 2021-07-19 1:37:17

Consignes de sécurité

6. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique ou similaire, par exemple :
   - les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
   - les fermes ;
   - par les clients d'hôtels, de motels et d'autres lieux résidentiels ;
   - dans des environnements de type chambres d'hôtes.
7. **AVERTISSEMENT** : Cet appareil est uniquement destiné au séchage de vêtements lavés dans de l'eau.

Avertissements généraux

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie et/ou d'accident mortel, assurez-vous que l'appareil est correctement installé et mis à la terre comme décrit dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que conformément à l'usage auquel il est destiné. Les dommages résultant de l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles spécifiées dans ce manuel ne sont pas couverts par la garantie.
- Pour éviter tout risque de blessure et/ou de dommage sur l'appareil, évitez de grimper ou de vous mettre debout sur l'appareil ou de vous y accrocher.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer dans, sur ou autour de l'appareil. Une surveillance accrue des enfants est nécessaire à tout moment.
- Pour éviter tout risque d'incendie, de blessure et/ou d'accident mortel, maintenez tout matériel d'emballage hors de portée des enfants ; le matériel d'emballage doit être retiré et mis au rebut correctement.
- Ne touchez pas et n'actionnez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- Pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'incendie, n'introduisez aucun animal et aucun objet étranger dans l'appareil.
- Si vous entendez des bruits étranges, sentez des odeurs inhabituels et/ou observez de la fumée s'échappant de l'appareil, débranchez-le immédiatement.
- Ne placez aucun objet lourd ou dangereux dans, sur ou à proximité de l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie et/ou d'accident mortel, ne procédez pas à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'utilisation ou d'entretien contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
- Retirez tous les articles personnels (appareils électriques, briquets, boîtes d'allumettes, etc.) des poches.
- Pour éviter tout risque d'incendie et/ou d'explosion, ne faites sécher aucun article ayant été récemment nettoyé, lavé, trempé ou taché avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec, d'huiles de cuisson ou toute autre substance inflammable ou explosive.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Untitled-15 6 2021-07-19 1:37:17

- Avant de mettre l'appareil au rebut, retirez la porte du compartiment de séchage et coupez la fiche d'alimentation afin d'éviter toute réutilisation.
- Ne touchez pas et ne démontez pas la prise électrique de l'appareil. Dans le cas d'une fuite de gaz, assurez-vous de bien aérer la pièce et contactez immédiatement un centre de service Samsung.
- Pour éviter d'endommager le panneau en verre, protégez l'avant de l'appareil à tout moment.
- Pour éviter tout risque de blessure et/ou de dommage sur l'appareil, évitez de monter sur les portes du réservoir.
- Ne mettez pas les mains, les pieds, d'autres parties du corps ou des objets métalliques sous l'appareil.
- N'utilisez pas d'autres produits pour sécher l'intérieur. N'utilisez pas des bougies pour effacer des odeurs à l'intérieur.
- N'ouvrez pas la porte lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ouvrir la porte lorsque l'appareil est en fonctionnement affecte la performance de l'appareil et risque d'entraîner la formation de condensation pouvant endommager le sol.
- Ne buvez pas l'eau du réservoir de remplissage ou du réservoir de vidange.
- Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- N'utilisez aucun adoucissant ou produit antistatique autre que ceux recommandés par le fabricant du produit ou de l'appareil.
- Maintenez les doigts éloignés des zones de pincement. Lorsque des enfants se trouvent à proximité, fermez la porte avec précaution.
- Ne faites pas sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou d'autres matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc.
- Afin d'éviter tout risque de bruit excessif, d'incendie ou de dommage sur l'appareil, n'insérez aucun objet dans la buse à vapeur.
- Pendant le fonctionnement, ne placez pas vos mains ou d'autres parties de votre corps près de la buse à vapeur. La vapeur chaude peut entraîner des blessures.
- N'ouvrez pas la porte pendant le fonctionnement. La température interne élevée peut entraîner des blessures.
- Si un problème apparaît pendant le processus de génération de vapeur, arrêtez l'appareil immédiatement et retirez tous les articles de l'appareil. Si les articles ne sont pas retirés immédiatement, ils resteront humides ce qui risque d'endommager le tissu ou de provoquer des odeurs.
- Avant de placer les vêtements dans l'appareil, assurez-vous de vider toutes les poches.
- Contient des gaz à effet de serre fluorés.
  Équipement hermétiquement scellé.
  Ces gaz ne doivent pas être libérés dans l'atmosphère.
  - Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1430)
  - Fluide frigorigène (charge) : 0,15 kg, 0,214 tCO_2e

Avertissements relatifs aux risques électriques

⚠ AVERTISSEMENT

- Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des bornes de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.
- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez toujours l'appareil avant de le démonter ou de le réparer.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation. Pour débrancher la fiche d'alimentation, tirez fermement dessus.

Untitled-15 7 2021-07-19 1:37:17

Consignes de sécurité

- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge.
- Ne remplacez pas par vous-même un cordon ou une fiche d'alimentation endommagé(e). Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le cordon ou la fiche d'alimentation. Pour toute réparation, prenez contact avec le centre de service Samsung le plus proche.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.
- Lors du déplacement de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit constamment protégé.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, de blessure grave, de dommage sur l'appareil et/ou d'accident mortel, l'appareil doit être branché sur une prise correctement mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale et le circuit sont vérifiés par un électricien qualifié.
- L'appareil doit être équipé d'une fiche de terre et d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les dispositions et réglementations locales.
- L'appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un trajet de moindre résistance.
- Avant l'utilisation, assurez-vous qu'il existe une prise électrique dédiée et mise à la terre, prévue pour être utilisée avec cet appareil. Il révèle de la responsabilité du propriétaire de remplacer une prise murale 2 broches standard par une prise 3 broches standard.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, reliez l'appareil correctement à la terre conformément à tous les codes et règlements en vigueur. Suivez les instructions dans le manuel d'utilisation.
- L'appareil doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique. Cette précaution permet d'assurer des performances optimales et d'éviter toute surcharge au niveau des circuits électriques de l'habitation susceptible de provoquer un incendie dû à la surchauffe des câbles.
- Branchez l'appareil à un circuit électrique adapté en termes de tension nominale, de protection et de puissance afin d'éviter toute surcharge électrique. Un circuit électrique non adapté risque de fondre, entraînant ainsi un risque d'électrocution et/ou d'incendie.
- Ne coupez, ni ne retirez jamais la broche de terre de la fiche du cordon d'alimentation. Afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage sur l'appareil, le cordon d'alimentation électrique doit être branché sur une prise correctement mise à la terre.
- N'utilisez pas de multiprise (portable) si elle n'est pas correctement mise à la terre. Lors de l'utilisation d'une multiprise (portable) correctement mise à la terre, utilisez uniquement un produit d'une capacité de courant de 15 A ou plus. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie lorsque la multiprise chauffe. L'appareil doit être mis hors tension lorsque le disjoncteur fonctionne.
- L'appareil doit être branché sur une prise de terre métallique permanente ou un conducteur de mise à la terre doit être connecté aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil. Il y a un risque d'électrocution si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre.
- Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. En cas de doute sur la conformité de la mise à la terre de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié ou à un agent de service.

Untitled-15 8 2021-07-19 1:37:17

Avertissements relatifs à l'installation

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Installez l'appareil uniquement dans un endroit stable au sol plat. N'installez pas l'appareil dans un endroit susceptible d'être exposé à des vibrations ou dans un endroit où il est susceptible de basculer, par ex. sur des navires ou dans des avions. Contactez un centre de service Samsung si vous avez un doute concernant le lieu d'installation.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits exposés aux intempéries ou à des températures négatives. Si l'appareil a été livré dans un endroit exposé à des températures négatives, laissez l'appareil se réchauffer avant de l'installer.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, de blessure grave, de dommage sur l'appareil et/ou d'accident mortel, n'installez pas l'appareil dans des endroits humides (par ex. dans une salle de bain ou un sauna).
- Pour éviter tout risque d'incendie, de fumée et/ou de dommage sur l'appareil, n'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur (par ex. à proximité d'un four ou d'un chauffage).
- Pour éviter tout risque d'incendie, de fumée et/ou de dommage sur l'appareil, ne placez pas de bougies ou d'autres objets inflammables sur, dans ou à proximité de l'appareil.
- Pour éviter tout risque de blessure et/ou de dommage sur l'appareil, contactez un centre de service Samsung avant de déplacer l'appareil.
- Positionnez l'appareil de telle sorte que la fiche d'alimentation reste facilement accessible. Pour éviter tout risque d'électrocution et/ou d'incendie, débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si le lieu d'installation a été inondé, restez à l'écart de l'appareil et contactez immédiatement un centre de service Samsung.
- Pour éviter tout risque d'incendie, de fumée et/ou de dommage sur l'appareil, retirez tous les films protecteurs de l'appareil.
- Pour éviter tout risque de dommage sur l'appareil et/ou de blessure corporelle, l'appareil doit être déplacé par au moins deux personnes.

Untitled-15 9 2021-07-19 1:37:17

Consignes de sécurité

Avertissements relatifs au nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas d'objet tranchant pour faire fonctionner ou nettoyer l'appareil.
- Ne vaporisez pas d'eau directement sur l'appareil pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas d'agents de blanchiment sur l'extérieur de l'appareil. Les agents de blanchiment peuvent décolorer l'extérieur.
- Essuyez l'intérieur à l'aide d'un chiffon sec avant l'utilisation.
- Après l'utilisation de l'appareil, essuyez sa surface intérieure à l'aide d'un chiffon sec.
  - L'appareil est susceptible d'être encrassé par des éléments tels que des longs cheveux ou de la poussière et des gouttes d'eau qui se forment à l'intérieur.
- Si la crasse (détergent, salissures, résidus alimentaires, etc.) s'est accumulée à l'intérieur de l'appareil ou sur les accessoires, débranchez le câble d'alimentation et essuyez la surface encrassée à l'aide d'un chiffon doux mouillé.
  - N'exposez pas l'appareil ou les accessoires à des agents de nettoyage ou de blanchiment, n'appliquez pas ces produits sur l'appareil ou les accessoires.
  - Dans le cas contraire, cela risque d'entraîner une décoloration, une déformation, des dommages ou l'apparition de rouille.

Instructions concernant la règlementation DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. REACH, DEEE, batteries, etc.), rendez-vous sur notre page relative au développement durable accessible via www.samsung.com.

Untitled-15 10 2021-07-19 1:37:17

Avant de démarrer

Installation

Installez l'appareil conformément aux instructions dans ce manuel et aux réglementations locales en vigueur.

Installation de l'appareil

1. Choisissez un endroit stable et plat offrant suffisamment d'espace pour les distances suivantes.

En haut	25 mm
Côtés	14 mm
Arrière	15 mm

- Si les distances minimales ne sont pas respectées, la performance peut diminuer en raison d'une mauvaise ventilation d'air et de la condensation peut se former à l'extérieur de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil ou dans des endroits chauds et froids. La température ambiante doit se situer entre 10 °C et 35 °C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop faible, l'appareil peut ne pas fonctionner correctement ou la performance peut diminuer.



2. Tournez les **pieds réglables (A)** dans le sens horaire ou antihoraire pour régler la hauteur jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.



REMARQUE

Si l'appareil est bancal ou si vous souhaitez soulever la face arrière, assemblez les **pieds réglables (B)** arrière fournis sur les côtés arrière de l'appareil.

Untitled-15 11 2021-07-19 1:37:17

Avant de démarrer



3. Insérez le tiroir d'eau comme illustré.
   - Assurez-vous que le côté portant la marque « TOP » (HAUT) soit face en haut.



REMARQUE

Si l'AIRDRESSER est placé sur un **tapis (A)**, il est possible que vous ne puissiez pas insérer le bac. Dans ce cas, assemblez les pieds réglables arrière fournis sur les côtés arrière de l'AIRDRESSER pour le soulever du **tapis (A)**, puis insérez le bac.

4. Branchez l'appareil sur une prise 230 V / 50 Hz reliée à la terre.
   - Si vous n'avez pas de prise reliée à la terre, contactez un centre de service Samsung pour connaître les méthodes alternatives permettant de mettre l'appareil à la terre.

REMARQUE

- Après avoir installé l'appareil, attendez au moins 2 heures avant de l'utiliser.
- Lors de sa première utilisation, l'appareil consomme une plus grande qualité d'eau. Vous devez éventuellement remplir le réservoir de remplissage plus qu'une fois.
- Le fait de brancher le cordon d'alimentation sur une multiprise peut entraîner une chute de tension susceptible de se traduire par un fonctionnement anormal.

Untitled-15 12 2021-07-19 1:37:17

Fixation de l'AIRDRESSER à l'aide d'une sangle anti-basculement (en option)



Des enfants ou des forces externes peuvent faire basculer l'AIRDRESSER. Si nécessaire, utilisez la sangle anti-basculement pour bien fixer l'AIRDRESSER et éviter ainsi tout basculement. (Reportez-vous au tableau.)

⚠ ATTENTION

Vous devez débrancher l'AIRDRESSER avant de le fixer à l'aide de la sangle anti-basculement.

REMARQUE

- Utilisez la vis fournie pour fixer la sangle anti-basculement sur le mur.
- Utilisez les vis fixées en haut de l'AIRDRESSER pour fixer la sangle anti-basculement sur l'AIRDRESSER.

Réglage de la langue

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois après l'installation, l'écran de sélection de la langue apparaît sur le panneau de commande. Suivez les instructions pour sélectionner la langue.

1. Appuyez sur ＜ ou ＞ pour sélectionner une langue.
2. Appuyez sur le bouton ▷‖ et maintenez-le appuyé pour enregistrer la langue sélectionnée.

REMARQUE

- Le réglage de la langue peut ne pas s'appliquer dans certains pays.
- Pour modifier la langue ultérieurement, maintenez les boutons ＜ et ＞ appuyés pendant 3 secondes, puis suivez les instructions indiquées ci-dessus.

Activation de la connexion Wi-Fi (pour les modèles en réseau uniquement)

L'activation de la connexion Wi-Fi consomme davantage d'énergie. Dans un environnement où la connexion Wi-Fi est régulièrement activée, la consommation d'énergie réelle peut être supérieure aux valeurs mentionnées dans la section de la fiche de spécifications.

1. Appuyez sur ⏻ pour allumer votre AIRDRESSER.
2. Maintenez le bouton **Smart Control** appuyé.
   a. Votre AIRDRESSER passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre smartphone.
   b. Appuyez sur **Smart Control** pour authentifier votre AIRDRESSER.
   c. Une fois le processus d'authentification terminée, votre AIRDRESSER est connecté avec succès à l'application.

REMARQUE

Vous pouvez maintenir les boutons **Assainir** et **Smart Control** simultanément appuyés pendant 3 secondes pour accéder à l'écran de la connexion Wi-Fi, puis appuyer sur ▷‖ pour déconnecter ou reconnecter l'appareil au réseau Wi-Fi.

Untitled-15 13 2021-07-19 1:37:18

Avant de démarrer

Présentation de l'appareil



01 Support étagère
02 Fresh Finish™
03 Réservoir de vidange
04 Trou d'air
05 Filtre à air
06 Étagère
07 Filtre à peluches
08 Réservoir de remplissage
09 Bac à eau

Untitled-15 14 2021-07-19 1:37:18

Accessoires



Étagère



Bac à eau



Cintre à air



Kit de poids
(modèles applicables uniquement)



Kit pour cintres réguliers
(modèles applicables uniquement)



Manuel d'utilisation



Sangle anti-basculement



Vis
(pour sangle anti-basculement)



Cheville
(pour sangle anti-basculement)



Pieds réglables arrière

Untitled-15 15 2021-07-19 1:37:19

Avant de démarrer

Panneau de commande



01 Écran	• Affiche le cycle sélectionné ainsi que le temps restant approximatif. • L'icône AI apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran pour indiquer les trois principaux cycles recommandés.

Untitled-15 16 2021-07-19 1:37:19

<table>
<tr><td>02 Cycles</td><td>
<table>
<tr><td>Rafraîchir</td><td>Vous pouvez sélectionner le cycle Rafraîchir souhaité. Appuyez sur ce bouton, puis appuyez sur 〈 ou 〉 pour sélectionner le cycle spécifique que vous souhaitez utiliser.</td></tr>
<tr><td>Sécher</td><td>Vous pouvez sélectionner le cycle Sécher souhaité. Appuyez sur ce bouton, puis appuyez sur 〈 ou 〉 pour sélectionner le cycle Sécher souhaité.</td></tr>
</table>
REMARQUE
Pour plus d'informations sur les cycles, reportez-vous à la page 18.
</td></tr>
<tr><td>03 Assainir</td><td>• Utilisez cette fonction pour assainir plus soigneusement les articles.
• Cette option est disponible pour les cycles Uniforme, Jeans, Vêtements bébé, Draps, Jouets et Quotidien.</td></tr>
<tr><td>04 Aérer</td><td>Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction Aérer. Vous pouvez maintenir des articles au frais, si vous ne pourrez pas les sortir immédiatement après la fin d'un cycle.
REMARQUE
• La fonction Aérer reste activée jusqu'à 24 heures après la fin du cycle.
• Mettre l'appareil hors tension ou ouvrir la porte de l'appareil désactive la fonction Aérer.
• Lorsque la fonction Aérer est activée, l'écran s'éteint pour économiser de l'énergie.</td></tr>
<tr><td>05 Arrêt différé</td><td>Appuyez sur le bouton pour activer la fonction Arrêt différé, puis appuyez sur 〈 ou 〉 pour régler une heure de fin ultérieure (de 1 à 24 heures).
REMARQUE
• Lorsque la fonction Arrêt différé est activée, l'écran s'éteint pour économiser de l'énergie.
• Certaines heures de fin peuvent ne pas être disponibles selon le cycle sélectionné.
• Selon les articles et l'environnement, l'heure de fin réelle peut différer de celle réglée.</td></tr>
<tr><td>06 Sécurité enfant
(3sec)</td><td>Appuyez sur le bouton puis maintenez-le appuyé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Sécurité enfant. La fonction Sécurité enfant désactive tous les boutons sauf ⏻.
REMARQUE
Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, elle reste activée jusqu'à ce que vous la désactiviez.</td></tr>
<tr><td>07 Smart Control</td><td>Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver la fonction Smart Control. Pour plus d'informations sur Smart Control, reportez-vous à la page 27.</td></tr>
<tr><td>08 Démarrer/Pause ▷‖</td><td>Appuyez sur le bouton pour démarrer l'appareil ou le mettre en pause.</td></tr>
</table>

Untitled-15 17 2021-07-19 1:37:19

Avant de démarrer

09 Marche/Arrêt ⏻	Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil sous ou hors tension.

Présentation des cycles

Cycles Rafraîchir

Cycle	Description
Quotidien	Pour rafraîchir vos vêtements de tous les jours.
Uniforme	Pour les uniformes scolaires qui ne peuvent pas être lavés ni séchés quotidiennement.
Jeans	Pour rafraîchir les articles en jeans sans se soucier du dégorgement des couleurs.
Vêtements bébé	Pour rafraîchir et assainir les vêtements de bébé.
Draps	Pour rafraîchir et assainir la literie légère.
Jouets	Pour rafraîchir et assainir les jouets qui ne peuvent pas être lavés en machine.
Manteau hiver	Pour les manteaux composés de tissus de laine mélangée. • Respectez les instructions sur les étiquettes d'entretien. • Pour de meilleurs résultats, placez un seul article dans l'appareil.
Laine/Tricot	Pour les articles en laine ou en maille. • Pour éviter de déformer les articles, pliez-les soigneusement et placez-les sur l'étagère.
Costume	Pour rafraîchir les costumes en laine. • Placez la veste dans le trou d'air de milieu et les pantalons dans le trou d'air droit. Pour de meilleurs résultats, utilisez le kit de poids.
Doudounes	Pour regonfler des vestes en duvet lourdes ayant été stockées pendant une longue période. • Pour éviter de bloquer la circulation de l'air, accrochez un seul article dans le trou d'air de milieu.
Extérieur	Pour les vêtements extérieurs ou de sports.
Délicat	Pour les articles en tissus délicats tels que la mousseline de soie, la dentelle ou des vêtements dotés d'ornements. • Utilisez également ce cycle pour les vêtements en viscose.
Rapide	Pour un rafraîchissement rapide des vêtements légèrement odorants ou froissés.
Chemisiers	Pour rafraîchir les chemisiers ou les robes d'été (comme les robes sans manches, les robes à manches courtes en tissu fin).
Fourrure/Cuir	Permet d'éliminer les moisissures et la poussière de la fourrure et des articles en cuir. • Pendant ce cycle, le bruit de fonctionnement peut être plus élevé. • Respectez les instructions sur les étiquettes d'entretien. • Pour de meilleurs résultats, placez un seul article dans l'appareil. • Assurez-vous que les articles en fourrure sont secs avant d'utiliser ce cycle.
Accessoires	Pour les accessoires tels que les chapeaux et les gants, etc.
Assainir masque	Pour rafraîchir et assainir les masques faciaux jetables.

Untitled-15 18 2021-07-19 1:37:19

Cycle	Description
Autonettoy.	Pour un nettoyage automatique de l'intérieur de l'appareil. • Assurez-vous que l'appareil est vide. • Pour de meilleurs résultats et un nettoyage optimal, n'arrêtez pas le cycle et n'ouvrez pas la porte avant que la fonction Autonettoy. soit terminée. • Ce cycle n'élimine pas les moisissures.

Untitled-15 19 2021-07-19 1:37:19

Avant de démarrer

Cycles Sécher

⚠ ATTENTION

N'utilisez aucun des articles suivants pour les cycles Sécher.

- Le cuir, la fourrure, les plumes, le velours, la soie.
- Tout article contenant du caoutchouc ou du caoutchouc mousse.
- Les tissus en mélange de laine, de soie ou de chanvre, les tissus imperméables.
- Les plaids en fourrure excédant 1 cm, les plaids en laine, les tapis, les matelas.
- La lingerie à dentelle, les collants, les bas.

REMARQUE

Les résultats de séchage varient selon l'épaisseur des articles.

Cycle	Description
Séchage par l'IA	L'AIRDRESSER règle automatiquement le temps de séchage. • Lors de l'utilisation de la fonction Séchage par l'IA, le réservoir de vidange se remplit rapidement. • Avec la fonction Séchage par l'IA, il se peut que les articles très mouillés ou volumineux ne soient pas bien séchés. Si les articles ne sont pas secs, redémarrez le cycle.
Rapide	Pour le séchage rapide des articles légers tels que les chemises.
Chemisiers	Pour les articles délicats tels que la mousseline de soie, la dentelle ou des vêtements dotés d'ornements. Vous ne devez pas utiliser ce cycle pour les articles en viscose.
Doudounes	Pour sécher et regonfler les vestes en duvet lourdes. • Pour éviter de bloquer la circulation de l'air, accrochez un seul article dans le trou d'air de milieu.
Minuterie (1/2/3)	Vous pouvez régler le temps de séchage souhaité. • Avec la fonction Minuterie, il se peut que les articles très mouillés ou volumineux ne soient pas bien séchés. Si les articles ne sont pas secs, redémarrez le cycle.
Entretien pièce (2/4)	Pour déshumidifier la zone environnante. Vous pouvez sélectionner 2 à 4 heures. • Assurez-vous que l'appareil est vide lorsque vous utilisez la fonction Entretien pièce. • La température intérieure peut augmenter.

Untitled-15 20 2021-07-19 1:37:19

Guide d'entretien des tissus

- L'entretien des textiles varie selon le traitement et la finition du tissu. Le guide d'entretien des tissus ne couvre pas toutes les matières et sert uniquement de référence. Regardez impérativement l'étiquette d'entretien sur vos vêtements avant d'utiliser l'AIRDRESSER afin d'éviter tout dommage.
- N'utilisez pas les cycles Rafraîchir et Assainir pour les articles susceptibles de se décolorer, sensibles à la chaleur ou non adaptés au lavage avec de l'eau. Faites un essai en versant quelques gouttes d'eau sur un petit endroit peu visible (une couture intérieure) afin de déterminer si le tissu est grand teint. Pour plus d'informations, consultez le fabricant du vêtement, un professionnel du nettoyage à sec ou un guide d'entretien des tissus plus détaillé.

Catégorie de cycle

Reportez-vous au tableau suivant pour vérifier les cycles spécifiques dans chaque catégorie du tableau de guide d'entretien des tissus.

Catégorie	Cycles
Cycle Rafraîchir	Quotidien, Rapide, Laine/Tricot, Doudounes, Manteau hiver, Chemisiers, Fourrure/Cuir
Cycles Assainir	Uniforme, Jeans, Vêtements bébé, Draps, Jouets, Assainir masque
Cycles Sécher	Séchage par l'IA, Rapide, Délicat, Chemisiers, Doudounes, Minuterie (1/2/3), Entretien pièce (2/4)

Untitled-15 21 2021-07-19 1:37:19

Avant de démarrer

Tableau de guide d'entretien des tissus

Fibres naturelles - fibres végétales

Tissu	Cycles				Vêtements / Remarques
	Rafraîchir		Assainir	Sécher	
	Réduction de plis	Désodorisation			
Coton		●	●	●	**Serviettes, chaussettes, sous-vêtements, jeans, vêtements de sports, t-shirts, draps** Des plis dans des tissus en 100 % coton peuvent rester. Si vous le souhaitez, vous pouvez repasser le vêtement après le cycle.
Lin, chanvre, ramie		●	●	●	**Vêtements d'été, nappes** Quelques plis peuvent rester. Assurez-vous que les tissus sont lavables (en machine ou à la main) avant d'utiliser les cycles Rafraîchir ou Assainir. Placez les vêtements délicats sur l'étagère. Ne mettez pas des vêtements amidonnés dans l'appareil.
Viscose	●	●		●	**Doublure de costume, chemisiers, cravates, pyjamas**

● = Possible / ※ = Vérifier l'étiquette d'entretien

Fibres naturelles - fibres animales

Tissu	Cycles				Vêtements / Remarques
	Rafraîchir		Assainir	Sécher	
	Réduction de plis	Désodorisation			
Alpaga, poil de chameau, cachemire	※	※			**Manteaux, costumes** Placez les tricots sur l'étagère. La fibre d'alpaga et les poils de chameau peuvent rétrécir dans de l'eau chaude.
		※			**Écharpes, tricots** Placez les tricots sur l'étagère. La fibre d'alpaga et les poils de chameau peuvent rétrécir dans de l'eau chaude.
Fourrure, cuir					**Manteaux, écharpes** * Utilisez uniquement le cycle Fourrure/Cuir. Le cuir doit être 100 % naturel (pas de similicuir)
Soie					**Cravates en soie, rubans, écharpes, chemisiers** Les tissus en soie ne sont pas adaptés à l'AIRDRESSER.

Untitled-15 22 2021-07-19 1:37:19

Tissu	Cycles				Vêtements / Remarques
	Rafraîchir		Assainir	Sécher	
	Réduction de plis	Désodorisation			
Laine		※		●	**Pull-overs, tricots** Placez les tricots sur l'étagère. Certains tissus en laine peuvent rétrécir lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Assurez-vous que les tissus sont lavables (en machine ou à la main) avant d'utiliser le cycle Rafraîchir. * Il est recommandé d'utiliser le cycle Laine/Tricot.
	●	●	※	●	**Manteaux d'hiver, costumes** Placez les tricots sur l'étagère. Certains tissus en laine peuvent rétrécir lorsqu'ils sont lavés à l'eau chaude. Assurez-vous que les tissus sont lavables (en machine ou à la main) avant d'utiliser les cycles Rafraîchir ou Assainir. * Il est recommandé d'utiliser le cycle Manteau hiver ou Costume.

● = Possible / ※ = Vérifier l'étiquette d'entretien

Fibres synthétiques

Tissu	Cycles				Vêtements / Remarques
	Rafraîchir		Assainir	Sécher	
	Réduction de plis	Désodorisation			
Acétate	●	●	●	●	**Doublure de costume, chemisiers, cravates, pyjamas**
Acrylique	●	●	●	●	**Sous-vêtements thermiques, tricots** Placez les vêtements sur l'étagère.
Nylon	●	●	●	●	**Collants, lingerie** Placez les vêtements sur l'étagère.
	●	●	●	●	**Vêtements de sports**
Polyuréthane	●	●	●	●	**Vêtements élastiques (contenant moins de 5 %)** Si l'article contient plus de 5 % de polyuréthane (par ex. maillots de bain), vérifiez l'étiquette d'entretien.
Polyester	●	●	●	●	**Vêtements extérieurs, vêtements de sports, t-shirts, chemises, chemisiers**

● = Possible / ※ = Vérifier l'étiquette d'entretien

Untitled-15 23 2021-07-19 1:37:20

Avant de démarrer

Tableau d'entretien des tissus

Le tableau suivant contient certains de ces symboles afin de vous aider à choisir les articles adaptés pour l'AIRDRESSER. L'utilisation des symboles permet d'assurer une homogénéité entre fabricants de vêtements des articles ménagers et importés.

Suivez les instructions des étiquettes d'entretien pour maximiser la durée de vie de vos vêtements et réduire des problèmes de nettoyage.

REMARQUE

* : certains vêtements pour lesquels le lavage n'est pas recommandé (par ex. la fourrure ou les tissus en cuir) peuvent être utilisés avec l'AIRDRESSER. Reportez-vous au guide d'entretien des tissus.

** : utilisez l'étagère pour les articles dont l'étiquette d'entretien comporte ce symbole.

Lavage

Symbole	Signification	Utilisation avec l'AIRDRESSER
	95 °C blanc.	O*
	60 °C couleurs.	O*
	60 °C couleurs. (Lavage couleurs « entretien facile »)	O*
	40 °C couleurs.	O
	40 °C lavage doux.	O
	40 °C lavage très doux.	O
	30 °C linge délicat.	O
	30 °C linge très délicat.	O
	30 °C linge ultra délicat.	O
	Lavage à la main.	O
	Ne pas laver.	O*

REMARQUE

Les numéros dans la cuve indiquent les températures de lavage maximales en degrés Celsius à ne pas dépasser.

Untitled-15 24 2021-07-19 1:37:21

Sécher

Symbole	Signification	Utilisation avec l'AIRDRESSER
	Séchage au sèche-linge / Séchage à une température de 80 °C dans un processus de séchage normal.	O
	Séchage au sèche-linge / Séchage à une température de 60 °C dans un processus de séchage doux.	O
	Ne pas sécher au sèche-linge	O*
	Séchage sur fil.	O
	Séchage par égouttage sur fil.	O
	Séchage à plat.	O**
	Séchage par égouttage à plat.	O**
	Séchage sur fil à l'ombre.	O
	Séchage par égouttage sur fil à l'ombre.	O
	Séchage à plat à l'ombre.	O**
	Séchage par égouttage à plat à l'ombre.	O**

REMARQUE

- Les points indiquent le niveau de séchage du sèche-linge.
- Les traits indiquent le type et l'endroit de séchage.

Untitled-15 25 2021-07-19 1:37:21

Avant de démarrer

Repassage

Symbole	Signification	Utilisation avec l'AIRDRESSER
	Repassage à une température de la plaque de 200 °C max.	O
	Repassage à une température de la plaque de 150 °C max.	O
	Repassage à une température de la plaque de 110 °C max. Attention lors de l'utilisation des fers à repasser à vapeur (travailler sans vapeur).	O*
	Ne pas repasser.	O*

REMARQUE

Les points indiquent les plages de températures pour le repassage (régulateur, vapeur, fers à repasser de voyage et machines à repasser).

Entretien professionnel

Symbole	Signification	Utilisation avec l'AIRDRESSER
	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) dans un processus normal.	O
	Nettoyage à sec professionnel au perchloréthylène et/ou aux hydrocarbures (benzines lourdes) dans un processus doux.	O
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) dans un processus normal.	O
	Nettoyage à sec professionnel aux hydrocarbures (benzines lourdes) dans un processus doux.	O
	Nettoyage à sec interdit.	O
	Nettoyage humide professionnel.	O
	Nettoyage humide doux professionnel.	O*
	Nettoyage humide très doux professionnel.	O*
	Nettoyage humide à interdit.	O*

REMARQUE

- Les lettres dans le cercle indiquent les solvants (P, F) utilisés lors du nettoyage à sec ou du nettoyage humide (W).
- Généralement, le trait sous le symbole indique un traitement plus doux (par ex. cycle doux pour les articles d'entretien facile). Le double trait indique des niveaux d'entretien avec un traitement particulièrement doux.

Untitled-15 26 2021-07-19 1:37:23

Smart Control

Connexion Wi-Fi

- Les méthodes de cryptage recommandées sont WPA/TKIP et WPA2/AES. Les nouveaux protocoles Wi-Fi développés ou les protocoles Wi-Fi non approuvés ne sont pas pris en charge.
- La sensibilité de réception d'un réseau sans fil peut être affectée par les environnements sans fil ambiants.
- Si votre fournisseur d'accès Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou le module modem pour un usage permanent, votre AIRDRESSER Samsung ne parviendra pas à se connecter à Internet. Si tel est le cas, prenez contact avec votre fournisseur d'accès Internet.
- Le pare-feu Internet peut interrompre votre connexion Internet. Si cela se produit, prenez contact avec votre fournisseur d'accès Internet.
- Si la coupure de la connexion Internet persiste après avoir suivi les instructions de votre fournisseur d'accès Internet, prenez contact avec un revendeur ou un centre de service Samsung local.

Téléchargement de l'application

Dans une boutique des applications en ligne (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings, puis téléchargez et installez-la sur votre appareil mobile.

REMARQUE

- L'application SmartThings peut ne pas être compatible avec certaines tablettes ou certains smartphones.
  - Système d'exploitation Android recommandé : 6.0 ou supérieur (mémoire vive de 2 Go minimum).
  - Résolutions d'affichage prises en charge pour Android : 1 280 x 720 (HD), 1 920 x 1 080 (FHD), 2 560 x 1 440 (WQHD).
  - Système d'exploitation iOS recommandé : 10.0 ou supérieur (iPhones : iPhone 6 ou supérieur).
  - Résolutions d'affichage prises en charge pour les appareils Apple : 1 334 x 750, 1 920 x 1 080.
- L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

Connexion

Vous devez d'abord vous connecter sur SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour créer votre compte.

REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

Untitled-15 27 2021-07-19 1:37:23

Avant de démarrer

Enregistrement de votre appareil dans SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Réglages)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès (AP).
2. Ouvrez **SmartThings** sur votre smartphone.
3. Lorsque le message « **A new device is found. (Nouvel appareil détecté.)** » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez **+** puis votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil)** › **Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez votre appareil manuellement.
5. Suivez les instructions indiquées à l'écran pour terminer l'enregistrement.

Présentation de SmartThings

Catégorie	Fonction	Description
Surveillance	État du cycle	Vous pouvez vérifier le cycle actuel et ses options, ainsi que le temps de cycle restant.
	Smart Control	L'état de la fonction Smart Control s'affiche pour l'AIRDRESSER.
	Contrôle énergétique	Vous pouvez surveiller l'état de votre consommation énergétique.
Commande	Démarrer / Pause / Annuler	Sélectionnez un cycle et les options nécessaires, puis sélectionnez **Démarrer** / **Pause** / **Annuler** pour lancer, arrêter temporairement ou annuler un cycle.
Notification	Cycle terminé	Vous informe que le cycle actuel est terminé.
Fonctions de l'AIRDRESSER	Conseils d'entretien	Sélectionnez le type de tissu et ses options, puis obtenez les recommandations pour le cycle le plus approprié.
	Mon placard	En saisissant des informations sur vos vêtements (par ex. la matière du tissu), vous pouvez ajouter vos vêtements à l'application et obtenez les cycles recommandés ainsi qu'un historique d'entretien.
	Gestion des cycles spéciaux	Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 cycles, puis supprimer des cycles ou modifier leur ordre.
	Gestionnaire HomeCare	Obtenez de l'aide pour maintenir l'état optimal de votre AIRDRESSER. Vérifiez vos habitudes d'utilisation, votre consommation d'énergie et obtenez des alertes concernant la maintenance de votre appareil.

Untitled-15 28 2021-07-19 1:37:23

Annonce de logiciel Open Source

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel Open Source. Vous pouvez obtenir le code source correspondant complet pendant une période de trois ans à compter de la dernière expédition de cet appareil, en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : mailto:oss.request@samsung.com.

Il est également possible d'obtenir le code source correspondant complet sur un support physique tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.

L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduit à la page de téléchargement du code source mis à votre disposition et aux informations de licence Open Source liées à cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu cette information.

REMARQUE

Par la présente, Samsung déclare que cet appareil de type équipement radioélectrique est conforme à la Directive 2014/53/UE et aux exigences légales pertinentes du Royaume-Uni. L'intégralité du contenu de la déclaration de conformité de l'UE et de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible sur le site Internet suivant : La Déclaration de conformité officielle est accessible sur le site http://www.samsung.com ; allez dans Support (Assistance) > Support Home (Page d'accueil d'assistance) puis saisissez le nom du modèle.

Puissance maximale de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm à 2,412 GHz – 2,472 GHz

Untitled-15 29 2021-07-19 1:37:23

Utilisation de l'appareil et de ses accessoires

Utilisation d'un cycle





1. Assurez-vous que le **réservoir de remplissage (A)** est rempli d'eau.
2. Assurez-vous que le **filtre à peluches (B)** est propre.
3. Placez les vêtements tel que décrit dans la section **Utilisation des accessoires**.
4. Appuyez sur ⏻.
5. Sélectionnez un cycle.
   - Appuyez sur le bouton **Rafraîchir** ou **Sécher**, puis appuyez sur 〈 ou 〉 pour sélectionner le cycle souhaité.
6. Sélectionnez les options si nécessaire.
   - Assainir, Aérer, Arrêt différé.
7. Laissez le doigt appuyé sur ▷‖ pendant 3 secondes.

Untitled-15 30 2021-07-19 1:37:23

Directives d'utilisation

Avant l'utilisation

- Cet appareil n'est pas conçu pour nettoyer des articles. Pour de meilleurs résultats, nettoyez et séchez tous les articles avant d'utiliser cet appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de nettoyer les articles très odorants ou ayant été stockés pendant une longue période.
- Séparez les articles selon l'intensité de l'odeur.
- Vérifiez tous les vêtements ou consultez leurs étiquettes d'entretien avant d'utiliser l'appareil.
- Avant de placer les vêtements dans l'appareil, assurez-vous de vider toutes les poches.
- N'utilisez pas l'appareil comme placard de rangement.
- Il se peut que l'appareil ne puisse pas éliminer les poils d'animaux.

Pendant l'utilisation

- Assurez-vous que les articles ne touchent pas la partie inférieure de l'appareil. Si nécessaire, utilisez l'étagère pour éviter que les articles suspendus ne touchent la partie inférieure de l'appareil.
- Des sifflements peuvent être entendus pendant le processus de génération de vapeur.
- Si vous devez arrêter un cycle avant qu'il ne soit terminé, assurez-vous de lancer le cycle Sécher.
- Le temps de fonctionnement dépend de l'environnement et du type d'articles.
- Si l'appareil est utilisé de manière consécutive, il peut afficher un temps de fonctionnement différent du temps réel.
- N'ouvrez pas la porte lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Après l'utilisation

- La quantité de plis retirés peut dépendre du type de tissu.
- Retirez les articles dès que le cycle est terminé. Si vous ne pouvez pas les retirer immédiatement, utilisez la fonction Arrêt différé ou Aérer.
- Lorsque vous retirez les articles, tenez aussi bien les articles que les cintres.

Untitled-15 31 2021-07-19 1:37:23

Utilisation de l'appareil et de ses accessoires

Utilisation des accessoires

Cintres à air

Utilisez les cintres à air fournis pour les articles tels que les blousons, les vestes de sports ou les blazers.

REMARQUE

- Assurez-vous que l'intérieur et l'extérieur des cintres sont propres et exempts de corps étrangers.
- N'utilisez pas de cintres pour les tricots, les vêtements en laine et la lingerie.
- La longueur maximale des articles est de 110 cm pour les hauts et de 100 cm pour les bas.
- Selon le type ou la taille du tissu, des plis non souhaités peuvent se former sur l'encolure de votre vêtement.

Utilisation des cintres à air

1. Suspendez les articles sur les cintres dans la même direction.
   - Pour éviter que les articles ne glissent des cintres, assurez-vous de boutonner tous les boutons et de fermer tous fermetures éclair.
   - Assurez-vous que tous les articles sont suspendus à plat. Assurez que les pinces de cintres ne dépassent pas vers l'extérieur.
2. Glissez les cintres dans les trous d'air jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
   - Assurez-vous que les cintres sont tous orientés dans la même direction.
   - Si les cintres à air ne sont pas correctement insérés dans le trou d'air, des vibrations et des bruits peuvent apparaître.

REMARQUE

Pour de meilleurs résultats, évitez de suspendre des articles plus longs sur le trou de milieu.

Untitled-15 32 2021-07-19 1:37:23

Kit pour cintres réguliers (modèles applicables uniquement)

Vous pouvez utiliser le kit de cintres réguliers pour utiliser des cintres réguliers pour accrocher vos articles. Toutefois, pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser les cintres à air.

REMARQUE

- Utilisez des cintres qui ne se déforment pas par la chaleur.
- Assurez-vous que l'intérieur et l'extérieur des cintres sont propres et exempts de corps étrangers.
- N'utilisez pas de cintres en plastique, en silicone ou en bois ou dotés d'adhésifs.
- N'utilisez pas de cintres de pressing susceptibles de rouiller.





Utilisation du kit pour cintres réguliers

1. Suspendez les articles sur les cintres dans la même direction.
   - Pour éviter que les articles ne glissent des cintres, assurez-vous de boutonner tous les boutons et de fermer tous fermetures éclair.
   - Assurez-vous que tous les articles sont suspendus à plat. Assurez que les pinces de cintres ne dépassent pas vers l'extérieur.
2. Glissez le kit pour cintres réguliers dans les trous d'air jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis accrochez les cintres sur le kit pour cintres réguliers.
   - Assurez-vous que les cintres sont tous orientés dans la même direction.
   - Si le kit pour cintres réguliers n'est pas correctement inséré dans le trou d'air, des vibrations et des bruits peuvent apparaître.

REMARQUE

Pour de meilleurs résultats, évitez de suspendre des articles plus longs sur le trou de milieu.

Untitled-15 33 2021-07-19 1:37:23

Utilisation de l'appareil et de ses accessoires

Kit de poids (modèles applicables uniquement)

REMARQUE

- Assurez-vous que les pantalons et le kit de poids ne touchent pas la partie inférieure de l'appareil.
- La longueur maximale des pantalons est de 100 cm.



Utilisation du kit de poids

1. Clipsez le bas des pantalons sur le cintre à air.
2. Clipsez le haut des pantalons sur le kit de poids.
3. Glissez le cintre à air dans les trous d'air jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

REMARQUE

En cas de plis très prononcés, tirez les pantalons en déplaçant les clips vers l'extérieur.

Untitled-15 34 2021-07-19 1:37:24

Étagère

Utilisez l'étagère fournie pour les articles qui ne peuvent pas être accrochés sur les cintres.

REMARQUE

- Placez uniquement des vêtements ou des accessoires de vêtements sur l'étagère. Ne placez aucun article lourd sur l'étagère et ne l'utilisez pas pour stocker d'objets quelconque.
- Assurez-vous qu'aucun enfant ne grimpe sur l'étagère ou n'assoit dessus.
- Assurez-vous que les articles ne dépassent pas à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés de l'étagère ou passent à travers sa grille.
- N'empilez pas les articles.



Utilisation de l'étagère

1. Sur les parois latérales, appuyez sur la partie inférieure des supports étagère pour les tourner vers l'extérieur.



2. Placez l'étagère sur les supports étagère. Assurez-vous que les rainures de l'étagère sont placées fermement sur le support de manière stable.

REMARQUE

Un écart entre les côtés de l'étagère et les parois latérales est normal.



Lorsque l'étagère n'est pas utilisée, rangez-la dans la porte. Placez l'étagère sur le support inférieur, puis accrochez-la sur les supports supérieurs.

Untitled-15 35 2021-07-19 1:37:24

Utilisation de l'appareil et de ses accessoires

Réservoir de remplissage

REMARQUE

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le réservoir de remplissage contient de l'eau.
- Lors de sa première utilisation, l'appareil consomme une plus grande qualité d'eau.
- Il est recommandé d'utiliser de l'eau filtré.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, videz le réservoir de remplissage.
- Un réservoir de remplissage plein est prévu pour environ 4 cycles.
- Versez uniquement de l'eau dans le réservoir de remplissage. Si vous versez un autre liquide, par ex. du détergent ou un adoucissant, des problèmes peuvent apparaître.
- N'utilisez pas l'eau du réservoir de vidange pour remplir le réservoir de remplissage.



Remplissage du réservoir de remplissage

1. Tirez le réservoir de remplissage vers l'extérieur.



2. Ouvrez le couvercle arrière, puis versez de l'eau jusqu'à la ligne **MAX**.
3. Réinsérez le réservoir de remplissage.

Réservoir de vidange

Avant d'utiliser l'appareil ou en cas de non-utilisation de l'appareil pendant une longue période, videz le réservoir de remplissage.



Vidange du réservoir de vidange

1. Tirez le réservoir de vidange vers l'extérieur.
2. Videz le réservoir.
3. Réinsérez le réservoir de vidange.

Untitled-15 36 2021-07-19 1:37:24

Compartiment Fresh Finish™

Utilisez le compartiment Fresh Finish™ pour donner à vos vêtements une odeur de linge frais.

REMARQUE

- Insérez une feuille pour sèche-linge dans le compartiment Fresh Finish™ ou appliquez 4 à 5 pulvérisations de votre parfum préféré sur un disque de coton et insérez ce dernier dans le compartiment Fresh Finish™. L'intensité de la senteur diffusée variera selon le parfum utilisé. La senteur peut subsister à l'intérieur de votre AIRDRESSER une fois le cycle terminé.
- Une fois le cycle terminé, retirez la feuille pour sèche-linge ou le disque de coton et jetez-le/la.

Méthode d'utilisation du compartiment Fresh Finish™



1. Faites glisser le compartiment Fresh Finish™ hors de votre AIRDRESSER.



2. Insérez une feuille pour sèche-linge ou un disque de coton parfumé dans le compartiment Fresh Finish™.



3. Fermez le couvercle jusqu'à entendre un « clic ».

Untitled-15 37 2021-07-19 1:37:25

Utilisation de l'appareil et de ses accessoires



4. Réinsérez-le dans votre AIRDRESSER et lancez le cycle choisi.

REMARQUE

- Si vous utilisez une feuille pour sèche-linge ou un disque de coton parfumé, la senteur peut subsister dans votre AIRDRESSER une fois le cycle terminé.
- Les feuilles pour sèche-linge et les disques de coton ne sont pas fournis avec votre AIRDRESSER.
- L'efficacité du compartiment Fresh Finish™ ne peut être garantie puisqu'elle dépend de ce que vous insérez dans le compartiment Fresh Finish™.

Untitled-15 38 2021-07-19 1:37:25

Nettoyage et maintenance

⚠ ATTENTION

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou inflammables.
- Ne vaporisez pas d'eau directement sur l'appareil pendant le nettoyage.

Extérieur



Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur. Pour les taches tenaces, utilisez un chiffon humide puis essuyez.

Untitled-15 39 2021-07-19 1:37:25

Nettoyage et maintenance

Réservoirs d'eau

Nettoyez les deux réservoirs sur une base régulière. Séchez complètement avant la réinsertion.



Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur.



Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'intérieur.



Utilisez une brosse douce pour nettoyer l'entrée et la sortie des réservoirs.

Untitled-15 40 2021-07-19 1:37:25

Bac à eau

REMARQUE

- Videz le bac à eau régulièrement.
- Assurez-vous d'insérer le bac à eau après avoir vidé l'eau.



Insérez le bac à eau correctement comme indiqué sur les images.

- Assurez-vous que le côté indiquant TOP (HAUT) est dirigé vers le haut.

Untitled-15 41 2021-07-19 1:37:25

Nettoyage et maintenance

Filtre à air

Si vous utilisez souvent l'appareil pour des articles lourds ou des articles très poussiéreux, nous vous recommandons de nettoyer le filtre à air fréquemment.



Nettoyage du filtre à air

1. Tenez le fond du couvercle et tirez-le vers l'extérieur.



2. Tout en appuyant sur les deux crochets sur la partie supérieure du filtre, poussez pour retirer le filtre.



3. Utilisez une brosse et de l'eau courante pour nettoyer le filtre.
4. Séchez le filtre complètement dans un endroit ombragé puis réinsérez le filtre.

Untitled-15 42 2021-07-19 1:37:25



5. Insérez la partie supérieure du couvercle dans l'appareil, puis poussez le couvercle.

Untitled-15 43 2021-07-19 1:37:26

Nettoyage et maintenance

Filtre à peluches

- Pour de meilleurs résultats, nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.
- Si le filtre à peluches est endommagé, remplacez-le par un neuf.



Nettoyage du filtre à peluches

1. Ouvrez le couvercle.



2. Retirez le filtre à peluches.



3. Utilisez une brosse et de l'eau courante pour nettoyer le filtre à peluches. Séchez le filtre à peluches complètement dans un endroit ombragé.
4. Réinsérez le filtre à peluches puis fermez le couvercle.

Lampe (source lumineuse)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>.

La ou les lampes et/ou commandes ne peuvent pas être réparées par l'utilisateur. Pour remplacer la ou les lampes et/ou commandes dans l'appareil, contactez un centre de service Samsung local. Pour obtenir des instructions détaillées sur le remplacement de la ou des lampes ou commandes dans votre appareil, visitez le site Web de Samsung (http://www.samsung.com), accédez à **Support (Assistance)** > **Support home (Page d'accueil d'assistance)**, puis saisissez le nom du modèle.

Pour obtenir des instructions détaillées sur le démontage de la ou des lampes et/ou commandes, suivez simplement les instructions de remplacement fournies comme décrit ci-dessus.

Untitled-15 44 2021-07-19 1:37:26

Détartrage

L'utilisation de la fonction vapeur entraîne une accumulation de calcaire et de dépôts dans l'ensemble du système de circulation interne de l'eau en raison de la teneur en calcium de l'eau. Pour éviter cela, effectuez un détartrage régulièrement pour améliorer la performance et augmenter la durée de vie de l'appareil. Si vous n'effectuez pas un détartrage immédiatement après avoir reçu le message de notification, certaines fonctions peuvent être restreintes et la performance voire la durée de vie de l'appareil peut diminuée.

1. Lorsque le message **Détartrage requis. Consultez le manuel** s'affiche à l'écran, retirez tous les articles de l'appareil, puis appuyez et maintenez les boutons **Sécher** et **Arrêt différé** appuyés pendant 3 secondes.
2. Videz le réservoir de remplissage et le réservoir de vidange.
3. Diluez un agent de détartrage avec de l'eau comme recommandé par le fabricant de l'agent de détartrage.
4. Remplissez le réservoir de remplissage avec l'agent de détartrage dilué jusqu'à la ligne **MAX**.
   - La capacité maximale du réservoir de remplissage est de 1,4 litre.
5. Appuyez sur le bouton ▷‖ et maintenez-le appuyé pour démarrer le détartrage.
   - Si le message **Videz le réservoir de vidange** apparaît à l'écran pendant le détartrage, videz le réservoir de vidange.
6. Si le message **Vérifiez le réservoir de remplissage et le réservoir de vidange** apparaît à l'écran, videz le réservoir de remplissage et le réservoir de vidange, puis rincez-les soigneusement.
7. Remplissez le réservoir de remplissage jusqu'à la ligne **MAX**, puis insérez le réservoir de remplissage et le réservoir de vidange. Appuyez sur ▷‖.
8. Lorsque le détartrage est terminé, videz le réservoir de vidange et remplissez le réservoir de remplissage avec de l'eau.
   - Vous pouvez utiliser l'AIRDRESSER une fois toutes ces étapes terminées.

REMARQUE

- Des vibrations et des bruits peuvent apparaître pendant le processus de détartrage ; ceci est normal et ne présente aucune anomalie de l'appareil.
- Le message **Ajoutez de l'eau dans le réservoir de remplissage** peut s'afficher lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois après le détartrage. Ceci est normal. Rajoutez de l'eau dans le réservoir de remplissage et appuyez sur ▷‖ pour reprendre le fonctionnement.
- Des bulles peuvent se former si l'agent de détartrage n'est pas correctement rincé. Assurez-vous de rincer le réservoir de remplissage et le réservoir de vidange soigneusement après le détartrage.
- Utilisez un agent de détartrage adapté aux machines à café.
- N'utilisez pas d'agent de détartrage destiné à d'autres machines telles que les lave-linge.
- N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant pour le détartrage.

Déplacement de l'appareil à un autre endroit

- Il y a deux roues sous l'appareil permettant de mieux le déplacer.
- Pour éviter que l'appareil ne bascule pas lorsqu'il est déplacé, nous vous recommandons de le pousser au milieu. Ne le poussez pas en haut ou en bas.
- Videz le réservoir de remplissage et le réservoir de vidange avant de déplacer l'appareil à un autre endroit. Si les réservoirs n'ont pas été vidés, de l'eau peut se déverser lorsque l'appareil est déplacé.

Untitled-15 45 2021-07-19 1:37:26

Dépannage

Messages de notification

Message	Action
Ajoutez de l'eau dans le réservoir de remplissage	• Vérifiez si le réservoir de remplissage contient suffisamment d'eau. - Remplissez jusqu'à la ligne MAX, réinsérez le réservoir de remplissage, puis appuyez sur le bouton ▷‖ pour démarrer. • Vérifiez si le réservoir de remplissage correctement inséré. - Insérez correctement le réservoir de remplissage, puis appuyez sur le bouton ▷‖ pour démarrer.
Videz le réservoir de vidange	• Vérifiez si le réservoir de vidange est plein. - Videz le réservoir de vidange, réinsérez le réservoir de vidange, puis appuyez sur le bouton ▷‖ pour démarrer. • Vérifiez si le réservoir de vidange est correctement inséré. - Insérez correctement le réservoir de vidange, puis appuyez sur le bouton ▷‖ pour démarrer.
Fermez la porte et redémarrez	• Vérifiez si la porte est ouverte. - Assurez-vous que la porte est fermée, puis appuyez sur le bouton ▷‖ pour démarrer.
Ouvrez la porte et vérifiez à l'intérieur	• Vérifiez si la porte est ouverte et si la fonction Sécurité enfant (3sec) est activée. - Assurez-vous que la porte est fermée, puis appuyez sur le bouton ▷‖ pour démarrer. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants ni d'animaux à l'intérieur de l'appareil. - Le panneau de commande est verrouillé lorsque la fonction Sécurité enfant est activée. - Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Sécurité enfant.
Vérifiez votre connexion	• Vérifiez si le routeur est désactivé. - Activez le routeur, puis connectez-vous à Internet.

REMARQUE

Si un problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.

Untitled-15 46 2021-07-19 1:37:26

Point de contrôle

Problème	Action
L'appareil ne s'allume pas.	• Appuyez sur le bouton ⏻ pour allumer l'appareil. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché. • Assurez-vous que le disjoncteur est allumé. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est raccordé à une prise adaptée à cet appareil.
L'appareil ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que la porte est fermée, puis appuyez sur le bouton ▷‖. • Si vous entendez l'eau couler ou bouillir, l'appareil est en train de préparer le processus de génération de vapeur. Ceci est normal. • Assurez-vous que la fonction Sécurité enfant est désactivée. • L'appareil peut ne pas fonctionner si vous avez versé un autre liquide que de l'eau. Veuillez contacter un centre de service Samsung.
L'appareil émet des bruits.	• L'appareil peut émettre des bruits lorsque le compresseur fonctionne. Ceci est normal. • L'appareil peut émettre des bruits lorsque l'air circule. Ceci est normal. • L'appareil peut émettre des bruits avant et pendant le processus de génération de vapeur. Ceci est normal. • L'appareil peut émettre des bruits pour pomper ou vider l'eau. Ceci est normal. • En ouvrant la porte, vous pouvez entendre des bruits provenant du réservoir de remplissage lorsque l'eau coule dans les tuyaux. Ceci est normal. • Si les bruits s'intensifient, contactez un centre de service Samsung local.
Le panneau de commande ne fonctionne pas.	• Après avoir branché le produit, attendez un moment et réessayez. Le panneau de commande réagit 10 secondes après que le cordon d'alimentation a été raccordé. • Nettoyez le panneau de commande et réessayez. Si le problème persiste, contactez un centre de service Samsung.
L'appareil vibre.	• Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane et solide. • Assurez-vous que l'appareil est droit.
Le réservoir de remplissage est vide après une seule utilisation.	• Lors de sa première utilisation, l'appareil consomme une plus grande qualité d'eau. Ceci est normal.
La vapeur ou l'air s'échappe de la porte.	• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'articles coincés dans la porte. • Assurez-vous que la porte est correctement fermée.
Le temps de fonctionnement augmente.	• Des articles mouillés prennent plus de temps à sécher. Le temps de fonctionnement peut augmenter selon la quantité et le degré d'humidité des articles.

Untitled-15 47 2021-07-19 1:37:26

Dépannage

Problème	Action
Les articles sont mouillés après un cycle.	• Assurez-vous que le filtre à peluches est propre et correctement inséré. • Assurez-vous que le joint d'étanchéité de la porte n'est pas endommagé et qu'aucun article n'est coincé dans la porte. Si le joint d'étanchéité est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le centre de service Samsung.
Les articles ne sont pas désodorisés.	• Lavez les articles très odorants ou ayant été stockés pendant une longue période. • Lavez les articles contaminés à l'huile. • Des articles volumineux tels que les vestes à duvet peuvent ne pas bien désodoriser. Mettez les articles volumineux séparément et lancez un cycle supplémentaire, si nécessaire. • Ne mettre pas des articles dégageant une forte odeur avec d'autres articles dans l'appareil. Séparez les articles selon l'intensité de l'odeur. • Assurez-vous que le filtre à peluches et les deux réservoirs sont propres.
Les plis n'ont pas été retirés.	• Repassez des articles ayant été stockés pendant une longue période.
De la fumée s'échappe de l'appareil lorsque la porte est ouverte.	• Certains cycles génèrent de la vapeur ressemblant à de la fumée. Ceci est normal.

Untitled-15 48 2021-07-19 1:37:26

Spécifications

Consommation d'énergie en veille

Consommation d'énergie	Mode Arrêt	0,50 W
	Mode Réseau en veille	2,00 W
	Durée en mode Réseau en veille (WI-FI)	10 mn

Fiche de spécifications

Le ou les astérisque(s) « * » représentent le modèle de la variante et peuvent être divers (0 à 9) ou (A à Z).



Type		Appareil d'entretien de vêtements (AIRDRESSER)
		DF60A8****G
Dimensions (mm)	**A. Hauteur**	1850
	B. Largeur	445
	C. Profondeur	632
	D. Profondeur avec la porte ouverte	1001
	E. Largeur avec la porte ouverte	618
Courant nominal		220-240 V / 50 Hz 1 700-2000 W
Fusible (Fusible fixé sur la carte de circuit imprimé principale)	Type de tube	250 V / 12 A
	Haut pouvoir de coupure	
Poids (kg)		85,0

Untitled-15 49 2021-07-19 1:37:26

Mémo

Mémo

SAMSUNG

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?

PAYS	APPELEZ-NOUS	OU VISITEZ NOTRE SITE WEB
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support

DC68-04297G-00