Manuel de référence – Français Mu-so et Mu-so Qb





## Contenu

Section	Pag
Introduction	1
1. Mise en route	1
1.1 Installation	2
Schéma 1 – Mu-so Connexions situées sous l'enceinte Mu-so	3
Schéma 2 – Mu-so Caractéristiques du panneau latéral de Mu-so	3
Schéma 3 – Mu-so Qb Panneau de connexion Mu-so Qb	4
1.2 Mise en marche et veille	4
2. Connexion réseau	5
Schéma 4	
Écran de configuration de l'application Naim	5
Schéma 5 Configuration d'accessoires sans fil	6
Schéma 6 Partage de clé Wi-Fi	6
Schéma 7 Page Web de configuration de l'enceinte Mu-so	7
Schéma 8 Page Web de configuration de l'enceinte Mu-so	8
2.2 Connexion réseau filaire	8
3. Connexions Bluetooth	9
Schéma 9	
Configuration Bluetooth de l'enceinte Mu-so	9
4. Sources de musique	10
4.1 Sources locales	10
4.2 iRadio	10
4.3 Flux audio	10
5. Commande	12
5.1 Panneau tactile et bouton de contrôle rotatif	12
Schéma 10 Panneau tactile et bouton de contrôle rotatif	13
Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre	
Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.	13
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth	13
Schéma 13 Lecture d'un flux de streaming UPnP™	14
Schéma 14 Lecture d'un flux de streaming AirPlay	14
Schema 15	

je	Section	Page
	Lecture d'un flux de streaming Spotify®	14
	Schéma 16	
	Lecture d'un flux de streaming TIDAL	15
	Schéma 17	
	Entrée iRadio Mu-so	15
	Schéma 18 Entrées locales de muiso	15
	5.2 La télécommande Mu-so	15
	Schéma 19	10
	Télécommande Mu-so	16
	5.3 Application mu⋅so	17
	Schéma 20	
	Configuration de l'application Naim	17
	Schéma 21	
	Si l'application	
	sa page d'accueil	17
	Schéma 22	
	Réglages de l'application Naim	18
	6. Remarques sur l'installation	19
	6.1 Manipulation de Mu-so	19
	6.2 Nettoyage de Mu-so	19
	6.3 Remplacement de la grille	19
	6.4 Mise à jour du logiciel	19
	6.5 Précautions contre la foudre	19
	6.6 Réglages par défaut de l'enceinte Mu-so	19
	6.7 En cas de problème	19
	6.8 Entretien et contact	20
	7. Spécifications	21

8. Crédits 22

## Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre enceinte Mu-so®. Mu-so et Mu-so Qb réunissent pour la toute première fois les performances renommées de Naim Audio dans un lecteur compact tout-en-un, et associent ses caractéristiques exceptionnelles à une collection complète de sources et d'entrées audio. Avec Mu-so, vous pouvez :

- Écouter des milliers de stations radio Internet.
- Lire du contenu audio avec AirPlay®.
- Lire du contenu audio avec Spotify<sup>®</sup> Connect (un abonnement Spotify<sup>®</sup> Premium est nécessaire) et TIDAL (un abonnement TIDAL est nécessaire).
- Lire de la musique sans fil en Bluetooth<sup>®</sup> avec un codage AAC et aptX<sup>®</sup>, depuis n'importe quel appareil de lecture compatible.
- Lire de la musique depuis des serveurs musicaux UPnP™.
- Lire du contenu audio depuis ou diffuser du contenu audio vers d'autres produits de streaming Naim.
- Lire de la musique enregistrée sur votre iPod<sup>®</sup>, votre iPhone<sup>®</sup>, votre iPad<sup>®</sup> ou de nombreux autres appareils via une connexion USB.
- Lire de la musique analogique ou numérique avec une connexion câblée, depuis n'importe quel appareil de lecture équipé d'une sortie audio appropriée.

## 1. Mise en route

Ce manuel fournit des informations complètes sur toutes les fonctions et caractéristiques de Mu-so et Mu-so Qb, et vous permettra de configurer votre enceinte Mu-so ou Mu-so Qb de façon à ce qu'elle s'intègre parfaitement à vos systèmes et supports de divertissement existants.

Si vous êtes pressé d'écouter de la musique avec votre enceinte Mu-so, le Guide de mise en route rapide inclus dans cette documentation vous guidera rapidement dans le processus de mise en réseau et de connexion Bluetooth.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Naim en ligne via www.naimaudio.com/mu-so-support, par e-mail à mu-sosupport@naimaudio.com ou par téléphone au : +44 (0)333 321 9923 (UK)

+1 800 961 5681 (États-Unis et Canada).

Mu-so et Mu-so Qb peuvent être contrôlés depuis leur panneau tactile et leur bouton de commande rotatif combinés ou bien avec l'application Naim iOS ou Android gratuite. L'enceinte Mu-so est également fournie avec une télécommande qui propose des fonctions de commande de base. Pour le Mu-so Qb, la télécommande peut être achetée en tant qu'accessoire.

L'application Naim offre un ensemble complet de fonctions de commande et de configuration. Avant de commencer à utiliser votre enceinte Mu-so ou Mu-so Qb, nous vous recommandons vivement de télécharger et d'installer cette application sur votre appareil iOS ou Android. L'application Naim peut facilement être trouvée sur l'App Store iTunes et sur Google Play Store.

<u>Remarque :</u> L'application Naim requiert une version d'iOS 7.1 ou supérieure, ou une version d'Android 4.0 ou supérieure.

## 1. Mise en route

### 1.1 Installation

Mu-so et Mu-so Qb sont conçus pour être placés sur une table, un meuble ou une étagère murale. Si vous l'installez sur une étagère, assurez-vous que celle-ci peut supporter son poids.

Important : Tout objet posé sur l'enceinte Mu-so ou Muso Qb, quel que soit son poids, peut endommager son revêtement de surface.

Important : Ne posez jamais un objet contenant du liquide (vase, tasse ou verre, par exemple) sur l'enceinte Mu-so ou Mu-so Qb.

#### 1.1.1 Connexion de Mu-so

Un panneau de connexion situé en-dessous de l'enceinte Mu-so comprend une prise d'alimentation secteur, une prise réseau filaire et une prise audio numérique optique TosLink, prévue pour le raccordement de sources audio numériques externes (lecteur CD, par exemple). Le panneau de connexion inférieur est illustré au Schéma 1.

Important : Soyez prudent lorsque vous soulevez et transportez l'enceinte Mu-so, ainsi que lorsque vous accédez aux prises de connexion situées en-dessous. Ne posez pas l'enceinte Mu-so sur sa grille frontale ou sur ses côtés. Ne la renversez pas complètement pour la poser à l'envers. L'enceinte Mu-so peut être temporairement posée sur son dissipateur de chaleur à l'arrière, lorsque l'on veut accéder aux prises de connexion situées sous l'appareil. Assurez-vous cependant que le dissipateur de chaleur est protégé contre tout dommage.

Si votre Mu-so doit utiliser une connexion réseau filaire, commencez par brancher un câble Ethernet standard à la prise réseau. Il est également possible de commencer par brancher Mu-so à une alimentation secteur appropriée, à l'aide du câble secteur fourni.

<u>Remarque</u> : Mu-so est fourni avec un câble secteur approprié pour les pays dans lesquels il est commercialisé.

#### 1.1.2 Caractéristiques du panneau latéral de Mu-so

Le panneau latéral droit de Mu-so, illustré au Schéma 2, intègre lui aussi des dispositifs de connexion et d'installation. Ces dispositifs sont les suivants :

- Un bouton en trou d'épingle de configuration Wi-Fi et de réinitialisation. Pour en savoir plus sur la configuration Wi-Fi, se reporter à la Section 2.1. Pour en savoir plus sur le rétablissement des paramètres par défaut de Mu-so, se reporter à la Section 6.6.
- Un indicateur de statut multicolore. Voir la Section 2 pour plus d'informations sur les couleurs de l'indicateur.
- Une prise audio analogique jack de 3,5 mm pour la connexion de sources audio analogiques externes.

<u>Remarque :</u> L'enceinte Mu-so sélectionne automatiquement l'entrée analogique lorsqu'une fiche est insérée dans la prise.

• Un port USB pour le raccordement de périphériques USB et d'appareils de lecture audio iOS.

1.1.3 Caractéristiques de connexion et d'installation de Mu-so Qb

Les dispositifs de connexion et d'installation de Mu-so Qb se trouvent sur son panneau arrière. Ces dispositifs sont les suivants :

• Une prise d'entrée secteur.

<u>Remarque :</u> Mu-so est fourni avec un câble secteur approprié pour les pays dans lesquels il est commercialisé.

- Un port USB pour le raccordement de périphériques USB et d'appareils de lecture audio iOS.
- Une prise réseau filaire.
- Une prise audio numérique optique TosLink prévue pour la connexion de sources audio numériques externes.
- Une prise audio analogique jack de 3,5 mm pour la connexion de sources audio analogiques externes.
- Un bouton en trou d'épingle de configuration Wi-Fi et de réinitialisation. Pour en savoir plus sur la configuration Wi-Fi, se reporter à la Section 2.1. Pour en savoir plus sur le rétablissement des paramètres par défaut de Mu-so, se reporter à la Section 6.6.
- Un indicateur de statut multicolore. Voir la Section 2 pour plus d'informations sur les couleurs de l'indicateur.

Le panneau de connexion de Mu-so Qb est illustré au Schéma 3.

## 1. Mise en route

#### Schéma 1 – Mu-so Connexions situées sous l'enceinte Mu-so



## 1. Mise en route

### Schéma 3 – Mu-so Qb Panneau de connexion Mu-so Qb



### 1.2 Mise en marche et veille

Mu-so et Mu-so Qb se mettent immédiatement en marche lorsqu'ils sont branchés au secteur.

Il y a deux modes de veille : veille et veille prolongée. En mode veille, le réseau et les connexions Bluetooth restent opérationnels, pour permettre à l'enceinte Mu-so ou Muso Qb de « reprendre » automatiquement lorsqu'il reçoit une commande de l'application Naim ou un flux musical en streaming. En mode veille prolongée, le réseau et les fonctions Bluetooth sont désactivés afin de réduire la consommation d'énergie au minimum.

- Pour faire passer Mu-so ou Mu-so Qb en mode veille, touchez l'icône Veille du panneau tactile. Pour sortir du mode veille, touchez à nouveau l'icône Veille.
- Pour faire passer l'enceinte Mu-so ou Mu-so Qb en mode veille prolongée, appuyez longuement sur l'icône Veille du panneau tactile ou sur la touche Veille de la télécommande Mu-so. Le segment d'affichage audessus de l'icône Veille clignote lorsque l'enceinte passe en mode veille prolongée. Pour sortir du mode veille prolongée, appuyez de nouveau longuement sur l'icône Veille ou sur la touche Veille de la télécommande.

<u>Remarque :</u> Lorsque l'enceinte Mu-so ou Mu-so Qb reste inutilisée pendant 20 minutes, elle passe automatiquement en mode veille. Ce temps de mise en veille automatique peut être réglé via les menus Réglages de l'application Naim.

Schéma 4

Pour pouvoir lire des fichiers audio en streaming et des stations radio Internet, l'enceinte Mu-so ou Mu-so Qb doit être connectée à Internet via un routeur réseau local. La connexion au routeur peut être filaire ou bien sans fil.

Les paragraphes de la Section 2 suivante s'appliquent aussi bien à Mu-so qu'à Mu-so Qb et décrivent les procédures à suivre pour la connexion filaire et la connexion sans fil.

Remarque : L'enceinte Mu-so est configurée par défaut pour communiquer automatiquement avec les réseaux TCP/IP, en utilisant le protocole DHCP standard. Mu-so peut être configuré pour utiliser une adresse IP fixe, via ses pages de configuration Web internes. Voir Section 2.2 pour plus d'informations.

Remarque : Si votre enceinte Mu-so a déjà été utilisée, il est judicieux de réinitialiser ses paramètres avant de tenter de la connecter à votre réseau. La procédure de rétablissement des réglages par défaut effacera les réglages d'utilisateur et de réseau existants, et rétablira les présélections iRadio par défaut. Voir Section 6.6 pour plus d'informations.

L'indicateur de statut qui se trouve à côté du bouton en trou d'épingle s'allume pour indiquer différents états de fonctionnement et du réseau. Les types d'éclairage sont décrits dans le tableau suivant :

Éclairage		État fonctionnel et du réseau
Éteint		Veille prolongée / arrêt
Blanc	0	Réseau connecté
Orange	•	Pas de réseau
Orange (clignotant)	☀	Lancement de la connexion réseau
Violet		Connexion sans fil configurée
		mais réseau non trouvé
Violet (clignotant)	☀	Mode de configuration sans fil
Bleu	•	Mise à jour du firmware en cours
		ou mode reprise
Rouge (clignotant)	☀	Défaut système ou surcharge de
		l'amplificateur (contactez votre
		revendeur ou le support Mu-so)

#### 2.1 Connexion réseau sans fil

Pour que l'enceinte Mu-so se connecte à Internet via un réseau sans fil local, il faut la configurer avec le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe (clé de sécurité). Il existe trois méthodes différentes pour cela. Choisissez la méthode qui vous paraît la plus pratique et préférable.

Remarque : L'enceinte Mu-so est compatible avec les standards Wi-Fi 802.11b et 802.11g.

Remarque : Mu-so ne peut pas se connecter à un réseau WiFi « caché ».

#### 2.1.1 Configuration sans fil avec l'application Naim

#### L'application Naim comprend une procédure de

configuration sans fil qui vous guidera dans le processus de connexion de l'enceinte Mu-so sans fil à votre réseau local. Si vous n'avez pas encore téléchargé et installé l'application Naim, faites-le dès maintenant. Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour avancer dans la procédure de configuration sans fil de l'application Naim.

- Assurez-vous que l'appareil iOS ou Android sur lequel vous avez installé l'application Naim est connecté au même réseau sans fil que vous voulez utiliser avec votre enceinte Mu-so.
- Lancez l'application Naim et sélectionnez Configuration d'un nouveau Mu-so.
- Suivez les instructions à l'écran pour connecter l'enceinte Mu-so au réseau sans fil. Le Schéma 4 illustre la page de configuration de l'application Naim.



### 2.1.2 : Configuration Wi-Fi avec la fonction Configuration d'accessoires sans fil d'iOS

Mu-so peut utiliser la fonction Configuration d'accessoires sans fil intégrée dans les versions 7 et supérieures d'iOS. La fonction Configuration d'accessoires sans fil permet de configurer automatiquement un produit compatible sans fil tel que Mu-so, afin qu'il se connecte au même réseau sans fil que l'appareil mobile iOS. Pour utiliser la fonction Configuration d'accessoires sans fil, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous :

- Vérifiez que le réseau sans fil auquel votre appareil iOS est connecté est celui que vous voulez utiliser avec votre enceinte Mu-so.
- Vérifiez que l'enceinte Mu-so est branchée à une alimentation secteur et n'est pas en mode veille. Assurez-vous qu'aucun câble réseau n'est branché.
- En utilisant la pointe fournie ou bien un trombone déplié, appuyez brièvement sur le bouton en trou d'épingle pour accéder au mode de configuration sans fil. L'indicateur de statut clignote alors en violet.

Remarque : Si votre Mu-so était jusqu'alors à l'arrêt, il peut démarrer en mode configuration sans fil, avec l'indicateur clignotant en violet.

- Ouvrez le menu des réglages wi-fi de l'appareil iOS et faites défiler l'écran. Sélectionnez CONFIGURER UN HAUT-PARLEUR AIRPLAY et suivez les étapes décrites. Le Schéma 5 illustre le menu des réglages wi-fi.
- La procédure de configuration d'accessoires sans fil envoie alors automatiquement le nom du réseau et la clé de

Schéma 5 Configuration d'accessoires sans fil

Remarque : La configuration d'accessoires sans fil n'est disponible qu'avec les versions 7 et supérieures d'iOS.



sécurité que l'appareil iOS utilise à votre Mu-so, et exécute sa configuration sans fil.

• L'indicateur de statut de Mu-so cesse de clignoter et s'allume en blanc une fois la connexion sans fil correctement établie.

#### 2.1.3 : Configuration sans fil avec le partage de clé Wi-Fi d'iOS

L'enceinte Mu-so peut utiliser la fonction partage de clé Wi-Fi intégrée dans les versions 6 et supérieures d'iOS. Le partage de clé Wi-Fi permet à un produit compatible sans fil tel que Mu-so de se connecter via USB à un appareil iOS et de copier automatiquement le nom de réseau et la clé de sécurité utilisés par cet appareil. Pour utiliser le partage de clé Wi-Fi, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous :

- Vérifiez que le réseau sans fil auquel votre appareil iOS est connecté est celui que vous voulez utiliser avec votre enceinte Mu-so.
- Vérifiez que l'enceinte Mu-so est branchée à une alimentation secteur et n'est pas en mode veille. Assurez-vous qu'aucun câble réseau n'est branché.
- Branchez l'appareil iOS au port USB du panneau latéral de l'enceinte Mu-so. L'appareil iOS doit être allumé et non verrouillé.
- En utilisant la pointe fournie ou bien un trombone déplié, appuyez brièvement sur le bouton en trou d'épingle. L'indicateur de statut clignote alors en violet.
- Une boîte de dialogue s'affiche sur l'écran de l'appareil

iOS et demande l'autorisation de partager les paramètres Wi-Fi. Sélectionnez « Autoriser ». Le Schéma 6 illustre la boîte de dialogue

### Schéma 6 Partage de clé Wi-Fi

<u>Remarque :</u> Le partage de clé Wi-Fi n'est disponible qu'avec les versions 6 et supérieures d'iOS.



 Après environ 30 secondes, l'enceinte Mu-so sera disponible pour lire de la musique en streaming sans fil sur votre réseau domestique. L'indicateur de statut de Mu-so s'allume alors en blanc.

#### 2.1.4 : Configuration sans fil avec une connexion sans fil

Lorsqu'elle n'est pas connectée à un réseau sans fil local, l'enceinte Mu-so peut envoyer son propre signal sans fil, qui peut servir à accéder à sa page de configuration Web interne. Le nom et le mot de passe du réseau sans fil auquel vous voulez que votre enceinte Mu-so se connecte peuvent être spécifiés sur la page de configuration. Pour accéder en mode sans fil à la page de configuration de Mu-so, veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous.

 En utilisant la pointe fournie ou bien un trombone déplié, appuyez brièvement sur le bouton en trou d'épingle. L'indicateur de statut change de couleur et clignote.

<u>Remarque :</u> L'envoi de signal du réseau sans fil de Muso s'interrompt après 30 minutes. Il est possible de le redémarrer en appuyant à nouveau sur le bouton de réinitialisation.

Ouvrez la page de configuration sans fil de votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone ou bien ouvrez le panneau de configuration et cherchez un réseau sans fil local appelé (Mu-so-XXXX-Setup). Il s'agit d'un réseau sans fil généré par l'enceinte Mu-so elle-même et qui permet une connexion temporaire pour effectuer la configuration.

<u>Remarque :</u> Le nom du Bluetooth et du réseau Mu-so par défaut comprend les quatre derniers caractères de l'adresse MAC unique imprimée sur une étiquette sous chaque appareil, à côté de la prise d'entrée secteur.

# Sélectionnez le réseau sans fil de Mu-so et connectez votre appareil à ce réseau. Aucun mot de passe n'est nécessaire.

<u>Remarque :</u> Windows peut demander la confirmation du type de réseau. Sélectionnez « Domestique ».

- Fermez la page de configuration sans fil de l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable, la tablette ou le smartphone ou bien le panneau de configuration.
- Ouvrez une fenêtre de navigateur Web sur l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable, la tablette ou le smartphone et tapez 192.168.1.12 dans la barre d'adresse. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur « Atteindre ».
- Le navigateur affiche la page Configuration de Mu-so. Sélectionnez Configuration sans fil de Mu-so et entrez le nom de votre réseau sans fil et votre mot de passe dans les boîtes de dialogue appropriées. Cliquez sur Enregistrer. Le Schéma 7 illustre l'écran d'accueil de la page Configuration de Mu-so.
- Fermez la fenêtre du navigateur.
- Retournez à la page de configuration sans fil de votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable, votre tablette ou votre smartphone ou au panneau de configuration et reconnectez-vous à votre réseau local.
- Après quelques secondes, votre enceinte Mu-so sera disponible pour lire de la musique en streaming sans fil sur votre réseau domestique. L'indicateur de statut de Mu-so s'allume alors en blanc.

Schéma 7 Page Web de configuration de l'enceinte Mu-so

24		
NETWORK	OVERVIEW	UPDATE
Product Name	Mu-so-F224	Enter
Serial Number	1011011553	
Mac Address	30:10:B3:F0:F2:24	
Connection Status	connected, BSS	
Signal Strength	good	
Firmware Date	2015-08-26	
Product Version	1.2.43	
Help		
	/naim \	

### 2.2 Connexion réseau filaire

Pour connecter l'enceinte Mu-so à un réseau local à l'aide d'une connexion filaire, veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous :

- Débranchez Mu-so de l'alimentation secteur.
- Connectez l'enceinte Mu-so à votre routeur réseau local à l'aide d'un câble Ethernet standard.

Rebranchez l'enceinte Mu-so à l'alimentation secteur et faites-la sortir du mode veille en touchant l'icône Veille de l'affichage ou en appuyant sur le bouton Veille de la télécommande. Après quelques secondes, votre enceinte Mu-so sera disponible pour lire de la musique en streaming sans fil sur votre réseau domestique. L'indicateur de statut de Mu-so s'allume alors en blanc.

<u>Remarque :</u> Mu-so peut être configuré pour utiliser une adresse IP statique si nécessaire, via l'onglet Paramètres avancés de sa page de configuration. Le Schéma 8 illustre la page de configuration.

NETWORK	OVERVIEW	UPDATE
Choose Network	Select	Refresh Networks
Enter Password		Enter
	Show Password	
Airplay Password		Enter
Advanced Settings		
Help		
	naim	

Schéma 8 Page Web de configuration de l'enceinte Mu-so

## 3. Connexions Bluetooth

En plus de lire de la musique en streaming via un réseau local, Mu-so et Mu-so Qb peuvent lire de la musique via une connexion sans fil Bluetooth établie depuis des appareils de lecture correctement équipés.

### Les paragraphes de la Section 3 suivante s'appliquent aussi bien à Mu-so qu'à Mu-so Qb.

Mu-so est configuré par défaut avec une connexion Bluetooth « ouverte ». Par conséquent, il n'est pas nécessaire de l'« apparier » avec un appareil de lecture spécifique. Pour connecter l'enceinte Mu-so à un appareil de lecture Bluetooth, ouvrez la page de configuration Bluetooth de l'appareil de lecture et sélectionnez Mu-so-xxxx dans la liste des appareils disponibles. Après une courte attente, l'enceinte Mu-so sera disponible dans les applications audio de l'appareil pour lire de la musique.

<u>Remarque :</u> Les connexions sans fil Bluetooth ont une portée relativement limitée. Cette portée avoisine généralement les 10 mètres maximum dans un environnement domestique. Cependant, d'éventuels obstacles physiques sur le chemin de transmission peuvent réduire cette portée.

<u>Remarque :</u> Le nom du Bluetooth et du réseau Mu-so par défaut comprend les quatre derniers caractères de l'adresse MAC unique imprimée sur une étiquette sous chaque appareil, à côté de la prise d'entrée secteur.

Il est possible de faire passer la connexion Bluetooth à un format sécurisé, via le menu Réglages de l'application Naim. Dans une connexion Bluetooth sécurisée, les appareils connectés doivent être spécifiquement « appariés » pour pouvoir lire de la musique en streaming. Pour passer à une connexion Bluetooth sécurisée, veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous :

- Ouvrez le menu Réglages de l'application Naim et sélectionnez Paramètres d'entrée > Sécurité Bluetooth. Sélectionnez Sécurité Bluetooth « Activée ».
- Appuyez longuement sur l'icône d'entrée du panneau tactile de l'enceinte Mu-so, jusqu'à ce que l'icône Bluetooth se mette à clignoter.
- Ouvrez la page des réglages Bluetooth de votre appareil de lecture Bluetooth et sélectionnez « Mu-so-XXXX ».
- Votre enceinte Mu-so et l'appareil de lecture seront désormais appariés de façon sécurisée. Aucun autre appareil Bluetooth ne pourra se connecter à l'enceinte Mu-so s'il n'est pas apparié selon la même méthode.

<u>Remarque :</u> Si plusieurs appareils sont appariés, l'enceinte Mu-so lira la musique du premier appareil duquel il reçoit un flux de streaming. Si vous voulez lire un flux de streaming envoyé par un autre appareil apparié, il faudra déconnecter le premier appareil.

<u>Remarque</u>: Jusqu'à huit appareils Bluetooth peuvent être appariés simultanément avec l'enceinte Mu-so. Si un neuvième appareil est apparié, l'appareil qui a été apparié il y a le plus longtemps sera supprimé.

<u>Remarque :</u> Il est possible de forcer l'enceinte Mu-so à se déconnecter et à supprimer un appareil Bluetooth

apparié, via les menus de réglages de l'application Naim.

Le Schéma 9 illustre la configuration Bluetooth de Mu-so sur un appareil mobile Android. La configuration du Bluetooth sur un appareil iOS s'effectue de façon similaire.

Schéma 9 Configuration Bluetooth de l'enceinte Mu-so





## 4. Sources de musique

Mu-so et Mu-so Qb peuvent lire de la musique envoyée par diverses sources. Cependant, leur comportement varie en fonction de la source. Les paragraphes suivants décrivent différents types de source et la manière dont Mu-so et Muso Qb les prennent en charge.

#### Les paragraphes de la Section 4 suivante s'appliquent aussi bien à Mu-so qu'à Mu-so Qb.

### 4.1 Sources locales

Les sources locales sont celles pour lesquelles les appareils source sont connectés directement à un port d'entrée de Mu-so. Elles comprennent les entrées audio analogiques et numériques, ainsi que l'entrée audio USB.

Les sources locales peuvent être sélectionnées depuis l'interface tactile de l'enceinte Mu-so ou à l'aide de l'application Naim. L'entrée analogique est automatiquement sélectionnée lorsqu'une fiche est insérée dans le port d'entrée analogique de Mu-so.

<u>Remarque :</u> L'entrée audio numérique de Mu-so est un port TosLink compatible avec les signaux audio numériques S/PDIF. De nombreux lecteurs CD disposent d'une sortie audio numérique appropriée.

Le comportement des appareils USB connectés à l'enceinte Mu-so et l'accès aux fichiers audio qu'ils contiennent varient selon leur type.

Il n'est possible de naviguer parmi les fichiers audio stockés sur des périphériques USB et de les sélectionner pour lecture que par l'intermédiaire de l'application Naim. Une fois la lecture lancée, il est également possible d'utiliser le panneau tactile et la télécommande de l'enceinte Mu-so pour sélectionner lecture/pause, suivant ou précédent.

Les fichiers audio stockés sur des appareils iOS peuvent être lus via l'entrée USB de l'enceinte Mu-so, sous la commande locale de l'appareil iOS ou via l'application Naim. Dans certains cas, une fois la lecture lancée, il est également possible d'utiliser le panneau tactile de l'enceinte Mu-so pour sélectionner lecture/pause, suivant ou précédent.

<u>Remarque</u>: L'entrée USB de Mu-so est compatible avec la plupart des périphériques de stockage de masse USB. Les appareils mobiles utilisant le système d'exploitation Android ne sont pas compatibles avec l'entrée USB de l'enceinte Mu-so.

Mu-so peut lire des fichiers audio stockés sur périphérique USB et sur des appareils de lecture aux formats suivants : MP3, ALAC, AAC, FLAC, WMA, WAV, AIFF ou Ogg Vorbis.

### 4.2 iRadio

Les stations présélectionnées d'iRadio peuvent être sélectionnées depuis l'application Naim ou le panneau tactile de Mu-so, en appuyant plusieurs fois sur l'icône Radio. En revanche, les fonctions de navigation dans les stations iRadio, de recherche et d'enregistrement des présélections ne sont disponibles que via l'application Naim.

Jusqu'à 40 stations iRadio présélectionnées peuvent être enregistrées à l'aide de l'application Naim, les cinq premières étant toujours disponibles pour sélection directement depuis le panneau tactile de Mu-so. Il est possible de changer ces cinq premières stations à l'aide de l'application Naim.

### 4.3 Flux audio

Les sources de streaming audio de Mu-so comprennent AirPlay, Bluetooth, Spotify® Connect, TIDAL, UPnP™ et la fonction Multiroom.

#### 4.3.1 Flux AirPlay et Bluetooth

Il n'est pas possible de sélectionner AirPlay et Bluetooth depuis le panneau tactile de Mu-so ou l'application Naim. Ces sources sont sélectionnées automatiquement lorsque Mu-so reçoit un flux de streaming depuis une application de lecture appropriée. Les icônes AirPlay ou Bluetooth s'éclairent alors sur le panneau tactile de Mu-so pour indiquer la sélection.

Pour lire un flux AirPlay ou Bluetooth, lancez l'application de lecture appropriée sur l'appareil de streaming (un ordinateur Windows ou OS X ou bien un téléphone ou une tablette iOS ou Android) et sélectionnez Mu-so comme appareil de lecture.

<u>Remarque</u>: Pour plus d'informations sur Airplay et Bluetooth, veuillez consulter la page www.apple.com/airplay www.bluetooth.com

#### 4.3.2 Flux de streaming Spotify® Connect

Il est possible de sélectionner Spotify<sup>®</sup> Connect depuis l'application Naim. La sélection et la lecture s'effectuent de manière automatique lorsque Mu-so reçoit un flux de streaming Spotify<sup>®</sup> Connect lancé depuis l'application Spotify<sup>®</sup>. L'icône Spotify<sup>®</sup> Connect s'éclaire alors sur le panneau tactile de Mu-so pour indiquer la sélection.

Pour lire un flux Spotify<sup>®</sup> Connect, lancez l'application Spotify<sup>®</sup> sur l'appareil de streaming (votre ordinateur Windows ou OS X ou bien votre téléphone ou votre tablette iOS ou Android) et sélectionnez Mu-so pour la lecture.

## 4. Sources de musique

<u>Remarque :</u> Pour plus d'informations sur Spotify<sup>®</sup> Connect, veuillez consulter la page www.spotify.com/connect

#### 4.3.3 Flux TIDAL

TIDAL est disponible en tant qu'entrée Mu-so sur l'application Naim mais il n'y a pas d'icône TIDAL sur le panneau tactile de Mu-so. Pour lire un flux TIDAL, sélectionnez l'entrée TIDAL sur l'application Naim, connectez-vous à votre compte TIDAL et choisissez la musique à lire.

<u>Remarque :</u> Pour plus d'informations sur TIDAL, veuillez consulter la page www.tidal.com

#### 4.3.4 Flux UPnP™

L'entrée UPnP<sup>™</sup> de mu-so lui permet de lire des fichiers audio stockés sur des serveurs UPnP<sup>™</sup> tels que l'UnitiServe de Naim, sur des serveurs en réseau avec logiciel UPnP<sup>™</sup> intégré ou sur des ordinateurs avec un système d'exploitation Windows ou OS X. L'entrée UPnP<sup>™</sup> de mu-so est sélectionnée automatiquement lorsque l'appareil reçoit un flux envoyé par un serveur. La navigation dans les fichiers UPnP<sup>™</sup> peut s'effectuer à l'aide de l'application Naim. Une fois la lecture lancée à l'aide d'une commande de lecture de l'application Naim, le panneau tactile de l'enceinte Mu-so ou les boutons lecture/pause, suivant et précédent peuvent aussi être utilisés pour contrôler la lecture.

L'enceinte mu-so peut lire des fichiers audio transmis par flux UPnP<sup>™</sup> aux formats suivants : MP3, ALAC, AAC, FLAC, WMA, WAV, AIFF ou Ogg Vorbis. Les fichiers doivent être libres de toute restriction de lecture liée à la gestion des droits numériques.

Remarque : La version 11 ou ultérieure de Windows Media<sup>™</sup> Player comporte un support UPnP<sup>™</sup> intégré. Un grand nombre d'applications UPnP<sup>™</sup> tierces compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows et OS X sont aussi disponibles.

Remarque : Pour plus de renseignements sur les réseaux et serveurs UPnP™, consultez la base de connaissances Naim Knowledge Base sur : www.naimaudio.com/ knowledge-base.

#### 4.3.5 Flux Multiroom

La fonction multipièces permet à Mu-so de lire des contenus audio depuis et de diffuser des contenus audio vers des produits de streaming Naim connectés au même réseau local.

<u>Remarque</u>: En dehors de Mu-so, les streamers multipièces Naim comprennent les NDX, ND5 XS, NAC-N 272, NAC-N 172 XS, SuperUniti, NaimUniti, UnitiQute et UnitiLite.

L'entrée multipièces de Mu-so est sélectionnée automatiquement lorsque le lecteur reçoit un flux de streaming lancé depuis un streamer Naim à distance. Il est possible de déconnecter II est possible de déconnecter l'enceinte Mu-so d'un flux multipièces en appuyant sur son panneau tactile ou sur les boutons pause de l'application Naim, ou encore en sélectionnant une autre entrée.

<u>Remarque :</u> L'entrée multipièces de l'enceinte Mu-so peut être désactivée via le menu Réglages de l'application Naim. Il peut être utile de désactiver l'entrée multipièces pour empêcher les autres utilisateurs de la maison de lancer par erreur une lecture multipièces.

Pour diffuser du contenu audio de Mu-so vers un streamer Naim à distance, sélectionnez l'écran de lecture en cours de l'application Naim et touchez l'icône multipièces (ID) à côté du curseur de volume. Le fait de toucher l'icône multipièces ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner d'autres streamers connectés au même réseau. Il est possible de connecter simultanément jusqu'à quatre streamers distants supplémentaires. Le cas échéant, un contrôle du volume des streamers à distance est également possible.

<u>Remarque :</u> Les entrées analogiques et numériques locales de Mu-so ainsi que ses entrées de streaming Airplay et Bluetooth ne sont pas disponibles pour une diffusion multipièces.

Mu-so et Mu-so Qb peuvent être contrôlés depuis leur panneau tactile ou avec l'application Naim. L'application Naim offre un ensemble complet de fonctions de commande et de configuration. Avant de commencer à utiliser votre enceinte Mu-so ou Mu-so Qb, nous vous recommandons de télécharger et d'installer cette application sur votre appareil iOS ou Android. L'application Naim peut facilement être trouvée sur l'App Store iTunes et sur Google Play Store.

L'enceinte Mu-so est également fournie avec une télécommande qui propose des fonctions de commande de base. Pour le Mu-so Qb, la télécommande peut être achetée en tant qu'accessoire.

Les trois interfaces de commande sont décrites dans les paragraphes suivants.

Les paragraphes de la Section 5 suivante s'appliquent aussi bien à Mu-so qu'à Mu-so Qb.

### 5.1 Panneau tactile et bouton de contrôle rotatif

Le panneau tactile et le bouton de contrôle rotatif permettent de sélectionner les entrées et de contrôler le volume. L'affichage éclairé qui entoure le bouton de contrôle rotatif indique aussi l'état des processus de démarrage, de streaming et de fonctionnement.

Pour commencer, touchez l'icône Veille de l'écran pour que l'enceinte Mu-so sorte du mode veille. Le panneau tactile, illustré aux Schémas 10 à 18, propose les fonctions de commande suivantes :

• Les icônes tactiles de lecture audio situées au centre du panneau permettent de sélectionner les fonctions lecture, pause, précédent et suivant.

<u>Remarque :</u> Les commandes de lecture audio de Mu-so ne fonctionnent qu'avec des sources audio en streaming et USB, et seulement une fois que la lecture a été lancée depuis l'application Naim.

- Au-dessus des icônes de lecture se trouvent des icônes qui s'allument pour indiquer l'identité d'un flux de streaming en cours de lecture.
- Dans la moitié inférieure du panneau tactile, les icônes tactiles radio et entrée indiquent et permettent de sélectionner l'iRadio et les ports d'entrée locaux (analogique, USB et numérique).

<u>Remarque :</u> Il n'est pas possible de sélectionner des flux AirPlay, Bluetooth, Spotify<sup>®</sup> Connect et TIDAL depuis le panneau tactile. Ils sont sélectionnés automatiquement lorsque Mu-so reçoit un flux de streaming. Remarque : Il n'y a pas d'icône TIDAL sur le panneau tactile de Mu-so. Les icônes du panneau tactile indiquent la sélection de flux AirPlay, Spotify®, Bluetooth et UPnP™.

 En bordure du panneau tactile se trouvent onze segments indicateurs qui s'allument pour indiquer le niveau de volume, le choix d'une radio présélectionnée et l'entrée locale sélectionnée.

Pour sélectionner l'entrée iRadio de Mu-so, il faut toucher l'icône radio. Au départ, l'enceinte Mu-so lance la dernière station radio sélectionnée. S'il s'agit de l'une des cinq présélections de Mu-so, l'un des cinq segments en bordure supérieure s'allumera. Il suffit ensuite de toucher l'icône radio pour sélectionner la présélection iRadio suivante.

<u>Remarque</u>: Les fonctions de navigation parmi les stations iRadio et de gestion des présélections ne sont disponibles que via l'application Naim.

Lorsque l'une des entrées locales de l'enceinte Mu-so est sélectionnée en touchant l'icône entrée, l'un des trois segments situés sur la bordure supérieure s'allume pour indiquer que l'entrée analogique, l'entrée numérique ou l'entrée USB a été sélectionnée. Il suffit ensuite de toucher l'icône entrée pour sélectionner l'entrée locale suivante.

<u>Remarque :</u> L'enceinte Mu-so sélectionne automatiquement l'entrée analogique lorsqu'une fiche est insérée dans la prise.

<u>Remarque</u>: Bien que l'entrée USB de Mu-so puisse être sélectionnée depuis le panneau tactile, les fonctions de navigation dans les fichiers audio et de sélection ne sont disponibles que via l'application Naim.

 La partie extérieure métallique du panneau tactile tourne pour permettre de régler le volume. Lorsque le réglage du volume est en cours, les indicateurs en bordure s'allument progressivement pour indiquer le niveau de volume.

Panneau tactile et bouton de contrôle rotatil         Benarque: Les icônes du panneau tactile de Mu-so activent au toucher et sélacitien de façon sisteries, en fonction de Panrée sélactionnée ou du type de lecture. Sur le panneau tactile illustré au Schéma 10, toutes les icônes sont allumées en même temps uniquement afin de faciliter les explications.            úcône veille UPnP <sup>m</sup> , AirPlay, Bluetooth, Spoith/9: úcônes de transport : précédent, lecture/pause, suivant: Loônes entrées: volume, préselections likadio, entrées locales, Segments indicateurs multi-fonctions : volume, préselections likadio, entrées locales, Segments un la touche Veille pour que Mu-so passe an mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille, Indicateur de volume Lorie de veille bisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Indicateur de volume Lorie Bluetooth allumées Loones de transport ne s'allument et ne factivent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis Tepletion Naim ou directement depuis un appareil de lectones de transfert allumées. Loones de transfert allumées. Loones de transfert allumées. Loone Bluetooth allumée	Panneau tactile et bouton de contrôle rotatif       Des solutions s'appriquent addsi blen à Muture ou gava Mu-so Qb.         Remarque : Les icônes du panneau tactile de Mu-so       s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Panneau tactile de Mu-so       s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Panneau tactile de Mu-so       s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Panneau tactile de Mu-so       s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Panneau tactile de Mu-so       s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Panneau tactile de Mu-so       s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Panneau tactile de Mu-so       s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Illustié au Schéma 10, toutes les icônes sont allumées en méme       toone seille         UPnPM, AirPlay, Bluetooth, Spotify®.       loônes de transport :         UPnPM, AirPlay, Bluetooth, Spotify®.       loônes entrée :         Isédections iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique).       Segments indicateurs multi-fonctions :         volume, présélections iRadio, entrées locales.       Segments indicateurs multi-fonctions :         Touchez Veille pour allumer et éteindre       tourne ze bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.         Remarque : Apouvez longuement sur l
And a construction of the second of the seco	Remarque : Les icônes du panneau tactile de Mu-so s'activent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de l'entrée sélectionnée ou du type de lecture. Sur le panneau tactile illustré au Schéma 10, toutes les icônes sont allumées en même temps uniquement afin de faciliter les explications.
<pre>interruption: Los totocher et s'eliante de have betave, en fonction de Pertiée sélectionnée ou du type de lecture. Sur le panneau tactile illustré au Schéma 10, toutes les ichnes sont allumées en même temp uniquement sfin de faciliter les explications.</pre>	Arrinduz       Les toutes du painiead tacine de Mid-Sol         Sactivent au toucher et s'éclairent de façon sélective, en fonction de         Pantrée sélectionnée ou du type de lecture. Sur le panneau tactile         illustré au Schéma 10, toutes les icônes sont allumées en même         temps uniquement afin de faciliter les explications.         Licônes de streaming :         UPNP <sup>M</sup> , AirPlay, Bluetooth, Spotify <sup>®</sup> .         Leônes de transport :         précédent, lecture/pause, suivant.         Loônes entrée :         reprécédent, lecture youse, suivant.         Loônes entrée :         volume, présélections iRadio, entrées locales.    Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.           Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille.          L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle.
<complex-block></complex-block>	Schema 11 Tourie es location de contrôle rotatif pour régler le volume. Schéma 11 Tournes 2 payse au noise en intensité lumineuse locates en mote veille locates en intensité lumineuse locates en intensité lumineuse locates en intensité lumineuse locates en intensité lumineuse locateur de volume
<complex-block></complex-block>	Illustré au Schéma 10, toutes les icônes sont allumées en même temps uniquement afin de faciliter les explications.
<complex-block></complex-block>	Inste au Schema no, toutes les toutes soit autilitées en memb temps uniquement afin de faciliter les explications. Loônes de streaming : UPAPPM, AirPlay, Bluetooth, Spotify®. Loônes de transport : précédent, lecture/pause, suivant. Loônes entrée : readio, entrées locales (analogique, USB, numérique). Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. Licône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Lemps unquement and de radiner de septistations.     Icônes de transport   UpP,P <sup>M</sup> , AirPlay, Bluetoth, Sport/P <sup>A</sup> .   Dénés de transport :   précédent, lecture/pause, suivant.   Conse entrée :   Icônes de transport :   précédent, lecture/pause, suivant.   Conse entrée :   Icônes de transport :   volume, présélections iRadio, entrées locales.   Schéma 1  Touche de volle pour allumer et éteindre  Touche pouse au volle.      Licône de transport le source de volle pour que  Mayouye à nouveau sur Veille.      Licône de intensité lumineuse  Indicateur de volume      Cicône veille baisse en intensité lumineuse  Indicateur de volume      Schéma 1  Schéma 1  Schéma 1  Schéma 1  Schéma 1  Schéma 1  Licône de transport ne s'allument et ne s'allument et ne  séctivent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis  Papilacion Nain ou directement depuis un appareil de  teure Bluetooth  Licône de transfert allumées	Icône veille Icône de streaming : UPnP <sup>m</sup> , AirPlay, Bluetooth, Spotify <sup>®</sup> . Icônes de transport : précédent, lecture/pause, suivant. Icônes entrée : iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique). Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Icône veille   UnnP <sup>m</sup> , Airlay, Bluetooth, Spotity®.   UnnP <sup>m</sup> , Airlay, Bluetooth, Spotity®.   Decedent, Iecture/pause, suivant.   Icônes entrée :   Radio, entrées locales (analogique, USB, numérique).   Segments indicateurs multi-fonctions :   volume, présélections iRadio, entrées locales.   Segments indicateurs multi-fonctions : Segments indicateurs usuanti-fonctions : Sedmant 1 Touchez Veille pour allumer et éteindre Touchez Veille pour allumer et éteindre Touchez Veille pour guement sur la touche Veille pour que Mu-o passe en mode veille prolonge. Pour l'en faire sortir, apuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse Indicateur de volume Indicateur de volume Octeant 1 Indicateur de volume Locare Veille baisse en intensité lumineuse Indicateur de volume Unité est opérationnelle. Licône Veille baisse en intensité lumineuse Indicateur de volume Unité est opérationnelle. Licône Veille baisse en ende seille locure lancée depuis Indicateur de volume Unité est opérationnelle. Licône Veille baisse de transport no s'allument et ne sérvint au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis Application Nain ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Licônes de transfert allumées, Licônes de transfert allumées, Licônes de transfert allumées,	Icône veille         Licônes de streaming :         UPnP™, AirPlay, Bluetooth, Spotify®.         Leônes de transport :         précédent, lecture/pause, suivant.         Lcônes entrée :         iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique).         Segments indicateurs multi-fonctions :         volume, présélections iRadio, entrées locales.    Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. Licône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Lichnes de streaming :   Lichnes de transport :   précédent, lecurépause, suivant.   Lichnes de transport :   précédent, lecurépause, suivant.   Segments indicateurs multi-fonctions :   volume, présélections iRadio, entrée i locales.   Segments indicateurs multi-fonctions :   volume, présélections iRadio, entrée i locales.   Schema 11   Toches de transport :   Volume, présélections iRadio, entrée i locales.   Schema 12   Toches volume, présélections iRadio, entrées locales.   Schema 13   Toches volume, présélections iRadio, entrées locales.   Schema 14   Toches volume, présélections iRadio, entrées locales.   Schema 13   Toches volume, présélections iRadio, entrées locales.   Schema 14   Toches volume, présélections iRadio, entrées locales.   Schema 15 Licône Veille pourgement sur la touche Veille pour que locales.   Licône Veille boisse en intensité lumineuse   loring u l'unité est opérationnelle.   Indicateur de volume   Creater 24 Totue d'unité est opérationnelle.   Lindicateur de volume   Schema 12 Schema 12 Loring Lei cônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis lo aluméret.   Loring Lei cônes de transport ne sollument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis lo aluméret.   Loring Lei cônes de transport ne sollument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis lo aluméret.   Loring Lei cônes de transport ne sollument et ne s'activent au toucher qu'	Icônes de streaming :       Icônes de transport :         UPnP™, AirPlay, Bluetooth, Spotify®.       Icônes de transport :         précédent, lecture/pause, suivant.       Icônes entrée :         Icânes nutrées locales (analogique, USB, numérique).       Segments indicateurs multi-fonctions :         Segments indicateurs multi-fonctions :       Icônes de transport :         volume, présélections iRadio, entrées locales.       Set         Schéma 11       Touchez Veille pour allumer et éteindre         Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.       Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille.       I'cône Veille baisse en intensité lumineuse         Icônsque l'unité est opérationnelle.       Indicateur de volume
Lönes de streaming :	Licônes de streaming : UPnP™, AirPlay, Bluetooth, Spotify® Licônes de transport : précédent, lecture/pause, suivant. Licônes entrée : iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique). Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. <u>Remarque :</u> Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle.
Chine Junitely, Budetouni, Sponty   Précédent, lecture/pause, suivant.   Icônes de transport :   Privation:   Segments indicateurs multi-fonctions :   Protected Valle pour allumer et éteindre   Tourez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.   Remarque :   Auso passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille.   Icône Veille baisse en intensité lumineuse   Ioricateur de volume   Orient 12 Extender d'andre fois la lecture lancée depuis Iraplication Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth.   Icônes de transfert allumées.   Icônes de transfert allumées.	Chine , Airriay, bidetouri, sputitys.         Icônes de transport :         précédent, lecture/pause, suivant.         Icônes entrée :         iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique).         Segments indicateurs multi-fonctions :         volume, présélections iRadio, entrées locales.         Schéma 11         Touchez Veille pour allumer et éteindre         Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.         Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille.         L'icône Veille baisse en intensité lumineuse         lorsque l'unité est opérationnelle.         Indicateur de volume
Licónes de transport :   précédent, lecture/pause, suivant.   Licónes entrée :   Ritadio, entrées locales (analogique, USB, numérique).   Segments indicateurs multi-fonctions :   volume, présélections itadio, entrées locales.   Segments indicateurs multi-fonctions :   Schéma 11   Toches de transport et éteindre   Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.   Muso passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille.   Indicateur de volume   Uréche Veille baisse en intensité lumineuse   lorsque l'unité est opérationnelle.   Indicateur de volume   Schéma 12 Schéma 14 Sactivent au touber quiune fois la lecture lancée depuis 'paplication Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetont.   Icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au touber depuis un appareil de lecture Bluetont.   Icônes de transport ne s'allumées.	Icônes de transport : précédent, lecture/pause, suivant. Icônes entrée : Icônes entrée : Icônes entrée : Icônes entrée : Icônes entrée : Icônes entrées locales (analogique, USB, numérique). Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Icéneer, technopaeus, subait.          Icénes entrée :       Icénes entrée :         Itadio, entrées locales (analogique, USB, numérique).       Segments indicateurs multi-fonctions :         Sochéma 11       Touchez Veille pour allumer et éteindre         Touchez Veille pour allumer et éteindre       Touchez Veille pour allumer et éteindre         Touchez Veille pour allumer et éteindre       Touchez Veille pour allumer et éteindre         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille.       Icénes veille baisse en intensité lumineuse         Iorsque l'unité est opérationnelle.       Indicateur de volume       Icénes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher quime fois la locture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth.       Icénes de transfert allumées.         Icénes de transfert allumées.       Icénes de transfert allumées.       Icénes de transfert allumées.	Icônes entrée : iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique). Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. <u>Remarque :</u> Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Icônes entrée :   Radio, entrées locales (analogique, USB, numérique).   Segments indicateurs multi-fonctions :   volume, présélections iRadio, entrées locales.   Schéma 11  Touchez Veille pour allumer et étaindre  Touchez Veille pour guement sur la touche Veille pour que  Ru-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, apuyez à nouveau sur Veille.    L'icône Veille baisse en intensité lumineuse Iorsque l'unité est opérationnelle.  Indicateur de volume  Schéma 12  Schéma 12  Schéma 14  Loce Bluetooth allumée Iore Bluetooth	Icônes entrée :         iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique).         Segments indicateurs multi-fonctions :         volume, présélections iRadio, entrées locales.         Schéma 11         Touchez Veille pour allumer et éteindre         Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.         Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir,         appuyez à nouveau sur Veille.         L'icône Veille baisse en intensité lumineuse         lorsque l'unité est opérationnelle.         Indicateur de volume
IRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique). Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. Licône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Schéma 12 Teutre d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis Tapilication Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Licône Bluetooth allumée Licônes de transfert allumées. Licônes de transfert allumées.	iRadio, entrées locales (analogique, USB, numérique). Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. <u>Remarque :</u> Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Segnents indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales. Schem 11 Tochez Veille pour allumer et éteindre Tochez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'Icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Schéma 12 Cotem 14 Cotem flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis paplication Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Locnes de transfert allumées.	Segments indicateurs multi-fonctions : volume, présélections iRadio, entrées locales.
Schäma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Schéma 12 Tourne d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne stativent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth allumée Lcônes de transfert allumées.	volume, présélections iRadio, entrées locales. Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. <u>Remarque :</u> Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
<complex-block>Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Au-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. Uricône Veilles baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Undicateur de volume Schéma 12 Teture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'ativent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Loîne Bluetooth allumée. Loînes de transfert allumées.</complex-block>	Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. <u>Remarque :</u> Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Schéma 12 Ecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne sactivent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth Lcônes de transfert allumées. Ucônes de transfert allumées.	Schéma 11 Touchez Veille pour allumer et éteindre <u>Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.</u> <u>Remarque :</u> Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
Touchez Veille pour allumer et éteindre Touchez Veille pour allumer et éteindre Touchez Veille pour allumer et éteindre Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Licônes de transfert allumées.	Touchez Veille pour allumer et éteindre         Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.         Remarque :         Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir,         appuyez à nouveau sur Veille.         L'icône Veille baisse en intensité lumineuse         lorsque l'unité est opérationnelle.         Indicateur de volume
Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume. Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Lcône Bluetooth allumée Leônes de transfert allumées.	Tournez le bout alumer et etendre         Tournez le bouton de contrôle rotatif pour régler le volume.         Remarque :       Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir,       appuyez à nouveau sur Veille.         L'icône Veille baisse en intensité lumineuse       Indicateur de volume         Indicateur de volume       Indicateur de volume
Turnez re boutin de controlar inclair pour regen de volume.         Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille.         L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle.         Indicateur de volume         Indicateur de volume         Schéma 12         Lecture d'un flux de streaming Bluetooth         Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth.         Icônes de transfert allumées.         Lecones de transfert allumées.         Icônes de transfert allumées.	Remarque :       Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir,         appuyez à nouveau sur Veille.         L'icône Veille baisse en intensité lumineuse         lorsque l'unité est opérationnelle.         Indicateur de volume
Remarque : Appuyez longuement sur la touche Veille pour que Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Lcône Bluetooth allumée Lcônes de transfert allumées.	Remarque :       Appuyez longuement sur la touche Veille pour que         Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir,         appuyez à nouveau sur Veille.         L'icône Veille baisse en intensité lumineuse         lorsque l'unité est opérationnelle.         Indicateur de volume
Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Lcône Bluetooth allumée decime Bluetooth allumée	Mu-so passe en mode veille prolongée. Pour l'en faire sortir, appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Leônes de transfert allumées.	appuyez à nouveau sur Veille. L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Coênes de transfert allumées.	L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume
L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle. Indicateur de volume Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Icônes de transfert allumées.	L'icône Veille baisse en intensité lumineuse lorsque l'unité est opérationnelle.
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Leône Bluetooth allumée Leônes de transfert allumées.	Indicateur de volume
Indicateur de volume Schéma 12 Tecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Leônes de transfert allumées.	Indicateur de volume
Indicateur de volume Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icônes Bluetooth allumée Lcônes de transfert allumées.	Indicateur de volume
Indicateur de volume	Indicateur de volume
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Icônes de transfert allumées.	
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Lcône Bluetooth allumée Lcônes de transfert allumées.	
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Loônes de transfert allumées.	
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Lcône Bluetooth allumée Lcônes de transfert allumées.	
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Loônes de transfert allumées.	
Schéma 12 Lecture d'un flux de streaming Bluetooth Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Lcône Bluetooth allumée Lcônes de transfert allumées.	
Lecture d'un flux de streaming Bluetooth          Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis         l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth.         Icône Bluetooth allumée         Icônes de transfert allumées.	Schéma 12
Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Icônes de transfert allumées.	Lecture d'un flux de streaming Bluetooth
Remarque : Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Icônes de transfert allumées.	
s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Icônes de transfert allumées.	<u>Remarque :</u> Les icônes de transport ne s'allument et ne
l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Icônes de transfert allumées.	s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis
lecture Bluetooth. Icône Bluetooth allumée Icônes de transfert allumées.	l'application Naim ou directement depuis un appareil de
Icône Bluetooth allumée* Icônes de transfert alluméestdtdt	lecture Bluetooth.
Icônes de transfert allumées.	Icône Bluetooth allumée
Icônes de transfert allumées <u>.</u> Id DII DI Reference de transfert allumées	
radio input	Icônes de transfert allumées.
radio input	
radio input	
	radio

### Schéma 13

### Lecture d'un flux de streaming UPnP™

<u>Remarque :</u> Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture UPnP™.



### Schéma 14 Lecture d'un flux de streaming AirPlay

<u>Remarque :</u> Les icônes de lecture ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Spotify<sup>®</sup> Connect.



### Schéma 15 Lecture d'un flux de streaming Spotify®

<u>Remarque</u>: Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim ou directement depuis un appareil de lecture Spotify<sup>®</sup> Connect.



### Schéma 16 Lecture d'un flux de streaming TIDAL

<u>Remarque :</u> Il n'y a pas d'icône TIDAL sur le panneau tactile de Mu-so. Les icônes de transport ne s'allument et ne s'activent au toucher qu'une fois la lecture lancée depuis l'application Naim.



### 5.2 La télécommande Mu-so

<u>Remarque :</u> Mu-so Qb n'est pas fourni avec une télécommande mais il peut être contrôlé par une télécommande. Les télécommandes Mu-so peuvent être achetées en tant que rechange ou qu'accessoire sur : www.naimaudio.com

L'enceinte Mu-so est fournie avec une télécommande qui donne accès aux fonctions de commande de base. La pile de la télécommande est déjà en place mais il faut retirer un film protecteur avant de pouvoir utiliser la télécommande. Retirez le couvercle du compartiment de la pile et enlevez le film transparent de la pile. Lorsque la télécommande fonctionne mal, cela signifie généralement que les piles sont épuisées. Les piles de rechange de type CR2032 sont couramment disponibles dans le commerce. Faites attention à insérer les piles de rechange sans vous tromper de polarité.

Le Schéma 19 illustre la télécommande, avec des annotations sur les fonctions de ses boutons.



### 5.3 Application mu·so

L'application Naim se comporte de la même manière avec Mu-so et Mu-so Qb.

L'application Naim comprend des pages dédiées à chacune des entrées et des sources de streaming de l'enceinte Mu-so, ainsi que des pages dédiées à la configuration de Mu-so. L'application Naim offre une utilisation intuitive. Pour bien assimiler ses fonctions et principes, utilisez-la pour configurer l'enceinte Mu-so selon vos besoins. Pour commencer à utiliser l'application Naim, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Téléchargez et installez l'application Naim sur votre appareil iOS ou Android.
- Vérifiez que l'appareil est connecté au même réseau que l'enceinte Mu-so et ouvrez l'application Naim.
- Dans le menu Réglages, sélectionnez Mu-so pour la connexion de l'application. Le Schéma 20 illustre la sélection de Mu-so dans la page de configuration de l'application Naim.

<u>Remarque :</u> Si vous avez plusieurs produits de streaming Naim connectés à votre réseau, ils apparaîtront dans une liste de sélection au niveau de la page de configuration de l'application Naim. L'enceinte peut être identifiée soit par son nom de produit, soit (si plusieurs produits identiques sont connectés) par les quatre premiers caractères de l'adresse MAC unique de chaque unité. Ces caractères

sont accolés au nom de produit. L'adresse MAC spécifique de l'enceinte Mu-so peut être lue sur l'étiquette du numéro de série collée sous l'enceinte.

Remarque : Le menu Réglages de l'application Naim permet de changer les noms par défaut du produit de streaming Naim et de l'enceinte Mu-so. En désignant chaque Mu-so ou streamer

Schéma 20 Configuration de l'application Naim



par un nom indiquant son emplacement, on peut rendre la commande multipièces plus pratique et intuitive. Voir section 5.3.2.

#### 5.3.1 Sélection des entrées depuis l'application Naim

Une fois votre Mu-so sélectionné, les icônes Entrée de l'application Naim se configurent pour indiquer les entrées disponibles. Appuyez sur l'icône Entrée (qui affichera l'entrée par défaut ou actuelle) puis sélectionnez l'entrée souhaitée. Le Schéma 20 illustre la page d'accueil de l'application Naim et les icônes Entrée.

Schéma 21 Si l'application Mu-so affiche sa page d'accueil



Si une source de streaming (AirPlay ou Spotify®, par exemple) est sélectionnée automatiquement sur l'enceinte Mu-so en présence d'un flux de streaming, l'application Naim basculera sur la page correspondant à la source de streaming et proposera les commandes disponibles pour ce type de flux. Si vous sélectionnez une autre source à l'aide de l'application Naim, la lecture du flux de streaming s'arrêtera et l'enceinte Mu-so se déconnectera de la source du flux.

<u>Remarque :</u> Une seule instance de l'application Naim peut se connecter à un même enceinte Mu-so à la fois.

#### 5.3.2 Configuration de l'application Naim

L'application Naim offre un accès complet à tous les paramètres de configuration de Mu-so et Mu-so Qb. Tous les paramètres de configuration et toutes les fonctions sont décrits aux paragraphes suivants. Le Schéma 22 illustre la page Réglages de l'application Naim.

Le menu Paramètres comprend dix éléments : Veille, Loudness, Réveil, Éclairage, Styles, Paramètres d'entrée, Position dans la pièce, Autres réglages, Enregistrer votre produit et À propos.

#### Veille

Cette fonction fait passer Mu-so en mode veille.

#### Loudness

Cette fonction applique des basses qui diminuent au fur et à mesure que le volume augmente. En compensant la sensibilité réduite de l'oreille aux basses à des niveaux de volume réduits, la fonction de compensation Loudness rend l'écoute à faible volume plus satisfaisante.

#### Réveil

Permet de programmer une fonction Réveil pour Mu-so.

<u>Remarque :</u> Mu-so ne peut utiliser comme sonnerie de réveil que le contenu audio de ses entrées locales (analogiques ou numériques) ou ses présélections iRadio.

Schéma 22 Réglages de l'application Naim



Si la fonction réveil est importante pour vous, vous devez vous assurer qu'une sonnerie appropriée se déclenchera à l'heure programmée.

#### Configuration éclairage

Cette fonction propose quatre programmes d'éclairage avec différentes options de luminosité et d'activité.

#### Styles

Cette fonction permet de sélectionner différentes options pour la couleur de fond de l'application Naim.

#### Configuration entrée

Cette fonction offre diverses options adaptées à chaque type d'entrée.

#### Position dans la pièce

Cette fonction permet de régler la tonalité de l'enceinte Mu-so, pour compenser la proximité des murs et des autres surfaces importantes. Si Mu-so est placé sur une étagère par exemple, le réglage de la tonalité peut être utile pour réduire les graves qui se créent naturellement à un tel emplacement.

#### Autres réglages

Le menu Autres réglages donne accès à diverses options de configuration et d'interface de l'application.

#### Enregistrer votre produit

Ouvre la page d'enregistrement des produits Mu-so sur le site Internet de Naim.

#### À propos

Le menu Informations de l'application Naim donne des informations sur les licences de tiers, sur le firmware de Mu-so et sur le statut de connexion.

## 6. Remarques sur l'installation

### 6.1 Manipulation de Mu-so

Soyez très prudent lorsque vous soulevez, portez ou retournez l'enceinte Mu-so pour accéder aux prises d'alimentation secteur, réseau et audio numérique.

Ne renversez pas l'enceinte Mu-so ou Mu-so Qb de manière à faire reposer son poids sur son panneau supérieur ou sur le panneau tactile. Cela pourrait endommager le revêtement de surface de son panneau supérieur ou du panneau tactile. Ne posez pas l'enceinte Mu-so ou Mu-so Qb sur ses côtés ou sur les grilles.

### 6.2 Nettoyage de Mu-so

Votre enceinte Mu-so ne nécessite aucun entretien en dehors d'un dépoussiérage. N'utilisez pas de cire ou de produits de nettoyage à base de solvants. Si nécessaire, un chiffon humide peut être utilisé sur le boîtier externe. Cependant, il est important de tenir à l'écart les produits liquides du panneau tactile et du bouton de contrôle rotatif.

### 6.3 Remplacement de la grille

Les grilles frontales noires standards de Mu-so et Mu-so Qb peuvent être remplacées par des grilles colorées, proposées en différentes teintes par votre revendeur Naim local ou sur www.naimaudio.com/mu-so.

 Pour démonter la grille de l'enceinte Mu-so, saisissez les deux extrémités de la grille simultanément et tirez doucement pour l'extraire du boîtier de l'enceinte.

Pour installer une grille Mu-so, alignez les goujons de la grille avec les trous de fixation et appuyez doucement sur la grille pour la mettre en place. Assurez-vous que la grille est tournée dans le bon sens. L'incurvation de la grille va d'en haut à gauche vers en bas à droite.

 Pour démonter la grille de Mu-so Qb, commencez par décrocher doucement le coin arrière supérieur d'une grille latérale de Mu-so Qb. Une fois la bordure arrière d'une grille latérale retirée, recommencez de l'autre côté. Après avoir détaché les deux côtés, la grille peut être doucement écartée de la façade.

Pour installer une grille Mu-so Qb, commencez par aligner les goujons de la grille frontale et les trous de fixation puis appuyez doucement sur l'avant de la grille pour la mettre en place. Ensuite, fixez de la même manière la moitié avant d'une grille latérale puis sa bordure arrière. Recommencez avec l'autre grille latérale.

<u>Remarque :</u> Ne touchez pas les systèmes de fonctionnement de l'enceinte pendant que les grilles sont démontées.

### 6.4 Mise à jour du logiciel

Un firmware mis à jour peut être publié de temps à autre pour Mu-so et Mu-so Qb. Ce firmware peut introduire de nouvelles fonctionnalités ou modifier le comportement actuel ou les performances. L'application Naim intègre une procédure de mise à jour du firmware dans son menu Réglages.

Important : N'éteignez jamais votre Mu-so ou Mu-so Qb et ne le débranchez jamais de l'alimentation secteur ou du réseau pendant une procédure de mise à jour.

<u>Remarque :</u> La procédure de mise à jour du firmware de l'application Naim peut aussi servir à vérifier que le firmware actuellement installé est à jour.

<u>Remarque :</u> La page Web de configuration de Mu-so contient aussi un lien de mise à jour du firmware. Il ne faut l'utiliser que sur les conseils d'un membre du support de Naim.

### 6.5 Précautions contre la foudre

Pour rétablir les réglages par défaut de Mu-so ou Mu-so Qb, utilisez la pointe fournie (ou bien un trombone déplié) pour appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation situé à côté de l'indicateur de statut (voir Schémas 2 et 3 respectivement pour Mu-so et Mu-so Qb). Appuyez pendant six secondes. L'enceinte Mu-so ou Mu-so Qb reviendra à ses réglages par défaut et redémarrera. L'éclairage du bouton de commande rotatif et du logo clignotera durant la procédure de réinitialisation.

### 6.6 Réglages par défaut de l'enceinte Mu-so

Pour rétablir les réglages par défaut de Mu-so, utilisez la pointe fournie (ou bien un trombone déplié) pour appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation situé sur le panneau latéral droit. Appuyez pendant six secondes. L'enceinte Mu-so reviendra à ses réglages par défaut et redémarrera. L'éclairage du bouton de commande rotatif et du logo clignotera durant la procédure de réinitialisation.

### 6.7 En cas de problème

La protection des consommateurs varie d'un pays à l'autre. Dans la plupart des pays, un revendeur doit être prêt à reprendre tout matériel vendu si celui-ci ne peut pas fonctionner correctement. Le problème peut provenir d'un défaut du produit ou de son installation. Veuillez contacter votre distributeur local ou Naim Audio, si vous ne parvenez pas à résoudre un problème. Vous pouvez néanmoins contacter Naim directement, si nécessaire, pour des renseignements et recommandations.

## 6. Remarques sur l'installation

### 6.8 Entretien et contact

Il est essentiel que les réparations soient effectuées par un distributeur agréé Naim ou à l'usine Naim Audio. Le contact direct avec Naim pour obtenir des informations concernant les réparations ou les remises à niveau doit être effectué d'abord auprès du Service à la clientèle, à l'adresse info@naimaudio.com

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou l'utilisation de Mu-so ou de Mu-so Qb, veuillez consulter la page : www.naimaudio.com/mu-so-support

Pour toute demande de support par e-mail, veuillez écrire à mu-sosupport@naimaudio.com

Pour toute demande de support par téléphone, veuillez appeler le +44 (0)333 321 9923 (Royaume-Uni) ou le

+1 800 961 5681 (États-Unis et Canada).

Veuillez indiquer le numéro de série du produit (figurant sur le panneau inférieur) dans toute correspondance.

## 7. Spécifications

Entrées audio :	AirPlay, Spotify <sup>®</sup> Connect, TIDAL,	Radio Internet :	vTuner premium
	Internet Radio, UPnP™ et Naim Multiroom via Ethernet ou Wi-Fi Bluetooth (avec aptX) USB/iOS (port USB type A) Numérique : Optique S/PDIF	Connectique :	Ethernet (10/100Mbps) Wi-Fi (802.11b/g) Bluetooth Télécommande RC5
	(TosLink) jusqu'à 96kHz Analogique : jack 3,5 mm	Système d'enceintes	Mu-so : Double, trois voies. Mu-so Qb : Double enceinte deux
Formats audio :	WAV, FLAC et AIFF - jusqu'à 24bits/192kHz ALAC (Apple Lossless)		voies avec caisson de graves mono. Charge avec doubles radiateurs passifs.
	jusqu'à 24bits/96kHz MP3 jusqu'à 48kHz, 320kbits (16 bits) AAC jusqu'à 48kHz, 320kbits (16 bits) OGG et WMA jusqu'à 48kHz (16 bits) Bluetooth SBC, AAC et aptX	Amplification :	Mu-so :6 × 75 watts en 6 ohms Mu-so Qb : 4 × 50 watts en 6 ohms 1 × 100 watts en 3 ohms
		Dimensions:	Mu-so : 122mm (4.8") x 628mm (24.7") x 256mm (10.1") Mu-so Qb : 210 mm (8.25") x 218 mm (8.60") x 212 mm (8.35")
<u>Remarque :</u> Tous les formats jusqu'à 48kHz maximum sur réseau sans fil.		Poids :	Mu-so : 13,0 kg Mu-so Qb : 5,6 kg
		Finition :	Boîtier en aluminium brossé.

Consommation :

Tension secteur :

#### Déclaration de conformité CE

Naim Audio déclare que les produits Naim Audio sont conformes aux directives suivantes :

Directive Basse Tension 2014/35/EU Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/EU

Directive 2011/65/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques

Directive 2005/125/CE relative aux produits consommateurs d'énergie Directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications

Naim Audio Ltd. déclare que Mu-so est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/ CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse : www.naimaudio.com/support-information/Mu-so/R&TTEdoc

Les produits Naim Audio sont conformes aux normes suivantes : EN60065 - Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues-Exigences de sécurité EN55013 - Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés - Caractéristiques des perturbations radioélectriques EN55020 - Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés - Caractéristiques d'immunité EN61000-3-2 - Limites pour les émissions de courant harmonique EN61000-3-3 - Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d'alimentation Les produits identifiés du logo de la poubelle à roue barrée ne peuvent pas être éliminés en tant qu'ordures ménagères. Ces produits doivent être éliminés par des organismes capables de les recycler et de traiter les éventuels sousproduits résiduels. Contactez votre autorité locale pour



obtenir les coordonnées de l'organisme le plus proche. L'élimination et le recyclage corrects des ordures contribuent à la conservation des ressources et à la protection de l'environnement contre les contaminations. Naim Audio propose un système de « reprise », dans le cadre de son engagement vis-à-vis de la Directive 2012/19/UE relative aux déchets.

radiateur de dissipation thermique argent anodisé, grille tissu noire. Grille disponible en bleu foncé, rouge vibrant et orange brûlé en option. Mu-so : Utilisation standard : 17 W

Mu-so Qb : Utilisation standard : 15 W

Mode veille : < 4W

Mode veille : < 4W

Veille prolongée : < 0.5W

Veille prolongée : < 0.5W

100V, 115V ou 230V, 50/60Hz

# 8. Crédits



 ${\rm Mu}{\mbox{-}so^{\ensuremath{\mathbb{B}}}}$  est une marque déposée de Naim Audio Ltd. au Royaume-Uni et dans d'autres pays.



Mu-so fonctionne avec iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s et iPhone 4, iPad mini and iPod touch (5th génération).

Mu-so Qb fonctionne avec iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod touch (5th génération) et iPod nano (7th génération).



AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later.

AirPlay, iPad, iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



This product incorporates Spotify<sup>®</sup> software which is subject to 3rd party licences found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



HIGH FIDELITY MUSIC STREAMING



The Bluetooth<sup>®</sup> word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Naim Audio Ltd. is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



© 2012 CSR plc and its group companies.

The aptX<sup>®</sup> mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



CERTIFIED

Wi-Fi<sup>®</sup> logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.



UPnP<sup>™</sup> is a trademark of the UPnP<sup>™</sup> Forum.



naimaudio.com