IdeaPad Flex 3i Chromebook (12", 8) Lenovo Flex 3i Chromebook 12" Guide d'utilisation



À lire en premier

Avant d'utiliser cette documentation et le produit associé, prenez connaissance des informations suivantes :

- Consignes de sécurité et déclaration de garantie
- Guide de configuration
- Consignes générales de sécurité et de conformité

Première édition (Février 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (« General Services Administration »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Table des matières

Chapitre 1. Découvrir votre

Chromebook.	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	1
Vue avant														1
Vue de la base														2
Vue du côté gauche														3
Vue du côté droit .														4
Fonctions et caracté	ris	tiq	ue	s										5
Déclaration sur le tau	x	de	tra	ans	sfe	rt I	US	В						6
Environnement d'exp	olo	ita	tio	n										6

Chapitre 2. Démarrez avec votre

Chromebook	•	•	•	•	•	•	•	•	•	. 9
Charger votre Chromebook .										. 9
Verrouillez votre Chromebook										10
Se connecter au Wi-Fi										10
Apprendre à connaître les mod	es	Y	C	àΑ						10

_

Annexe B. Avis et marques						23
Annexe A. Informations Open Source	•	•	•	•	•	21
Aide de Google	•	•	•	•	·	19
Centre de support client Lenovo						18
Foire aux questions						17
Chapitre 3. Aide et assistance						17
Définir le mode de gestion de l'alimentation	·		•	•	·	14
Connexion à un périphérique Bluetooth .						14
Se connecter à un écran externe						14
Utiliser le son						13
Utiliser la caméra						13
Utilisation du pavé tactile						12
Utiliser les raccourcis clavier						11

Découvrez votre Chromebook

Merci d'avoir choisi un Lenovo[®] Chromebook[™] ! Nous nous engageons à vous offrir la meilleure solution.

Avant de commencer la visite guidée, prenez connaissance des informations suivantes :

• Ce guide s'applique au(x) modèle(s) de produits Lenovo énumérés ci-dessous. Il est possible que votre ordinateur diffère légèrement des illustrations contenues dans ce guide.

Nom du modèle	Type de machine (MT)
IP Flex 3 Chrome 12IAN8	82XH
IP Flex 3 Chrome 12IAN8 1	82XH

- Pour plus d'informations sur la conformité, reportez-vous à *Consignes générales de sécurité et de conformité* à l'adresse <u>https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices</u>.
- Selon le modèle, certaines instructions pour les accessoires en option, les fonctionnalités, les programmes logiciels et l'interface utilisateur peuvent ne pas être applicables à votre Chromebook.
- Le contenu de la documentation est susceptible d'être modifié sans préavis. Pour obtenir la dernière documentation à jour, accédez à la page https://pcsupport.lenovo.com.

Chapitre 1. Découvrir votre Chromebook

Vue avant



Élément	Commandes et connecteurs	Description		
1	Microphone(s)	Capturez ou enregistrez des sons et la voix.		
2	Caméra	Capture des images fixes et animées pour prendre des photos, enregistrer des vidéos et converser avec la fonction vidéo.		
3	Couvercle de la caméra	Couvrir ou découvrir la lentille de la caméra. Remarque : Le carter de l'appareil photo vous aide à protéger votre confidentialité.		
4	Voyant de la caméra	Si le voyant est allumé, cela signifie que la caméra est en cours d'utilisation.		
5	Ecran	Affichage de texte, de graphiques et de vidéos. L'écran dispose de la fonction multi-touch.		
6	Antenne sans fil	Envoyez et recevez des ondes radio pour le réseau local sans fil intégré (réseau local) et le module Bluetooth. Remarque : Les antennes ne sont pas visibles de l'extérieur de l'ordinateur.		

Vue de la base



Élément	Commandes et connecteurs	Description
1	Haut-parleurs	Produit du son.
2	Clavier	Entrez des caractères et interagissez avec les programmes. Remarque : Le clavier comporte également des touches d'accès rapide et des touches de fonction pour modifier des paramètres et exécuter des tâches rapidement.
3	Pavé tactile	Bénéficiez des mouvements tactiles et de toutes les fonctions d'une souris classique. Remarque : Le pavé tactile prend également en charge la fonction tactile multipoint.

Vue du côté gauche



Élément	Commandes et connecteurs	Description
1	Voyant de charge	Indique l'état de l'alimentation secteur et l'état de la batterie. Reportez-vous à « Comportement du voyant d'état de l'alimentation CA » à la page 9.
2	Connecteur USB Type-C [®] polyvalent	Ce connecteur est conçu comme le connecteur d'entrée d'alimentation primaire. Lorsqu'il n'est pas connecté à l'adaptateur d'alimentation, il peut également être utilisé pour la connexion :
		 des dispositifs utilisant la technologie de transfert de données USB
		des périphériques d'affichage
		Remarque : Lors de la connexion de périphériques d'affichage, vous devez utiliser des câbles et des adaptateurs appropriés (si nécessaire) en fonction des capacités de connexion du périphérique d'affichage.
3	Connecteur USB (3.2 Gen 1) Type-A	Permet de connecter un périphérique USB compatible, tel qu'un clavier USB, une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.
4	Prise audio multifonction	Permet de connecter des écouteurs ou un casque équipé (s) d'une prise 4 pôles de 3,5 mm. Remarque : Cette prise ne prend pas en charge les microphones externes autonomes. Si vous utilisez un casque, choisissez-en un muni d'une prise unique.
5	Logement pour carte microSD	Insérez une carte microSD dans l'emplacement pour le transfert ou le stockage de données.

Vue du côté droit



Élément	Commandes et connecteurs	Description
1	Bouton d'alimentation	Appuyez sur le bouton pour mettre l'ordinateur sous tension ou pour le mettre en mode veille. Remarques : Lorsque vous finissez de travailler avec votre Chromebook, éteignez-le pour économiser de l'énergie.
		• Cliquez sur le ${f U}$ dans la barre des tâches système.
		Appuyez sur le bouton d'alimentation.
2	Boutons de volume	Appuyez sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume du système.
3	Connecteur USB (3.2 Gen 1) Type-A	Permet de connecter un périphérique USB compatible, tel qu'un clavier USB, une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.
4	Connecteur HDMI [™]	Connectez-vous à un périphérique audio numérique compatible ou un écran vidéo tel qu'un HDTV.
5	Nano prise de verrou de sécurité	Verrouillez votre ordinateur sur un bureau, une table ou d'autres meubles grâce à un verrou de câble de sécurité compatible. Voir « Verrouillez votre Chromebook » à la page 10.

Fonctions et caractéristiques

Remarque : Les spécifications peuvent changer sans préavis. Certaines spécifications sont spécifiques à un certain modèle et peuvent ne pas s'appliquer au modèle d'ordinateur que vous venez d'acquérir.

Spécifications	Descriptions
Dimensions	 Largeur : 284 mm Profondeur : 210 mm Épaisseur : 18,4 mm
Boîtier d'alimentation	 Entrée : 100 à 240 V CA ; 50 à 60 Hz Sortie : 15 V CC, 3 A Puissance : 45 W
Bloc de batteries	 Capacité : 47 Wh Nombre de cellules : 3 Remarque : La capacité de la batterie est la capacité typique ou moyenne mesurée dans un environnement de test spécifique. Les capacités mesurées dans d'autres environnements peuvent différer mais ne seront pas inférieures à la capacité nominale (voir étiquette produit).
Microprocesseur	Pour afficher les informations relatives au microprocesseur de votre ordinateur, saisissez informations système dans la zone de recherche, puis appuyez sur Entrée.
Mémoire	Type : LPDDR5Nombre d'emplacements physiques : 0
Unité de stockage	Type : Carte multimédia intégrée 5.1Bus : SDIO
Ecran	 Taille : 309,88 mm Résolution d'écran : 1 920 × 1 200 pixels
Clavier	 Touches de fonction Touches de raccourci (hotkeys) Rétro-éclairage du clavier *

Spécifications	Descriptions
Connecteurs et emplacements	 Prise audio multifonction Connecteur USB Type-A × 2
	 Sortie d'alimentation jusqu'à 5 V et 0,9 A
	Connecteur USB Type-C polyvalent
	 Prend en charge SuperSpeed USB 10 Gbit/s
	 Prend en charge DisplayPort Alt Mode (compatible norme DisplayPort 1.4)
	 Prend en charge une puissance de sortie pouvant atteindre 15 W (5 V, 3 A)
	 Prend en charge USB Power Delivery
	Connecteur HDMI
	– HDMI 1.4
	Logement pour carte microSD
	Remarque : Les débits de données et les évaluations des performances dépendent des appareils connectés et des câbles s'ils sont utilisés. Pour une connexion DisplayPort par un port USB Type-C, la capacité de sortie maximale listée est uniquement disponible sur des affichages extérieurs avec un DisplayPort, un Mini DisplayPort, ou un port USB Type-C qui prend en charge le DisplayPort Alternate Mode. Pour des connexions à l'aide d'un convertisseur ou un adaptateur, la résolution de sortie réelle peut être inférieure.
Sécurité	Nano prise de verrou de sécurité
Réseau	Adaptateur combo Wi-Fi et Bluetooth

* sur certains modèles

Déclaration sur le taux de transfert USB

En fonction de nombreux facteurs tels que la capacité de traitement de l'hôte et des périphériques, des attributs de fichier et d'autres facteurs relatifs à la configuration du système et de l'environnement d'exploitation, le taux de transfert réel des différents connecteurs USB sur ce périphérique peut varier et est inférieur à la vitesse de transfert listée ci-dessous pour chaque périphérique correspondant.

Périphérique USB	Vitesse de transfert (Gbits/s)
USB 3.2 Gen 1	5
USB 3.2 Gen 2	10

Environnement d'exploitation

Altitude maximale sans pressurisation

3 048 m

Température

- En fonctionnement : 5 °C à 35 °C
- Stockage : 5 °C à 43 °C

Remarque : Lorsque la batterie est en charge, sa température doit être d'au moins 10 °C.

Humidité relative

- En fonctionnement : 8 % à 95 % à une température du thermomètre mouillé de 23 °C
- Stockage : 5 % à 95 % à une température du thermomètre mouillé de 27 °C

Chapitre 2. Démarrez avec votre Chromebook

Charger votre Chromebook

Le connecteur USB Type-C de votre Chromebook fonctionne comme le connecteur d'alimentation. Branchez le boîtier d'alimentation c.a. pour charger le bloc de batterie intégré et alimenter le Chromebook.

Connexion à une alimentation c.a.

ATTENTION:

Toutes les fiches doivent être correctement et fermement insérées dans les prises.



- 1. Branchez le cordon d'alimentation sur le boîtier d'alimentation.
- 2. Branchez le boîtier d'alimentation au connecteur USB Type-C du Chromebook.
- 3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.

Comportement du voyant d'état de l'alimentation CA

Le voyant d'état de l'alimentation est situé en regard du connecteur USB Type-C. Le tableau suivant présente les comportements voyant et l'état d'alimentation et batterie indiqué.

Voyant d'état de l'alimentation CA	État de l'alimentation	État de la batterie
allumé (rouge)	sur secteur	en cours de charge, le niveau de charge est inférieur à 5 %
allumé (orange)	sur secteur	en cours de charge, le niveau de charge est compris entre 5 % et 97 %
allumé (vert)	sur secteur	entièrement chargée (97 % à 100 %)
désactivé	sur batterie	déchargement

Verrouillez votre Chromebook

Verrouiller votre Chromebook sur un bureau, une table ou d'autres meubles grâce à un verrou de câble de sécurité compatible.

Remarque : Le logement prend en charge les verrous de câble compatibles avec les normes de verrou Kensington NanoSaver[®] utilisant la technologie de verrouillage Cleat[™]. Il vous incombe d'évaluer, de sélectionner et de mettre en œuvre les dispositifs de verrouillage et de sécurité. Lenovo n'est pas responsable du dispositif de verrouillage et de la fonctionnalité de sécurité. Vous pouvez vous procurer des verrous de câble à l'adresse <u>https://smartfind.lenovo.com</u>.



Se connecter au Wi-Fi

Connexion du Chromebook au Wi-Fi :

- 1. Cliquez sur l'avatar du compte.
- 2. Cliquez sur l'icône du réseau et activez la fonctionnalité sans fil.
- 3. Sélectionnez un réseau disponible pour vous connecter. Indiquez les informations requises si nécessaire.

Apprendre à connaître les modes YOGA

L'écran de votre ordinateur peut être pivoté à n'importe quel angle, jusqu'à 360°.

Attention :

- Ne faites pas pivoter l'écran de l'ordinateur avec une force trop importante, ou n'appliquez pas une force trop importante à l'angle supérieur droit ou gauche. Sinon, vous pourriez endommager l'écran ou ses charnières.
- Le clavier et les périphériques de pointage sont automatiquement désactivés en mode Sur support, Chevalet et Tablette. Utilisez l'écran tactile pour interagir avec votre ordinateur.

Votre Chromebook comporte les quatre modes suivants. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre, selon vos préférences.



Utiliser les raccourcis clavier

Les touches de fonction du clavier vous aideront à travailler plus facilement et de manière plus efficace.

Icône de touche de raccourci	Description de la fonction
←	Revenir à la page précédente
C	Actualiser la page actuelle
:3	Masquer les onglets et le programme de lancement en mode Plein écran
	Afficher toutes les fenêtres en mode Présentation

Icône de touche de raccourci	Description de la fonction
¢	Réduire la luminosité de l'écran de l'ordinateur
¢	Augmenter la luminosité de l'écran de l'ordinateur
K	Activer/désactiver le microphone
Ŕ	Couper les haut-parleurs
↓	Réduire le volume
●	Augmenter le volume
⊡ *	Appuyez longuement pendant plus d'une seconde pour verrouiller l'écran de l'ordinateur

Votre Chromebook prend également en charge certaines combinaisons de touches.

Combinaison de touches	Description de la fonction
ctrl +	Réaliser une capture d'écran
alt +	Modifier la fonction de verrouillage des majuscules
• + L	Verrouillage de l'écran de l'ordinateur
ctrl + alt + ?	Afficher tous les raccourcis-clavier
*alt + \$	Désactiver le rétro-éclairage du clavier et diminuer la luminosité
*alt + \$	Activer le rétro-éclairage du clavier et augmenter la luminosité

* sur certains modèles

Pour modifier les paramètres du clavier, procédez comme suit :

- 1. Cliquez sur l'icône de paramètre dans la barre des tâches système, puis sur **Périphériques → Clavier**.
- 2. Suivez les instructions à l'écran pour modifier les paramètres selon vos préférences.

Utilisation du pavé tactile

Toute la surface du pavé tactile est sensible aux mouvements des doigts et au toucher. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer toutes les actions de pointage, de clic et de défilement d'une souris classique.

Utiliser les mouvements tactiles

Remarques :

- Lorsque vous utilisez au moins deux doigts, vérifiez qu'ils sont légèrement écartés.
- Certaines commandes gestuelles sont uniquement disponibles lorsque vous utilisez certaines applications.
- Si la surface du pavé tactile est tachée de graisse, mettez d'abord le Chromebook hors tension. Essuyez ensuite délicatement la surface du pavé tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et légèrement humidifié avec de l'eau tiède ou avec un nettoyant pour ordinateur.

Gestes tactiles



Appuyez une fois sur un élément pour le sélectionner ou l'ouvrir.



Zoom avant ou arrière avec deux doigts.



Gestes tactiles



Appuyez deux fois rapidement pour afficher un menu contextuel.



Faire défiler les éléments.



Afficher la fenêtre actuelle.

Pour modifier les paramètres :

- 1. Cliquez sur l'icône de paramètre dans la barre des tâches système, puis sur Périphériques → Pavé tactile.
- 2. Suivez les instructions à l'écran pour modifier les paramètres selon vos préférences.

Si la fonction **Appuyer-pour-cliquer** est activée, vous pouvez toucher ou appuyer sur le pavé tactile. Dans le cas contraire, vous pouvez uniquement appuyer sur le pavé tactile pour effectuer des clics, comme avec une souris classique.

Utiliser la caméra

La caméra intégrée peut être utilisée pour passer des appels vidéo ou effectuer des vidéo conférences. Le voyant à côté de la caméra s'allume lorsque la caméra est activée.

Pour prendre des photos avec la caméra :

- 1. Cliquez sur le bouton du programme de lancement, puis cliquez sur Toutes les applications.
- 2. Cliquez sur Appareil photo.
- 3. Cliquez sur l'icône de la caméra.

Utiliser le son

Vous pouvez connecter vos écouteurs ou votre casque équipé(s) d'une prise 4 pôles de 3,5 mm au connecteur audio de votre Chromebook.

Pour lire un fichier audio ou vidéo :

- 1. Cliquez sur le bouton de lancement, puis sélectionnez Fichiers.
- 2. Double-cliquez sur un fichier pour l'ouvrir dans le lecteur multimédia.

Pour régler le volume, cliquez sur l'avatar du compte, puis réglez le volume comme vous le souhaitez.

Se connecter à un écran externe

Vous pouvez utiliser les connecteurs USB Type-C du Chromebook pour connecter un projecteur ou un écran externe.

1. Utilisez un câble USB Type-C à USB Type-C (non fourni) pour brancher votre Chromebook à un écran externe.

Remarque : Si l'écran externe ne prend pas en charge l'entrée via le connecteur USB Type-C, vous devrez acheter et utiliser des adaptateurs. Lenovo fournit divers accessoires USB Type-C sur le site <u>https://www.lenovo.com/accessories</u>, pour vous permettre d'enrichir les fonctionnalités de votre ordinateur.

- 2. Branchez l'écran externe sur une prise de courant.
- 3. Allumez l'écran externe.

Pour modifier les paramètres d'affichage :

- 1. Cliquez sur l'avatar du compte, puis sur Paramètres.
- 2. Dans la section Périphérique, cliquez sur Écrans.
- 3. Suivez les instructions à l'écran pour modifier les paramètres d'affichage de votre choix.

Connexion à un périphérique Bluetooth

Votre Chromebook prend en charge la fonction Bluetooth. Vous pouvez connecter votre Chromebook à un clavier, une souris, des haut-parleurs ou d'autres périphériques Bluetooth.

Remarque : Les périphériques Bluetooth doivent se trouver à proximité, généralement à moins de 10 m du Chromebook.

- 1. Cliquez sur l'avatar du compte, puis sur l'icône Bluetooth.
- 2. Activez Bluetooth.
- 3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez jumeler et suivez les instructions à l'écran.

Définir le mode de gestion de l'alimentation

Pour les Chromebook compatibles ENERGY STAR[®], le mode de gestion de l'alimentation suivant prend effet lorsque votre Chromebook est resté inactif pendant un certain temps :

Mode de gestion de l'alimentation par défaut (paramètres lorsque l'appareil est branché sur le boîtier d'alimentation)

- Arrêt de l'écran : après sept minutes 30 secondes
- Mise en veille du Chromebook : après huit minutes 30 secondes

Pour réinitialiser le mode de gestion de l'alimentation afin d'obtenir le meilleur équilibre entre les performances et les économies d'énergie :

1. Cliquez sur l'icône de paramètre dans la barre des tâches système, puis sur Périphériques → Alimentation.

2. Suivez les instructions à l'écran pour modifier les paramètres selon vos préférences.

Chapitre 3. Aide et assistance

Des questions	Des solutions
Que faire en l'absence de réaction du Chromebook ?	 Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le Chromebook s'éteigne. Ensuite, redémarrez le Chromebook.
	2. Si l'étape 1 ne fonctionne pas :
	 Pour les modèles équipés d'un orifice de réinitialisation d'urgence : insérez un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation d'urgence pour couper temporairement le bloc d'alimentation. Ensuite, redémarrez le Chromebook avec le boîtier d'alimentation secteur connecté.
	 Pour les modèles sans orifice de réinitialisation d'urgence :
	 Pour les modèles équipés d'une batterie amovible, retirez la batterie amovible et débranchez toutes les sources d'alimentation. Ensuite, rebranchez le boîtier d'alimentation secteur et redémarrez le Chromebook.
	 Pour les modèles avec la batterie intégrée, débranchez toutes les sources d'alimentation. Pressez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ sept secondes. Ensuite, rebranchez le boîtier d'alimentation secteur et redémarrez le Chromebook.
Que faire si je verse du liquide sur le Chromebook ?	 Débranchez soigneusement le boîtier d'alimentation secteur et mettez immédiatement le Chromebook hors tension. Plus vite vous empêcherez le courant de traverser le Chromebook, plus grandes seront vos chances d'éviter les dommages dus à des courts-circuits.
	Attention : Il est préférable de risquer la perte de quelques données ou d'un travail en cours en éteignant immédiatement votre Chromebook, plutôt que de risquer de rendre celui-ci inutilisable en le laissant allumé.
	 Ne tentez pas d'évacuer le liquide en retournant le Chromebook. Si votre Chromebook est équipé de trous de drainage du clavier sur la partie inférieure, le liquide va entièrement s'évacuer par les trous.
	 Attendez suffisamment longtemps pour que le liquide ait entièrement séché, puis remettez le Chromebook sous tension.
Comment dois-je désinfecter mon Chromebook ?	 Avant d'utiliser un chiffon ou une lingette de désinfection, essorez l'excédent de liquide. Il est recommandé d'utiliser des chiffons de peroxyde d'hydrogène et à base d'alcool. N'utilisez pas de chiffon contenant de l'hypochlorite de sodium (javel).
	 Essuyez délicatement le Chromebook en veillant à ne pas faire couler de liquide dans le Chromebook. N'essuyez pas les broches de connecteur.
	 Après désinfection, suivez la procédure de nettoyage du fournisseur de chiffon pour réduire l'accumulation de composants chimiques des résidus de désinfectant.
	4. Laissez toujours le Chromebook sécher complètement avant toute utilisation.
	Pour plus d'informations sur le nettoyage et la désinfection, rendez-vous sur le site <u>https://support.lenovo.com/in/en/solutions/ht035676</u> .
Comment trouver des informations d'accessibilité ?	https://www.lenovo.com/accessibility

Foire aux questions

Centre de support client Lenovo

Si vous avez essayé de résoudre le problème vous-même et avez toujours besoin d'aide, appelez le Centre de support client Lenovo.

Avant de prendre contact avec Lenovo

Consignez les informations sur le produit et sur les problèmes avant de contacter Lenovo.

Informations sur la production	Symptômes et des caractéristiques de l'incident
Nom du produitType de machine et numéro de série	 Quelle est la nature de l'incident ? Est-il continuel ou ponctuel ?
3	Tout message d'erreur ou code d'erreur ?
	 Quel système d'exploitation utilisez-vous ? Quelle version ?
	 Quelles applications étaient en cours de fonctionnement au moment de l'incident ?
	Pouvez-vous reproduire l'incident ? Si oui, comment ?

Remarque : Le nom du produit et le numéro de série se situent généralement au bas de l'ordinateur, où ils sont soit imprimés sur une étiquette, soit gravés sur le carter.

Numéros de téléphone

Pour obtenir la liste des numéros de téléphone du support Lenovo pour votre pays ou votre région, accédez à <u>https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist</u>.

Remarque : Les numéros de téléphone sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Si le numéro relatif à votre pays ou votre région n'est pas indiqué, prenez contact avec votre revendeur ou partenaire commercial Lenovo.

Ces services sont disponibles pendant la période de garantie

- Identification des incidents Un personnel qualifié est à votre service pour vous aider à déterminer s'il s'agit d'un incident matériel et à choisir l'action nécessaire pour y remédier.
- Réparation matérielle S'il s'avère que l'incident provient d'un matériel Lenovo sous garantie, un personnel de maintenance qualifié est disponible pour assurer le niveau de service adéquat.
- Gestion de modifications techniques Occasionnellement, il peut arriver que des modifications postérieures à la vente d'un produit soient nécessaires. Lenovo ou votre revendeur, s'il est agréé par Lenovo, effectuera les modifications techniques (EC) applicables à votre matériel.

Services non couverts

- Remplacement ou utilisation de pièces non fabriquées pour ou par Lenovo, ou pièces non garanties par Lenovo
- Identification des incidents d'origine logicielle
- Configuration de l'UEFI BIOS dans le cadre d'une installation ou d'une mise à jour
- Changements, modifications ou mises à niveau des pilotes de périphérique
- Installation et maintenance de systèmes d'exploitation de réseau (NOS)
- Installation et maintenance des programmes

Pour plus d'informations sur les dispositions relatives à la garantie Lenovo pour votre matériel Lenovo, accédez à :

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <u>https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup</u>

Aide de Google

Une fois connecté à votre Chromebook, accédez à Obtenir de l'aide à partir de votre lanceur d'application. L'application Obtenir de l'aide fournit des instructions complètes sur l'utilisation de votre Chromebook.

De plus, si vous souhaitez visiter le centre d'aide et la communauté Chromebook, accédez à <u>http://support.google.com/chromebook</u>.

Annexe A. Informations Open Source

Votre Chromebook peut comprendre des logiciels mis à disposition par Google et d'autres tiers, y compris des logiciels sous licence publique générale et/ou sous licence publique générale limitée (« logiciel Open Source »).

Vous pouvez obtenir une copie du code source correspondant à tout logiciel Open Source sous licence publique générale et/ou licence publique générale limitée (ou toute autre licence nous demandant de faire une offre écrite pour vous fournir le code source correspondant) auprès de Lenovo pendant une période de trois ans sans frais, à l'exception des coûts des supports, du transport et de la manutention, en faisant une demande écrite à Lenovo. Cette offre est valide pour toute personne en possession de ce périphérique. Vous pouvez envoyer votre demande par écrit à l'adresse ci-dessous, accompagnée d'un chèque ou d'un ordre de 5 \$ à :

Lenovo Legal Department Attn: Open Source Team / Source Code Requests 8001 Development Dr. Morrisville, NC 27560

Dans votre demande, incluez un « UNAME » et une « VERSION CHROME » de ce périphérique, que vous pouvez obtenir en tapant « Chrome://system » dans la barre d'adresse d'un navigateur Chrome. Assurez-vous de fournir une adresse de retour.

Le logiciel Open Source est distribué dans l'objectif d'être utile, mais sans AUCUNE GARANTIE ; sans même la garantie implicite de QUALITE MARCHANDE ou D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER. Pour plus d'informations, consultez par exemple la Licence publique générale et/ou la Licence publique générale limitée.

Pour afficher des informations supplémentaires sur les licences, les rafraîchissements et les notices relatives aux droits d'auteur requis pour le logiciel Open Source utilisés sur votre périphérique, tapez : « Chrome:// credits » dans la barre d'adresse du navigateur Chrome.

Ce périphérique peut inclure certains programmes d'application préinstallés ou des liens préinstallés afin de télécharger des programmes d'application publiés par des tiers autres que Lenovo. Ces programmes d'application tiers peuvent inclure des logiciels Open Source mis à disposition par les éditeurs de ces programmes. Vous pouvez obtenir le code source correspondant à tout logiciel Open Source de ce type directement auprès de l'éditeur du programme d'application applicable, dans la mesure autorisée par le contrat de licence Open Source applicable. Les informations supplémentaires sont fournies par l'éditeur de chaque programme d'application dans la structure de menu de son programme d'application.

Annexe B. Avis et marques

Avis

Ce document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo. Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevets en attente concernant les produits mentionnés dans ce document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A. Attention: Lenovo Director of Licensing

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE « EN L'ETAT ». LENOVO DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFACON, DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Pour fournir un meilleur service, Lenovo se réserve le droit d'améliorer et/ou de modifier les produits et logiciels décrits dans les manuels fournis avec votre ordinateur et le contenu du manuel, à tout moment et sans préavis.

L'interface et la fonction du logiciel, ainsi que la configuration matérielle décrite dans les manuels fournis avec votre ordinateur, peuvent ne pas correspondre exactement à la configuration réelle de l'ordinateur que vous achetez. Pour la configuration du produit, reportez-vous au contrat associé (le cas échéant) ou à la liste de présentation du produit, ou consultez le distributeur pour la vente de produits. Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments de ce produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Ce document est protégé par des droits d'auteur de Lenovo et ne fait l'objet d'aucune licence open source ni d'aucun accord Linux[®] qui pourrait être associé au logiciel livré avec ce produit. Lenovo peut mettre à jour ce document à tout moment et sans préavis.

Pour obtenir les dernières informations ou pour tout commentaire ou question, contactez ou visitez le site Web de Lenovo :

https://pcsupport.lenovo.com

Marques

LENOVO, le logo LENOVO et IdeaPad sont des marques de Lenovo. ENERGY STAR est une marque déposée de l'agence américaine de protection de l'environnement. Google, Google Keep, et Chromebook sont des marques ou des marques déposées de Google LLC. DisplayPort est une marque du groupe Video Electronics Standards Association. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. NanoSaver et Cleat-bar sont des marques commerciales ou déposées des marques ACCO. USB Type-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

