

Notice d'utilisation Téléviseur HD User guide HD Television

24HD-CAC846

Français	A	POUR COMMENCER	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ACCESSOIRES CARACTÉRISTIQUES PIÈCES GÉNÉRALES TÉLÉCOMMANDE PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE CONNEXIONS DE BASE
	B	OPERATIONS	FONCTIONNEMENT DE BASE PREMIÈRE INSTALLATION LECTURE MULTIMÉDIA MENU PRINCIPAL MODES ATV ET AUTRES MODES
	C	POUR RÉFÉRENCE	ENTRETIEN MONTAGE MURAL INSTALLATION DU SUPPORT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉPANNAGE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.

FRA

3

- Français
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vousmême l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo . il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.

FRA



ATTENTION – : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.

(Danger d'instabilité : le téléviseur peut tomber et causer des blessures corporelles graves, voire mortelles)

ÉLIMINATION DES VIEUX APPAREILS ÉLECTRIQUES

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.





Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Sourcing & Creation, déclare que l'équipement radio de type TV LISTO 24HD-CAC846 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

INFORMATIONS



Vous trouverez des informations sur les modèles tels qu'ils sont enregistrés dans la base de données des produits, sur le site web suivant, en recherchant l'ID de votre modèle (*) indiqué sur l'étiquette énergétique :

https://eprel.ec.europa.eu/

La durée de vie de votre appareil est de 3 ans. Durant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Les renseignements sur la réparation de votre produit se trouvent à l'adresse suivante https://www.boulanger.com/info/assistance

Il peut arriver que quelques pixels non actifs apparaissent à l'écran sous la forme d'un point fixe noir, bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela n'affecte pas les performances de votre produit. Veillez à ne pas gratter l'écran avec vos ongles ou d'autres objets durs.

ACCESSOIRES

Guide d'utilisation	1
Télécommande	1
Socle	2
Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence,	
l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.	

7

CARACTÉRISTIQUES

Écran LED 23,6"

Ce téléviseur comprend un écran LED pour fournir une vision claire et un faible rayonnement.

Avec verrouillage hôtel

Recherche automatique des chaînes télé

Réception de programmes numériques

Guide des programmes télé

Fonction Télétexte (Europe)

Lecture multimédia USB

Affichage à l'écran multilingue

Télécommande avec toutes les fonctions

Prend en charge les entrées HDMI, AV, VGA, PC AUDIO et CI

Sorties casque et coaxiale

Fonction PVR

Fonction LECTURE DÉCALÉE

Socle détachable

Prise d'antenne externe

Avec haut-parleurs intégrés

PIÈCES GÉNÉRALES

<u>UNITÉ PRINCIPALE</u>



- 1. Écran LED
- 2. Capteur de télécommande/témoin d'alimentation En mode veille, le témoin est rouge ; en marche, le témoin est bleu.
- 3. Support de la base
- 4. Touche STANDBY Pour allumer/éteindre le téléviseur.

A

PIÈCES GÉNÉRALES

Vue arrière

А



- 1. Cordon d'alimentation secteur
- 2. Port de sortie COAXIALE
- 3. Port d'entrée CVBS et Audio L/R
- 4. Port d'entrée AUDIO PC
- 5. Port d'entrée VGA
- 6. Port d'entrée HDMI
- 7. Port d'entrée RF Pour connecter une antenne externe.
- 8. Cordon d'alimentation secteur
- 9. Entrée CI +
- 10. Sortie CASQUE
- 11. Port d'entrée USB

FRA

А

TÉLÉCOMMANDE

1 STANDBY

Met l'appareil en mode veille ; appuyez à nouveau pour l'allumer .

2 TV/RADIO

Pour basculer entre la télé et la radio.

- 3 Touche rouge
- 4 Touche VERTE
- 5 Touche BLEUE
- 6 Bouton JAUNE
- 7 SUBTITLE

Activer/désactiver les sous-titres.

8 TEXT

Affiche le télétexte disponible.

9 TVG

Pour accéder au Guide électronique des programmes.

10 HOLD

Figer le télétexte.

11 AUDIO

Changer la piste disponible.

12 利

Lancer/suspendre la lecture.

13 SUBPAGE

Pour accéder à une sous-page télétexte.

Avance rapide.

14 SIZE

Changer la taille du télétexte.

Retour rapide.

15 🛑 (TNT)

Commencer à enregistrer lorsqu'un programme numérique est disponible.

16 🔳

Arrêter la lecture.

17 🍽

Lire le fichier suivant.

INDEX

Affiche la liste des enregistrements ou l'index du télétexte.



TÉLÉCOMMANDE

18 ा

Lire le fichier précédent.

FAV

Pour afficher la liste des chaînes favorites.

19 MENU

Ouvrir le menu principal ou retourner au menu précédent.

20 SOURCE

Sélectionne une source d'entrée.

21 OK

Confirmer la sélection.

22 ▲/▼/◀/►

Boutons de navigation

23 EXIT

Quitter le menu.

24 ASPECT

Appuyez plusieurs fois pour sélectionner le format d'écran souhaité.

25 MUTE

Pour couper le son.

26 VOL+/-

Pour augmenter/diminuer le volume.

27 CH+/-

Pour passer au programme suivant/précédent.

28 DISPLAY

Affiche les informations disponibles sur le programme.

29 Touches numériques (0-9)

Permet de saisir les informations numériques, telles ³⁰ que les numéros de chaîne, etc.

30 -/--

Changez le chiffre lorsque vous regardez des programmes télévisés.

31 CD

Pour retourner à la chaîne précédente.



0

LISTO

-/--

ςp -

POWER/STANDBY

2

5

6

9

10

13

14

17

18

20

24

27

28

31

TV/RADIO

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles comme indiqué ci-dessous. Veillez à ce que les bornes + et - sont orientées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig 1).

DURÉE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement un an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.

- Remplacez les piles s'il est impossible d'utiliser la télécommande pour commander l'appareil.

- Utilisez deux piles sèches AAA.

REMARQUE :

- Ne faites pas tomber la télécommande, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des chocs. Cela pourrait endommager des composants ou entraîner un dysfonctionnement.
- Retirez les piles si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période.

<u>UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE</u>

Dirigez la télécommande vers le capteur du panneau avant à une distance ne dépassant pas les 6 m et dans un angle de 60° avec le téléviseur (Fig 2).

REMARQUES:

- La distance peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

- Ne dirigez pas de lumières fortes directement sur le capteur de la télécommande.

- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le récepteur de la télécommande.

 - N'utilisez pas cette télécommande lorsque vous utilisez simultanément une télécommande d'autre équipement.



Capteur de la télécommande

Fig 1

Fig 2

13

CONNEXIONS DE BASE

- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION



CONNEXION D'UNE L'ANTENNE EXTERNE

Connectez ne antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.



CONNEXION HDMI



CONNEXION AV (VIDÉO COMPOSITE)



CONNEXION USB



INSERTION D'UNE CARTE CI

(Non fourni)



CONNEXION D'UN CASQUE



17

А

B

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Appuyez sur la touche VEILLE de la télécommande ou de l'appareil pour L'ALLUMER (le témoin devient bleu) ; appuyer de nouveau pour L'ÉTEINDRE (mode veille ; le témoin devient rouge).

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche CH+ pour voir la chaîne suivante.

2. Appuyez sur la touche CH- pour voir la chaîne précédente.

3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

REMARQUE : Appuyez à plusieurs reprises sur la touche -/-- pour changer de numéro.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyer sur VOL + ou VOL- pour régler le niveau du volume actuel. Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyer sur la touche SOURDINE pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
 Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche OK pour confirmer la sélection.

CONFIGURATION DU FORMAT VIDÉO

- Appuyer à plusieurs reprises sur la touche ASPECT de la télécommande pour sélectionner directement le format vidéo.

Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

REMARQUE : Le format vidéo possible peut varier en fonction des différentes sources d'entrée.

CONFIGURATION MULTIAUDIO

- Appuyer à plusieurs reprises sur la touche AUDIO de la télécommande pour sélectionner la langue audio souhaitée.

FRA

B

REMARQUE : Avant d'activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez prend en charge les langues multi-audio.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS

- Appuyez sur la touche DISPLAY de la télécommande pour afficher les informations sur les programmes en cours.

Première installation

Configuration de la syntonisation

- Branchez le téléviseur à la source d'alimentation et allumez-le, la page du logo s'affiche alors à l'écran.

- Utilisez les touches de navigation HAUT/BAS de la télécommande pour choisir la langue des menus et des messages.

- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la sélection.



Pays/région

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS de la télécommande pour sélectionner le pays/la région de votre choix.

- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la sélection.

(Remarque : Pour sélectionner la France et l'Allemagne, il faut saisir le mot de passe universel 1111.)

19

Auto Insta	allation
- Setu	p 2 -
Country/region	Germany
	France
	Italy
	Spain
	Portugal
🔴 Previous Page	😑 Next Page
▲▼◀► Move ok E	nter 🔤 Exit

Type d'antenne

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS de la télécommande pour sélectionner Air/Cable.

- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la sélection.

Auto Installation		
- Set	tup 3 -	
Antenna Type	Air	
	Cable	
Previous Page	😑 Next Page	
▲▼◀► Move ок	Enter Exit Exit	

MODE D'EMPLOI

Recherche automatique

- Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS de la télécommande pour sélectionner All, ATV ou TNT.

- Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour confirmer la sélection.

Auto Inst	allation
- Setu	ıp 4 -
Auto Search	All
	ATV
	DTV
Previous Page	
A▼ ◀► Move ok E	inter Exit

GUIDE DES PROGRAMMES TÉLÉ (POUR TNT SEULEMENT)

- Appuyez sur la touche TVG de la télécommande pour afficher le guide des programmes.

0026 LCI 29/06/2022 06:00-2 La matinale de LCI oublier l'interview p	29/06/2 placé olitiqu	2022 08:30 e sous le signe e d'Elizabeth N	Current affairs None Les matins de LCI de l'info et de la bonne l lartichoux.	29/06/2022 humeur. Sans	07:22 SD 4:3
wed. 29/06					
CANAL+		06:00-08:30	Les matins de LCI		
LCI		08:30-09:00	L'interview politique		
PARIS PREMIERE	5	09:00-12:00	9/12		
CANAL+ SPORT		12:00-15:00	LCI Midi		
CANAL+ CINEMA	8	15:00-18:00	Le Club Le Chatelier		
PLANETE+	-	18:00-20:00	24 Heures Pujadas		
CANAL+		20:00-22:00	Ruth Elkrief 2022		
🔵 Daily			PrevDate	NextDate	
Move				Exit	

B

21

- Appuyez sur la touche de navigation HAUT/BAS pour sélectionner un programme préféré.

- Appuyez sur la touche de navigation GAUCHE/DROITE pour alterner entre la colonne de gauche et la colonne de droite.

- Appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande pour passer du programme Daily au programme Weekly.

- Appuyer sur la touche VERTE de la télécommande pour sélectionner le mode Rappel souhaité, lorsque le curseur se trouve sur la colonne de droite.

- Appuyer sur la touche JAUNE de la télécommande pour afficher le guide des programmes de la veille.

- Appuyez sur la touche BLEUE de la télécommande pour afficher le guide des programmes du lendemain.

LISTES DES FAVORIS

- En regardant une chaîne disponible, appuyer sur la touche FAV de la télécommande pour accéder à la page de menu Liste des favoris.

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner une chaîne.

- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

SÉLECTION RAPIDE

- Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour accéder directement à la page Liste des chaînes.

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner une chaîne.

- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

TÉLÉTEXTE

- Appuyez sur la touche TEXT de la télécommande pour

afficher les informations télétexte disponibles et appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour arrêter la lecture du télétexte.

TV/RADIO (POUR TNT SEULEMENT)

- Appuyez sur la touche TV/RADIO de la télécommande pour faire l'appareil alterner entre les modes TV et radio.





SUBTITLE

- Appuyez sur la touche SUBTITLE de la télécommande pour sélectionner le sous-titrage souhaité.

(REMARQUE : Avant d'activer cette fonction, il faut que la chaîne à regarder prend en charge des sous-titres multilingues.

ENREGISTREUR (POUR TNT SEULEMENT)

- Insérez d'abord un dispositif de stockage USB dans le port USB.

- Lorsque vous regardez des programmes numériques, appuyez sur la touche • (ENR) de la télécommande pour afficher un message de rappel ; sélectionnez « Oui » et appuyez sur la touche OK pour commencer l'enregistrement.

- Appuyez sur la touche e la télécommande pour afficher un message de rappel ; sélectionnez « Oui » et appuyez sur la touche OK pour arrêter l'enregistrement.



Régler la durée d'enregistrement

- Appuyez sur la touche • (ENR) de la télécommande pour afficher un message de rappel ; sélectionnez « Oui » et appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistrement.

- Appuyez à nouveau sur la touche • (ENR) pour afficher la durée d'enregistrement, et réglez la durée d'enregistrement souhaitée en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.



23

В

CONTRÔLE DU DIRECT (POUR LE MODE TNT UNIQUEMENT)

- Insérez d'abord un dispositif de stockage USB dans le port USB.

- Lorsque vous regardez des programmes numériques, appuyez sur la touche MI pour appeler un message de rappel ; sélectionnez « Oui » et appuyez sur la touche OK pour activer la fonction de contrôle du direct.

- Appuyez sur la touche 🔳 de la télécommande pour afficher un message de rappel ; sélectionnez « Oui » et appuyez sur la touche OK pour arrêter le contrôle du direct.

LECTURE MULTIMÉDIA

- Insérer une clé USB dans le port USB.

- Appuyer sur la touche SOURCE de la télécommande ou de l'appareil pour le passer en mode USB.

- Appuyez sur les touches de navigation GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.

- Appuyer sur la touche QUITTER de la télécommande pour revenir à la page de menu précédente.

	Л			
Photo	Music	Movie	E-Book	

рното

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner « Photo » dans le menu principal et appuyez sur OK pour y accéder.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un dossier ou un fichier.

- Pour supprimer des fichiers, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande pour afficher le message de rappel et sélectionnez « Oui » pour supprimer les fichiers.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le fichier que vous souhaitez puis sur la touche ►II pour lancer la lecture.

- Appuyez sur la touche 🔳 pour arrêter la lecture.

- Appuyez sur la touche OK pour afficher la barre d'outils ci-dessous. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une option et appuyez sur OK pour confirmer.

- Appuyez sur la touche EXIT pour fermer la barre d'outils.



MUSIQUE

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner Musique dans le menu principal et appuyez sur OK pour y accéder.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un dossier ou un fichier désiré.

Pour supprimer des fichiers, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande pour afficher le message de rappel et sélectionnez « Oui » pour supprimer les fichiers.
Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un fichier que vous souhaitez visionner.

- Appuyez sur le bouton **>II** pour commencer la lecture.

- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.

	Music
C:	
🕤 Return	
Android	
LOST.DIR	
PVR	
System Volume Information	006/008
bug	□ 7.06MB
Music1 mp3	
Music2.mp3	
😑 Delete	
Move CH+- Pag	e+/- ок Enter Exit Exit

FILM

B

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner Film dans le menu principal et appuyez sur OK pour y accéder.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le dossier ou le fichier souhaité.

- Pour supprimer des fichiers, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande pour afficher le message de rappel et sélectionnez « Oui » pour supprimer les fichiers.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le fichier que vous souhaitez puis sur la touche ►II pour lancer la lecture.

- Appuyez sur la touche OK pour afficher la barre d'outils ci-dessous. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner une option et appuyez sur OK pour confirmer.

- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.





E-book

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner « E-Book » dans le menu principal et appuyez sur OK pour y accéder.

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un dossier ou un fichier désiré.

- Pour supprimer des fichiers, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande pour afficher le message de rappel et sélectionnez « Oui » pour supprimer les fichiers.

	E-Book
C:	
neturn	
Android	
LOST.DIR	
PVR	
System Volume Information	001/005
bug	
	8
	Ø
🛑 Delete	
AT () Move CH+- Page+	/- ок Enter Exit Exit

- Utilisez les touches de navigation pour sélectionner le fichier que vous souhaitez puis sur la touche ►II pour lancer la lecture.

- Appuyez sur la touche rouge pour ajouter/supprimer le favori.
- Appuyez sur la touche verte pour accéder directement à la page souhaitée.
- Appuyez sur la touche jaune pour afficher la liste des pages dans les favoris.
- Appuyez sur la touche bleue pour afficher la liste de lecture.
- Appuyez sur la touche EXIT pour revenir en arrière.



Francais

27

B

Fonctionnement de la télécommande lors de la lecture de fichiers multimédia :

- Appuyez sur la touche II de la télécommande pour lire ou suspendre la lecture.
- Appuyez sur la touche 🔳 de la télécommande pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur la touche < de la télécommande pour reculer rapidement.
- Appuyez sur la touche 🏓 de la télécommande pour avancer rapidement.
- Appuyez sur la touche I de la télécommande pour lire le fichier précédent.
- Appuyez sur la touche 🛏 de la télécommande pour lire le fichier suivant.

REMARQUE : Pour lire vos fichiers multimédia, assurez-vous d'avoir sélectionné l'icône approprié dans le menu principal LECTURE MULTIMÉDIA. C'est-à-dire que vous ne pouvez lire des fichiers photo qu'en mode PHOTO, des fichiers musicaux qu'en mode MUSIQUE, etc.

Réglages

1. Image

- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu principal.

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner IMAGE dans le menu principal, et la touche OK pour y accéder.

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu IMAGE.

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.

- Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

FRA

🦲 🜒	: 🗉 💿	
Pic	ture	
Picture Mode	Standard	Þ
Brightness		
Contrast		
Sharpness		
Colour		
Tint		
Colour Temperature	Standard	Þ
Aspect Ratio		
AT AF Move De Enter	san Exit Mana Return	

1.1 Mode image

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Mode Picture, puis appuyez sur OK pour sélectionner.

(Options : Standard/Dynamique/Film/User).

1.2 Luminosité/Contraste/Netteté/Couleur/Teinte

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner une option, et les touches GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.

Luminosité : Régler la perception visuelle de l'image entière, cela affecte la luminosité de l'image.

Contraste : Réglage de l'intensité de la luminosité de l'image, mais l'ombre dans l'image reste invariable.

Netteté : Réglage de l'accentuation des détails de l'image.

Couleur : Réglage de la couleur de l'image.

(**REMARQUE** : Le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté sont réglables uniquement lorsque le mode Image est réglé sur « Personnalisé ». La teinte ne peut être réglée que si le système est NTSC.)

1.3 Température de couleur

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner une température de couleur. Cette option permet de modifier la couleur générale de l'image.

(Options : Standard/Froid/Chaud)

Standard : Produit une image vive.

Froid : Produit une image aux teintes bleues douces.

Chaud : Produit une image teintée de rouge.

1.4 Format d'image

B

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Format d'image. Cette option permet de régler le format de l'image vidéo.

- Appuyez sur la touche DROITE pour sélectionner Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

1.5 Réduction de bruit

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Réduction de bruit. Cette option permet de régler la qualité de l'image.

- Utilisez touche DROITE pour sélectionner Élevé/Moyen/Faible/Désactivé.

1.6 Rétroéclairage

- Utilisez les boutons HAUT/BAS pour sélectionner Rétroéclairage. Cette option permet de régler le rétroéclairage de l'image.

1.7 Mode HDMI

Mode Écran (disponible uniquement sur la source HDMI)

2. Menu Son

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner SON dans le menu principal, et la touche OK pour y accéder.



2.1 Mode Son

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner le mode sonore, puis appuyez sur OK pour sélectionner.

(Options : Standard, Film, Musique, Vocal, User.)

Standard : Produit un son équilibré dans tous les environnements.

Film : Renforce les aigus et les graves pour améliorer la qualité sonore.

Musique : Renforce les graves pour obtenir de meilleures graves.

Vocal : Réduit le gain des aigus et des graves pour accentuer les effets vocaux.

User : Sélectionner pour personnaliser les paramètres sonores.

2.2 Graves/Aigus

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner une option, et les touches GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.

Graves : Ajuste l'effet des graves. Augmente ou diminue les sons graves.

Aigus : Ajuste l'effet des aigus. Augmente ou diminue les sons aigus.

(**REMARQUE** : Les aigus et les graves sont réglables uniquement lorsque le mode sonore est réglé sur « User ».)

2.3 Balance

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Balance.
- Utilisez les boutons GAUCHE/DROITE pour ajuster une valeur.

2.4 Surround

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Surround.
- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Activé ou Désactivé.

2.5 AVL

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner AVL, et sélectionnez Activé/Désactivé avec la touche DROITE. Cette option est utilisée pour réduire automatiquement les changements soudains de volume.

2.6 Sortie audio numérique

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Sortie audio numérique, et la touche DROITE pour sélectionner Désactivé, Auto ou PCM.

2. 7 Description audio :

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Description audio, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

- Grâce à cette fonction, les malvoyants peuvent comprendre certaines scènes ou actions par la narration.

B

REMARQUE : La fonction Description Audio ne fonctionne que lorsque les programmes contiennent des informations de narration.

3. Menu Chaîne

B

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner Chaîne dans le menu principal, et la touche OK pour y accéder.

Cha	innel	
Channel Edit	ENTER	>
Favorite List	ENTER	
Country/region	Germany	
Antenna Type	Air	
Auto Search	ENTER	
DTV Manual Search	ENTER	
ATV Manual Search		
LCN On/Off	Off	
Move or Enter	Exit Exit Menu Return	

3.1 Modification des chaînes

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Modification des chaînes, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

3.2 Liste des favoris

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Liste des favoris, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

3.3 Pays/région

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Pays/région, puis la touche DROITE pour effectuer la sélection.

FRA

В

3.4 Type d'antenne

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Type d'antenne, puis la touche DROITE pour effectuer la sélection. (Options : Antenne/câble).

3.5 Recherche automatique

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Recherche automatique, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

3.6 Recherche manuelle TNT

- Utilisez les touches HAUT/DROITE pour sélectionner Recherche manuelle TNT, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

3.7 Recherche manuelle ATV

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Recherche manuelle ATV, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

3.8 LCN

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner LCN, puis la touche DROITE pour confirmer. Activé/désactivé.

- Activez la fonction LCN pour trier et regrouper des programmes.

3.9 Informations sur le signal

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Informations sur le signal, puis la touche DROITE pour accéder à la sous-page.

4. Menu des fonctionnalités

B

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner Fonctionnalité dans le menu principal, puis la touche OK pour y accéder.

🔊 🔹	: 😑 💿
Fea	ture
Lock	ENTER
Language	ENTER
Clock	ENTER
Sleep Timer	Off
Auto Standby	4 Hours
Hearing Impaired	Off
CI Info	
PVR/Timeshift	ENTER
▲▼ ◀► Move oĸ Enter	Exit Exit Menu Return

4.1 Verrouillage

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Verrouillage, puis la touche DROITE pour accéder à la sous-page.

(Le mot de passe initial est 1111. Le mot de passe universel est 4711, si vous oubliez le mot de passe que vous avez défini.)

4.2 Langue

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Langue, puis la touche DROITE pour accéder à la sous-page pour sélectionner la langue OSD souhaitée.

4.3 Horloge

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Horloge, puis la touche DROITE pour accéder à la sous-page.

4.4 Minuterie du sommeil

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Minuterie du sommeil, puis appuyez sur

la touche DROITE pour sélectionner

Désactivé/10 min/20 min/30 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min.

4.5 Veille automatique

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Veille automatique, puis la touche DROITE pour sélectionner Désactivé/4 heures/6 heures/8 heures.

4.6 Malentendants

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Malentendants, puis la touche DROITE pour sélectionner Activé ou Désactivé.

4.7 Informations sur la Cl

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Informations sur la CI, puis la touche DROITE pour accéder à l'affichage des informations sur la CI.

4.8 PVR/Décalage

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner PVR/Contrôle du direct, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

(Sélection de partition/Contrôle du direct auto/Tampon du contrôle du direct/Programmation/Liste/Liste des enregistrements/Début de l'enregistrement)

neshift ENTER	-
ENTER	
1000	
Off	Þ
Auto	Þ
ENTER	Þ
ENTER	•
ENTER	•
	Auto ENTER ENTER EXIT Mena Re

35

В
4.9 HDMI CEC

B

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner HDMI CEC, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

(Commance CEC/Mise en marche automatique du téléviseur/Arrêt automatique de l'appareil :/Préférence de haut-parleur /HDMI ARC/Liste des appareils)

(پ ک	: 😇 💿
Feature - H	IDMI CEC
CEC Control	On
TV Auto Power On	Off
Device Auto Power Off	Off
Speaker Preference	
HDMI ARC	
Device List	ENTER
AT AN Move Conter	Ean Exit Menu Return

5. Menu de configuration

- Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.

- Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour sélectionner Configuration dans le menu principal, puis la touche OK pour y accéder.

MODE D'EMPLOI

S	Setup	
OSD Timer	Never	•
PC Setup		
Blue Screen	Off	
Store Mode	Off	
Reset TV Setting	ENTER	2
Use Time	0D 00H 10M	•
▲▼ ◀ ► Move	Exit Exit Menu Return	

5.1 Minuterie de l'OSD

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Minuterie de l'OSD, puis la touche DROITE pour sélectionner

Jamais/5 secondes/10 secondes/15 secondes/20 secondes/25 secondes/30 secondes.

5.2 PC Setup

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner PC Setup, puis la touche DROITE pour accéder à la sous-page.

5.3 Écran bleu

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Écran bleu, puis la touche Droite pour sélectionner Activé ou Désactivé.

- Si cette option est activée, le fond de l'écran devient bleu si le signal est trop faible ou absent.

5.4 Mode Magasin

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Mode magasin, puis la touche DROITE pour sélectionner On ou Off.

B

5.5 Restaurer les paramètres TV

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Restaurer les paramètres TV, puis la touche DROITE pour accéder au sous-menu.

- Cette option permet de restaurer les paramètres par défaut.

5.6 Durée d'utilisation

- Utilisez les touches HAUT/BAS pour sélectionner Durée d'utilisation.
- Cette option permet d'afficher la durée d'utilisation.

MODES ATV ET AUTRES MODES

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour sélectionner une source d'entrée.

- Pour ces modes, reportez-vous à l'utilisation des menus du mode TNT.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux et sec, la garantie est annulée EN CAS de rayures sur le panneau d'affichage.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M4 × 10 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

Arrière de votre téléviseur



INSTALLATION DU SUPPORT

Votre téléviseur pourrait être emballé avec le socle et l'écran séparés. Avant d'utiliser ce téléviseur, il faut commencer par installer le support conformément aux consignes ci-dessous.

Étape 1

Placez l'écran face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin pour éviter de l'endommager.

Étape 2

Alignez le support avec le bas de l'écran, puis insérez avec force l'extrémité du support jusqu'à ce que l'écran soit complètement assis sur le support.

Étape 3

Serrez les vis fournies avec un tournevis.

REMARQUES :

1) Débranchez toujours la prise d'alimentation avant l'installation ou le retrait du support de l'écran.

 Pour éviter d'endommager l'écran, contactez l'un de nos partenaires pour l'installation ou le retrait du support.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D/f/	24110 CACO4C	
Reference :	24HD-CAC846	
Modèle	DVB-PU1236212HCAT	
Dispositif d'affichage	LED 23,6"	
Résolution	1366 × 768	
Couleurs de l'écran	16,7 M	
Ratio de contraste	3000:1	
Ratio d'aspect	16:9	
Durée de vie	30,000 Heures	
Tuner	DVB-T/DVB-C	
Source d'alimentation	CA 100-240V~50/60 Hz, CC 12 V	
Consommation	Max. 42 W	
Dimensions	553 (L)×166 (P)×370(H) mm	
Poids	Environ 2,2 Kg	
Socle	2 pièces, amovibles	
Température de fonctionnement	-5°C à 35°C	
Alimentation de la	$CC(1) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^$	
télécommande		
Haut-parleur	2 × 3 W	
Verrouillage hôtel	OUI	
Entrée	RF, HDMI, VGA, PC AUDIO, CI+, AV, USB	
Sortie	ÉCOUTEURS, COAXIAL	
FONCTIONS USB	PVR, Timeshift, Lecture multimédia	
	Film : AVI, MPEG 1/2	
Lecture de formats multimédia	Musique : MP3	
USB	Photos : JPG/JPEG	
	Texte : TXT	
Formats VGA pris en charge	Max. XGA	

FICHE PRODUIT RELATIVE À L'ÉNERGIE		
Marque	LISTO	
Déférence	24HD-CAC846	
Reference	(Modèle :DVB-PU1236212HCAT)	
Niveau d'efficacité énergétique	E	
Diagonale de la surface visible de l'écran	61 cm	
Consommation électrique en mode allumé	17 kWb/1 000 b	
(kWh/1000h)	17 KWII/1 000 II	
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<0,5 W	
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	0 W	
Résolution d'écran (pixels)	1366 × 768	





17 kWh/1000h



Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

2019/2013

Français

С



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI.

	Ce symbole indique la tension CC (pour USB seulement).	
2	Ce symbole indique la tension CA.	
\bigtriangleup	Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».	

Français

POUR RÉFÉRENCE

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme	Solution	
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.	
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.	
 Pas de son. Son déformé.	 Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l'aide des touches VOL+/VOL 	
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	 Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur. 	
Aucune touche de commande ne fonctionne (de l'unité et de la télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l'électricité statique ou de certains autres facteurs.)	
Symptôme [TV]	Solution	
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	 Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. Placez l'unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. Effectuez à nouveau la recherche automatique. Essayez une autre chaîne. 	
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	 Vérifiez les réglages audio. Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour rétablir le son. Débranchez le casque. 	
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l'unité provoque une interférence. Déplacez l'unité ou l'équipement	

Appareil sous garantie

- Demandez de l'aide pour votre appareil via le site Web ci-dessus.
- Appelez le service au numéro de téléphone indiqué sur votre reçu/facture.

La garantie fixée à un minimum de 2 ans*, à compter de la date d'achat de l'appareil, couvre les frais de déplacement jusqu'à votre domicile, l'intervention et les pièces de rechange.

* Hors garantie tranquillité d'esprit ou garantie étendue.

AVERTISSEMENT : Les défauts et leurs conséquences résultant d'interventions et/ou de réparations du produit effectuées par l'utilisateur ou un tiers non professionnel ne peuvent donner lieu à l'application de la garantie légale ou commerciale.

Appareil hors garantie

- Les frais de garantie ne sont plus pris en charge, mais une intervention à domicile reste possible.

• Si vous souhaitez réparer l'appareil par vos propres moyens, les pièces détachées sont disponibles via le site web : https://boulanger.sos-accessoire.com/

ATTENTION : Toute intervention et/ou réparation du produit par l'utilisateur ou un tiers non professionnel peut mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.

POUR RÉFÉRENCE

• Pour les particuliers et les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :

- Sources d'alimentation externes
- Télécommandes

• Pour les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :

- Sources d'alimentation internes

- Connecteurs pour recorder des équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blue-Ray)

- Concentrateurs
- Batteries et accumulateur
- Modules DVD/Blue-Ray si disponible
- Modules HD/SSD le cas échéant

Table of contents

English	GETTING START	ED IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCESSORIES FEATURES GENERAL PARTS REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL PREPARATION BASIC CONNECTION
	OPERATIONS	BASIC OPERATIONS FIRST TIME INSTALLATION MEDIA PLAYBACK MAIN MENU ATV AND OTHER MODES
		MAINTENANCE WALL MOUNTING STAND INSTALLATION SPECIFICATIONS TROUBLESHOOTING

SAFETY PRECAUTIONS



The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".



CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.



The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.

English

- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.
 - Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
 - The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object into the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the wall outlet.
- Always turn off the device when not in use. Unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- If the product does not bear the LLL logo, it is a Class I device. It must then be connected to a mains socket with a protective earth connection.



CAUTION -: TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purposes.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
 (Danger of instability : The TV may fall and cause serious bodily injury or death)

English

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, when you dispose of the appliance, it must be separately collected.





To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Δ

DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Sourcing & Creation, declares that the LISTO 24HD-CAC846 TV type radio equipment complies with the directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: https://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm

INFORMATION	
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER -> (*)	You can find information on the models as it is recorded in the product database on the following website by searching for your model ID (*), which is specified on the energy label: https://eprel.ec.europa.eu/

The service life of your appliance is 3 years. During this period, original spare parts will be available to ensure proper operation of the appliance. Vou will find information on repairing your product at this address:

https://www.boulanger.com/info/assistance

Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed black, blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product. Take care not to scratch the screen with fingernails or other hard objects.

A

ACCESSOIRES

User Manual		1
Remote Control		1
Stand	2	2

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

GETTING STARTED

А

FEATURES

23.6" LED Display

This unit has a built-in LED display window to provide clear vision and low radiation.

With Hotel Lock

Support Auto TV Scanning

Support Digital Broadcasting Reception

Support TV Guide Function

Support TELETEXT (Europe) Function

Support USB Multimedia Playback

Support Multi-languages On Screen Display

Support Full Function Remote Control

Support HDMI, AV, VGA, PC AUDIO and CI Input

Support EARPHONE and COAXIAL Output

Support PVR Function

Support TIME SHIFT Function

With Detachable Stand Holder

With External Antenna Jack

With Built-in Speakers

GETTING STARTED

English

GENERAL PARTS

MAIN UNIT



1. LED display screen

2. Remote control sensor / Power indicator- In standby mode the indicator light will display red color; when switching on the unit the indicator light will display blue color.

- 3. Stand holder
- 4. STANDBY button- To turn ON/OFF the TV.

GENERAL PARTS

GENE



- 1. AC Power cord
- 2. COAXIAL output terminal
- 3. CVBS & Audio L/R input terminal
- 4. PC AUDIO input terminal
- 5. VGA input terminal
- 6. HDMI input terminal
- 7. RF input terminal- To connect the external antenna.
- 8. DC Power cord
- 9. CI+ input terminal
- 10. EARPHONE output terminal
- 11. USB input terminal

ENG

GETTING STARTED

REMOTE CONTROL

1 STANDBY

Set the unit in standby mode; press it again to switch it on.

2 TV/RADIO

Switch the unit between TV and Radio.

3 RED button

- 4 GREEN button
- 5 BLUE button
- 6 YELLOW button
- **7 SUBTITLE**

Enable/disable subtitles.

8 TEXT

Display the available Teletext.

9 TVG

Display electronic program guide.

10 HOLD

Hold the Teletext.

11 AUDIO

Switch the available sound-track.

12 M

Start/pause playing.

13 SUBPAGE

Enter Teletext sub-page.

.

Move fast forward.

14 SIZE

Switch Teletext size.

Move fast backward.

15 • (DTV)

Start RECORDING when watching available digital programs.

16

Stop playing.

17 ▶

Play the next file.

INDEX

Display the record list or Teletext index.



GETTING STARTED

REMOTE CONTROL

Play the previous file.

FAV

Display the favorite channels list.

19 MENU

Call out the main menu or return to previous menu.

20 SOURCE

Select desired input source.

21 OK

Confirm selection.

22 ▲/▼/◀/►

Navigation buttons

23 EXIT

Exit the menu page.

24 ASPECT

Press it repeatedly to select desired screen size.

25 MUTE

Mute the sound.

26 VOL +/-

Increase/decrease the volume level.

27 CH +/-

Play the next/previous program.

28 DISPLAY

Display the available program information.

29 Number buttons (0-9)

Input the number information, such as channel number and so on.

30 -/--

Switch the digit when watching TV programs.

31 CD

Return to previous channel.



ENG

13

REMOTE CONTROL PREPARATION

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and – terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.

- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.

- Use two size AAA dry batteries.

NOTE:

• Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.

• If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than about 6m from the remote control sensor and within about 60° of the front of the player (Fig2).

NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.

- Do not point bright light at remote control sensor.

- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.

- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipments.





A

BASIC CONNECTION

• Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.

• Read through the instructions before connecting other equipment.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE



CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.



GETTING STARTED

HDMI CONNECTION



AV (COMPOSITE VIDEO) CONNECTION

CVBS

COAXIAL

L

IN

R

PC AUDIO

VGA

Use coaxial cable (not included) to connect the unit with amplifier or other audio decoding devices for coaxial audio signal output.

HDMI

(ARC)



RF

USB CONNECTION



INSERT A CI CARD



EARPHONE CONNECTION



А

B

MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.

BASIC OPERATIONS

- Press STANDBY button on the unit or remote control to power ON the unit (indicator will glow blue); press it again to power OFF (standby mode) the unit (indicator will glow red).

SELECT DESIRED PROGRAM

- 1. Press CH+ button to play next channel.
- 2. Press CH- button to play previous channel.
- 3. Press number buttons on remote control directly to select desired program.

NOTE: Press -/-- button repeatedly to switch the digit.

VOLUME CONTROL

- Press VOL+ or VOL- to adjust the level of current volume. Available range: 0-100.

MUTE CONTROL

- Press MUTE button to mute the sound, press it again to turn on the sound.

SOURCE SETTING

- Press SOURCE button on the remote control to display the sources list.

- Press UP or DOWN navigation button to select desired input source, and then press OK button to confirm selection.

VIDEO SIZE SETTING

- Press the ASPECT button on the remote control repeatedly to select the VIDEO SIZE directly.

Available options: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

NOTE: The available video size may be different for different input sources.

MULTIAUDIO SETTING

- Press the AUDIO button on the remote control repeatedly to select the desired audio language.

NOTE: To enable this function, make sure that the channel you are viewing supports multi-audio languages.

INFORMATION DISPLAY

- Press the DISPLAY button on the remote control to display information of current programs.

First-time installation

Tuning Setup

- Connect to power source and turn on this TV, logo page will display on the screen.

- Press UP/DOWN navigation buttons on remote control to select the language to be used for menus and message.

- Press OK button on remote control to confirm selection.

Auto Inst	allation
- Setu	up 1 -
Language :	English
	Deutsch
	Français
	Italiano
	Español
😑 Next Page	
▲▼ ◀► Move ∝ E	Enter 🔤 Exit

Country/region

- Press UP/DOWN navigation buttons on remote control to select the country/region you want to.

- Press OK button on remote control to confirm selection.

(Note: When select France and Germany, we need to input a password, the initial password is 1111.)

B

B

Auto Installation		
- Setup 2 -		
Country/region	Germany	
	France	
	Italy	
	Spain	
	Portugal	
🛑 Previous Page	Next Page	
▲▼ ∢ ► Моve ок Е	Enter Exit	

Antenna Type

- Press UP/DOWN navigation buttons on remote control to select Air/Cable.
- Press OK button on remote control to confirm selection.

Auto Installation		
- Setu	ıp 3 -	
Antenna Type	Air	
	Cable	
Previous Page	😑 Next Page	
AT ← Move or E	inter _{Exit} Exit	

Auto Search

- Press UP/DOWN navigation buttons on remote control to select All, ATV, DTV.
- Press OK button on remote control to confirm selection.

_
_

English

Auto Inst	allation
- Setu	up 4 -
Auto Search	All
	ATV
	DTV
Previous Page	
▲▼◀► Move oĸ E	Enter Exit Exit

TV GUIDE (FOR DTV MODE ONLY)

- Press the TVG button on the remote control to display the program guide.

0026 LCI 29/06/2022 06:00-2 La matinale de LCI oublier l'interview po	6:00-29/06/2022 08:30 2 LCI placée sous le signe ew politique d'Elizabeth I		Current affairs None Les matins de LCI de l'info et de la bonne l lartichoux.	29/06/2022 humeur. Sans	07:22 SD 4:3
Wed. 29/06					
CANAL+	•	06:00-08:30	Les matins de LCI		
LCI		08:30-09:00	L'interview politique		
PARIS PREMIERE	5	09:00-12:00	9/12		
CANAL+ SPORT		12:00-15:00	LCI Midi		
CANAL+ CINEMA	8	15:00-18:00	Le Club Le Chatelier		
PLANETE+	(11)	18:00-20:00	24 Heures Pujadas		
CANAL+		20:00-22:00	Ruth Elkrief 2022		
O Daily			PrevDate	NextDate	
Move				Exit	

R

- Press the UP/DOWN navigation button to select a preferred program.
- Press the LEFT/RIGHT navigation button to switch between the left column and right column.
- Press RED button on remote control to switch between Daily and Weekly programme.
- Press GREEN button on remote control to select desired Remind mode, when the cursor is on the right column.
- Press YELLOW button on remote control to display program guide of previous day.
- Press BLUE button on remote control to display program guide of next day.

FAVORITE LIST

- When viewing an available channel, press FAV button on remote control to enter Favorite List menu page.

- Press UP or DOWN navigation button to select preferred channel.

- Press OK button to confirm selection.



QUICK SELECT

- Press OK button on remote control to enter Channel List page directly.

- Press UP or DOWN navigation button to select desired channel.

- Press OK button to confirm selection.



TELETEXT

- Press the TEXT button on the remote control to display the available teletext information and press it repeatedly to stop playing the teletext.

TV/RADIO (FOR DTV MODE ONLY)

- Press the TV/RADIO button on the remote control to switch the unit between TV and radio mode.

Message

Do you want to stop

Recording?

No

Yes

SUBTITLE

- Press the SUBTITLE button on the remote control to select a desired subtitle. (NOTE: To enable this function, make sure that the channel you are viewing supports multi-subtitles.)

RECORDER (FOR DTV MODE ONLY)

- Insert your USB memory device into USB slot first.

Message

Do you want to start Recording?

- When watching digital programs, press • (REC) button on remote control to call out a reminding message ; select "Yes" and press OK button to start recording.

- Press ■ button on remote control to call out a reminding message; select "Yes" and press OK button to stop recording.

Set the Recording Duration Time

Yes

- Press • (REC) button on remote control to call out a reminding message ; select "Yes" and press OK button on to start recording.

No

- Press • (REC) button again to call out Rec Duration Time, and set your desired recording time by pressing number buttons on remote control.



B

B

TIMESHIFT (FOR DTV MODE ONLY)

- Insert your USB memory device into USB slot first.
- When watching digital programs, press ▶I button to call out reminding message; select "Yes" and press OK button to enable timeshift function.

- Press ■ button on remote control to call out a reminding message; select "Yes" and press OK button to stop timeshift.

MEDIA PLAYBACK

- Insert a USB memory device into USB slot.
- Press SOURCE button on the unit or remote control to switch this unit to USB mode.
- Press the LEFT/RIGHT navigation button to move the cursor.
- Press EXIT button on remote control to return to previous menu page.

			E	
Photo	Music	Movie	E-Book	

ΡΗΟΤΟ

- Press the LEFT/RIGHT navigation button to select "Photo" in the main menu and press the OK button to enter it.

- Use the navigation buttons to select the desired folder or file.

- To delete files, press the RED button on remote control to call out reminding message and select "Yes" to delete files.

English

B

- Press navigation button to select a file that you want and press the **I** button to start playback.

- Press
button to stop playback.

- Press the OK button to call out the tool bar below. Use the navigation buttons to select a desired option and press OK to confirm it.

- Press the EXIT button to dismiss the tool bar.



MUSIC

- Press the LEFT/RIGHT navigation button to select "Music" in the main menu and press the OK button to enter it.

- Use navigation buttons to select a desired folder or file.

- To delete files, press the RED button on remote control to call out reminding message and select "Yes" to delete files.

- Press navigation button to select a file that you want.
- Press the ►II button to start playback.
- Press the EXIT button to return.

ENG
OPERATIONS

B

	Music
C:	
🛨 Return	
Android	
LOST.DIR	
PVR	
System Volume Information	006/008
bug	7 ,06MB
Music1.mp3	
Music2.mp3	
🛑 Delete	
AT I Move CH+- Pag	ge+/- ок Enter ^{Exit} Exit

MOVIE

- Press the LEFT/RIGHT navigation button to select "Movie" in the main menu and press the OK button to enter the selection.

- Use the navigation buttons to select a desired folder or file.

- To delete files, press the RED button on remote control to call out reminding message and select "Yes" to delete files.

- Press navigation button to select a file that you want and press the **I** button to start playback.

- Press the OK button to call out the tool bar below. Use the navigation buttons to select a desired option and press OK to confirm it.

- Press the EXIT button to return.



E-Book

- Press the LEFT/RIGHT navigation button to select "E-Book" in the main menu and press the OK button to enter the selection.

- Use navigation buttons to select a desired folder or file.

- To delete files, press the RED button on remote control to call out reminding message and select "Yes" to delete files.

E-Book	
C:	
neturn	
Android	
LOST.DIR	
PVR	
System Volume Information	001/005
bug	
	8
😑 Delete	
▲▼ ↔ Move CH+- Page+/-	oĸ Enter ₅xit Exit

- Press navigation button to select a file that you want and press the **I** button to start playback.

- Press Red button to Add/delete the bookmark.
- Press Green button to enter the desired page directly.
- Press Yellow button to list the pages with bookmark.
- Press Blue button to show the playlist.
- Press the EXIT button to return.



B

ENG

Remote control operations when playing multimedia files:

- Press the I button on the remote control to play or pause playing.
- Press the button on the remote control to stop playing.
- Press the *st* button on the remote control to move fast backward.
- Press the >> button on the remote control to move fast forward.
- Press the I button on the remote control to play the previous file.
- Press the **>>** button on the remote control to play the next file.

NOTE: To play your multimedia files, make sure you have selected the correct icon in the main menu of MEDIA PLAYBACK. That is to say, you can only play Photo files in PHOTO mode, Music files in MUSIC mode, and so on.

Settings

1. Picture

- Press MENU button on remote control to display the main menu.
- Press LEFT/RIGHT button to select PICTURE in the main menu, then press OK button to enter.
- Press UP/DOWN button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
- Press LEFT/RIGHT button to adjust.
- After finishing your adjustment, press MENU button to return back to the previous menu.

B

English

🦲 🔿	: 🕄 💿	
Pict	ture	
Picture Mode	Standard	
Brightness		
Contrast		
Sharpness		
Colour		
Tint		
Colour Temperature	Standard	
Aspect Ratio		
ATT Move Con Enter	sur Exit Manu Return	

1.1 Picture Mode

- Press UP/DOWN button to select Picture Mode, then press OK button to select. (Options: Standard/Dynamic/Movie/User)

1.2 Brightness/Contrast/Sharpness/Colour/Tint

- Press UP/DOWN button to select option, then press LEFT/RIGHT button to adjust. **Brightness:** Adjust the visual perception output of the entire picture, it will effect the luminousness of the picture.

Contrast: Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Sharpness: Adjust the peaking in the details of the picture.

Colour: Color adjustment of picture.

(NOTE: Brightness, Contrast, Sharpness and Colour are adjustable only when Picture Mode is "User". Tint is adjustable only for NTSC system.)

1.3 Colour Temperature

- Press UP/DOWN button to select Colour Temperature. This item is to change the overall color cast of the picture.

(Options: Standard/Cool/Warm)

Standard: Produces a vivid image.

Cool: Produces a gentle blue-hued image.

Warm: Produces a red-hued image.

ENG

1.4 Aspect Ratio

- Press UP/DOWN button to select Aspect Ratio. This item is used to adjust the video size. - Press RIGHT button to select Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

1.5 Noise Reduction

- Press UP/DOWN button to select Noise Reduction. This item is used to improve the quality of the picture.

- Press RIGHT button to select High/Middle/Low/Off.

1.6 Backlight

- Press UP/DOWN button to select Backlight. This item is to adjust image backlight.

1.7 HDMI Mode

Screen Mode(It only available on HDMI source.)

2. Sound Menu

- Press MENU button to display the main menu.
- Press LEFT/RIGHT button select SOUND in the main menu, then press OK button to enter.

So	und
Sound Mode	Standard
Bass	
Treble	
Balance	0
Surround	Off
AVL	Off
Digital Audio Out	Off
Audio Description	
▲▼ ◀► Move oĸ Enter	Exit Exit Monu Return

2.1 Sound Mode

- Press the UP/DOWN button to select Sound Mode, then press OK button to select. (Options: Standard, Movie, Music, Speech, User.)

Standard: Produces a balanced sound in all environment.

Movie: Enhance treble and bass for a rich sound experience.

Music: Increase bass again for better bass.

Speech: Reduce treble and bass gain to accentuate vocal effects.

User: Select to customize sound settings.

2.2 Bass/Treble

Press UP/DOWN button to select option, then press LEFT/RIGHT button to adjust.
 Bass: Adjust the bass effect. Increased or decreases lower-pitched sounds.
 Treble: Adjust the treble effect. Increases or decreases high-pitched sounds.
 (NOTE: Bass and Treble are adjustable only when Sound Mode is "User".)

2.3 Balance

- Press UP/DOWN button to select Balance.

- Press LEFT/DOWN button to adjust the value.

2.4 Surround

- Press UP/DOWN button to select Surround.
- Press LEFT/DOWN button to select On or Off.

2.5 AVL

- Press UP/DOWN button to select AVL, and press RIGHT to select On/Off. This item is used to reduces sudden volume changes automatically.

2.6 Digital Audio Out

- Press UP/DOWN button to select Digital Audio Out, then press RIGHT button to select Off/Auto/PCM.

2. 7 Audio Description

- Press UP/DOWN button to select Audio Description, then press RIGHT button to enter sub-page.

- For Visual Impaired users, this function can assist then to know a certain scene or action through the narration.

NOTE: Audio Description function works only when you are viewing programs that contain related narration information.

ENG

3. Channel Menu

- Press MENU button to display the main menu.

- Press LEFT/RIGHT button select Channel in the main menu, then press OK button to enter.

Cha	nnel	
Channel Edit	ENTER	
Favorite List	ENTER	
Country/region	Germany	
Antenna Type	Air	
Auto Search	ENTER	
DTV Manual Search	ENTER	
ATV Manual Search		
LCN On/Off	Off	
▲▼◀▶ Move oĸ Enter	Exit Exit Menu Return	

3.1 Channel Edit

- Press UP/DOWN button to select Channel Edit, then press RIGHT button to enter sub-menu.

3.2 Favorite List

- Press UP/DOWN button to select Favorite List, then press RIGHT button to enter sub-menu.

3.3 Country/region

- Press UP/DOWN button to select Country/region, then press RIGHT button to select.

3.4 Antenna Type

- Press UP/DOWN button to select Antenna Type, then press RIGHT button to select. (Options: Air/Cable).

English

3.5 Auto Search

- Press UP/DOWN button to select Auto Search , then press RIGHT button to enter sub-menu.

3.6 DTV Manual Search

- Press UP/RIGHT button to select DTV Manual Search , then press RIGHT button to enter sub-menu.

3.7 ATV Manual Search

- Press UP/DOWN button to select ATV Manual Search , then press RIGHT button to enter sub-menu.

3.8 LCN

- Press UP/DOWN button to select LCN, then Press RIGHT button to select LCN: On/Off.

- Turn on the LCN for sorting and grouping programs.

3.9 Signal Information

- Press UP/DOWN button to select Signal Information, then Press RIGHT button to enter sub-page.

4. Feature Menu

- Press MENU button to display the main menu.
- Press LEFT/RIGHT button select Feature in the main menu, then press OK button to enter.

	• 😑 💿	
Fea	ature	
Lock	ENTER	
Language	ENTER	
Clock	ENTER	
Sleep Timer	Off	
Auto Standby	4 Hours	
Hearing Impaired	Off	
CI Info		
PVR/Timeshift	ENTER	
▲▼ ◀ ► Move ok Enter	Exit Exit Menu Return	

4.1 Lock

- Press UP/DOWN button to select Lock, then press RIGHT button to enter sub-page. (The initial password is 1111. The universal password is 4711 if you forget the password you set.)

4.2 Language

- Press UP/DOWN button to select Language, then press RIGHT button to enter sub-page to select preferred OSD language.

4.3 Clock

- Press UP/DOWN button to select Clock, then press RIGHT button to enter sub-page.

4.4 Sleep Timer

- Press UP/DOWN button to select Sleep Timer, then press RIGHT button to enter to select Off/10mins/20mins/30mins/60mins/90mins/120mins/180mins/240mins.

English

В

English

4.5 Auto Standby

- Press UP/DOWN button to select Auto Standby, then press RIGHT button to enter to select Off/4 Hours/6 Hours/8 Hours.

4.6 Hearing Impaired

- Press UP/DOWN button to select Hearing Impaired, then press RIGHT button to enter to select On or Off.

4.7 CI Info

- Press UP/DOWN button to select CI Info, then press RIGHT button to enter to display the CI information.

4.8 PVR/Timeshift

- Press UP/DOWN button to select PVR/Timeshift, then press RIGHT button to enter to enter sub-menu.

(Parition Select/Auto Timeshift/Timeshift Buffer/Schedule List/Record List/Recorder Start)

			E	
	Featu	ure - PVR/Tin	reshift	
Partition Sele	ect		ENTER	
Auto Timesh	ift		Off	
Timeshift Bu	ffer		Auto	Þ
Schedule Lis	đ		ENTER	Þ
Record List			ENTER	
Recorder Sta	art		ENTER	
 Move 	o≺ En	iter Exit	Exit Men	Return

English

4.9 HDMI CEC

- Press UP/DOWN button to select HDMI CEC, then press RIGHT button to enter to enter sub-menu.

(CEC Control/TV Auto Power ON/Device Auto Power Off/Speaker Preference/HDMI ARC/Device List)

🔹 🔹	: 😑 💿	
Feature - H	IDMI CEC	
CEC Control	On	Þ
TV Auto Power On	Off	Þ
Device Auto Power Off	Off	Þ
Speaker Preference		
HDMI ARC		
Device List	ENTER	
▲▼ <> Move Enter	Exit Menu Return	

5. Setup Menu

- Press MENU button to display the main menu.
- Press LEFT/RIGHT button select Setup in the main menu, then press OK button to enter.

	(م				•	
		Setu	c			
OSD Timer				Never		Þ
PC Setup						
Blue Screen				Off		
Store Mode				Off		
Reset TV Se	tting			ENTER		
Use Time			0	D 00H 10	M	
▲▼◀► Move	ок Еп	ter	Exit Exi	t Menu	Return	

5.1 OSD Timer

- Press UP/DOWN button to select OSD Timer, then press RIGHT button to enter to select Never/5 Seconds/10 Seconds/15 Seconds/20 Seconds/25 Seconds/30 Seconds.

5.2 PC Setup

- Press UP/DOWN button to select PC Setup, then press OK button to enter to sub-page.

5.3 Blue Screen

- Press UP/DOWN button to select Blue Screen, then press RIGHT button to enter to select On or Off.

- The screen background will turn blue at very weak or no signal condition, if Blue Screen in On.

5.4 Store Mode

- Press UP/DOWN button to select Store Mode, then press RIGHT button to enter to select On or Off.

B

5.5 Reset TV Setting

- Press UP/DOWN button to select Reset TV Setting, then press RIGHT button to enter sub-menu.

- This item is used to reset to factory default settings.

5.6 Use Time

- Press UP/DOWN button to select Use Time.
- This item is used to display the usage time.

ATV AND OTHER MODES

- Press the SOURCE button on the remote control to select a desired input source.

- For these modes, please refer to the menu operations of DTV mode.

р English

MAINTENANCE

• Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.

• If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth.

• Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.

• Wipe the player with a dry, soft cloth IN CASE there are scratches on the display panel the warranty is void.

WALL MOUNTING

• Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.

• Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.

• Use standard M4*10mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV



FOR REFERENCE

STAND INSTALLATION

Your TV may be packaged with the Stand and the Cabinet separated. Before enjoying this TV, please carry out the Stand Installation according to the instructions below.

Step 1

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

Step 2

Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.

Step 3

Tighten the included screws with a screw driver.

NOTES:

 Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
 To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand.



FOR REFERENCE

SPECIFICATIONS

Reference.	24HD-CAC846
Model	DVB-PU1236212HCAT
Display Device	23.6" LED
Resolution	1366×768
Display Colors	16.7M
Contrast Ratio	3000 :1
Aspect Ratio	16 :9
Life Time	30,000 Heures
Tuner	DVB-T / DVB-C
Power Source	AC 100-240V~50/60Hz, DC 12V
Power Consumption	Max.42W
Measurement	553(L)×166 (P)×370(H) mm
Weight	Approx.2.2 Kg
Stands	2 pcs, removable
Operation Temperature	-5°C to 35°C
Power of Remote Control	DC 1.5V×2 (2 piles LR03/AAA non fournies)
Speaker	2×3W
Hotel Lock	YES
Input	RF, HDMI, VGA, PC AUDIO, CI+, AV, USB
Output	EARPHONE,COAXIAL
USB Functions	PVR, Timeshift, Multimedia play
	Film : AVI, MPEG 1/2
USB Multimedia Playback	Music : MP3
Format	Photos : JPG / JPEG
	Text : TXT
Supported VGA formats	Max. XGA

С

FOR REFERENCE

English

FICHE PRODUIT RELATIVE A L'ENERGIE Brand LISTO 24HD-CAC846 Refrence (Model:DVB-PU1236212HCAT) Energy Efficiency Grade Е Visual Screen Diagonal 61 cm Power consumption in Operation mode (kWh/1000h) 17 kWh/1000h Power consumption in Standby mode (W) <0.5W Power consumption in Shutdown mode (W) 0W Screen resolution (pixels) 1366×768







Specifications are subject to change without notice.

2019/2013

ENG





The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI.

	This symbol indicates DC Voltage (for USB only).
2	This symbol indicates AC Voltage.
\bigcirc	This symbol indicates "Indoor use only".

English

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet.
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly.
No sound.Distorted sound.	 Ensure that the equipment is connected properly. Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	 Check the batteries are installed with the correct polarities. The batteries are exhausted: Replace them with new ones. Point remote control at the remote control sensor and operate it again. Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective.	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom(TV)	Remedy
No or poor picture.	 Adjust antenna or use an external antenna. Relocate the unit near a window (if inside a building). Move units away from this product that causes interference. Do Auto Tuning again. Try another channel.
No sound or poor sound.	 Check the audio settings. Press MUTE button on remote control to cancel mute function. Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

Device under warranty

- Request support for your device through the website above.

- Call the service via the telephone number specified on your receipt / invoice.

The warranty set at a minimum of 2 years * after the new purchase of the device covers travel costs to your home, intervention and spare parts.

* Excluding the peace of mind guarantee or extended guarantee.

WARNING: Defects and their consequences resulting from interventions and/ or repairs to the product carried out by the user or a non-professional third party cannot give rise to the application of the legal guarantee or commercial.

Device out of warranty

- Coverage of costs is no longer covered, but intervention at home remains possible.
- If you wish to work on the device by your own means, the spare parts are accessible via the site web: https: //boulanger.sos-accessoire.com/

CAUTION: Any intervention and/ or repair of the product by the user or a third party not professional can jeopardize the safety of people and property.

• For individuals and professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date purchase of the new device and according to the specificities of the device:

- External power sources
- Remote controls

• For professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date of purchase of the new device and according to the specific features of the device:

- Internal power sources
- Connectors to connect external equipment (cable, antenna, USB, DVD and Blue-Ray)
- Capacitors
- Batteries and accumulator
- DVD/ Blue-Ray modules if applicable
- HD/ SSD modules if applicable