

Série VA259HGA Moniteur LCD

Guide de l'utilisateur





Table des matières

Certific	ation TC	0	iii					
Avertis	Avertissements iv							
Informa	nformations de sécuritévi							
Soin &	Nettoyag	je	ix					
1.1	Bienven	u !	1-1					
1.2	Contenu	de la boîte	1-1					
1.3	Assemb	lage du moniteur	1-2					
1.4	Branche 1.4.1 1.4.2	ment des câbles Arrière du moniteur LCD Figure des six côtés	 1-3 1-3 1-4					
1.5	Présenta 1.5.1 1.5.2	ation du moniteur Utilisation des boutons de contrôle Fonction du support/de la base	1-5 1-5 1-6					
2.1	Détache	r le bras / support (pour support mural VESA)	2-1					
2.2	Réglage	du moniteur	2-2					
3.1	Menu OS 3.1.1 3.1.2	SD (Affichage à l'écran) Comment faire pour reconfigurer Présentation des fonctions de l'OSD	 3-1 3-1 3-2					
3.2	Spécifica	ations	3-11					
3.3	Guide de dépannage (FAQ)3-12							
3.4	Liste des	s fréquences supportées	3-13					

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication y compris les produits et le logiciel décrit dans ce document, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système d'interrogation ou traduite dans une langue quelconque sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie du produit ou service ne sera pas prolongée si : (1) le produit a été réparé, modifié ou altéré, sauf si les réparations, modifications ou altérations ont été autorisées par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit a été effacé ou n'est plus lisible.

ASUS FOURNIT CE MANUEL TEL QUEL SANS GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE OU DE COMPATIBILITE A DES FINS PARTICULIERES. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION, EMPLOYEÉS OU AGENTS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CIRCONSTANCIELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR MANQUE À GAGNER, PERTES COMMERCIALES, PERTE DE JOUISSANCE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION D'EXPLOITATION ET AUTRES), MÊME SI ASUS A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES D'UR MANQUE À CONTENUE DANS LE PRÉSENT MANUEL OU PRODUIT.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL SONT FOURNIES À TITRE D'INFORMATION UNIQUEMENT ET SONT SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS. ELLES NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ OU NI AUCUN ENGAGEMENT POUR DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES QUI PEUVENT APPARAITRE DANS LE PRÉSENT MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Les noms de produits et d'entreprises qui apparaissent dans le présent manuel peuvent ou non être des marques commerciales ou droits d'auteurs enregistrés de leurs sociétés respectives et ne sont utilisés qu'à titre d'identification et d'explication et au bénéfice de leurs propriétaires, sans intention de contrevenance.

Certification TCO

A third-party certification according to ISO 14024





Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at **tcocertified.com.** On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Avertissements



REMARQUE : Ce moniteur est certifié ENERGY STAR.

Ce produit est qualifié ENERGY STAR avec ses paramètres par défaut qui peuvent être restaurés à l'aide de la fonction « Factory Reset » du menu OSD. La modification des paramètres d'usine par défaut ou l'activation d'autres fonctionnalités peut augmenter la consommation électrique, qui peut alors dépasser les limites spécifiées par ENERGY STAR.

Déclaration de la Commission Fédérale des Télécommunications (FCC)

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est permise sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit pouvoir accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de Classe B suivant la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences indésirables à la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement observer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur une prise secteur ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour de l'aide.

Déclaration de la commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de sons radio depuis des appareils numériques, définies dans le règlement sur les interférences radio de la commission canadienne des communications.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

EHC

Déclaration de conformité

Cet appareil respecte les exigences énoncées dans la directive du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU), la directive basse tension (2014/35/EU), la directive ErP (2009/125/EC) et la directive RoHS (2011/65/EU). Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes harmonisées pour les équipements des technologies de l'information, ces normes harmonisées ayant été publiées sous les directives du Journal Officiel de l'Union européenne.

Déclaration sur le symbole DEEE

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. À la place, il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements en les remettant à un point de collecte désigné en vue du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribuent à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés à des fins de recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



	ASUS CONTACT INFORMATION									
•	ASUSTeK (Computer Inc.	 ASUS Computer International (America) 			ASUS Computer	r GmbH (Germany and Austria)			
	Address	1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist.,	Address	48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA		Address	Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany			
		Taipei City 112, Taiwan	Telephone	+1-510-739-3777		Telephone	+49-1805-010920			
	Telephone +	+886-2-2894-3447	Fax	+1-510-608-4555 http://usa.asus.com/		Website	http://www.asus.de/			
	Fax	+886-2-2894-7798	Website			Online Contact	http://www.asus.de/sales			
	E-mail	info@asus.com.tw								
	Website	http://www.asus.com.tw/								
			 Technical Support 	ort	•	Technical Support				
•	 Technical Support 		Telephone	+1-812-282-2787 (English Only)		Telephone	+49-1805-010923			
Telephone		+86-21-38429911		+1-905-370-2787 (French Only)		Support Fax	+49-2102-959911			
			Online Support	http://support.asus.com/		Online Support	http://support.asus.com/			

Informations de sécurité

- Avant d'installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation qui accompagne la boîte.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez jamais le moniteur à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du moniteur. Les hautes tensions dangereuses à l'intérieur du moniteur peuvent entraîner de graves blessures corporelles.
- Si l'alimentation électrique est cassée, n'essayez pas de la réparer par vousmême. Contactez un technicien de réparation qualifié ou un revendeur.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés et que les câbles électriques ne sont pas endommagés. Si vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre revendeur.
- Les fentes et les ouvertures à l'arrière ou sur le dessus du boîtier sont prévues pour la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez jamais l'appareil près ou sur un radiateur ou une source de chaleur à moins qu'il y ait une ventilation appropriée.
- Le moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique fourni dans votre maison, consultez votre revendeur ou la société locale d'électricité.
- Utilisez la prise électrique appropriée qui est conforme aux normes électriques locales.
- Ne surchargez pas les fils d'alimentation ou les rallonges. Une surcharge peut engendrer un incendie ou une électrocution.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide. Placez le moniteur sur une surface stable.
- Débranchez l'appareil lors des orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Ceci protégera le moniteur contre les dommages liés aux surtensions.
- N'insérez jamais des objets et ne renversez jamais du liquide dans les fentes du boîtier du moniteur.
- Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, n'utilisez le moniteur qu'avec des ordinateurs listés UL qui possèdent des réceptacles configurés appropriés marqués entre 100 ~ 240V CA.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facile d'accès.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec le moniteur, contactez un réparateur qualifié.
- Fournissez une connexion de mise à la terre avant de brancher la prise principale sur le secteur. Lorsque vous débranchez une connexion de mise à la terre, veuillez la débrancher seulement après avoir débranché la prise principale du secteur.

AVERTISSEMENT

Une utilisation d'un casque ou d'écouteurs autres que ceux spécifiés peut entraîner une perte auditive en raison de pressions sonores excessives.

Veuillez vérifier que le système de distribution de l'installation du bâtiment inclut un disjoncteur de 120/240V, 20A (maximum).

Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche de raccordement à 3 broches, branchez la fiche dans une prise de courant à 3 broches reliée à la terre (masse). Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre est un dispositif de sécurité important.

Pour éviter tout choc électrique, utilisez toujours le cordon d'alimentation et la fiche avec une prise de courant correctement reliée à la terre.

Risque de stabilité.

Le produit peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Pour éviter toute blessure, ce produit doit être solidement fixé au plancher/au mur conformément aux instructions d'installation.

Le produit peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. Beaucoup de blessures, en particulier aux enfants, peuvent être évités en prenant des précautions simples comme celles qui suivent :

Utilisez TOUJOURS des armoires, des supports ou des méthodes d'installation recommandées par le fabricant de l'ensemble de produits.

Utilisez TOUJOURS des meubles qui peuvent supporter le produit en toute sécurité.

Assurez-vous TOUJOURS que le produit ne dépasse pas du meuble où il est installé.

Expliquez TOUJOURS aux enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le produit ou ses boutons.

Faites TOUJOURS cheminer les cordons et les câbles connectés à votre produit afin qu'on ne puisse pas trébucher dessus, les tirer ou les emporter.

NE placez JAMAIS un produit dans un endroit instable.

NE placez JAMAIS le produit sur des meubles hauts (par exemple des armoires ou des bibliothèques) sans ancrage à la fois du meuble et du produit sur un support approprié.

NE placez JAMAIS le produit sur un tissu ou autre matériau entre le produit et le meuble où il est installé.

NE placez JAMAIS d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du produit ou du meuble sur lequel le produit est installé.

Si le produit existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Une pression acoustique excessive sur des écouteurs ou un casque peut entraîner une perte auditive. Le réglage de l'égaliseur au maximum augmente la tension de sortie des écouteurs et du casque et donc le niveau de pression acoustique.

Déclaration sur la restriction des substances dangereuses (Inde) Ce produit est conforme aux « Règlements (de gestion) indiens sur les déchets électroniques 2016 » qui interdisent l'utilisation de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBBs) ou de polybromodiphényléthers (PBDEs) dans des concentrations dépassant 0,1 % en poids dans les matériaux homogènes et 0,01 % en poids dans les matériaux homogènes pour le cadmium, en dehors des exceptions prévues par l'Annexe 2 du Règlement.

Soin & Nettoyage

- Avant de soulever ou de déplacer votre moniteur, il est préférable de débrancher les câbles et le cordon d'alimentation. Suivez les bonnes techniques de levage quand vous soulevez le moniteur. Quand vous soulevez ou transportez le moniteur, tenez les bords du moniteur. Ne soulevez pas le moniteur en tenant le support ou le cordon d'alimentation.
- Nettoyage. Éteignez votre moniteur et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif. Les tâches rebelles peuvent être enlevées avec un chiffon légèrement imbibé d'une solution détergente douce.
- Évitez d'utiliser un nettoyant contenant de l'alcool ou de l'acétone. Utilisez un produit de nettoyage prévue pour les écrans LCD. N'aspergez jamais de nettoyant directement sur l'écran car il pourrait goutter dans le moniteur et entraîner un choc électrique.

Les symptômes suivants sont normaux avec le moniteur :

- En raison de la nature de la lumière fluorescente, l'écran peut scintiller pendant la première utilisation. Eteignez le commutateur d'alimentation et rallumez-le pour vous assurer que le vacillement disparaît.
- Il se peut que vous trouviez l'écran irrégulièrement lumineux selon le motif de bureau que vous utilisez.
- Lorsque la même image reste affichée pendant de nombreuses heures, une image résiduelle peut rester visible sur l'écran même lorsque l'image a été changée. L'écran récupérera lentement ou vous pouvez éteindre le commutateur d'alimentation pendant des heures.
- Lorsque l'écran devient noir ou clignote, ou qu'il ne s'allume plus, contactez votre revendeur ou un centre de réparation pour remplacer les pièces défectueuses. Ne réparez pas l'écran vous-même !

Conventions utilisées dans ce guide



AVERTISSEMENT : Informations pour éviter de vous blesser en essayant de terminer une tâche.



PRÉCAUTION : Informations pour éviter d'endommager les composants en essayant de terminer une tâche.



IMPORTANT : Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer une tâche.



REMARQUE : Astuces et informations supplémentaires pour aider à terminer un tâche.

Où trouver plus d'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour les informations supplémentaires et pour les mises à jour de produit et logiciel.

1. Sites Web de ASUS

Les sites Web internationaux d'ASUS fournissent des informations mises à jour sur les produits matériels et logiciels d'ASUS. Référez-vous à http://www.asus.com

2. Documentation en option

Votre emballage produit peut inclure une documentation en option qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie de l'emballage standard.

3. Protégez vos yeux avec les moniteurs ASUS EYE CARE

Les derniers moniteurs ASUS sont dotés de technologies exclusives de Filtre de lumière bleue et de suppression du scintillement pour préserver la santé de vos yeux dans le monde numérique d'aujourd'hui. Référez-vous à

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Services de récupération

Les programmes de recyclage et de récupération ASUS proviennent de notre engagement au plus haut niveau pour la protection de notre environnement. Nous croyons qu'offrir des solutions pour nos clients leur permet de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants et les matériaux d'emballage. Rendez-vous sur http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour les détails de recyclage concernant les informations des différentes régions.

1.1 Bienvenu !

Merci d'avoir acheté un moniteur LCD d'ASUS® !

Le dernier moniteur à écran LCD large d'ASUS offre un affichage plus net, plus large et plus lumineux, en plus de toute une gamme de fonctions qui améliorent votre séance de visionnage.

Avec ces fonctions du moniteur, vous pouvez profiter du confort et vous régaler d'une expérience visuelle !

1.2 Contenu de la boîte

Vérifiez que tous les éléments suivants sont présents dans la boîte :

- ✓ Moniteur LCD
- ✓ Support du moniteur
- ✓ Base du moniteur
- ✓ Guide de mise en route
- ✓ Carte de garantie
- Cordon d'alimentation*
- ✓ Câble HDMI*

15

- ✓ Câble VGA (optionnel)*
- ✓ Autocollants de support de téléphone
 - Si l'un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez immédiatement votre revendeur.
 - * Également les pièces remplaçables requises par la certification TCO.

1.3 Assemblage du moniteur

Pour assembler le moniteur :

- 1. Placez le moniteur face en bas sur une surface douce et lisse et faites attention à ne pas rayer ou endommager l'écran. Fixez la colonne de base sur le moniteur et faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
- 2. Attachez la base sur le support, puis tenez-les avec deux mains et insérez fermement le support dans le couvercle. Ajustez le moniteur pour que l'angle soit confortable.



1.4 Branchement des câbles

1.4.1 Arrière du moniteur LCD



- 1. Port d'entrée CA
- 2. Port HDMI
- 3. Port VGA
- 4. Entrée de ligne
- 5. Sortie casque
- 6. Verrou Kensington

1.4.2 Figure des six côtés

VA259HGA UNITÉ : mm [pouces]



1.5 Présentation du moniteur

1.5.1 Utilisation des boutons de contrôle

Utilisez les boutons de contrôle à l'arrière du moniteur pour régler les paramètres de l'image.



- 1. Indicateur d'alimentation :
 - Les couleurs du voyant d'alimentation sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

État	Description
Blanc	Marche
Orange	Mode Veille
Arrêt	Arrêt

- 2. Bouton Central :
 - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu OSD.
- 3. Touche Gauche :
 - Quitte le menu OSD ou retourne au niveau précédent.
- 4. Touche Droite :
 - Touche de raccourci Mise Hors Tension.
 - Accède à l'option du niveau suivant.

- 5. Touche Haut :
 - Touche de raccourci Entrée.
 - Déplace l'option vers le haut ou augmente la valeur de l'option.
- 6. Touche Bas :
 - Touche de raccourci d'économie d'énergie
 - Déplace l'option vers le bas ou diminue la valeur de l'option.
 - Touche de raccourci Verrouillage des touches. Appuyez et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Verrouillage des touches.



 Vous pouvez appuyer sur la touche 5 directions dans n'importe quelle direction pour allumer le moniteur.

1.5.2 Fonction du support/de la base



- 1. Gestion des câbles
 - Vous pouvez arranger les câbles à l'aide de la fente de gestion des câbles.
- 2. Support de téléphone :
 - La taille du support de téléphone est de 12,7 x 184,7 mm. Assurez-vous que votre appareil s'insère dans la rainure.
 - Vous pouvez coller les autocollants du support de téléphone à l'intérieur de la face avant de la rainure afin de protéger votre appareil.

2.1 Détacher le bras / support (pour support mural VESA)

Le bras démontable de ce moniteur est conçu spécialement pour un montage mural VESA.

Pour démonter le bras/le support

- Débranchez les câbles d'alimentation et de signal. Posez délicatement l'avant du moniteur face vers le bas sur une table propre recouverte d'un chiffon doux afin d'éviter tous dégâts.
- 2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle d'une main, tout en tenant le support avec l'autre, et tirez horizontalement vers l'arrière.



*Support Vesa : 100 x 100mm

*Taille des vis: M4 x 10mm

2.2 Réglage du moniteur

- Pour une vision optimale, il est recommandé d'avoir une vision de face sur le moniteur, ensuite réglez l'angle du moniteur pour qu'il soit confortable.
- Tenez le pied pour empêcher le moniteur de tomber quand vous le changez d'angle.
- Vous pouvez ajuster l'angle du moniteur de +23° à -5°.



3.1 Menu OSD (Affichage à l'écran)

3.1.1 Comment faire pour reconfigurer

/ISUS	VA259HGA 1920 x 1080 ∣ 120 Hz	Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65
Splendid	Mode Standard Mode sRGB			27.10 57.52
EyeCare	Mode Paysage Mode Cinéma Mode Jeu		ASUS Displi	ayWidget Center
Image	Mode Vue Nocturne Mode Lecture Mode Sombre			
Entrée T	c()》) Volume 50		4 ⊕ Bac	k/Exit (⊕) Enter

- 1. Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu OSD.
- Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour vous déplacer entre les différentes options du Menu. Lorsque vous allez d'une icône à une autre, le nom de l'option est mis en surbrillance.
- 3. Pour sélectionner l'élément en surbrillance dans le menu, appuyez à nouveau sur la touche centrale.
- 4. Appuyez sur les boutons ▼ et ▲ pour sélectionner le paramètre désiré.
- Appuyez sur la touche centrale pour afficher la barre de réglage, puis sur les boutons ▼ ou ▲ pour effectuer les modifications en fonction des indicateurs dans le menu.

3.1.2 Présentation des fonctions de l'OSD

1. Splendid

Cette fonction contient huit sous-fonctions que vous pouvez sélectionner en fonction de votre préférence.

/ISUS	│ VA259HGA │ 1920 x 1080 │ 120 Hz	Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65		
Splendid	Mode Standard					
EyeCare	Mode Paysage Mode Cinéma					
Couleur	Mode Jeu Mode Vue Nocturne		ASUS Displa	ayWidget Center m More		
	Mode Lecture Mode Sombre					
Entrée	⊲∫ ≫) Volume 50		√ ⊕ Baci	d/Exit (⊕) Enter		

- Mode Standard : Le meilleur choix pour modifier des documents avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- Mode sRGB : C'est le meilleur choix pour afficher les photos et les images venant des PC.
- Mode Paysage : Le meilleur choix pour afficher des photos de paysage avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™
- Mode Cinéma : Le meilleur choix pour regarder des films avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- Mode Jeu : Le meilleur choix pour jouer à des jeux avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID[™].
- Mode Vue Nocturne : Le meilleur choix pour les jeux ou les films dans des endroits sombres, avec la technologie de vidéo intelligente SPLENDID™.
- Mode Lecture : C'est le meilleur choix pour la lecture d'un livre.
- Mode Sombre : Le meilleur choix pour les environnements avec un faible éclairage.



- En mode Standard, les fonctions Saturation et ASCR ne peuvent pas être réglées.
- En mode sRGB, les fonctions Saturation, Température Couleur, Contraste et ASCR ne peuvent pas être configurées par l'utilisateur.
- En Mode Lecture, les fonctions Saturation, ASCR, Contraste et Température Couleur ne peuvent pas être configurées par l'utilisateur.

2. EyeCare (Soin des yeux)

Ajustez le niveau d'énergie de la fonction de Eye Care (Soin des yeux) grâce au rétro-éclairage LED.

/isus	VA259HGA 1920 x 1080 120 Hz	Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65
Splendid	Filtre de lumière bleue Rappel de repos Arrê Augmentation couleurs	t S		
Couleur				
Entrée	ද්∭ Volume 50		∮ ∳ Back/Exit	(⊕) Enter

Filtre de lumière bleue : Dans cette fonction, vous pouvez ajuster le niveau du filtre de la lumière bleue de 0 à max. 0 : pas de changement ; Max : Plus le niveau est élevé, moins la lumière bleue sera diffusée. Lorsque le filtre de la lumière bleue est activé, les paramètres par défaut du Mode standard seront automatiquement importés. La luminosité est configurable par l'utilisateur, sauf au niveau maximum. Maximum est le réglage optimisé. Il est conforme à la certification TUV de faible luminosité bleue*. La fonction de luminosité n'est pas configurable par l'utilisateur.



- Lorsque l'utilisateur ajuste la barre du filtre de lumière bleue au niveau maximum.
- *Lorsque l'augmentation de la couleur est réglée sur la valeur par défaut (50).
- Rappel de repos : Cette fonction vous permet d'obtenir un rappel de repos en fonction de la durée que vous avez définie pour votre temps de travail. Par exemple, si un utilisateur définit 30 minutes de temps de travail, un rappel de repos apparaîtra dans le coin supérieur gauche du moniteur pendant 5 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire disparaître ce rappel.



- Lorsque cette fonction est activée, les fonctions suivantes ne sont pas disponibles : GamePlus et QuickFit.
- Augmentation couleurs : La plage de réglage de l'augmentation de la couleur est de 0 à 100.



Cette fonction n'est pas disponible en Mode sRGB dans Splendid.



Veuillez consulter ce qui suit pour atténuer la fatigue oculaire:

- Les utilisateurs doivent passer du temps à l'écart de l'écran s'ils travaillent pendant plusieurs heures. Il est conseillé de faire de courtes pauses (au moins 5 minutes) après environ 1 heure de travail continu sur l'ordinateur. Prendre des pauses courtes et fréquentes est plus efficace qu'une seule pause plus longue.
- Pour réduire la fatigue oculaire et la sécheresse oculaire, les utilisateurs doivent reposer leurs yeux régulièrement en fixant des objets éloignés.
- Des exercices des yeux permettent de réduire la fatigue oculaire. Répétez souvent ces exercices. Si la fatigue oculaire persiste, veuillez consulter un médecin. Exercices des yeux : (1) Regardez de manière répétée de haut en bas (2) Roulez lentement des yeux (3) Bougez vos yeux en diagonale.
- La lumière bleue à haute énergie peut conduire à de la fatigue oculaire et à la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge). Filtre de lumière bleue pour réduire la lumière bleue nocive à 70 % (max.) afin d'éviter le SVI (syndrome de vision informatique).

3. Couleur

Choisissez la couleur d'image désirée avec cette fonction.

/ISUIS	│ VA259HGA │ 1920 x 1080 │ 120 Hz		Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65
•					
Splandid	Luminosité	65			
	Contraste	80			
9	Saturation	50			
EyeCare	Température Couleur	>			
		í I			
Couleur					
\boxtimes					
Image					
∋					
Entrée					
-	⊂())))) Volume 50			€ Bac	k/Exit (€) Enter

- Luminosité : La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Contraste** : La plage de réglage est de 0 à 100.
- Saturation : La plage de réglage est de 0 à 100.
- Température Couleur : Contient trois modes de couleurs prédéfinies (Froid, Normal, Chaud) et Mode Utilisateur.
 - En Mode Utilisateur, les couleurs R (Rouge), G (Vert), et B (Bleu) peuvent être réglées par l'utilisateur ; la plage de réglage va de 0 à 100.

4. Image

Vous pouvez régler la Netteté de l'image, Trace Free, Contrôle de l'aspect, ASCR, Synchro des mouvements, Adaptive-Sync, Ajustement VGA depuis cette fonction principale.

/ISUS	│ VA259HGA │ 1920 x 1080 │ 120 Hz	/	Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65
*					
Ē	Netteté	0			
Splendid	Trace Free	60			
۲	Contrôle de l'aspect	>			
EyeCare	ASCR	-			
<u> </u>	Synchro des mouvements	>			
Couleur	Adaptive-Sync				
\boxtimes	Ajustement VGA	>			
Image					
\geq					
Entrée					
*	↓ Volume 50			€ Bao	ck/Exit (⊕) Enter

- Netteté : Pour ajuster la netteté de l'image. La plage de réglage est de 0 à 100.
- **Trace Free:** Augmente le temps de réponse avec la technologie Over Drive. La plage de réglage est de 0 (lent) à 100 (rapide).
- Contrôle de l'aspect : Permet de régler le rapport d'aspect sur "Plein écran", "Rapport 1:1".
- **ASCR** : Choisissez **MARCHE** ou **ARRÊT** pour activer ou désactiver la fonction de rapport de contraste dynamique.
- Synchro des mouvements : Sélectionnez Mode normal, Mode avancé ou désactivez-le.
- Adaptive-Sync : Elle permet à une source graphique prise en charge par Adaptive-Sync d'ajuster de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l'écran en fonction des taux d'images typiques du contenu, pour plus d'efficacité énergétique et un affichage à faible latence et quasiment sans perturbations.
- Ajustement VGA : Pour ajuster la position horizontale (Position H) et la position verticale (Position V) de l'image. Pour réduire les interférences de ligne horizontale et les interférences de ligne verticale en ajustant (Focus Phase) et (Focus Fréquence) séparément. Ou réglez automatiquement la position, fréquence et la phase de l'image.

5. Entrée

Sélectionnez la source d'entrée : HDMI, VGA et Détection automatique.

/ISUS	VA259HGA 1920 x 1080 120 Hz	Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65
^				
Ē	HDMI			
Splendid	VGA			
۲	Détection automatique			
EyeCare				
Couleur				
intage				
⊖ Entrée				
Ť	∰ Volume 50		(‡) Bac	k/Exit ⊣ 🗘 Enter

6. Param.

Pour ajuster la configuration du système.

/ISUS	│ VA259HGA │ 1920 x 1080 │ 120 Hz		Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65
	A				
्र	Volume	50			
Param.	GamePlus	>			
1	QuickFit	>			
Raccourci	Atténuation dynamique	-+			
	Economie d'énergie	>			
	Configuration OSD	>			
	Langue	>			
	HDMI CEC	-•			
	-				
-	↓) Volume 50			🔅 ва	ick/Exit (€) Enter

- Volume : Pour ajuster le niveau du volume.
- GamePlus : La fonction GamePlus fournit un ensemble d'outils et crée un meilleur environnement de jeu pour les utilisateurs qui utilisent différents types de jeux. En particulier, la fonction Viseur est spécialement conçue pour les nouveaux joueurs ou les débutants intéressés dans les jeux First Person Shooter (FPS).

Pour activer GamePlus :

- Appuyez sur le bouton **GamePlus** pour accéder au menu principal GamePlus.
- Activez la fonction Viseur, Minuterie, Compteur de FPS ou Alignement écran
- Déplacez le bouton : ■() vers le haut/bas pour sélectionner et appuyez sur : ■() pour confirmer la fonction souhaitée. Appuyez sur × pour sortir et quitter.
- Viseur/Minuterie/Compteur de FPS peut être déplacé en appuyant sur la touche 5 directions 0.

Menu principal de GamePlus	GamePlus-Viseu	r	GamePlus-N	linuterie	
[★] GamePlus		Crosshair		Timer	
		^		0.00	
Crosshair	>	C OFF		30:00	
(Timer	>	Crosshair 1		40:00	
		 Crosshair 2 		50:00	
UFPS FPS Counter		_		60:00	
Display Alignment	>	Crosshair 3		90:00	
		📀 Crosshair 4			
		마			
		- -			
GamePlus-Compt	teur	GamePlus-			
de FPS		Alignement écrai	1	4	
FPS Counter		Display Alignment			
OFF		ON			
Dynamic Frame Rate Graph		OFF			
Real-time Frame Rate					

- QuickFit : contient trois motifs : (1) Taille de papier (2) Taille de photo.
 - 1. Taille de papier : Permet aux utilisateurs de visualiser leurs documents en taille réelle sur l'écran.



 Taille de photo : Permet aux photographeurs et aux autres de visualiser précisément et d'éditer leurs photos en taille réelle sur l'écran.



- Atténuation Dynamique : Atténuation dynamique locale : activez cette fonction pour améliorer le contraste dynamique.
- Economie d'énergie : Ajuste le "Niveau normal" et le "Niveau profond" pour la fonction Economie d'énergie.
- Configuration OSD : Pour ajuster le Délai OSD, DDC/CI, et la Transparence de l'écran OSD.
- Langue : Pour choisir la langue du menu OSD. Les sélections possibles sont : anglais, français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, russe, polonais, tchèque, croate, hongrois, roumain, portugais, turc, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, coréen, persan, thaïlandais, indonésien, ukrénien et vietnamien.
- HDMI CEC : Permet de contrôler la mise en marche/l'arrêt de l'appareil de la console ou du boîtier de configuration avec le moniteur. Réglage par défaut Activé.

- Si le moniteur est allumé, l'appareil source CEC s'allume automatiquement, et vice versa. Si l'appareil source CEC est allumé, le moniteur s'allume automatiquement.
- Serrure: Désactive le fonctionnement de toutes les touches. Appuyez sur la touche bas pendant plus de cinq secondes pour désactiver la fonction de verrouillage des boutons.
- Informations : Affiche les informations du moniteur.
- Indicateur d'alimentation : Pour allumer/éteindre le voyant d'alimentation DEL.
- **Tout réinit.** : Sélectionner "Oui" pour restaurer tous les réglages sur le mode d'usine par défaut.

7. Raccourci

Sélectionnez cette option pour pouvoir définir deux boutons de raccourci.

/ISUS	│ VA259HGA │ 1920 x 1080 │ 120 Hz		Splendid Mode Standard	Entrée HDMI	Luminosité 65
^					
्य	Raccourci 1	>			
Param.	Raccourci 2				
Paccourci					
Raccourci					
				1	
-	⊲∫ ≫) Volume 50			4 ⊕ੈ⊧ Back	/Exit (⊕) Enter

- **Raccourci 1** : L'utilisateur peut choisir entre "Filtre de lumière bleue", "Splendid", "Luminosité", "Contraste", "Entrée", "Température Couleur", "Volume", "QuickFit", "GamePlus", "Rappel de repos", "Augmentation couleurs" et "Gestion de l'alimentation" et l'utiliser avec une touche de raccourci. Le réglage par défaut est Entrée.
- **Raccourci 2** : L'utilisateur peut choisir entre "Filtre de lumière bleue", "Splendid", "Luminosité", "Contraste", "Entrée", "Température Couleur", "Volume", "QuickFit", "GamePlus", "Rappel de repos", "Augmentation couleurs" et "Gestion de l'alimentation" et l'utiliser avec une touche de raccourci. Le réglage par défaut est Gestion de l'alimentation.

3.2 Spécifications

Modèle	VA259HGA	
Taille du panneau	24,5" L (62,23cm)	
Résolution max.	1920x1080@120Hz	
Luminosité (Typ.)	300cd/m ²	
Taux de contraste (typiquement)	1500:1	
Angle de vue (CR>10)	178°(V) /178°(H)	
Couleurs de l'écran	16,7M	
Temps de réponse	1ms MPRT	
Sortie écouteurs	Oui	
Son de HDMI/VGA	Oui	
Entrée	HDMI v1.4, VGA	
Tension de voltage	100~240 V, 50/60 Hz, 1,5 A	
Consommation électrique (max)	15W**	
Mode Économie d'énergie	< 0,5W	
Mode éteint	< 0,3W avec ERP Lot5	
Couleur	Noir	
Inclinaison	-5° ~ +23°	
Verrou Kensington	Oui	
Montage mural VESA	Oui (100mm x 100mm)	
Phys. Dimension avec le support (LxHxP)	558mm x 408mm x 191mm	
Phys. Dimension sans support (LxHxP) (Pour support mural VESA)	558mm x 323mm x 46mm	
Dimensions de la boîte (LxHxP)	622mm x 412mm x 127mm	
Poids net (approx.)	3,2 kg	
Poids brut (approx.)	5,6 kg	
Température (fonctionnement)	0°C~ 40°C	
Humidité de fonctionnement	10% ~ 80%	
Altitude	16.404 pieds (5.000m)	

* Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

** Mesure de la luminosité d'un écran de 200 nits sans connexion audio/USB/ lecteur de carte

3.3 Guide de dépannage (FAQ)

Problème	Solution possible		
Le voyant DEL d'alimentation n'est pas MARCHE	 Appuyez sur le bouton ⁽¹⁾ pour vérifier si le moniteur est en mode Marche. Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché sur le moniteur et sur la prise de courant. Vérifiez la fonction Indicateur d'alimentation dans le menu principal OSD. Puis activez cette fonction pour allumer le voyant LED d'alimentation. 		
Le voyant DEL d'alimentation est de couleur orange et il n'y a aucune image sur l'écran.	 Vérifiez si le moniteur et l'ordinateur sont en mode Marche. Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Connectez l'ordinateur à un autre moniteur disponible pour vérifier que l'ordinateur fonctionne correctement. 		
L'image de l'écran est trop claire ou trop foncée	 Ajustez les réglages Contraste et Luminosité avec le menu OSD. 		
L'image de l'écran n'est pas centrée ou pas de bonne taille.	 Assurez-vous que le câble de signal est correctement branché sur le moniteur et sur l'ordinateur. Éloignez les appareils électriques susceptibles de causer des interférences. 		
Les couleurs de l'image de l'écran sont bizarres (le blanc n'apparaît pas blanc)	Vérifiez le câble de signal et assurez-vous qu'aucune broche n'est tordue. Effectuez une réinitialisation avec le menu OSD. Ajustez les réglages Couleurs R/V/B ou sélectionnez la Température des couleurs dans le menu OSD.		
Aucun son ou le son est très faible	 Vérifiez que le câble audio est bien branché sur le moniteur. Ajustez le réglage du volume sur votre ordinateur et sur votre moniteur. Vérifiez que le pilote de la carte de son de votre ordinateur a été correctement installé et activé. 		

3.4 Liste des fréquences supportées Fréquences prises en charge

Fréquence	Résolution	HDMI 1.4	VGA
Fréquence PC	640x480-60Hz	V	V
Fréquence PC	640x480-75Hz	V	V
Fréquence PC	800x600-60Hz	V	V
Fréquence PC	800x600-75Hz	V	V
Fréquence PC	1024x768-60Hz	V	V
Fréquence PC	1024x768-75Hz	V	V
Fréquence PC	1280x960-60Hz	V	V
Fréquence PC	1280x1024-60Hz	V	V
Fréquence PC	1280x720-60Hz	V	V
Fréquence PC	1600x900-60Hz	V	V
Fréquence PC	1920x1080-60Hz	V	V
Synchronisation vidéo	640x480P-60Hz	V	
Synchronisation vidéo	720x480P-60Hz	V	
Synchronisation vidéo	720x576P-50Hz	V	
Synchronisation vidéo	1280x720P-50Hz	V	
Synchronisation vidéo	1280x720P-60Hz	V	
Synchronisation vidéo	1920x1080P-50Hz	V	
Synchronisation vidéo	1920x1080P-60Hz	V	
Synchronisation vidéo	1920x1080P-120Hz	V	
Synchronisation vidéo	1920x1080P-100Hz	V	
Timing détaillé	1920x1080-120Hz	V	
Timing détaillé	1920x1080-100Hz	V	
Timing détaillé	1920x1080-75Hz		V
Timing détaillé	1920x1080-60Hz	V	V

* Les modes qui ne sont pas listés dans ces tableaux peuvent ne pas être supportés. Pour une résolution optimale, nous vous conseillons de choisir un mode listé dans les tableaux ci-dessus.