

## Manuel d'utilisation de l'imprimante 3D

V1.0

## À nos chers utilisateurs

Merci d'avoir choisi Creality. Pour votre commodité, veuillez lire ce manuel d'utilisation avant de commencer et suivez attentivement les instructions fournies.

Creality est toujours prêt à vous fournir des services de haute qualité. Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions lors de l'utilisation de nos produits, veuillez utili Pour améliorer encore votre expérience utilisateur, vous pouvez ser les coordonnées à la fin de ce manuel pour nous contacter. en savoir plus sur nos appareils via les méthodes suivantes : Manuel d'utilisation : Consultez les instructions et les vidéos qui accompagnent le disque U.

Vous pouvez également visiter notre site Web officiel (www.creality.com) pour trouver des informations concernant les logiciels, le matériel, les coordonnées de contact, les instructions de l'appareil, les informations de garantie de l'appareil, etc.

## Mise à jour du micrologiciel

- 1. Vous pouvez mettre à niveau le micrologiciel directement via l'écran de l'appareil ;
- 2. Vous pouvez actualiser le micrologiciel via le OTA du Creality Cloud ;
- 3. vous pouvez visiter https://www.creality.com, cliquez sur Centre de services → Micrologiciel/ Téléchargement de logiciel
- $\rightarrow$  Téléchargez le micrologiciel requis, installez-le et utilisez-le.

## Vidéos montrant le fonctionnement des produits et le service après-vente

1. Veuillez consulter le site https://www.crealitycloud.cn/product, cliquez sur « Produits » et sélectionnez le bon modèle, puis cliquez sur « Relatif » pour consulter les tutoriels sur le service après-vente ;

2. Ou adressez-vous à notre centre de service après-vente au +86 755 3396 5666, ou envoyez un courriel à cs@creality.com.

## Mode d'emploi

1. N'utilisez pas cette imprimante par des méthodes ou des opérations qui ne sont pas décrites dans ce manuel. Cela pourrait entraîner des blessures accidentelles ou des dommages matériels.

2. Ne placez pas cette imprimante à proximité de matériaux inflammables, de matériaux explosifs ou de sources de forte chaleur. Veuillez placer cette imprimante dans un environnement ventilé, frais et peu poussiéreux.

3. Ne placez pas cette imprimante dans un environnement vibrant ou instable, car la qualité d'impression sera compromise lorsque l'imprimante tremble.

4. Veuillez utiliser le filament recommandé par le fabricant, sinon la buse peut se boucher ou l'imprimante peut être endommagée.

5. Veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante et ne pas utiliser le cordon d'alimentation d'autres produits. La fiche d'alimentation doit etre branchée dans une prise atrois trous avec un fil de terre.

6. Ne touchez pas la buse ou le plateau chauffant lorsque l'imprimante est en marche, sinon vous pourriez vous brûler.

7. Ne portez pas de gants ou d'accessoires lors de l'utilisation de l'imprimante, sinon les pieces mobiles peuvent provoquer des blessures accidentelles, notamment des coupures et des lacérations.

8. Une fois le processus d'impression terminé, veuillez utiliser les outils pour nettoyer le filament sur la buse pendant ue la buse est encore chaude. Ne touchez pas la buse avec vos mains lors du nettoyage, cela pourrait entraîner des brûlures aux mains.

9. Veuillez nettoyer régulièrement le corps de l'imprimante avec un chiffon sec lorsque l'alimentation est coupée et éliminez la poussière, les matériaux d'impression collés et les corps étrangers sur les rails de guidage.

10. Les enfants de moins de 10 ans ne doivent pas utiliser cette imprimante sans la surveillance d'un adulte afin d'éviter les blessures accidentelles.

11. Les utilisateurs doivent respecter les lois et réglementations du pays et de la région où se trouve l'équipement (lieu d'utilisation), respecter l'éthique professionnelle ainsi que les obligations de sécurité. L'utilisation de nos produits ou équipements à des fins illégales est strictement interdite. Notre société n'est pas responsable des responsabilités légales pertinentes de toutcontrevenant.

12. Conseil : Ne pas brancher ou débrancher les fils en charge.

## Table des matières

1. À propos de l'imprimante · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. Liste des Pièces · · · · · · 02-02
3. Procédure d'Assemblage · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.1 Installation d'assemblage de rack de matériel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3.2 Installation du cadre du portique · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3 Installation de l'écran tactile ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3.4 Câblage de l'équipement ······ 06-06
4. À propos du guide de démarrage et de l'interface utilisateur ····· 07-11
4.1 Guide de mise sous tension ······ 07-08
4.2 A propos de l'interface utilisateur · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. Première impression · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.1 Chargement du filament ······ 12–12
5.2 Impression en réseau local · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.3 Impression de disques flash USB ······ 16-16
6. Spécification fonctionnelle · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.1 Retrait des filaments · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6.2 Retrait automatique · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7. Entretien de l'Équipement · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7.1 Dépose et entretien de la plaque de la plate-forme ····· 20-20
7.2 Entretien de l'axe optique······ 20–20
8. Paramètres de l'Équipement · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9. Câblage du Circuit · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



## 2. Liste des Pièces



Conseils : les accessoires ci-dessus ne sont fournis qu'à titre indicatif. Veuillez vous référer aux accessoires physiques.

## 3.Procédure d'Assemblage

## 3.1 Installation d'assemblage de rack de matériel

① Installez le râtelier à matériel et le barillet à matériel conformément au diagramme;

2 Alignez les trous des composants du porte-matériaux installés avec les positions de verrouillage situées immédiatement à droite du cadre du portique et fixez
 -les en douceur vers le bas.



## 3.2 Installation du cadre du portique

① Sélectionnez le mode de tension correct en fonction de la tension du réseau électrique local;

2 Placez l'ensemble de cadre pour le portique dans les fentes de la base : A. Utilisez d'abord quatre vis M4×8 pour aligner et fixer les trous de vis gauche et droite de la base ; B. Ensuite, utilisez quatre vis M4×8 pour aligner et fixer les trous de vis au bas de la base.





## 3.Procédure d'Assemblage

## 3.3 Installation de l'écran tactile

- ① Connectez l'écran tactile à l'écran de base à l'aide du câble plat flexible ;
- 2 Encliquetez la boucle située à l'arrière de l'écran tactile dans les fentes de la base.





->>>



## Conseils :

① Ne mettez pas la machine en marche lorsque l'écran tactile est connecté ou déconnecté du câble de connexion ; ② Tirez légèrement sur le câble plat flexible de la base de l'écran, en prenant soin de ne pas le casser.

## 3.4 Câblage de l'équipement





1 Connectez d'abord la ligne de détection de filament, puis clipsez la ligne de buse



3 Connecter le moteur de l'axe X & Z (gauche);



 2 A. Connectez d'abord le kit d'extrusion ;
 B. Fixez le câble d'extrusion avec des colliers dans le clip de fil au-dessus de la détection de filament.



4 Connecter le moteur de l'axe X & Z (droite).



(5) Connectez le câble de l'interrupteur de fin de course.

## 4.1 Guide de mise sous tension



## Politique de confidentialité Précédente Pré







٠<u>̈́</u>

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel.

## Vérification automatique Bienvenue dans le processus d'auto-test Uvaillez placer la platédome d'impression 1.Le processus d'auto-test devrait durer environ 11 minutes Précédente



## -Ò

## Conseils :

S'il y a des anomalies pendant le processus de vérification automatique, veuillez consulter la FAQ pour vérifier les éventuels dysfonctionnements de l'appareil. Vous pouvez également scannerle code QR pour le « signalement des pannes » afin de signaler le problème de la machine et de demander l'aide du service après-vente pour le résoudre.

## ٠Ď-

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel. >>>

08

## 4. À propos du guide de démarrage et de l'interface utilisateur

## 4.2 A propos de l'interface utilisateur

Page d'accueil



\* Vous pouvez configurer des fonctions telles que la température de l'extrudeuse et la température du foyer via la page d'accueil ;

## 7 8 9 ← 4 5 6 ESC 1 2 3 OK 0 · OK

·>>>

Les paramètres peuvent être réglés manuellement.



\* Vous pouvez configurer des fonctions telles que le mouvement de l'axe / le contrôle de la température, l'extrusion / rétractation et le refroidissement du ventilateur via l'interface de préparation.

-Q-

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel.



>>>

\* Appuyez et maintenez le modèle pour sélectionner plusieurs modèles et les copier sur un disque flash USB

\* Les fichiers de modèles locaux et sur disque flash USB peuvent être gérés via l'interface de prévisualisation des fichiers d'impression.



\* Cliquez sur le fichier du modèle pour accéder à ses détails

\* Cocher l'option « Calibration » peut améliorer la qualité d'impression

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel.

Interface d'impression

du fichier



\* Vous pouvez consulter les FAQ, les manuels, l'historique des erreurs et télécharger le journal via l'interface du service client.

## 5. Première impression

## 5.1 Chargement du filament





1) Entrez la température de la buse sur l'écran et attendez qu'elle chauffe jusqu'à la température de consigne;



puis fixez le support de matériel anti-enchevêtrement :



(5) Déverrouillez l'interrupteur DIP et introduisez le filament dans le kit d'extrusion jusqu'à ce que le filament soit extrudé par la buse :



2 Coupez l'avant du filament à 45° et cassez-le tout droit :



④ A. Connectez le tube en téflon au capteur de défilement du filament; B. Introduisez le filament dans le port de détection du filament afin qu'il passe à travers le tube en téflon; C. Fixez le tube en téflon au câble de l'extrudeuse à l'aide de serre-câbles.



6 Verrouillez le commutateur DIP et insérez le tube en téflon dans l'articulation supérieure du kit d'extrusion.



## 5. Première impression

## 5.2 Impression en réseau local

- \* Installez le logiciel de découpage Creality Print en ouvrant les données aléatoires sur le disque flash USB.
- \* Connectez-vous au site web pour télécharger et installer le logiciel : https://www.crealitycloud.com/software-firmware/software?type=7



1 Sélectionnez « Language » et « Server »



>>>

2 Ajoutez l'imprimante







4 Importez des fichiers de modèles

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel.



5 Sélectionnez le type de filament



⑦ Une fois la découpe terminée, cliquer sur « LAN printing ».



·>>>

6 Réglez la hauteur de la couche d'impression et cliquez sur « Slice ».



B Ajoutez du matériel : vous pouvez le faire par « Scan Add » ou « Manual Add».

Ð

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel.

## 5. Première impression



(8) Ajouter un appareil : b. Ajouter un appareil en saisissant manuellement l'adresse IP

10 Détails des informations d'impression de l'équipement

·>>>

Q

l'adresse IP

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel.

## 5. Première impression

## 5.3 Impression de disques flash USB





2 Sélectionnez le modèle à partir de la clé USB.



>>>

③ Cliquez sur « Impression »

1 Insérez la clé USB dans n'importe quel port USB

# Conseils : Maintenez l'interrupteur DIP verrouillé avant l'impression ; Pour des détails sur l'utilisation du logiciel, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du logiciel de tranchage qui se trouve sur le disque flash USB. Les fichiers sauvegardés doivent être placés dans le répertoire racine (et non dans un sous-répertoire) du disque flash USB. I est recommandé de nommer les fichiers en utilisant l'alphabet latin, des chiffres et des caractères communs.

## 6. Spécification fonctionnelle

## 6.1 Retrait des filaments

Méthode 1 : Rétractation manuelle



① Entrez la température de la buse sur l'écran et attendez qu'elle chauffe jusqu'à la température de consigne;



③ Retirez les vieux filaments en les retirant de l'arrière de la machine pour les remplacer par de nouveaux.



② A. Déverrouiller l'interrupteur plongeur ; B. Maintenir le connecteur du tube en téfion au-dessus de l'extrudeuse ; C. Retirer le tube en téfion ;

÷Ċ

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel. >>>

## Méthode 2 : rétraction automatique



1 Cliquez sur « Rétracter » ;



③ Retirez les vieux filaments en les retirant de l'arrière de la machine pour les remplacer par de nouveaux.



2 En attente de la fin du processus de rétractation ;

ΞÒ

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel.  $\rightarrow$ 

## 6.Spécification fonctionnelle

## 6.2 Retrait automatique



① A.Déverrouiller l'interrupteur plongeur; B.Insérez le filament dans la partie la plus profonde du tube en téflon jusqu'à ce qu'il ne puisse pas être déplacé; C.Verrouillez l'interrupteur plongeur.



③ En attente de la fin du processus d'extrusion.



② Cliquez sur « Extruder » ;

·Ò

L'interface actuelle est présentée à titre de référence uniquement. En raison de la mise à niveau continue des fonctions, elle sera soumise à la dernière interface utilisateur du logiciel/micrologiciel publiée sur le site officiel. >>>

## 7.Entretien de l'Équipement

7.1 Dépose et entretien de la plaque de la plate-forme

1) a. Lorsque l'impression est terminée, attendre que la

plate-forme d'impression avec le modèle attaché;

pour séparer le modèle de la plate-forme.

plaque de la plate-forme refroidisse avant de retirer la

b. Pliez légèrement la plate-forme avec les deux mains





② En cas de présence de filaments résiduels sur la plaque de plate-forme, grattez-les légèrement avec une lame et imprimez à nouveau.



>>>

③ En cas de mauvais collage de la première couche du modèle, il est recommandé d'appliquer uniformément de l'adhésif solide sur la surface de la plaque de plate-forme avant le préchauffage pour l'impression.

-<u>`</u>Q-

Tips: 1. La plate-forme d'impression n'est pas facile à plier de manière trop importante dans le cadre d'une utilisation quotidienne, et il est impossible d'empêcher la déformation d'être inutilisable ; 2. La plate-forme d'impression est une pièce périssable, et il est recommandé de la remplacer régulièrement pour s'assurer que la première couche du modèle adhère

La plate-forme d'impression est une pièce périssable, et il est recommandé de la remplacer régulièrement pour s'assurer que la première couche du modèle adhère correctement.

## 7.2 Entretien de l'axe optique

Il est recommandé d'acheter de la graisse lubrifiante pour l'entretien régulier de la zone de l'axe optique.



Zone de l'axe optique de la direction Z



Zone de l'axe optique de la direction X & Y



Zone de l'axe optique de la direction X



Zone de l'axe optique de la direction Y

Paramètres de l'Équipement		
Modèle	Ender–3 V3	
Technologie de modélisation	FDM	
Dimensions de la modélisation	220*220*250mm	
Méthode de mise à niveau	Nivellement automatique	
Nombre de buses	1pièce	
Diamètre de l'extrudeuse	0,4mm	
Épaisseur de la tranche	0,1–0,35mm	
Précision	±0,2mm	
Température de la buse	≤300°C	
Température du lit chaud	≤110°C	
Filaments	PLA/TPU/PETG/ABS/PLA-CF/PETG-CF/CR-carbon	
Puissance nominale	350W	
Tension d'entrée	100–120V~, 200–240V~, 50/60Hz	
Détection du filament	Oui	
Récupération en cas de perte d'alimentation	Oui	
Méthode d'impression	Impression sur clé USB / Impression sur réseau local / Impression dans les nuages	
Format du fichier d'impression	Gcode	
Logiciel de découpage	Creality Print	
Systèmes d'exploitation	Windows/MAC OS	
Langue	中文/ English/ Español/ Deutsche/ Français/ Русский/ Português/ Italiano/ Türk/ 日本語/ 한국어	

## 9. Câblage du Circuit



Étant donné que chaque modèle est différent, le produit réel peut être différent de l'image. Veuillez vous référer au produit réel. Le droit d'interprétation final appartient à Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.



## SHENZHEN CREALITY 3D TECHNO LOGY CO., LTD.

18th Floor, JinXiuHongDu Building, Meilong Road, Xinniu Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City, China. Official Website: www.creality.com Tel: +86 755–8523 4565 E-mail: cs@creality.com

